

191-OK02-0001 LLC-4000 製品:

エンコーダ／デコーダモード切替について

エンコーダ／デコーダモードの切替は、本体前面にある MODE スイッチにより切替を行います。
モード切替は、電源 OFF 時に行ってください。

‘1’ 側:デコーダモード

‘2’ 側:エンコーダモード



MODE スイッチ

出荷時は、エンコーダモード(MODE スイッチ:2 側)に設定されています。

以上