

# MO10 VLAN設定マニュアル

第2版

## 1. VLANの使用制限について

バージョン2.1.18よりも前のファームウェアでは、メッシュ接続やブリッジ接続を行った場合無線区間においてVLANタグが通らないため、VLANを使用する場合は、ファームウェアを最新のバージョンに更新してください。

## 2. VLANの種類

MO10にはManagement VLANとData VLANの2種類あります。

Management VLANは、MO10の管理画面へアクセスするためのVLANです。

Data VLANは、ユーザーデータ用のVLANとなっています。


## 3. MO10にアクセスできない場合

Management VLANを設定した際にIDを忘れたり、誤って設定したことでアクセスできなくなった場合は、ファクトリーリセットで初期化を行う必要があります。

MO10の側面のS1と書かれた所にリセットボタンがあります。10秒以上の長押しでファクトリーリセットを行うことができます。

PCでブラウザを起動させ、URLで192.168.19.1(出荷状態の場合)を入力しアクセスします。接続用PCには192.168.19.1以外のIPアドレスを使用してください。

Username/Password を prism/prism(出荷状態の場合)でログインします。



# Management VLAN設定



## Setting > Network > Management VLAN

Internet、Local Network 共にManagement VLANの設定が可能です

Management VLANで設定したVLAN IDに限り、MO10の管理画面にアクセスすることができるようになります。

Internet configuration

General

Network name: Internet

Network type: WAN

Default route: Internet

IPv4 mode

Management VLAN

Disabled

Allow device access from this zone

# Management VLAN設定



## Management VLAN



VLAN ID

10

現在の管理画面アクセス用のIPアドレスをVLANでも使用する場合は、Use network IPをEnabledにします。

Data VLANと同じIDに設定することはできません。

## Management VLAN

Enabled

Use network IP

Use address:  IPv4  IPv6

IPv4 address

192.168.201.1

IPv4 netmask

255.255.255.0

IPv4 gateway

192.168.201.254

VLAN ID

100

指定できる数字は2～4094の間です。

Use network IPを使用しない時は、VLAN接続用のIPアドレスをここで設定します。


現在の管理画面用のIPアドレスとは違うセグメントを使用する必要があります。

VLANを使用するときは、作成したIPアドレスでのみログインできます。VLANを使用しない場合は、通常の管理画面用IPアドレスでログインできます。


# Data VLAN 設定



Setting > Wireless > Data VLAN ID



# VLAN構成例





hytec inter