

APC Propeller2/5

取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd.

第 2.4 版

管理番号:TEC-00-MA0181-02.4

ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、幣社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、幣社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- > 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏 れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

改版履歴

第1版	2015 年 03 月 09 日	新規作成
第 1.2 版	2015 年 03 月 23 日	VCCI、防塵・防水性能等に関する追記
第 1.3 版	2015年06月05日	専用 PoE アダプタの仕様等を追記
第 2 版	2016 年 03 月 18 日	VLAN の説明、バージョン v7.01 対応
第 2.1 版	2016 年 05 月 02 日	よくあるトラブルとその対応を追加
第 2.2 版	2016年06月07日	ポイント to ポイント周波数と経路の冗長化例を
		追記
第 2.3 版	2016 年 08 月 19 日	ポイント to マルチポイント経路の冗長化例を追記
第 2.4 版	2016 年 09 月 20 日	Enable WDS について追記
		Max client limit 推奨値を追記

ご使用上の注意事項

- ▶ 本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の 温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、 火災の原因になることがあります。
- 本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障 や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- ▶ 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの 機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、幣社は一切その責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承く ださい。

目次

1. 製品概要	7
2. 梱包物一覧	7
3. ハードウェア	8
3.1. 寸法図	
3.2. 各部名称	
3.3. LED	
4. アンテナ仕様	11
5. インストレーション	
5.1. ポール設置	
5.2. 壁設置	
6. 本マニュアルについて	16
7. システム構成例	
7.1. Hot Spot	
7.2. ポイント to マルチポイント	
7.3. ポイント to ポイント	
7.4. ポイント to ポイント冗長化	
8. 初期設定	20
9. ネットワークの運用モー	-ド22
9.1. 無線ブリッジ接続の設定例	
10. マネジメントメニューにつ	ついて28
11. 設定変更の適用および	設定変更の保存31
12. 設定方法	

12.1. Stat	tus	32
12.1.1.	Information	32
12.1.2.	Network	33
12.1.3.	Wireless	34
12.1.4.	Graphs	34
12.1.5.	Route	35
12.1.6.	ARP	35
12.2. Con	figuration	
12.2.1.	Network	36
12.2.1.1	. Bridge モード	37
12.2.1.2	. Router モード	40
12.2.2.	Wireless	45
12.2.2.1	. Access Point (auto WDS)	46
12.2.2.2	. Access Point Repeater	51
12.2.2.3	. Access Point iPoll/2	53
12.2.2.4	. Station	57
12.2.2.5	. Station(auto iPoll/2)	61
12.2.3.	Virtual AP	64
12.2.4.	Wireless ACL	66
12.2.5.	Traffic Shaping	67
12.2.6.	Port Forwarding	69
12.2.7.	Static Routes	70
12.3. Serv	vices	71
12.3.1.	WNMS	71
12.3.2.	System alerts	72
12.3.3.	SNMP	74
12.3.4.	Clock/NTP	76
12.3.5.	SSH	77
12.3.6.	HTTP	77
12.3.7.	Auto discovery	78
12.3.8.	Ping watching	78
12.3.9.	DHCP proxy	79
12.4. Sys ⁻	tem	80
12.4.1.	Administration	80
12.4.2.	Log	82

12.4.3.	LED	84
12.4.4.	Firmware upgrade	85
12.5. Too	ls	86
12.5.1.	Antenna alignment	86
12.5.2.	Site survey	87
12.5.3.	Delayed reboot	88
12.5.4.	Ping	88
12.5.5.	Trance route	89
12.5.6.	Spectrum analyzer	90
12.5.7.	Link test	91
13. ポイン	ト to ポイント周波数と経路の冗長化	92
13.1 管理机	幾能のある L2SW を利用した RSTP による冗長化	92
13.2 管理相	幾能の無い L2SW と本装置の冗長化プロトコルを利用した STP による冗長化	95
14. ポイン	ト to マルチポイント経路の冗長化	96
15. 製品仕	:様	97
16. よくある	るトラブルとその対応について	99
17. 製品伢	·証	102

1. 製品概要

Propeller2/Propeller5 は、小型軽量の低価格アクセスポイントです。本製品はポイント-ポイントの 無線ブリッジとしても利用可能です。またそれぞれのポイント-ポイント接続を組み合わせることに より周波数と経路の冗長構成も可能になります。IEEE802.11a/b/g/n に準拠しており屋内外で使 用可能な為、様々なソリューションでお使いいただけます。

2. 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数 ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。



#	名称	数量
1	Propeller2/5 本体	1
2	挿入ブラケット	1
3	設置用ブラケット	1
4	結束バンド(7.6mm x 300mm)	2
5	専用 PoE アダプタ	1
6	壁設置用ねじ (M3.5 x 32) & アンカー	4
$\overline{\mathcal{O}}$	AC 電源ケーブル	1

3. ハードウェア

3.1.寸法図



3.2.各部名称



◆ リセットボタン

背面のリセットボタンを押すことで、機器の再起動および初期化が可能です。

再起動・・・1秒長押し

初期化・・・5秒長押し

3.3.LED

本体背面には、電源、LAN、RSSIを確認できる LED があります。



#	LED 表示	状態	表示内容
		緑点灯	電源が入っています。
U	PWR	消灯	電源が入っていません。
	LAN	緑点灯	イーサネットポートがリンクアップしています。
2		消灯	イーサネットポートがリンクアップしていません。
		緑点滅	通信が行われています。
		· 사장 · 는 · 사기	クライアントからの電波の受信強度(RSSI)のレベルを表示しま
3	(K221)	恒凬灲	す。※1

※1 初期設定時

4. アンテナ仕様





5. インストレーション

本製品には、ポールや壁取り付け用の部品が付属されています。 組み立てや設置の際は、以下の手順に従って作業してください。

- Step 1. 機器の電源が入っていないことを確認して下さい。
- Step 2. 下図に示す通り、LANケーブルを挿入ブラケットに通して、本体のLANポートに接続 して下さい。





電磁ノイズの放射を減らす為に、STP ケーブルを使用することを推奨致します。

Step 3. 下図に示す通り、本体と挿入ブラケットを接続して下さい。



5.1. ポール設置

- Step 1. 機器の電源が入っていないことを確認して下さい。
- Step 2. 下図に示す通り、結束バンドを使い設置用ブラケットをポールに取り付けて下さい。



Step 3. 下図に示す通り、設置用ブラケットに組み立てたユニットを接続し、カチッと音が鳴る まで下方向に挿入して下さい。



- Step 4. 電源を投入します。付属の PoE インジェクタの PoE と記載のある Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを差し込み、そのケーブルを本体背面の Ethernet ポートに接続し ます。Power LED が緑点灯になることを確認してください。(電源投入から数秒かか ります)
 - 🚺 動作中は、アンテナの正面に立たないでください。

5.2. 壁設置

Step 1. 機器の電源が入っていないことを確認して下さい。

Step 2. 下図に示す通り、付属のねじを使い設置用ブラケットを壁面に取り付けて下さい。



Step 3. 下図に示す通り、設置用ブラケットに組み立てたユニットを接続し、カチッと音が鳴る まで下方向に挿入して下さい。



- Step 4. 電源を投入します。付属の PoE インジェクタの PoE と記載のある Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを差し込み、そのケーブルを本体背面の Ethernet ポートに接続し ます。Power LED が緑点灯になることを確認してください。(電源投入から数秒かか ります)
 - 動作中は、アンテナの正面に立たないでください。

6. 本マニュアルについて

必要な技術と知識

本マニュアルを効率的に使う為には、LAN の概念と無線インターネット接続インフラの実用的な知 識が必要です。

本マニュアルの表記規則

以下のシンボルが本マニュアルで使われています。



必須ではないが有益な追加情報です。



重要な情報であり注意してください。

略語リスト

略語	詳細
ACL	Access Control List
AES	Advanced Encryption Standard
AMSDU	Aggregated Mac Service Data Unit
AP	Access Point
CRC	Cyclic Redundancy Check
DHCP	Dynamic Host Control Protocol
EAP	Extensible Authentication Protocol
GHz	Gigahertz
GMT	Greenwich Mean Time.
GUI	Graphical User Interface
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISP	Internet Service Provider
IP	Internet Protocol
LAN	Local Area Network
LED	Light-Emitting Diode
MAC	Media Access Control
Mbps	Megabits per second
MHz	Megahertz
ΜΙΜΟ	Multiple Input, Multiple Output
	Microsoft version of the Challenge-handshake
	authentication protocol, CHAP.
NAT	Network address translation – translation of IP addresses

	(and ports)	
PC	Personal Computer	
PDA	Personal Digital Assistant	
PTP	Point To Point	
PTMP	Point To Multi Point	
PSK	Pre-Shared Key	
QoS	Quality of Service	
PEAP	Protected Extensible Authentication Protocol	
RSSI	Received Signal Strength Indication – received signal	
RX	Receive	
SISO	Simple Input, Simple Output	
SNMP	Simple Network Management Protocol	
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	
SSID	Service Set Identifier	
TCP	Transmission Control Protocol	
ТКІР	Temporal Key Integrity Protocol	
TTLS	Tunneled Transport Laver Security (EAP-TTLS) protocol	
TX	Transmission	
UDP	User Datagram Protocol	
UAM	Universal Access Method	
VLAN	Virtual Local Area Network	
VoIP	Voice over Internet Protocol	
WDS	Wireless Distribution System	
WEP	Wired Equivalent Privacy	
WISPr	Wireless Internet Service Provider roaming	
WLAN	Wireless Local Area Network	
WPA	Wi-Fi Protected Access	
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2	

7. システム構成例

7.1. Hot Spot

本装置は、簡単に 2.4GHz または 5GHz 周波数帯域の無線ネットワークを作ることができます。



Figure 1 – HotSpot Scenario

7.2. ポイント to マルチポイント

本装置は、AP モードと Station モードを使用することでポイント to マルチポイントネットワークを形成します。本装置の冗長化プロトコル(STP)を利用した経路の冗長化構成も利用できます。 詳細は <u>14. ポイント to マルチポイント経路の冗長化</u>をご覧ください。



Figure 2 - Point to Multipoint Scenario

※リピータモード及びポイントToマルチポイント接続においては台数の制限は特にありませんが、 台数増加により速度が落ちますので、接続台数は 4-5 台までを推奨となります。

7.3. ポイント to ポイント

本装置は、AP モードと Station モードを使用することでポイント to ポイント接続を利用できます。 Light Point to Point



Figure 3 - Light PTP Scenario

7.4. ポイント to ポイント冗長化

本装置は AP モードと Station モードを使用することで、利用周波数の異なる無線機器とのポ イント to ポイント周波数と経路の冗長化構成を利用できます。

詳細は 13. ポイント to ポイント周波数と経路の冗長化をご覧ください。



8. 初期設定

本装置の初期設定

IP アドレス : 192.168.2.66

サブネットマスク:255.255.255.0

WEB ブラウザを使用して機器に接続するためには、パソコンの固定 IP アドレスを 192.168.2.1、サ ブネットマスクを 255.255.255.0 に設定します。

- #×							
ネットワークでこの機能がサポートされている場 きます。サポートされていない場合は、ネットワ・ アイギャン	合は、IP ーク管理者	設定 記述	物 切	動的 ↓IP	設	取得	することが 問い合わ
U1/206 %							
○ IP アドレスを自動的に取得する(0)							
○ 次の IP アドレスを使う(S):							
IP アドレス(I):	192	. 161		2	•	1	
サブネット マスク(U):	255	. 258	j .	255		0	
デフォルト ゲートウェイ(D):							
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	寻する(B)						
一回 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):							
優先 DNS サーバー(P):							
代替 DNS サーバー(A):							
🔲 終了時に設定を検証する(L)						羊糸田副	定(V)

付属の PoE インジェクタの LAN と記載のある Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを差し込み、 そのケーブルをパソコンの Ethernet ポートに接続します。

WEB ブラウザに初期 IP アドレス 192.168.2.66 を入力すると、ログインページが表示されます。

※推奨 WEB ブラウザは FireFox または Google Chrome となります。





初期 ID、パスワード Login :admin

Password :admin01

初期ログイン時に、使用国の設定を行う必要があります。 必ず Operating Country に"JAPAN"が選択されていることを確認し、I Agree にチェッ クをいれて、OK ボタンを押してください。

ion 5-3662.v5.95.49460	Country code US
The correct country code must be selected regulatory requirements for authorized cha Dynamic Frequency Selection (DFS) and Au Installer or equipment owner takes all resp according to the regulatory rules. Vendor o for illegal wireless equipment operation. If please send an email to <u>support@delibera</u>	before using the equipment to meet the nnels, channel width, output power, tomatic Transmit Power Control (ATPC). ponsibility for proper product usage r distributor/reseller is not responsible you need any additional information, <u>int.com</u> .
Operating country	
OK	

※JAPAN 以外を使用すると、電波法違反となる恐れがあります。

9. ネットワークの運用モード

本装置は、以下の2つのモードを切り替えることにより、トランスペアレントブリッジやルータとし て作動します。

・ブリッジモード(初期設定)

本装置は、無線ネットワークブリッジとして機能し、他の AP との無線リンクを確立することも可 能です。このモードでは、全ての LAN ポートと無線インタフェースがブリッジの一部になります。



Figure 5 – Bridge Mode

ブリッジモードでは、接続された全てのパソコンが同じネットワークサブネット下になります。唯 ーブリッジを渡れるデータは、反対側への有効なアドレスに送られるものだけになります。

・ルータモード

ルータモードでは、データをデバイスが WAN ポートを介して受け取り、別ネットワークの LAN ポートと共有します。WAN インタフェースへの接続タイプは Static IP、DHCP client または PPPoE client から作られます。



Figure 6 – Router Mode

デバイスがルータモードで作動する際、有線インタフェースで入ってくるトラフィックや、無線 インタフェースで出ていくトラフィックは、NAT を利用することで隠すことができます。インターネッ ト上の他のクライアントたちには、この出ていく全てのトラフィックが AP から出ているようにみえま す。

9.1. 無線ブリッジ接続の設定例

まず本製品を二台用意し、一方を AP(Access Point)として設定します。

- ステップ1 LAN ケーブルでパソコンと AP を接続して下さい。
- ステップ 2 パソコンが AP のサブネットにセットされているかを確認してください。 (例)192.168.2.150
- ステップ 3 WEB ブラウザを開いて IP アドレスを指定してください。
- ステップ 4 初期設定(192.168.2.66/24)
- ステップ 5 初期パスワードを入力し、Login ボタンを押してください。
- ステップ 6 Configuration/Network タブをクリックし、Network mode は Bridge を選択し、IP settings の Method で Static IP を選択した後 Save & Apply をクリックしてくだ さい。

de	eliber	ant»					D : 1			
s	tatus	Configuration	Services	System	Tools	Арріу	Discard	Save		Logout
	(Network Wire	eless Virt	ual AP V	/ireless ACI	Traffic shaping	Port for	varding	Static route:	5
		Network mode	Bridge		•	Auto negotiation Ethernet speed	✓ 10M/100	M	•	
	IP se	ttings				VLAN to SSID map	ping			
		Method	Static IP		•		2	ra0 (De	liberant)	
		IP address	192.168.2.0	56	_	Management				
		Subnet mask	255.255.25	5.0	-		[Enable	management	VLAN
		DNS server 1	192,168,2.		-	Management V	/LAN ID	2		
		DNS server 2			-	Restrict manager	ment to	🗸 eth0		
	Ena	ble secondary IP					[🗸 ra0 (De	liberant)	
		IP address	192.168.2.0	56						
		Subnet mask	255.255.25	5.0						

ステップ 7 Configuration/Wireless タブをクリックし、Wireless mode は Access Point(auto WDS)を選択、Broadcast SSID にチェックを入れて、Security と IEEE mode を それぞれ任意に選択して Save & Apply をクリックしてください。

delib	erant»				Appl	y Discard	Save & Apply	Logout	
Status	Configura	tion Se	ervices	System	Tools				
	Network	Wireless	Virtu	al AP	Wireless AC	L Traffic shap	ing Port forw	arding Static re	outes
Wir	eless mode (Access P	oint (auto	WDS)	•		Countr	q t y	-
Ba	sic								
		SSID	Deliberant	t			IEEE mode	B/G/N mixed	•
	Broadcas	st SSID	\checkmark				Channel width	20/40 MHz	•
							Channel	Auto	
								Channel list	
Se	urity								
	e	iecurity	Open RADIU:	S MAC Aut	▼				III

次に本製品のもう一方を無線クライアント(子機)として設定します。

ステップ1~5は、APの初期設定例と同じです。

ステップ 6 Configuration/Network タブをクリックし、Network mode は Bridge を選択し、IP settings の Method で Static IP を選択した後 Save & Apply をクリックしてください。AP とは違う IP アドレスに変更しておくと管理上有益です。

deliber	ant≫				Apply	Discard	Save & Apply Log	out
Status	Configuration	Services	System	Tools				
(Network W	/ireless Vir	tual AP	Wireless ACL	Traffic shaping	Port forwa	arding Static routes	
Enabl	Network mode e IGMP snooping STF	Bridge		·	Auto negotiation Ethernet speed	✓ 10M/100M	1 -	
IP se	ttings				VLAN to SSID ma	apping		
	Method	Dynamic	IP	· ·		2	ra0 (Deliberant)	
Enab	le DHCP fallback							
	IP address	192.168.2	66		Management	. –		
	Subnet mask	255.255.2	55.0		Disable access or	ver radio		
	Default gateway	192.168.2	1		Management	VLAN ID 2	Enable management VLAN	
	DNS server 1				Postrict manage		1 oth0	
	DNS server 2	2			Kestrict manage	ement to		
Ena	ble secondary If	,				V	ra0 (Deliberant)	
	IP address	192.168.2	66		Untagg	ged radio	None 🔻	
	Subnet mask	255.255.2	55.0					

ステップ 7 Configuration/Wireless タブに移動、wireless mode は Station を選択し Enable WDS にチェックを入れて、SSID 入力欄の近くの Scan ボタンをクリックしス テーションと接続する AP の SSID を選択します。AP に対する Security パラ メータ選択し、IEEE モード(これらのセッティングは必ず AP 無線セッティングに 従う)をチェックして、Save & Apply をクリックしてください。

deliberant≫					_		
				Apply	Discard	Save & Apply	Logout
Status Configura	ation Servi	ces System	Tools				
Network	Wireless	Virtual AP Wir	eless ACL	Traffic shaping	Port forwa	rding Static rout	tes
Wireless mode (Enable WDS (Station				Country	qt	^
Basic							
	SSID Del	iberant	Scan		IEEE mode	B/G/N mixed	•
	Sc	anned SSID 🔹 🔻		c	hannel width	20/40 MHz	
Lock Acc	ess Point						≣
Security							
	Security Of	pen		\searrow			

ステップ8 接続を確認するため、Status/Network ページに移動してください。Network ページは、AP に関するメイン・ネットワーク・インフォメーションを表示します。

tatus Configura	tion Services	System To	pols		iscard	Save & Apply	Logo
High contrast vie	aw Informat	ion Network	Wireless	Graphs Rou	tes ARP)	Refresh
Network							
Interface	IP address	MAC	address	RX packets	RX errors	TX packets	TX errors
br0	192.168.3.1	00:19	:3B:99:33:A8	1404	0	1158	0
eth0	0.0.0.0	00:19	:3B:ED:8A:92	2853	0	2499	0
ra0 (Deliberant)	0.0.0	00:19	:3B:99:33:A8	1082	0	1017	0
brX: bridge eth0: ethernet raX: wireless raX.Y, eth0.Y: Y s	stands for VLAN ID						

Refresh
Auto
_
dBm
dBm
Mbps
F:08
=
=
ow
-

ステップ 9 Status/Information ページでは、アクセスポイントとのリンク情報を表します。

10. マネジメントメニューについて

システムへのログイン後、マネジメントメニューが表示されます。

このメニューから、システムを設定する全ての必要なページにアクセスすることができます。 有効なタブは、異なる色で表示されます。

deliber	ant»				Apply	Discard	Save & Apply	Logout
Status	Configuration	Services Sy	stem Tool	s				
High	contrast view	Information	Network	Wireless	Graphs	Routes	ARP	Refresh
						11		Auto
Syste	m information				Wireless infor	mation		_
	Product	DLB APC Propell	er 2		Conne	ction status	Connected	
	Serial number	070C1336000027	72E		Signal	level (Main)	-56 dBm	
	Friendly name	Device name			Signal	level (Aux)	-58 dBm	
	Device location	Device location				SNR	29/29 dB	
La	titude/Longitude	0.0/0.0				Noise floor	-95 dBm	
	Firmware version	2-3352.v5.94-6.4	48909		Wir	eless mode	Station	
	Uptime	1 hour 27 mins 5	8 secs			Data rate	240 (802.11n) Mbps	
	System time	01-Jan-2013 01:	27			SSID	Deliberant	
	Current load	4%			Peer M	1AC address	00:19:3B:95:9F:08	
						Security	Open	_
					C	ountry code	JP	=
						Channel	10 (2457 MHz)	
					CH	nannel width	20/40 MHz Below	
Ether	net				Tra	nsmit power	5 dBm	
Eth	ernet port status	UP			A	ntenna gain	11 dBi	
Netwo	ork mode: bridge							
	IP address	192.168.3.1						
	Subnet mask	255.255.255.0						
	Gateway	192.168.3.66						
	DNS server 1	192.168.3.66						
	DNS server 2							•

マネジメントメニューの構成は以下のとおりです。

♦ Status

Information	装置の概要を表示します。
Network	メインネットワークおよび wireless の統計値を表示します。
Wireless	特定のインタフェースに接続された端末の情報を表示します。
Graphs	使用中の Wireless および Ethernet のトラフィックをグラフで表示します。
Routes	装置のルーティングテーブルを表示します。
ARP	ARP テーブルを表示します。

\bullet Configuration

Network	network mode、 Ethernet speed、 IP settings、 management and data							
INETWORK	VLANs、DHCP、PPPoE を設定します。							
Wireless	vireless mode、country、SSID、IEEE mode、channel configuration、							
wireless	security、advanced radio を設定します。							
Virtual AP	仮想 AP の設定(AP wireless モードのみ)を行います。							
	MAC アドレスによるアクセスコントロールを行います。							
WIREIESS AUL	(AP および iPoll wireless モードのみ)							
Traffic shaping	ダウンロードおよびアップロードトラフィックの制御を行います							
Daut farmenting	ポートフォワーディングの規則を設定します。							
Port forwarding	(AP および iPoll AP のルータ・ネットワーク モードのみ)							
Statia vartaa	スタティックルーティングの規則 を設定します。							
Static routes	(AP および iPoll AP のルータ・ネットワーク モードのみ)							

♦ Services

WAIME	WNMS を設定することにより server/collector URL でリモート側装置の設
WINNIS	定および監視が可能になります。
Sustam Alarta	System Alerts を設定することにより装置の警報を SNMP トラップあるいは
System Alerts	SMTP の通知として送ることができます。
SNMP	SNMP を設定することによりリモート側装置を監視することができます
	装置の時刻を行います。
GIOCK/ NTP	設定はマニュアル設定または NTP サービス利用するかを選択します。
SSH	SSH 接続の制御を行います。
HTTP	HTTP 接続の制御を行います。
Auto discovery	制御装置の自動検出機能を設定します。
Dingwatahdag	指定したホストとのネットワーク接続が失われた場合、自身を再起動しま
Ping watchdog	す。
DHCP proxy	DHCP リレーエージェントとして動作するよう設定します。

♦ System

A	パスワードの変更、リブート、初期化、設定値のバックアップおよびインス						
Administration	トールを行います。						
Log	ログの確認、ログの転送設定を行います。						
LED	LED の操作制御を行います。						
Firmware upgrade	ファームウェアのアップグレードを行います。						

♦Tools

Antonno ellemenent	ワイヤレスネットワークの受信信号の品質を測定しアンテナ設置の
Antenna alignment	調整を行います。
Site Survey	同じ地域に存在するワイヤレスネットワークの情報を表示します
Delayed reboot	装置の再起動関わる遅延時間設定を行います。
Ping	ping コマンドを実行します。
Trace route	Trace route コマンドを実行しその結果をグラフィカルに表示します。
Spectrum	利田可能なチャクルの信号の強さな破滅します
analyzer	利用可能なティインの信号の強さを確認します。
Link test	リンク状態の品質確認を行います。

11. 設定変更の適用および設定変更の保存

- Apply Applyボタンがクリックされると新しい設定が即座に適用されます。数秒後 に装置は新しい設定で稼働します。しかし、新しい設定はメモリに記憶され てはいないため、装置が再起動した場合、装置は古い設定で起動します。
- Discard ーDiscard ボタンがクリックされると変更されたパラメータは破棄されます。しかし、Apply ボタンあるいは Save & Apply ボタンがクリックされていた場合、 パラメータは破棄されません。
- Save & Apply Save & Apply ボタンがクリックされると新しい設定が即座に適用され メモリに記憶されます。



パラメータを変更した Web GUI タブごとに Apply ボタンまたは Save & Apply ボタンを クリックする必要はありません。 各 Web GUI ダブでパラメータ変更が完了した後で Apply ボタンまたは Save & Apply ボタンをクリックすることにより設定変更は提供されます。

12. 設定方法

12.1. Status

12.1.1. Information

Information ページは本装置の状態の概要を表示します。本装置の運用モードやネットワーク設定の重要な情報が表示されます。

s	tatus	Configuration	Services	System	Tools					
[High	o contrast view	Informatio	on Netwo	ork Wi	reless	Graphs	Routes	ARP	Refresh
										Auto 🖌
	Syste	m information				w	ireless infor	mation		
		Product	DLB APC Pro	peller 5				Connected	0 peer(s)	
		Serial number	040D142900	000683			Win	eless mode	Access Point (auto	WDS)
		Friendly name	Device name	2				IEEE mode	A/N mixed	
		Device location	Device locat	ion			Ma	ax data rate	54 Mbps	
	La	titude/Longitude	0.0/0.0				Max	data rate N	300 Mbps	
		Firmware version	5-3662.v5.9	5-1.50380			c	ountry code	JP	
		Uptime	1 hour 1 min	19 secs				Channel	124 (5620 MHz)	
		System time	01-Jan-2013	01:01			Ch	annel width	20/40 MHz Above	
		Current load		0%			Trar	nsmit power	15 dBm	
							Ar	ntenna gain	15 dBi	
								Noise floor	-95 dBm	
	Ether	net				ss	ID details			
	Eth	ernet port status	UP				ra0 ((Deliberant)	Open	
	Netwo	ork mode: bridge								
		IP address	192.168.2.66	5						
		Subnet mask	255.255.255	.0						
		Gateway	192.168.2.1							
		DNS server 1								
		DNS server 2								

項目	内容
System information	本装置の全般的な情報が表示されます。
Wireless information	ワイヤレスネットワークについての全般的な情報が表示されます。 情報は Wireless モードにより異なります
Ethernet	イーサネットポートのリンク状態を表示します。
SSID details	SSID とセキュリティタイプを表示します。
Network mode	現在のネットワーク設定概要を表示します。

12.1.2. Network

Network では各インタフェースの統計情報および DHCP リースについて表示します。(表示内容は ネットワークモードによります。)

comgaration	, services s,	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	_	_	_	_
High contrast view	Information	Network Wireless	Graphs Rou	ites ARP	$\mathbf{)}$	Refresh
						Auto
Network						
WAN						
Interface	IP address	MAC address	RX packets	RX errors	TX packets	TX errors
eth0	192.168.2.66	00:19:3B:03:C9:F8	7220	0	2660	0
LAN						
Interface	IP address	MAC address	RX packets	RX errors	TX packets	TX errors
br0	192.168.3.66	00:19:3B:03:C9:F7	56	0	42	0
ra0 (Deliberant)	0.0.0.0	00:19:3B:03:C9:F7	286	0	27	4
brX: bridge eth0: ethernet raX: wireless raX.Y, eth0.Y: Y star	nds for VLAN ID					
DHCP leases						
MAC address		IP address	E	Expires in		
MAC address						

項目	内容
Interface	インタフェース名を表示します。
IP address	各インタフェースの IP アドレスを表示します。
MAC address	各インタフェースの MAC アドレスを表示します。
RX packets	受信パケット数を表示します。
RX errors	受信データのエラー数を表示します。
TX packets	送信パケット数を表示します。
TX errors	送信データのエラー数を表示します。
DHCP leased	DHCP 機能でリースされている IP アドレスの情報を表示します。

12.1.3. Wireless

Station wireless mode で運用されている場合、Status Wireless は機能しません。

			iem roois		
High	contrast view	Information	Network Wireless	Graphs Routes ARP	Refresh
ra0 (De	eliberant)				
Peer	мас	Signal, dBm	SNR, dB	Data rate, Mbps	Connection time
B4:B6:	76:92:1A:9E	-43/-41	29/29	300 (802.11n)	0:12:00

項目	内容
Peer MAC	AP に接続された端末の MAC アドレスが表示されます。
Signal	AP が通信する station 間のシグナルの強さを dBm で表示します。
SNR	ノイズのレベルを dBm で表示します。
Data rate	アクセスポイントが通信している station 間のデータレートを表示します。
Connection time	セッションの継続時間を表示します。

12.1.4. Graphs

Ethernet と Wireless インタフェースのリアルタイムトラフィックデータを表示します。 グラフは 5 秒間隔で更新されます。



12.1.5. Route

各インタフェースのルーティングテーブルを表示します。

deliberant≫		Apply Discard Save & Apply Logout
Status Configuration	Services System Tools	
High contrast view	Information Network Wire	less Graphs Routes ARP Refresh Auto 🗸
Routes table		
Network	Netmask	Gateway Interface
192.168.4.0	255.255.255.0	* br0
192.168.3.0	255.255.255.0	* eth0
default	0.0.0.0	192.168.3.1 eth0

12.1.6. ARP

現在保存されている ARP table を表示します。

Refresh button をクリックすると ARP table が再読み込みされます。

delibe	rant»				Apply	Discar	d s	Save & Apply	Log	out
Status	Configuration	Services	System 1	īools						
🔄 Hig	h contrast view	Information	Network	Wireless	Graphs	Routes	ARP		Refresh	
									Auto 🛛	
Add	ess resolution proto	ocol cache								
MA	address		IP addres	5		Inter	face			
00:	50:E0:E2:3A:95		192.168.3	.1		eth0				

12.2. Configuration

12.2.1. Network

Configuration の Network ページで network の設定を行います。最初に運用モードを定義します。 運用モードは、Bridge 又は Router を選択します。

de	eliber	ant>									_	_		
									Apply	Discard	Save	e & Apply		Logout
S	tatus	Configura	tion	Serv	ices	Syste	m T	ools						
	(Network	Wire	eless	Virt	ual AP	Wirel	ess ACL	Traffic shaping	Port forwa	arding	Static rou	ites	
		Network m	node	Brid	ge		•		Auto negotiation	\checkmark				
	Enable	e IGMP snoo	ping	Bridge					Ethernet speed	10M/100M V				
			STP	Router										

項目		内容
		運用モードの選択で Bridge 又は Router を選択します。
Network	Network Bridge	ブリッジモードでは、トランスペアレントブリッジとして動作し、ワイヤレス ネットワークと LAN ポートを相互接続します。
mode	Router	ルータモードでは、ワイヤレスネットワークと全ての LAN ポートの間で ルータとして動作します。
12.2.1.1. Bridge モード



Port forwarding と Static routes は、Bridge モードではご使用になれません。

Bridge モードでは、LAN セッティングのみ表示されます。

deliberant»											
							Apply	Discard	Save	e & Apply	Logout
S	tatus	Configura	tion	Service	s Syste	em Tools					
		Natural	Mino	lass		Windows ACI	Traffic chaning	Dort for	mu and in a	Chatic yout	
		Network	wire	liess		WIFEless ACL	Trattic shaping	POPLIO	rwarung	Static rout	es
		Network m	ode	Bridge		•	Auto negotiation	\checkmark			
	Feebl	IGMD coop	ning				Ethernet speed		OM	•	
	chabi	e IGMP SHOO	ping								
			SIP								
	TD co	Hinac					VI AN to SSID ma	nning			
	IF Se	cungs					VEAN to SSID ma				
		Met	thod	Dynam	nic IP	•		2	📃 ra0 (m	ny AP)	
	Enat	le DHCP fallt	back	\checkmark			Managarat				
		IP add	ress	192.168	3.2.66		Management				
		Subpet m	ask	255 255	255.0		Disable access or	ver radio			
		000/100 11							Enable	e managemer	nt VLAN
		Default gate	eway	192.168	3.2.1		Management	VLAN ID	2		
		DNS serv	er 1				Restrict manage	ament to	ath0		
		DNS serv	er 2				Restrict manage	intene co			
	-	ble corondar							V ra0 (m	ny AP)	
	Ena	ole secondar	y IP				Untagg	ed radio	None		
		IP add	ress	192.168	3.2.66						
		Subnet m	nask	255.255	5.255.0						

項目	内容
IGMP snooping	IGMP スヌーピング機能を有効にするか選択します。
(AP、iPoll Bridge	有効にした場合、AP はクライアントとマルチキャストホスト間で転送さ
モードのみ)	れたパケットをスヌーピングしてグループ登録情報を取り出し、MAC ア
	ドレステーブルに登録します。
	そのテーブルにしたがって、マルチキャストトラフィックを転送します。
STP	スパニングツリープロトコル(STP)を有効にするか選択します。
Auto negotiation	Ethernet リンクの自動検出の選択を行います。
Ethernet speed	自動検出を無効にした場合、Ethernet リンクの固定設定を行います。

IP Setting

AP に設定する予定の IP アドレスが、有線 LAN と同じネットワークに属しており、他で利用されていないことを確認してください。間違えて設定した場合、AP に接続できなくなります。

DHCP client機能を有効に設定している場合、新しい設定を保存したあとDHCPサーバから割り当てられる IP アドレスが分からない為、ブラウザの接続が切断れます。

	項目	内容
		IP アドレス割り当ての方法を設定します。
	Static IP	IP アドレスを任意に設定します
		IP アドレスは DHCP サーバから割り当てられます。
Method		DHCP サーバから IP アドレスが割り当てられない場合、本装置は
	Dynamic IP:	fallback IP アドレスを利用します。
		Fallback IP アドレスは、192.168.2.66 です。
		Fallback IP アドレスは変更することができます。
IP .	Address	本装置の IP アドレスを設定します。
Subnet mask		subnet mask を設定します。
Default gateway		default gateway IP アドレスを設定します。
DNS server1/2		DNS server の IP アドレスを設定します。
Enable secondary IP		予備の IP アドレスおよびサブネットマスクを設定します。

VLAN to SSID Mapping

VLAN to SSID map	ping		
	22	🗹 ra0 (my AP)	

項目	内容
VLAN to SSID	各 SSID に VLAN ID を設定します[2-4095]。
Mapping	特定の SSID を使用する Station は、この VLAN にグルーピングされます。 ※ブリッジモードのみの設定です。

Network Management



この機能は Bridge network mode の時のみ機能します。



新しい管理用 VLAN を設定すると、本装置への HTTP 接続が切れます。 このため、新しい管理 VLAN で管理ステーションを接続するか、マルチ VLAN ルータを 介して新しい管理 VLAN に接続します。

Management	
Disable access over radio	
	✓ Enable management VLAN
Management VLAN ID	2
Restrict management to	✔ eth0
	🗹 ra0 (my AP)
Untagged radio	None

項目	内容
Disable access over radio	ワイヤレス経由での管理アクセスを無効にします。 AP への管理アクセスは、VLAN タグを使用して 制限することができます。 管理 VLAN を定義することによって、 デバイスは適切な管理 VLAN ID を持つフレームのみを受け入れます。
Enable management VLAN	管理用トラフィックのために VLAN tagging を有効にします。
Management VLAN ID	VLAN ID を設定します。本装置のインタフェースに VLAN ID が設定されるとその VLAN ID と適合した管理用フレームのみを装置は受け付けます。
Restrict management to interface	管理用 VLAN を適用するインタフェースを選択します。
Untagged radio	Untagged ポート選択します。

12.2.1.2. Router モード

このセクションでは DHCP サーバ機能を含むルータのパラメータ設定を行います。本装置をルータ として運用する場合、WAN network 設定、LAN network 設定、LAN DHCP 設定を行う必要があり ます。

de	deliberant						Apply	Discard	Save	& Apply	Logout
s	tatus Config	guration	Service	s Syste	m To	ols					
	Netwo	rk Wir	eless \	/irtual AP	Wireles	ss ACL	Traffic shaping	Port forv	varding	Static route	5
	Netwo Enable IGMP s	rk mode NAT	Router V		•		Auto negotiation Ethernet speed	✓ 10M/100	м	•	
	Enable IGN	MP proxy									
	WAN, wired						LAN, wireless				
	MAC	address	00:19:3	B:ED:17:FE			I	P address	192.168	.3.66	
		VLAN ID	2				Sub	net mask	255.255	.255.0	
	W/ Enable DHCP	AN mode) fallback	Dynam	ic IP	•		DH	ICP mode	disable	d	
	IP	address	192.168	.2.66	_						
	Subn	net mask	255.255	.255.0							
	Default	gateway	192.168	.2.1							
	DNS	server 1									
	DNS	server 2									
	Enable seco	ndary IP									
	IP	address	192.168	.2.66							
	Subn	net mask	255.255	.255.0							

項目	内容
Enable NAT	NAT 機能を有効にします。
	IGMP スヌーピング機能を有効にするか選択します。
	有効にした場合、AP はクライアントとマルチキャストホスト間で転送され
Enable IGMP snooping	たパケットをスヌーピングしてグループ登録情報を取り出し、MAC アドレ
	ステーブルに登録します。
	そのテーブルにしたがって、マルチキャストトラフィックを転送します。
	IGMP プロキシ機能を有効にします。
Enable IGMP proxy	IGMP インタフェースを介して検出された IGMP ホストの
	プロキシとして動作します。
Auto negotiation	Ethernet リンクの自動検出の選択を行います。
Ethernet speed	自動検出を無効にした場合、Ethernet リンクの固定設定を行います。

WAN Setting

WAN interface に関係する設定を含む WAN network の設定を行います。WAN interface のアクセ スタイプを Static IP, Dynamic IP, PPPoE client から選択します。

WAN mode - 本装置の WAN interface に Static IP を選択した場合

WAN, wired		
MAC address	00:19:3B:81:A5:2C	
VLAN ID	2	
WAN mode	Static IP 🔹 🔻	
IP address	192.168.3.153	
Subnet mask	255.255.255.0	
Default gateway	192.168.3.1	
DNS server 1	8.8.8.8	
DNS server 2		
Enable secondary IP		
IP address	192.168.2.66	
Subnet mask	255.255.255.0	

項目	内容
MAC address	この値は変更しないでください。
	無線インタフェースの VLAN ID を指定します。[2-4095]
VLAN ID	※ブリッジモードのみの設定です。
IP address	本装置の IP アドレスを設定します。
Subnet mask	subnet mask を設定します。
Default gateway	default gateway IP アドレスを設定します。
DNS server	DNS server の IP アドレスを設定します。
Enable secondary IP	予備の IP アドレスおよびサブネットマスクを設定します。

WAN mode - Dynamic IP を選択し	WAN 側の DHCP d	client を有効にします。	。このオプションに関す
るパラメータは有りま	せん。		

WAN, wired		
MAC address	00:19:3B:ED:17:FE	
VLAN ID	2	
WAN mode	Dynamic IP 🛛 🔻	
Enable DHCP fallback	\checkmark	
IP address	192.168.2.66	
Subnet mask	255.255.255.0	
Default gateway	192.168.2.1	
DNS server 1		
DNS server 2		
Enable secondary IP		
IP address	192.168.2.66	
Subnet mask	255.255.255.0	

項目	内容
MAC addles	この値は変更しないでください。
	無線インタフェースの VLAN ID を指定します。[2-4095]
VLAN ID	※ブリッジモードのみの設定です。
	IP アドレス, サブネットマスク, デフォルトゲートウェイ およびオプションと
DHCP fallback	して DNS サーバを DHCP フォールバックのために設定します。
setting	本装置が DHCP サーバから IP アドレスを取得できない場合、設定されたフ
	ォールバック IP アドレスが使われます。
Enable	予備の IP アドレスおよびサブネットマスクを設定します。
secondary IP	

WAN mode	-PPPc	E ※本設定は	サポート対象外です	
		WAN, wired		
		MAC address	00:19:3B:ED:17:FE	
		VLAN ID	2	
		WAN mode	PPPoE V)
		Username		
		Password		
		MTU size	1492	
		Reconnect mode	Always on 🔹 🔻	
		DNS settings	Obtain DNS automati 🛛 🔻)
		DNS server 1		
		DNS server 2		
		Enable secondary IP		
		IP address	192.168.2.66	
		Subnet mask	255.255.255.0	

項目	内容
MAC addles	この値は変更しないでください。
VLAN ID	無線インタフェースの VLAN ID を指定します。[2-4095] ※ブリッジモードのみの設定です。
User name	PPPoE のユーザーネームを設定します。
Password	PPPoE のパスワードを設定します。
MTU	MTU(Maximum Transmission Unit)を入力します。 MTU の初期値は 1500bytes です。
DNS setting	DNS サーバの IP アドレスを自動的に取得するかマニュアルで設定するかを 選択します。
Enable	装置の管理用の代替の IP アドレスおよびサブネットマスクを設定します。
secondary IP	

LAN Network Setting

LAN interface を含む LAN network についての設定

LAN, wireless					
IP address	192.168.3.66				
Subnet mask	255.255.255.0				

項目内容				
IP address	装置の LAN interface に IP address を設定します。			
Subnet mask	装置の LAN interface に Subnet mask を設定します。			
DHCP mode				
disable	DHCP は無効になります。			
relay DHCP リレーとして動作します。				
server DHCP サーバとして動作します。				

DHCP mode	server 🗸 🔻
IP address from	192.168.3.1
IP address to	192.168.3.254
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.3.66
Lease time, s	86400
DNS server 1	192.168.3.66
DNS server 2	

項目	内容
IP address from	DHCP アドレスプールの開始 IP アドレスを設定します。
IP address to	DHCP アドレスプールの最終 IP アドレスを設定します。
Subnet mask	サブネットマスクを設定します。
Default gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。
Loose time	DHCP サーバから割り当てる IP アドレスの有効期限を秒単位で設定しま
Lease time	す。
DNS server	DNS サーバの IP アドレスを設定します。

12.2.2. Wireless

Wireless のセクションは3つのパートに分かれています。Basic, Security および Advanced です。 Basic セクションは、wireless link に関わる全ての設定パラメータを含みます。Security セクションでは、認証および暗号化の設定を行います。Advanced 項には、無線接続性能を最適化する パラメータがあります。

Wireless mode - 本装置の運用モードの違いによりいくつかの設定パラメータが異なります。 (たとえば、security または advanced wireless 設定)

s	tatus	Configura	tion Serv	vices	Syster	n Tools				
	(Network	Wireless	Virtu	al AP	Wireless ACL	Traffic shaping	Port forwa	arding Static rout	es
	Wirele	ess mode	Access Poi	nt (auto	wds)	•		Country	, JP	
			Access Point (auto WDS)			Non-stand	s DISABLED			
			Access Poir	nt Repe	ater					
	Basic		Access Poir	nt iPoll						
			Station					IEEE mode	A/N mixed	•
		Broadca	Station (au	ito iPoll)	_	Cha	annel width	20/40 MHz	•
								Channel	Auto	

項目	内容
	本装置の無線機能をアクセスポイントとして使います。
Access Point	本装置が Access Point(auto WDS) モードで設定されると、端末は AP
(auto WDS)	からのブロードキャストを受信し、設定が適切であれば AP と通信が可
	能となります。
Access Point	AP の無線信号の範囲を拡張するための無線中継器として動作が可
Repeater	能になります。
Access Point iPoll	iPoll は独自機能です。最適化を行い、スループット等を向上させます。
または	クライアントは Station(auto iPoll) 設定の Propeller のみ接続可能で
Access Point iPoll2	す。
	無線機能をクライアントモードに設定します。合わせて直下のパラ
	メータである Enable WDS にチェックを入れてください。
Station	このモードでは、SSID はブロードキャストされず、クライアントは本装置
	に接続することはできません。
	AP で稼働しているアクセスポイントに接続することができます。
Station(auto iPoll)	Access Point iPoll 設定の Propeller と接続するクライアントとして使用し
または	ます。
Station(auto iPoll2)	

※ファームウェアパージョン v7.01 以降から iPoll2 に変更しております。

iPoll と iPoll2 は互換がありませんので、ファームウェアを v7.01 に合わせて iPoll2 同士の接続を 推奨致します。ファームウェアにつきましては販売店までご連絡ください。 本装置の設定が適切であるかを確認してください。 設定が適切でないと接続ができません。 (たとえば、Station(auto iPoll/2)は Access Point iPoll/2 としか接続できません。)

Country - "JP"	(JAPAN)のみ設定可能です。
	The correct country code must be selected before using the equipment to meet the regulatory requirements for authorized channels, channel width, output power, Dynamic Frequency Selection (DFS) and Automatic Transmit Power Control (ATPC). Installer or equipment owner takes all responsibility for proper product usage according to the regulatory rules. Vendor or distributor/reseller is not responsible for illegal wireless equipment operation. If you need any additional information, please send an email to <u>support@deliberant.com</u> .
	✓ I Agree
	Operating country JAPAN V
	OK Cancel JAPAN

12.2.2.1. Access Point (auto WDS)

基本ワイヤレスを利用する本装置の無線インタフェースの設定

Juan	tus Configu	ration	Services Syste	m Tools					
	Network	Wirel	ess Virtual AP	Wireless AC	CL Traffic shaping	Port forward	ding Static rout	tes	
١	Wireless mode	Acces	s Point (auto WDS)	•		Country	JP		•
					Non-stand:	ard channels	DISABLED		h
E	Basic								
		SSID	Deliberant		I	EEE mode	A/N mixed	•	
	Broade	ast SSID	\checkmark		Cha	nnel width	20/40 MHz	•	
						Channel A	Auto		
						(Channel list		
5	Security								
		Security	Open	•					
			RADIUS MAC	Authentication					
	Advanced								
í		er (dBm)		20		Mada	NTNO 2-2		
				20		Mode	MIMO 2x2		
	Fragn	rentation	<u> </u>	256	Max d	ata rate N	300 (MCS15)		
		RTS	<u> </u>	1	Max legacy	data rate	54	•	
	Auto B/	A session	\checkmark		Auto	data rate	Dynamic algorithm	n 🔽	
0	Quality of servic	e (WMM)			Data rat	e fallback	Normal	•	
	Client	isolation				Short GI	~		
	En	able DFS	~		MPD	OU density	4	•	
	Enabl	e AMSDU		_	AC	K timeout	1	00 µs	
	BA wir	idow size		8		1	10.5 Kilometers		
	Max cli	ents limit	<u> </u>	64		6	5.53 Miles		H
	Min client sign	al (dBm)	A	-100					

Access Point (auto WDS) - Basic 設定

Basic				
SSID	Deliberant	IEEE mode	A/N mixed	•
Broadcast SSID	\checkmark	Channel width	20/40 MHz	•
		Channel	Auto	
			Channel list	

項目	内容
SSID	本装置の SSID を設定します。
Broadcast SSID	アクセスポイントの SSID をブロードキャストするかどうかを設定します。
	wireless network モードを設定します。
IEEE mode	Propeller 2:(B, B/G mixed, G, N, B/G/N mixed)
	Propeller 5:(A, A/N mixed, N)
Channel width	帯域幅の設定を行います。
Channel	AP が動作しているチャンネルを表示します。
Griannei	または、Auto Channel 機能が使用されていることを表示します。
	AP が動作するチャンネルを選択します。(複数可)
Channel list	複数選択されると、オートチャンネル機能が有効になります。
Onariner list	AP は他の無線デバイスによって使用されていないチャンネルまたは、
	利用が少ないチャンネルを選択します。
Non-standard	この機能はサポートしていない為、使用しないでください。
channels	

Select all Clear Show only outdoor channels						
Channel/Frequency	Channel width	TX power limit	EIRP limit	DFS/ATPC required		
✔ 1 (2412 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 2 (2417 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 3 (2422 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 4 (2427 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 5 (2432 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 6 (2437 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 7 (2442 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 8 (2447 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 9 (2452 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 10 (2457 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 11 (2462 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 12 (2467 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
✔ 13 (2472 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No		
OK Cancel			AUX UMEDU	200 1.2		

Access Point (auto WDS) - Security 設定

Security				
Secu	rity	Open		•
	[RADIUS	MAC Auther	ntication



AP および Station のセキュリティ設定は同じ設定にしなければなりません。 装置には、さまざまな認証および暗号化の方法があります。

[項目	内容		
Open		暗号化なし		
	WEP	64bitまたは128bit のWEP暗号化キーを使用します。		
Security	Boroonol	暗号化方式として AES 或いは TKIP を使う pre-shared		
	Personal	key 暗号化の WPA 規格または WPA2 規格です。		
	Enterprise	RADIUS server での認証と AES または TKIP を		
		使った WPA 規格/WPA2 規格の暗号化方式です。		
	有効にすると、以下の	D項目が表示されます。		
	MAC format	MAC アドレス形式を選択します。		
	RADIUS sever IP/	認証リクエストが転送される RASIUS serverの IP アド		
RADIUS		レスとポート番号を設定します。		
MAC	PORT	ポート番号の初期値は 1812 です。		
Authentication		認証サーバのセキュリティキーを設定します。		
	RADIUS key	シークレットキーは、暗号化されたデータを RADIUS		
		server と端末間で転送するためのものです。		
	Override NAS ID	新しい NAS ID を入力します。		

Access Point (auto WDS) - Advanced 設定

各種パラメータを設定することにより本装置の最高の性能を引き出すことができます。

Advanced							
Tx power (dBm)	<u>\</u>	10	l i	Mode	MIMO 2x2	- I •	•
Fragmentation	<u> </u>	256	Max data r	ate N	300 (MCS15)		•
RTS	<u> </u>	1	Max legacy data	rate	54	-	•
Auto BA session	\checkmark		Auto data	rate	Dynamic algorith	ım I	•
Quality of service (WMM)	\checkmark		Data rate fal	lback	Normal		•
Client isolation			Sho	ort GI	✓		
Enable AMSDU	\checkmark		MPDU de	insity	4		-
BA window size	<u>\</u>	64	ACK tim	neout		200=	_
Max clients limit		64			25.5 Kilomotors	P3	
Min client signal (dBm)	<u> </u>	-100			15.85 Miles		
			Sensitivity/Noise bal	lance	<u>_</u>	50	

項目	内容
TX power	送信電力を設定します。送信距離が大きくなると大きな送信電力が必要になります。
Fragmentation	フラグメントの閾値を入力します[256-2346 bytes] この値は、データが複数のパケットに分割されて送信される前のパケット の最大値です。フラグメントの閾値があまりにも小さな値に設定されると ネットワークのパフォーマンスが下がります。この値については最小の 変更が推奨されます。
RTS	RTS の閾値を入力します[0-2347 bytes]
Auto BA session	BA(ブロック ACK)の有効または無効の設定をします。
Quality of service(WMM)	トラフィックに優先度を付けるクオリティサービスを有効にします。
Client isolation	端末同士の通信を layer2 レベルで規制します。
Enable DFS	変更できません。(Propeller5のみ)
Enable AMSDU	AMSDU 機能を有効にするとパケットを連結し送信します。 802.11 モードの最大 MAC フレームサイズが大きくなります。
BA window size	BA(ブロック ACK)のウィンドウサイズを指定します。[1~64 まで]
Max clients limit	接続する無線クライアントの最大数を指定します。[1~127 まで] ※最大 127 まで設定可能ですが、30 以下で使用することを推奨致しま す。接続台数が増えると本製品のパフォーマンスが低下します。
Min clients	有効にした場合、AP は、設定した値以下の信号を持っているクライ
limit(dBm)	アントとの接続を破棄します。[−100~−50dBm まで]

	項目	内容				
	SISO 1x1	本装置は、1 つのアンテナのみをデータ転送に使います。				
Mode		本装置は、2 つのアンテナを使いデータの転送をします。				
MIMO 2x2		(データ転送は同時に行われます。)				
Max date rate N		パケットを転送する際の最大データレート[Mbps]を設定します。				
(IEE	E802.11n)	最大データレートでデータを転送するように動作します。最大データ				
Max lega	acy data rate	レートでデータを転送できない場合、データレートを段階的に小さくし				
(IEEE	802.11b/g)	てデータを転送します。				
		信号が低下した場合に、適切なデータレートを選択するアルゴリズム				
		の選択をします。				
Auto	Fixed	指定された Max date rate N と Max legacy data rate でデータの送信				
data	algorithm	を開始し、最適なデータレートに到達するまで徐々にステップダ				
rate	algoriurim	ウンします。				
1400	Dynamic	特定のアルゴリズムによって自動的に計算されたデータレートで				
		データの送信を開始し、最適なデータレートに到達するまで徐々にス				
	algoritanin	テップダウンします。				
Data	Nermal	最高のデータレートでデータ送信を開始し、最適なデータレートに到				
Data	Inormai	達するまで減少させます。				
fallback		Normal より安定化を重視するため、データレートを下げます。場合に				
Tanbaok	Aggressive	よっては MIMO から SISO への自動切り替えを行います。				
		ショートガードインターバル機能を有効にします。				
3	nort GI	この機能が有効になると GI 値は 800ns から 400ns になります。				
MPD	U density	PPDU(PLCP Protocol Data Unit)間の最小時間を規定します。				
		ACK timeout を規定します。				
ACK timeout		ACK timeout は、値を指定するか、link distance(通信距離)を指定す				
		ることで自動入力されます。				
		ACK Timeout 値は、最大スループットのために最適値に合わせる必				
		要があります。				
Ser	nsitivity/	感度とノイズのバランスを指定します。				
Nois	e balance					

12.2.2.2. Access Point Repeater

既存のネットワークインフラテクスチャの範囲を拡張するために使用します。

Status	Configurat	ion	Services	System	Tools		
(Network	Wirele	ss Virt	Jal AP	Wireless A(Traffic shaping Port forw	arding Static routes
Wirele	ess mode	Access Peer A	Point Repe AP settings	ater	•	Countr Non-standard channel	ry JP Is DISABLED
Basic	Broadcast	SSID t SSID	Deliberar	ıt		IEEE mode Channel width	A/N mixed V 20/40 MHz V
Secur	ity Se	ecurity	Open RADIU	IS MAC Aut	↓ thentication		
Advar	nced						
	Tx power ((dBm)			20	Mode	MIMO 2x2
	Fragmen	itation	<u> </u>		256	Max data rate N	300 (MCS15)
		RTS	<u> </u>		1	Max legacy data rate	54 🗸
	Auto BA se	ession	\checkmark			Auto data rate	Dynamic algorithm 🔹
Qualit	ty of service (WMM)	\checkmark			Data rate fallback	Normal
	Client iso	lation	\checkmark			Short GI	✓
	Enabl	le DFS				MPDU density	[4 ▼]
	Enable A BA windo	MSDU w size	-2		8	ACK timeout	100 µs
	Max client	s limit		<u></u>	64		10.5 Kilometers 6.53 Miles
Min	client signal ((dBm)	<u> </u>		-100		

Peer AP settings

F	REPEATER PEER AP SETTING	s	IEEE mode	B/G/N m
1	Basic			
	Enable WDS	\checkmark		
	SSID		Scan	
1		Scanned SSID		
	Peer AP MAC			
6	Security			
e	Security	Open 🔻		
(OK Cancel			

項目		内容
		ペア AP の SSID を指定します。
SSID		ワイヤレスネットワークの周囲をスキャンします。
	Scan	見つかったネットワークの SSID は Scanned SSID で
		利用できるようになります。
		ペア AP の MAC アドレスを入力します。Scanned SSID から選んだ
Peer Access Point MAC		場合は自動入力されます。
Se	curity	選択したペア AP のセキュリティ設定を指定します。

Access Point Repeater - Basic 設定 Access Point Repeater - Security 設定 Access Point Repeater - Advanced 設定

Basic、Security、Advanced 設定は、<u>9.2.2.1 項 Access Point(auto WDS)</u>と同様です。

12.2.2.3. Access Point iPoll/2

iPoll wireless モードはポイント to マルチポイントワイヤレスソリューション用に設計されました。 iPoll Access Point は、iPoll Station のみと接続し、信頼できるネットワークを構成します。

tatus	Configuration	Services System	Tools			
Net	work Wireless	QoS Virtual AP	Wireless ACL	Traffic shaping	Port forwarding	Static routes
Wirele	ss mode Acces	s Point iPoll	•	Non-standard c	Country JP channels DISAE	BLED
Basic						
	SSID	Deliberant		Channel	width 20/40 MH	z v
	Broadcast SSID	\checkmark		Ch	annel Auto	
					Channel	list
Securi	ty Security	Open	► The transmission			
Advan	iced					
	T× power (dBm)	∆	20		Mode MIMO 2x2	2 🗸 🗸
	Enable ATPC			Max dat	a rate 300 (MCS	15) 🔻
	Client isolation	\checkmark		Auto dat	a rate Dynamic	algorithm 🔻
	Enable DFS			Data rate fa	llback Normal	•
Min	client signal (dBm)	<u> </u>	-100	Tx queue length, fr	ames	32

QoS

QoS 機能は、Access Point iPoll モードでのみ使用可能です。

本機能を使用することで、特定の通信を優先して伝送させたり、帯域幅を確保することができます。

QoS ✓ Enable QoS Dedicated pipe sizes of the total radio capacity Pipe name Pipe size, % CoS mark DSCP mark Voice √10 6.7 48-63 Video √10 4.5 32-47 Best Effort √10 2.3 16-31	arding Static routes					
✓ Enable QoS Dedicated pipe sizes of the total radio capacity Pipe name Pipe size, % CoS mark DSCP mark Voice √ 10 6.7 48-63 Video √ 10 4.5 32-47 Best Effort √ 10 2.3 16-31	QoS					
Dedicated pipe sizes of the total radio capacity CoS mark DSCP mark Voice √ 10 6.7 48-63 Video √ 10 4.5 32-47 Best Effort √ 10 2.3 16-31						
Pipe name Pipe size, % CoS mark DSCP mark Voice √10 6.7 48-63 Video √10 4.5 32-47 Best Effort √10 2.3 16-31						
Voice 10 6.7 48-63 Video 10 4.5 32-47 Best Effort 10 2.3 16-31						
Video 10 4.5 32-47 Best Effort dv 10 2.3 16-31						
Best Effort 10 2.3 16-31						
0						
Background 70 0.1 0-15						

※Access Point iPoll2 モードでは、本機能は実装されておりません。

Access Point iPoll/2 - Basic 設定

Basic				
SSID	Deliberant	Channel width	20/40 MHz	•
Broadcast SSID	\checkmark	Channel	Auto	
			Channel list	

項目	内容
SSID	本装置の SSID を設定します。
Broadcast SSID	アクセスポイントの SSID をブロードキャストするかどうかを設定します。
Channel width	帯域幅の設定を行います。
Channal	AP が動作しているチャンネルを表示します。
Gnannei	または、Auto Channel 機能が使用されていることを表示します。
	AP が動作するチャンネルを選択します。(複数可)
Channel list	複数選択されると、オートチャンネル機能が有効になります。
Channel list	AP は他の無線デバイスによって使用されていないチャンネルまたは、
	利用が少ないチャンネルを選択します。

Select all Clear Show only outdoor channels				
Channel/Frequency	Channel width	TX power limit	EIRP limit	DFS/ATPC required
✔ 1 (2412 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 2 (2417 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 3 (2422 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 4 (2427 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 5 (2432 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 6 (2437 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 7 (2442 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 8 (2447 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 9 (2452 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 10 (2457 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 11 (2462 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 12 (2467 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
✔ 13 (2472 MHz)	20/40 MHz	10 dBm	21 dBm	No
OK Cancel				

Access Point iPoll/2 - Security 設定

Security 設定は、<u>9.2.2.1 項 Access Point(auto WDS)</u>と同様です。

Access Point iPoll/2 - Advanced 設定

各種パラメータを設定することにより本装置の最高の性能を引き出すことができます。

Advanced				
Tx power (dBm)	<u>\</u>	10	Mode	MIMO 2x2
Enable ATPC	\checkmark		Max data rate	300 (MCS15)
Client isolation			Auto data rate	Dynamic algorithm 🛛 🔻
Min client signal (dBm)		-100	Data rate fallback	Normal 🗸
			Tx queue length, frames	32
			Sensitivity/Noise balance	<u>50</u>

項目	内容
TY	送信電力を設定します。送信距離が大きくなると大きな送信電力が
I A power	必要になります。
Enable ATPC	ATPC(自動送信電力制御)を有効にします。
Client isolation 端末同士の通信を layer2 レベルで規制します。	
Enable DFS 変更できません。(Propeller5のみ)	
Min clients limit(dBm)	有効にした場合、AP は、設定した値以下の信号を持っているクライ
	アントとの接続を破棄します。[-100~-50dBm まで]

	項目	内容
	SISO 1x1	本装置は、1 つのアンテナのみをデータ転送に使います。
Mode		本装置は、2 つのアンテナを使いデータの転送をします。
	MIMU 2X2	(データ転送は同時に行われます。)
		パケットを転送する際の最大データレート[Mbps]を設定します。
		最大データレートでデータを転送するように動作します。最大データ
Мах	date rate	レートでデータを転送できない場合、データレートを段階的に小さくし
		てデータを転送します。
		信号が低下した場合に、適切なデータレートを選択するアルゴリズム
		の選択をします。
Auto	Fixed	指定されたレートでデータの送信を開始し、最適なデータレートに到
data	algorithm	達するまで徐々にステップダウンします。
rate	.	特定のアルゴリズムによって自動的に計算されたデータレートで
	Dynamic	データの送信を開始し、最適なデータレートに到達するまで徐々にス
	algorithm	テップダウンします。
.	Name	最高のデータレートでデータ送信を開始し、最適なデータレートに到
Data	inormai	達するまで減少させます。
fallbook	A	Normal より安定化を重視するため、データレートを下げます。場合に
Tallback	Aggressive	よっては MIMO から SISO への自動切り替えを行います。
Tx qu	ieue length,	送信キューのフレーム長を指定します。
1	frames	
Sei	nsitivity/	感度とノイズのバランスを指定します。
Nois	e balance	

12.2.2.4. Station

Station 設定にすることで、無線クライアントとして動作します。必ず Enable WDS にチェックを入れてください。

deliberant>>			
		Appiy Discard	Save & Apply
Status Configuration	Services System Tools		
Network Wirel	ess Virtual AP Wireless A	CL Traffic shaping Port forwa	arding Static routes
Wireless mode Station Enable WDS 🗹	▼]	Country	4
Basic			
SSID	Deliberant So	an IEEE mode	B/G/N mixed 🔻
	Scanned SSID 🔹	Channel width	20/40 MHz 🔻
Lock Access Point			
Security Security	Open 🗸		3
Advanced			
Tx power (dBm)		Mode	MIMO 2x2
Fragmentation	256	Max data rate N	300 (MCS15) 🔻
RTS	1	Max legacy data rate	54
Auto BA session	\checkmark	Auto data rate	Dynamic algorithm
Quality of service (WMM)	\checkmark	Data rate fallback	Normal 🔻
Enable AMSDU		Short GI	✓
BA window size	2 <u>6</u> 8	MDD11 density	

項目	内容
Enable WDS	有効にした場合、WDS モードのアクセスポイントと通信します。 WDS モードは、レイヤ 2 レベルでのパケット転送を可能にします。
Country	JP 以外変更できません。



Station wireless の設定は、アクセスポイントの設定と少し異なります。 周囲にある SSID をスキャンし希望の AP を選択します。

Station- Basic 設定

Basic				
SSID	Deliberant	Scan	IEEE mode	B/G/N mixed 🔹
	Scanned SSID 🛛 🔻		Channel width	20/40 MHz 🗸
Lock Access Point				

項目	内容
SSID	本装置の SSID を設定します。
Scan	周囲の AP をスキャンします。ここで見つけた SSID はドロップダウンメ
	ニューに表示されます。
Scaned SSID	スキャンした SSID を表示します。
Ohannal	AP が動作しているチャンネルを表示します。
Channel	または、Auto Channel 機能が使用されていることを表示します。
Channel width	帯域幅の設定を行います。

Station- Security 設定

Security

Security	Open	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



AP および Station のセキュリティ設定は同じ設定にしなければなりません。

装置には、さまざまな認証および暗号化の方法があります。

項目		内容	
Open		暗号化なし	
	WEP	64bit または 128bit の WEP 暗号化キーを使用します。	
Security	Personal	暗号化方式として AES 或いは TKIP を使う pre-shared key 暗号	
		化の WPA 規格または WPA2 規格です。	
	Enterprise	RADIUS server での認証と AES または TKIP を	
		使った WPA 規格/WPA2 規格の暗号化方式です。	

Station- Advanced 設定

各種パラメータを設定することにより本装置の最高の性能を引き出すことができます。

Advanced				
Tx power (dBm)	<u>\</u>	9	Mode	MIMO 2x2
Fragmentation	<u> </u>	256	Max data rate N	300 (MCS15)
RTS		1	Max legacy data rate	54 🔹
Auto BA session	\checkmark		Auto data rate	Dynamic algorithm 🛛 🔻
Quality of service (WMM)	\checkmark		Data rate fallback	Normal 🔻
Enable AMSDU			Short GI	
BA window size		8	MPDU density	4 🔹
			ACK timeout	100 µs
				10.5 Kilometers 6.53 Miles
			Sensitivity/Noise balance	50

項目	内容
TX power	送信電力を設定します。送信距離が大きくなると大きな送信電力が必要 になります。
Fragmentation	フラグメントの閾値を入力します[256-2346 bytes] この値は、データが複数のパケットに分割されて送信される前のパケット の最大値です。フラグメントの閾値があまりにも小さな値に設定されると ネットワークのパフォーマンスが下がります。この値については最小の 変更が推奨されます。
RTS	RTS の閾値を入力します[0-2347 bytes]
Auto BA session	BA(ブロック ACK)の有効または無効の設定をします。
Quality of service(WMM)	トラフィックに優先度を付けるクオリティサービスを有効にします。
Client isolation	端末同士の通信を layer2 レベルで規制します。
Enable DFS	変更できません。(Propeller5 のみ)
Enable AMSDU	AMSDU 機能を有効にするとパケットを連結し送信します。 802.11 モードの最大 MAC フレームサイズが大きくなります。
BA window size	BA(ブロック ACK)のウィンドウサイズを指定します。[1~64 まで]

	項目	内容		
	SISO 1x1	本装置は、1 つのアンテナのみをデータ転送に使います。		
		本装置は、2つのアンテナを使いデータの転送をします。		
		(データ転送は同時に行われます。)		
Max date rate N		パケットを転送する際の最大データレート[Mbps]を設定します。		
(IEEI	E802.11n)	■最大データレートでデータを転送するように動作します。最大データ		
Max lega	acy data rate	レートでデータを転送できない場合、データレートを段階的に小さくし		
(IEEE	802.11b/g)	てデータを転送します。		
		信号が低下した場合に、適切なデータレートを選択するアルゴリズム		
		の選択をします。		
Auto	Fixed	指定された Max date rate N と Max legacy data rate でデータの送信		
data	algorithm	を開始し、最適なデータレートに到達するまで徐々にステップダ		
rate	algorithin	ウンします。		
Tate	Dynamic	特定のアルゴリズムによって自動的に計算されたデータレートで		
algorithm		データの送信を開始し、最適なデータレートに到達するまで徐々にス		
aigoriunn		テップダウンします。		
		最高のデータレートでデータ送信を開始し、最適なデータレートに到		
Data	Normal	達するまで減少させます。		
fallback		Normal より安定化を重視するため、データレートを下げます。場合に		
Tailback	Aggressive	よっては MIMO から SISO への自動切り替えを行います。		
		ショートガードインターバル機能を有効にします。		
5	nort GI	この機能が有効になると GI 値は 800ns から 400ns になります。		
MPDU density		PPDU(PLCP Protocol Data Unit)間の最小時間を規定します。		
		ACK timeout を規定します。		
ACK timeout		ACK timeout は、値を指定するか、link distance(通信距離)を指定す		
		ることで自動入力されます。		
		ACK Timeout 値は、最大スループットのために最適値に合わせる必		
		要があります。		
Ser	nsitivity/	感度とノイズのバランスを指定します。		
Nois	e balance			

12.2.2.5. Station (auto iPoll/2)

Station(auto iPoll)に設定にすることで、Access Point iPoll 専用の無線クライアントとして動作します。

Status Configuration	Services System Tools					
Network Wirele	ess Virtual AP Wireless ACL	Traffic shaping Port forwa	arding Static routes			
Wireless mode Station	Wireless mode Station (auto iPoll) Country JP Enable WDS					
Basic						
SSID	xxxx Scan	Channel width	20/40 MHz 🗸			
Lock Access Point	Scanned SSID v					
Security Security	Open 🔹					
Advanced						
Tx power (dBm)		Mode	MIMO 2x2			
Enable ATPC	\checkmark	Max data rate	300 (MCS15)			
		Auto data rate	Dynamic algorithm			
		Data rate fallback	Normal			
		Sensitivity/Noise balance	50			

Station(auto iPoll/2) - Basic 設定

SSID xxxx Scan Channel width 20/40 MHz V Scanned SSID V	Basic				
Scanned SSID V	SSID	XXXXX	Scan	Channel width	20/40 MHz 🗸
Lock Access Point		Scanned SSID V			
	Lock Access Point				

項目	内容
SSID	本装置の SSID を設定します。
Scan	周囲の AP をスキャンします。ここで見つけた SSID はドロップダウンメ
	ニューに表示されます。
Scaned SSID	スキャンした SSID を表示します。
Channel width	帯域幅の設定を行います。

Station(auto iPoll/2) - Security 設定

Security			
	Security	Open	



AP および Station のセキュリティ設定は同じ設定にしなければなりません。

装置には、さまざまな認証および暗号化の方法があります。

項目		内容	
Open		暗号化なし	
	WEP	64bit または 128bit の WEP 暗号化キーを使用します。	
Security	Personal	暗号化方式として AES 或いは TKIP を使う pre-shared key 暗号 化の WPA 規格または WPA2 規格です。	
	Enterprise	RADIUS server での認証と AES または TKIP を 使った WPA 規格/WPA2 規格の暗号化方式です。	

Station(auto iPoll/2) - Advanced 設定

各種パラメータを設定することにより本装置の最高の性能を引き出すことができます。

Advanced			
Tx power (dBm)	10	Mode	MIMO 2x2
Enable ATPC	\checkmark	Max data rate	300 (MCS15)
		Auto data rate	Dynamic algorithm 🛛 🔻
		Data rate fallback	Normal 🗸 🔻
		Sensitivity/Noise balance	50

項目		内容
τ	(power	送信電力を設定します。送信距離が大きくなると大きな送信電力が 必要になります。
Enal	ble ATPC	ATPC(自動送信電力制御)を有効にします。
Clien	t isolation	端末同士の通信を layer2 レベルで規制します。
Ena	able DFS	変更できません。(Propeller5 のみ)
Min clier	nts limit(dBm)	有効にした場合、AP は、設定した値以下の信号を持っているクライ アントとの接続を破棄します。[-100~-50dBm まで]
	SISO 1x1	本装置は、1 つのアンテナのみをデータ転送に使います。
Mode	MIMO 2x2	本装置は、2つのアンテナを使いデータの転送をします。 (データ転送は同時に行われます。)
Max date rate		パケットを転送する際の最大データレート[Mbps]を設定します。 最大データレートでデータを転送するように動作します。最大データ レートでデータを転送できない場合、データレートを段階的に小さくし てデータを転送します。
		信号が低下した場合に、適切なデータレートを選択するアルゴリズムの選択をします。
Auto Fixed		指定されたレートでデータの送信を開始し、最適なデータレートに到
data algorithm		達するまで徐々にステップダウンします。
rate Dynamic algorithm		特定のアルゴリズムによって自動的に計算されたデータレートで データの送信を開始し、最適なデータレートに到達するまで徐々にス テップダウンします。
Data Normal rate		最高のデータレートでデータ送信を開始し、最適なデータレートに到 達するまで減少させます。
fallback	Aggressive	Normal より安定化を重視するため、データレートを下げます。場合に よっては MIMO から SISO への自動切り替えを行います。
Sensitivity/ Noise balance		感度とノイズのバランスを指定します。

12.2.3. Virtual AP



Virtual AP 機能は、Access Point (auto WDS)モードと Access Point Repeater モードのみで動作します。

最大 7 個^{*}まで Virtual AP を追加設定することができます。 Virtual AP は、論理的なワイヤレスネットワークであり、本装置は、最大 7 個まで追加できる仮想無線ネットワークに、それぞれ SSID を設定することができます。

Status Configuration	Services System To	ols	
Network Wirele	ess Virtual AP Wireles	ss ACL Traffic shaping Po	ort forwarding Static routes
Virtual AP list			
SSID		Security	
VAP1		Open	
VAP2		Enterprise WPA TKIP	
+ -			
Virtual AP edit			
SSID	VAP2	Quality of service (WMM) 🖌
Broadcast SSID	\checkmark	Client iso	lation
		Max client:	s limit 64
Security	Enterprise WPA 🗸	Auth server I	P/Port 0.0.0.0 1812
Encryption	ТКІР	Auth serve	er key
Override NAS ID			
NAS ID		Accounting :	server
RADIUS initiated disco		Acc server I	P/Port 0.0.0.0 1813
RADIUS DAS port	3799	Acc serve	er key

新しい Virtual APを定義するには+ボタンをクリックし新しいエントリーを VAP テーブルに作成します。そして、作成したエントリーを選択し必要な設定を行います。

※4個以上設定できますが、動作保証できません。

Virtual AP edit

Virtual AP edit				
SSID	VAP2	Quality of service (WMM)	\checkmark	
Broadcast SSID	\checkmark	Client isolation		
		Max clients limit	<u>()</u>	64
Security	Open ▼ RADIUS MAC Authenticat	ion		

I	項目	内容
S	SSID	本装置の SSID を設定します。
Broad	cast SSID	アクセスポイントの SSID をブロードキャストするかどうかを設定し ます。
Quality of	service(WMM)	トラフィックに優先度を付けるクオリティサービスを有効にします。
Client isolation		端末同士の通信を layer2 レベルで規制します。
Max c	lient limit	接続する無線クライアントの最大数を指定します。[1~127 まで]
	Open	暗号化なし
	WEP	64bit または 128bit の WEP 暗号化キーを使用します。
Security	Personal	暗号化方式として AES 或いは TKIP を使う pre-shared key 暗号化の WPA 規格または WPA2 規格です。
	Enterprise	RADIUS server での認証と AES または TKIP を 使った WPA 規格/WPA2 規格の暗号化方式です。



Wireless client は、特定のセキュリティ構成で応答することができなければなりません。

12.2.4. Wireless ACL



Wireless ACL 機能は、Access Point (auto WDS)モードと

Access Point Repeater モードと Access Point iPoll/2 モードのみで動作します。

Status Configuration Servi	ces Syste	m Tools			
Network Wireless	Virtual AP	Wireless ACL	Traffic shaping	Port forwarding	Static routes
Interface ra0 (my AP)					
Policy Deny MAC in the list					
MAC address	Name				
00:09:45:5c:de:7b					
00:90:e6:55:81:ca					
+ -					

項目		内容
	Open	暗号化なし
Security	Allow MAC in the list	list にある MAC アドレスのみが AP と接続できます。 最大 256 アドレス
	Derry MAC in the list	listにあるMACアドレスのみがAPと接続できません。 最大 256 アドレス

新しいルールを追加するには、「+」ボタンを押してください。 削除するには、削除したいルールを選択し「-」ボタンを押してください。 フィールド上のルールをクリックすると編集できます。

12.2.5. Traffic Shaping



Traffic Shaping 機能は、Access Point Repeater モードでは、使用できません。

ダウンロードあるいはアップロードのトラフィック(通信量)を制御し、通信性能を最適化/保証する ために Traffic Shaping を設定します。2つのトラフィックを制御方法があります。

Status Configuration	Services System Too	ols	
Network Wire	eless Virtual AP Wireles	s ACL Traffic shaping	Port forwarding Static routes
Traffic shaping mode	Limit all traffic 🛛 🔻		
	Limit per-IP traffic		
All traffic limitation	Limit all traffic		
	V Enable download shaping		🗹 Enable upload shaping
Download limit, kbps	512	Upload limit, kbp	5 512
Download burst, kbytes	A 100	Upload burst, kbyte	5 <u> </u>

項目	内容
Limit all traffic	本装置からアップロードする全ての通信量と、本装置にダウンロード する全ての通信量を制限します。
Limit per IP traffic	本装置からアップロードする通信量と本装置にダウンロードする 通信量を、限定した IP アドレスにより制限します。

Traffic shaping mode - Limit all traffic

	項目	内容	
Enchlo		ダウンロード通信量の制限を有効にします。	
Enable	volgad Download Limit kbns	最大ダウンロード(wireless interface から	
abaning	Download Limit, Kops	Ethernet interface へ)帯域の値を Kbps で設定します。	
snaping	Download burst, kbytes	ダウンロードバーストサイズを kbyte で設定します。	
Enchlo		アップロード通信量の制限を有効にします。	
	Unload limit khao	最大アップロード(Ethernet interface から	
upload	Opioad inflit, kops	wireless interface へ)帯域の値を Kbps で設定します。	
snaping	Upload burst, kbytes	アップロードバーストサイズを kbyte で 設定します。	

Traffic shaping mode - Limit per IP traffic

「+」ボタンをクリックして新しいトラフィック制限ルールを作成します。

Traffic shaping mode	Limit per-IP traffic	•		
Per-IP traffic limitation				
IP address	DOWN rate, kbps	DOWN burst, kbytes	UP rate, kbps	UP burst, kbytes
192.168.32.9	512	100	512	100
+ -				

項目	内容
IP address	制限するトラフィックの IP アドレスを設定します。
Down rate, kbps	最大ダウンロード(wireless interface から Ethernet interface へ)の 帯域を kbps で設定します。
Down burst, kbytes	ダウンロードバーストサイズを kbyte で設定します。
UP rate, kbps	最大アップロード(Ethernet interface から wireless interface へ)の 帯域を kbps で設定します。
Down rate, kbytes	アップロードバーストサイズを kbyte で設定します。

12.2.6. Port Forwarding

0

Port forwarding 機能は、**Router** network mode のみで使える機能です。 NAT 機能が有効になっている場合にのみ Port Forwarding, UPnP および DMZ が有効になります。

Port forwarding は、NAT 機能が有効なときトラフィックを LAN 側へ通過させます。例えば、本装置 が router mode で NAT 機能が有効なとき、WAN interface の外にある端末から LAN 側に設置した 端末のプライベート IP アドレスは分かりません。Port forwarding 機能あるいは DMZ を設定するこ とによりトラフィックをプライベート IP アドレスへ通過させることができます。

Network	Wireless	Virtual AP	Wireless ACL	Traffic shaping	Port forwarding	Static routes
Frakla UDaD						
Enable OPhP						
Enable DMZ	IP address	0.0.0.0				
Port forwarding set	ttings					
Port forwarding set Public port/range	ttings	Private host		Private port/range	Protoco	ol
Port forwarding set Public port/range 8080	ttings	Private host		Private port/range	TCP	bl
Port forwarding set Public port/range 8080	ttings	Private host		Private port/range 8080	Protoco TCP	bl

項目	内容
Enable UPnP	UPnP 機能を有効にします。 本装置が他のネットワーク機器と自動的に必要なポートを解放し
	ネットワーク機器と接続することを可能にします。
Enable DMZ	DMZ 機能を有効にします。 特定の IP アドレスに対して全ての TCP/UDP ポートを解放し、 本装置にサーバを接続することを可能にします。 一般に VoIP やマルチメディアサーバに利用されます。
Public port	public IP アドレスで利用されるポートを設定します。
Private host	トラフィックをフォーワードする NAT の配下にある端末の IP アドレスを 設定します。
Private port	NAT の配下にありトラフィックを受け取る端末のポートを設定します。
Protocol	TCP または UDP を設定します。

12.2.7. Static Routes



Static routes は、Router network mode のみで使える機能です。

ルーティングルールは、トラフィックの送り先のインタフェースまたはゲートウェイの IP アドレス およびネットマスクによって定義されます。データパケットは、指定されたルーターインタフェースあ るいは他のゲートウイルータへ送られます。

新しいスタティックルートを設定するには次のパラメータを設定します。

Status	Configura	tion Ser	vices Syste	em Tools			
	Network	Wireless	Virtual AP	Wireless ACL	Traffic shaping	Port forwarding	Static routes
Stat	tic routes sett	ings					
De	stination IP		Ne	etmask		Gateway	
19	2.168.2.0		25	5.255.255.0		0.0.0.0	

項目	内容
Destination IP	トラフィックの送り先 IP アドレスを設定します。
Netmask	トラフィックの送り先ネットマスクを設定します。
Gateway	ゲートウェイアドレスを設定します。ゲートウェイの初期値は、0.0.0.0 です。

12.3. Services

12.3.1. WNMS

Wireless Network Management System(WNMS)は、集中型のモニタリングおよびマネジメント システムです。WNMSと管理対象の装置の通信は、WNMS serviceを持つ装置から開始されます。

s	tatus	Confi	guration	Services	System	Tools					
	WNM	15 S	ystem aler	ts SNMP	Clock/NTP	SSH	нттр	Autodiscovery	Ping watchdog	DHCP proxy	
	Wireless Network Management System (WNMS)										
Enable WNMS agent					IMS agent						
	Server/Collector URL		or URL	http://							
				Test							

項目	内容
Enable WNMS agent	WNMS 機能を有効にします。
Server/Collector URL	heartbeat 情報を受信する WMS server の URL を設定します。
Test	指定されたサーバの応答が成功したかどうかのチェックをします。

12.3.2. System alerts

システムにエラーが発生したとき装置はエラーのアラートを外部に転送することができます。 Alert は、SNMP Traps または SMTP notifications として転送されます。 SNMP Traps と SMTP notifications は、同時に利用することもできます。

Status Configuration	Services	Systen	n Tools						
WNMS System alerts	5 SNMP	Clock	NTP SSH	HTTP	Autodisco	overy	Ping watch	dog	DHCP proxy
System alerts									
System check interval, s	<u>A</u>		10						
	SNMP	SMTP	Alert descrip	tion					
			Wireless link	status cha	nge				
			Ethernet link	status cha	nge				
			RSSI level lo	wer than				25	
			Noise level g	reater than	i, dBm			-60	
			RX drop grea	iter than, %	ía	<u> </u>		1	
			TX retry grea	ter than, %	ь	<u> </u>		1	-
			Device reboo	t					

項目	内容					
System alerts	システムの alert notification 機能を選択して有効にします。					
System check interval, s	予期しないシステムの異常が発生した場合、本装置が alert notification を送信する時間間隔を秒単位で設定します。					
Wireless link status change	システムは、Wireless linkの状態が変化した場合、 警報を送ります。					
Ethernet link status change	システムは、Ethernet link の状態が変化した場合、 警報を送ります。					
RSSI level lower than	システムは、RSSIレベルが設定値よりも小さくなった場合、 警報を送ります。初期値は 25 です。					
Noise level greater than	システムは、signal noise レベルが設定値より大きくなった場合、 警報を送ります。初期値は-60 dBm です。					
RX drop greater than	システムは、RX のパケット落ちが設定したパーセンテージよりも 多き場合、警報を送ります。初期値は 250 パケット/秒です。					
TX retry greater than	システムは、TX のパケット落ちが設定したパーセンテージよりも 多き場合、警報を送ります。初期値は 250 パケット/秒です。					
Device reboot	システムは、本装置が予期せずリブートしたとき、 あるいは管理者が本装置をリブートした場合、警報を送ります。					
	SNMP traps settings		SMTP settings			
-----------------	---------------------	---------------------------------	---------------	--		
Manager address		Server address				
Manager port	162	Server port	25			
Trap community	public	Source e-mail address				
	Use inform	Destination e-mail address				
Retry count	5	E-mail notification interval, s	0			
Retry timeout	<u> </u>	Username				
		Password				
		Encryption	None			

SNMP Trap Settings

項目	内容
Manager address	SNMP Trap receiver の IP アドレスまたは hostname を設定します。
Manager port	Trap server のポート番号を設定します。 初期値:162
Trap community	SNMP community の文字列を設定します。 この文字列は、SNMP manager と本装置のパスワードになります。 初期値:public
Use inform	警報を受信したとき SNMP manager からのリトライ設定を行います。
Retry count	リトライ回数を設定します[1-10] 初期値:5
Retry timeout	警報を再送するリクエスト送る前に Trap server から送られてくる応 答をどれくらいの時間待つかを秒単位設定します[1-10] 初期値:1

SMTP Setting

項目	内容					
Server address	SMTP server の IP アドレスまたは hostname を設定します。					
Server port	SMTP server のポート番号を設定します。初期値:25					
Source e-mail address	本装置で使うメールアドレスを設定します。					
Destination e-mail address	送り先のメールアドレスを設定します。					
E-mail notification interval	警報情報を送信する間隔を秒単位で設定します[0-86400] 0 に設定されるとシステムに異常が発生した場合、警報情報は直ち に送信されます。					
Username	SMTP サーバにアクセスするのに必要なユーザー名を入力します。					
Password	SMTP サーバにアクセスするのに必要なパスワードを入力します。					
Encryption	SMTP 認証の暗号化方式を TLS1.0 か SSL3.0 で選択します。					

12.3.3. SNMP

SNMP 機能が有効になると本装置は、SNMP agent をして作動します。

S	tatus C	onfiguration	Se	ervices	System	Tools					
	WNMS	System a	lerts	SNMP	Clock/NT	P SSH	HTTP	Autodiscov	ery	Ping watchdog	DHCP proxy
	Simple No	etwork Mana	gemen	t Protocol	(SNMP)						
			🖌 En	able SNMP	>		S	NMP v1/v2c			
	Frie	ndly name	Devi	ice name			R/C	community	pub	lic	
	Devi	ce location	Devi	ice locatior	n		R/W	community	priva	ate	
	Contact ir	nformation	conta	ct							
								SNMP v3			
								R/O user	pub	lic	
	R/O user password password										
	R/W user private										
							R/W us	er password	pas	sword	

項目	内容
Enable SNMP	SNMP service 機能を有効にします。
Friendly nome	本装置の名前を表示します。
	この名前は、Device settings で設定した Friendly name です。
Link location	本装置の設置場所を表示します。
	この場所は、Device settings で設定した場所です。
Contact information	本装置を管理する管理者や管理者への連絡方法等を入力します

SNMP v1/v2c

項目	内容
R/O community	Read-only コミュニティの設定を行います。Read-only コミュニティの マネージャは情報を読むことはできますが情報を変更することはで きません。
R/W community	Read-Write コミュニティを設定します。Read-Write コミュニティのマ ネージャは読み取りの値を変更できます。

S	Ν	Μ	Ρ	v3
---	---	---	---	----

項目	内容
R/O user	Read-only SNMPv3 でアクセスするユーザー名を設定します。 Read-only コミュニティのマネージャは情報を読むことはできますが 変更することはできません。
R/O user password	Read-only SNMPv3 でアクセスするためのパスワードを設定します。
R/W user	Read- write SNMPv3 でアクセスするユーザー名を設定します。 Read-write コミュニティのマネージャは情報を読むができ、変更も することができます。
R/W user password	Read- write SNMPv3 でアクセスするためのパスワードを設定します。

12.3.4. Clock/NTP

このセクションでシステムの時間および日付を制御します。NTP(Network Time Protocol)を使うかマニュアルで設定します。NTP client は、定義された time server に同期します。

NTP を使用する場合、configuration メニューから NTP を選択し、location time zone および NTP server を設定します。

Status	Configuration	Services	System	Tools					
WN	1S System aler	ts SNMP	Clock/NTP	SSH	нттр	Autodiscove	ry	Ping watchdog	DHCP proxy
Syste	m date								
	Configuratio	n NTP		-	N	TP server IP 1	Ι		
	Timezon	e GMT		•	N	TP server IP 2			
		Save	last known tin	ne					

項目	内容
Configuration	system clock のモードを NTP に設定します。
Time zone	Time zone を設定します。
	Time zone は、local time と GMT の差で設定します。
	本設定を有効にすることにより最後にリブートした時間を再現しま
Save last known time	す。NTP が有効な時、NTP サーバが利用できない場合、最後にリ
	ブートした時間を設定します。
	信頼性のある NTP server IP アドレスまたは hostname を設定しま
in i F server	す。

Clock をマニュアルで調整する場合、configuration モードを Manual にし、以下の設定を行います。

s	tatus	Co	onfiguration	Se	ervices	System	Tools						
		мs	System aler	ts	SNMP	Clock/NT	P SSH	HTTP	Autodiscover	γ Ping w	atchdog	DHCP proxy)
	Syste	m da	ite										
			Configuratio	n	Manual		•	Date (MM/DD/YYYY)	01/01/201	3		
			Timezon	e	GMT		•	т	ime (hh:mm)	00:00			
	Save last known time												

項目	内容			
Configuration	system clock のモードを Manual に設定します。			
Time zone	Time zone を設定します。 Time zone は、local time とGMT の差で設定します。			
Date	新しい日付を MM/DD/YYYY のフォーマットで設定します。			
Time	時間を hh:mm のフォーマットで設定します。			

12.3.5. SSH

装置へ SSH プロトコルでアクセスするための制御を行います。

S	tatus	Configuration	Services	System	Tools				
Status Configuration Services System Tools WNMS System alerts SNMP Clock/NTP SSH HTTP Autodiscovery Ping watchdog DHCP proxy SSH settings		DHCP proxy							
	SSH s	ettings							
		✔ Enabled							
	Port	22							

項目	内容
Enabled	本装置に対して SSH によるアクセスを有効にします。
Port	SSH service のポート番号を設定します。初期値:22

12.3.6. HTTP

本装置に web management interface でアクセスするための HTTP にかかわる設定を行います。

Status	Configuration	Services	System	Tools				
WN	4S System aler	ts SNMP	Clock/NTP	SSH	нттр	Autodiscovery	Ping watchdog	DHCP proxy
нттр	settings							
	✓ Enable management trough HTTP							
Port	80 Note: t	he HTTPS is a	always enabled.					

項目	内容
Enable management through HTTP	HTTP access を有効にします。
Port	HTTP のポート番号を設定します。 標準の HTTP ポート番号は 80 です。



HTTPS 接続の標準ポート番号 8080 も利用可能です。

12.3.7. Auto discovery

	_	

Auto discovery 機能は、station モードと station(Auto iPoll/2)モードでのみ使用できます。

有効にすると、単一のマルチキャストパケットの届く範囲のユニットの検出を可能にします。

Status	Configuration	Services	System	Tools				
WN	MS System aler	ts SNMP	Clock/NTP	SSH	нттр	Autodiscovery	Ping watchdog	DHCP proxy
Device autodiscovery								
Enable device autodiscovery								

項目	内容
Enable device auto discovery	自動検出機能を有効にします。

12.3.8. Ping watching

有効にすると、指定されたホストと本装置のネットワーク接続の継続的な監視をします。

有効にした場合、本装置は指定されたホストに定期的にPing要求を送信します。時間内に応答が ない場合、本装置を再起動します。

Status	Configuration	Services	System	Tools				
w	NMS System aler	ts SNMP	Clock/NTP	SSH	нттр	Autodiscovery	Ping watchdog	DHCP proxy
Ping	g watchdog							
		Enal	bled					
	IP addre	ss						
	Ping interval	,s 10						
Ping	a failure count to rebo	pot 1						

項目	内容
Enable	Ping のウォッチドッグ機能を有効にします。
IP address	Ping リクエストが送信されるホストを指定します。
Ping interval	Ping リクエストの間隔を秒単位で指定します。
Ping failure count to reboot	Ping の再送カウントを指定します。 指定した回数 Ping 監視に失敗した場合、本装置は自身を再起動 します。

12.3.9. DHCP proxy



DHCP Proxy 機能は、Access Point または Access Point Repeater モードで、 Bridged 動作する場合のみ使用できます。

DHCP オプション 82 は、信頼できないソースからの DHCP クライアント要求を防止するために、 AP が DHCP リレーエージェントとして機能を有効にします。

AP リストに必要な SSID を選択し、AP の設定は DHCP プロキシを有効できるようになります。

WNMS System alerts SNMP Clock/NTP SSH HTTP Autodiscovery Pin	ng watchdog DHCP proxy
AP list	
SSID DHCP proxy agent	
Deliberant Disabled	
AP settings	
Note: leave empty remote-id field to disable agent	
Option 82 remote-id	

項目	内容
Ontion 99 nometerid	DHCP サーバが DHCP プロキシ要求を受け入れるための
Uption 82 remote-id リモート	リモート ID を指定します。

12.4. System

12.4.1. Administration



セキュリティの観点から初期値の administrator username および password については 変更されることを推奨しています。

System メニューではメインシステムを制御する設定を行います。また、本装置のリブート、設定の 再インストールなどを行うことができます。このメニューは 3 つのパートに分かれています。Device stings、Account settings および system functions です。

Administration Log LED Firmware upgrade Device settings Account settings Friendly name Device name Admin Guest Device location Device location Username admin Latitude 0.0 Old password Old password Longitude 0.0 New password Verify password System functions Reboot Backup configuration file Backup	tatus Configura	ation Services System	lools			
Device settings Account settings Friendly name Device name Device location Device location Latitude 0.0 Longitude 0.0 System functions Reboot Reboot Backup configuration file Backup		Administrat	tion Log LED	Firmware upgr	ade	
Friendly name Device name Device location Device location Latitude 0.0 Longitude 0.0 System functions Reboot Backup configuration file Backup Backup Backup	Device settings		Ac	count settings		
Device location Device location Latitude 0.0 Longitude 0.0 New password Verify password Verify password Verify password System functions Backup configuration file Backup Reboot Backup configuration file Backup	Friendly name	Device name		Admir	n Guest	
Latitude 0.0 Old password Longitude 0.0 New password Verify password Verify password	Device location	Device location		Username a	dmin	
Longitude 0.0 New password Verify password Verify password System functions Backup configuration file Reboot Backup configuration file Backup Backup	Latitude	0.0	0	Old password		
System functions Reboot device Reboot Backup configuration file Backup	Longitude	0.0	N	lew password		
System functions Reboot device Reboot Backup configuration file Backup Restrict for file Reboot Rebo			Ve	rify password		
Reboot device Reboot Backup configuration file Backup	System function	_				
	R	eboot device Reboot		Backup configura	tion file Backup	
Reset to factory defaults Reset Restore confiduration from file Restore	Reset to fac	tory defaults Reset	Rest	ore configuration f	from file Restore	
Download troubleshooting file Download Installer radio test mode	Download trouble	shooting file Download		Installer radio tes	st mode	

Device settings

項目	内容
Friendly name	本装置の名前を入力します。
Device location	本装置の設置場所を入力します[最大 255 の ASCII キャラクタ]。
Longitude	本装置の設置されている経度を入力します。 [10 進数で入力します。例えば 54.869446]
Latitude	本装置の設置されている緯度を入力します。 [10 進数で入力します。例えば 23.891058]

Account settings

Administrative Account メニューで管理者のパスワードを変更することができます。





Username: admin

Password: admin01

項目	内容
User name	ユーザー名を変更します。
Old password	古い password を入力します。
New password	新しい password を入力します。
Verify password	確認のために再度新しい password を入力します。



本装置へのログイン時、パスワードを忘れた場合は、工場出荷状態に戻す必要があります。

System functions



本装置のリセット処理は取り消すことができません。現在の設定および password は工 場出荷時の状態に戻ります。

項目	内容
Reboot device	最後に Save した設定でリブートします。
Reset device to factory defaults	本装置を工場出荷時の状態に戻します。
Download troubleshooting file	troubleshooting file をダウンロードします。 troubleshooting file には、本装置の設定、ルート、log file、実行 されたコマンド、などが含まれます。 この機能を使うことにより個別に必要な情報を収集するのに比 べてはるかに速く情報を収集することができます。 これは、システムの起きた問題を報告することに役立ちます。
Backup configuration file	現在、稼働している設定ファイルを保存します。 設定ファイルを保存することは、本装置に誤った設定を行った ときや複数の装置に標準の設定を行う場合などに装置ごとに 手動で設定を行う必要がなく Web interface で設定することが できます。
Restore configuration from file	保存されている設定ファイルをアップロードします。
Installer radio test mode	この機能は使用しないでください。電波法違反になる恐れがあり ます。

12.4.2. Log

Log tab でログメッセージの確認や保存する設定を行います。

ログメッセージは、標準の syslog 機能を利用してローカルあるいはリモートサーバに

保存することができます。

s	tatus	Configuration	Services	System	Tools			
			A	dministratio	n Log	LED	Firmware upgrade	
	Syste	m log						
		View system lo	g View]				
		Message leve	Inform	ation	•			
			🖌 Syslo	g forward				
		Forward leve	el Debug		•			
	For	ward server addres	s					
		Forward por	t 514					
			V Forwa	ard backup				
	Ba	ckup server addres	5					
		Backup por	t 514					

Syslog Viewer

Syslog Viewer	Administration Log LED Firmware upgrade
	Reset
Jan 1 00:00:05 - syslog	ged started.
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Linux version 2.6.21 (buildd2@builder) (gcc version 4.1.2 20
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000]
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] The CPU feqenuce set to 400 MHz
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] TEST TESTCPU revision is: 0001964c
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] memory: 03e00000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] memory: 001fe000 @ 03e02000 (usable)
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Built 1 zonelists. Total pages: 16256
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Kernel command line: console=ttyS1,115200n8 init=/linuxrc
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, line
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Cache parity protection disabled
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] cause = 50808000, status = 11000000
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] calculating r4koff 00061a80(400000)
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] CPU frequency 400.00 MHz
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Using 200.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:05 [kernel	[4294667.296000] Console: colour dummy device 80x25
·	

項目	内容
	View をクリックして現在のログデータを確認します。
	System log viewer は、 system service および protocol に
View system log	ついてのデバッグ情報を提供します。
	本装置に異常が発生したとき、保存された情報は設定の誤りやシ
	ステムエラーを特定することができます。
	システムメッセージのトレースレベルを設定します。
	このレベルは、本装置からのメッセージの重要性やメッセージの
Magazina laval	ボリュームを決定します。
Message level	重要度が高くなるに従ってレベルが高くなります。
	[emergency, alert, critical, error, warning, notice, information,
	debug]初期値は、information です。
Syslog forward	system log 情報のリモートサーバへ転送機能を有効にします。
	system log 情報を保存するサーバのホスト名あるいは IP アドレス
rorward server address	を設定します。
Forward nort	system log 情報を保存するサーバのポート番号を設定します
Forward port	[0-65535] 初期値:514
	リモートサーバに転送するメッセージレベルを設定します。
	このレベルは、本装置からのメッセージの重要性やメッセージの
	ボリュームを決定します。
Forward message level	重要度が高くなるに従ってレベルが高くなります。
	[emergency, alert, critical, error, warning, notice, information,
	debug]初期値は、information です。
Forward backup	リモートサーバのバックアップ機能を有効にします。
Back server	バックアップサーバの IP アドレスあるいはホスト名を設定します。
Peeluin nort	バックアップサーバのポート番号を設定します[0-65535
Backup port	初期値:514

12.4.3. LED

本装置には、6 つの LED があります。 電源、 LAN および 4 つの RSSI 用の LED で、 RSSI 用の LED は、 現在の信号の強さを示しています。

s	tatus	Configuration	Services	System	Tools		
			-	Administratio	n Log	LED Firmware upgrade	
	LED						
		LAN LED	\checkmark				
		Power LED	\checkmark				
		Signal LED	\checkmark				
	Th	resholds mode	Average sig	gnal (dBm)	•		
			LED1 LE	D2 LED3	LED4		
		Thresholds	-85 -7	0 -60	-45		

項目	内容
LAN LED	LAN LED 機能の有効/無効を選択します。 有効(チェックあり) LED が緑色で点滅しているとき LAN 接続が確立しており、 LED が消灯しているときは LAN 接続が確立していません。 無効(チェックなし) 状態にかかわらず消灯となります。
Power LED	Power LED 機能の有効/無効を選択します。 有効(チェックあり) LED が緑色に点灯しているとき電源が ON になっており、 LED が消灯しているとき電源は OFF になっています。 無効(チェックなし) 状態にかかわらず消灯となります。
Signal LED	受信強度(RSSI)LED の有効/無効を選択します 有効(チェックあり) Thresholds モードにしたがって LED が橙色に点灯します。 無効(チェックなし) 状態にかかわらず消灯となります。
	Thresholds mode
Average signal (dBm)	接続クライアント平均 RSSI 値で点灯します。(初期値)
Lowest client signal (dBm)	接続クライアントの中で最も低い RSSI 値で点灯します。
Connected clients count	接続クライアント数で点灯します。
Thresholds	 (RSSI)LED の点灯しきい値を入力します。 Thresholds mode で Average signal または Lowest client signal を選択した場合、4 段階の RSSI しきい値を設定します。 Connected clients count を選択した場合、4 段階のクライアント数しきい値を設定します。

12.4.4. Firmware upgrade

使用しているデバイスのファームウェアを更新する為に使用します。 Update Firmware を押し、ファームウェアファイルを選択します。

S	tatus	Configurati	on Services	System	Tools		
				dministration	Log	LED	Firmware upgrade
	Firmw	are upgrade					
	Currer	t version 5	-3662.v5.95-1.50	380			
			Upload firmware				
			09	6			

項目	内容
Current version	現在のファームウェアバージョンが表示されます。
Upload firmware	このボタンをクリックし、アップロードするファームウェアイメージを 選択します。

装置のファームウェアは、全ての設定に対して互換性があります。本装置を新しいバージョンまた は現在のバージョンでアップグレードしても全ての設定は影響を受けません。

新しいファームウェアイメージを選択すると、コントローラの一時メモリにアップロードされます。 "Upgrade"ボタンを押して固定メモリに保存する必要があります。 保存後に機器は自動で再起動します。

Firmware upgrade	
Current version	5-3662.v5.95-1.50380
Uploaded version	5-3662.v5.95-1.50073
	Upgrade Cancel
	Upload complete

項目	内容
Upgrade	ファームウェアイメージをアップロードしシステムを再起動します。



本装置が故障する可能性がありますのでファームウェアのアップグレードの間に 装置の電源を off にしないでください。

12.5. Tools

12.5.1. Antenna alignment

Antenna Alignment tool は、Station と AP 間のシグナル品質を測定します。

Antenna alignment test の良い結果が出るように他のワイヤレスネットワーク装置の Power を off にしてください。

アンテナを調整するとき antenna alignment test の結果を使用することができます。



項目	内容
Start	このボタンをクリックして antenna alignment を開始します。
Stop	このボタンをクリックして antenna alignment を終了します。
Average	このボタンを有効にすると RSSI の平均値を表示します。

12.5.2. Site survey

Site Survey tool は、本装置を設置する周辺のワイヤレスネットワークに関する情報を表示します。 このテストで稼働しているアクセスポイントを確認でき、そのアクセスポイントが利用しているチャ ネル、暗号化方式およびシグナルレベル/シグナルノイズレベルを確認することができます。

Start scan をクリックして Site Survey test を行います。



サイト調査試験の結果を便利な二つのグラフ(AP数/RSSI)に変換されます。

管理者は、隣接する AP からの干渉を受けることはなく、デバイス動作のための最良のチャンネル を識別するために、これを使用します。

12.5.3. Delayed reboot

この機能は、無線設定を調整する場合に有効な機能です。

指定した時間経過後リブートを行います。この機能を使っている間は、設定を機器に保存できま せん。リブート後は、本機能を使う前の設定に戻ります。

Status	Configuration	Services	System	Tools					
	Intenna alignment	Site surve	ey Delay	ed reboot	Ping	Traceroute	Spectrum analyzer	Linktest	
One time delayed reboot									
Start Stop									
Reboo	ot after 5	minutes							

項目	内容
Start/Stop	このボタンをクリックし遅延再起動の開始/停止を行います。
Reboot after	本装置が再起動するまでの時間を分単位で設定します。

12.5.4. Ping

Ping コマンドは、本装置から特定のホストへ IP ネットワークを通してアクセス可能かどうかを確認 するコマンドです。Ping 結果は、図表で表示されます。

Status	Configuration	Services	System	Tools				
0	Antenna alignment	Site survey	/ Delay	ed reboot	Ping	Traceroute	Spectrum analyzer	Linktest
Desti	nation IP or hostnam	ne 192.168	.100.1					
	Packet si	ze 64						
Sta	rt Stop							
	~							
0.	32	$\backslash \land$	\sim	\sim \land	\checkmark	~	\wedge	
0.	28 .	V	\checkmark			- \		
Ë o.:	24							
je o.	16						0	% loss
0.	12 .						т	TL 64
0.	08 -						м	in: 0.257 ms
0.	04 -						A1	/g: 0.324 ms
	0	· ·				· · ·	, Ma	ix: 0.388 ms

項目	内容					
IP address or Host name	宛先の IP アドレスあるいはホスト名を入力します。					
Packet size	送信するパケットサイズを入力します。					

12.5.5. Trance route

この機能は、IP パケットの送り宛先までのルートを確認する機能です。この機能を利用して、宛先 ヘアクセスできない場合、ネットワークの故障個所を探索することができます。



項目	内容
Destination	ターゲットホストのホスト名あるいは IP アドレスを入力します。
Max Hops	ターゲットホストへ到達するまでの最大ホップ数を入力します。
Start/Stop	このボタンをクリックし Trace route コマンドの Start/Stop を行います。

12.5.6. Spectrum analyzer

Spectrum analyzer test は、個々の AP の利用可能な周波数のシグナルレベルを表示します。 この情報により最適な周波数とチャネルを選択することができます。

周波数リストは、装置が運用される国およびチャネルの帯域により変わります。



Spectrum analyzer test をリモート装置を接続している link で行うとその接続が テストの間切れてしまいますので、この link に対してはテストを行はないでください。



項目	内容
Operating frequency	現在、AP が利用しているチャンネルの周波数の範囲を表示します。
range	
Maximum	該当の周波数について最大シグナルレベルを表示します。
Current	該当の周波数について現在のシグナルレベルを表示します。
Average	該当の周波数について平均のシグナルレベルを表示します。

12.5.7. Link test



リンクテストを実行する前に結果が完全に正確ではない可能性があるので、 トラフィックがリンク上に存在しないことを保証することをお勧めします

確立されたリンクの品質をチェックするためにリンクテストツールを使用します。 このツールは、選択されたパケットサイズとの反復でのスループットをテストします。 結果は、実行されるテストの、最大値と最小値、平均値を表示します。

itus	Configuration	Services	System	Tools							
Antenna alignmen		t Site survey	/ Delay	ed reboot	Ping	Spectrum analyzer	Linktest				
	Client IP										
	Iterations	5		•							
Packe	t sizes, bytes	64 / 2048		•							
Т	raffic direction	From local to re	mote	•							
	(Start	Stop								
Packe	et per second										
		6	4bytes				2048bytes				
Minir	num		N/A		N/A						
Maxi	mum		N/A		N/A						
Avera	age		N/A			N/A					
Throu	about mbos										
mou	giiput, iiiops	-	dhuha -				20486-4				
Minir	201102	0	N/A				N/A				
Maxi	mum		N/A				N/A				
Avera	age		N/A		N/A						
	-										
Packe	et lost, %										
		6	4bytes				2048bytes				
Minir	num		N/A				N/A				
Maxi	mum		N/A				N/A				
Avera	age		N/A				N/A				
Test	progress					done					

項目	内容
Client IP	接続されたクライアントの IP アドレスを指定します。
Iterations	テストの反復回数を指定します。
Packet sizes	テストが実行される時にバイト単位でのパケットサイズを指定します。
Traffic direction	テストトラフィックの方向を指定します。
Start	スループットテストを開始するためにクリックします。
Stop	スループットテストを停止します。

13. ポイント to ポイント周波数と経路の冗長化

5GHz 帯無線機器利用時の DFS 対策及び経路の冗長化として、2.4GHz 帯無線機器である Propeller 2 と 5GHz 帯無線機器である Propeller 5 を利用した冗長構成例 2 つを以下に示します。

13.1 管理機能のある L2SW を利用した RSTP による冗長化

本構成例では L2SW として弊社取り扱いの SMC シリーズを、L2 冗長化プロトコルとしては RSTP を利用し、経路切り替え時間は 5 秒前後となりました。 ※経路切り替え時間は弊社検証環境における測定値であり、

お客さまの環境下での切り替え時間を保証するものではありません。

口全体構成



□L2SW 設定例



□Propeller 設定例

全ノードについて iPoll/2 を有効化します。なお本構成例では L2SW が RSTP をサポートしているため Propeller の STP 機能は無効化しています。

S	tatus	Configura	tion	Servi	ices	System	n Too	ols				
		letwork	Wire	eless	Virtu	ial AP	Wireles	s ACL	Traffic shapin	g Po	ort forwarding	Static routes
	Enable I	Network m	ode ping STP	Bridg	ge		\		Auto negotiatio Ethernet spee	n 🗹 d 🚺	M/100M	•
	IP setti	ngs		Chat	- 10				VLAN to SSID	mapping		alikaan stirkilaanse)
		Met	inoa	Stati		~				2		eliberantisnikawa)
		Subnet m	ress nask	255.2	55.25	5.0	-		Management			
	D	efault gate	eway	192.1	68.2.1				Disable access	over ra	olo 🔄 Enable	e management VLAN
		DNS serv	er 1						Manageme	ent VLAN	ID 10	_
		DNS serv	er 2						Restrict mana	gement	t to 🖌 eth0	
	Enable	e secondar	y IP								🗸 ra0 (D	eliberantishikawa)
		IP add	ress	192.1	68.2.6	6						
		Subnet m	nask	255.2	55.25	5.0						

Status	Configuration	Services Sy	stem Tools		
(Network Wire	eless Virtual Al	Wireless ACL	Traffic shaping	Port forwarding Static routes
	Network mode STP	Bridge	•	Auto negotiation Ethernet speed	✓ 10M/100M ▼
IP se	ttings			VLAN to SSID map	pping
	Method	Static IP	•		2 ra0 (Deliberantishikawa)
	IP address	192.168.2.67		M	
	Subnet mask	255.255.255.0		Management	Enable management VI AN
	Default gateway	192.168.2.1		Management	VLAN ID 10
	DNS server 1			Restrict manage	ment to 🗸 eth0
	DNS server 2			-	✓ ra0 (Deliberantishikawa)
Ena	ble secondary IP				
	IP address	192.168.2.66			
	Subnet mask	255.255.255.0			

S	tatus Config	guration	Services	System	Tools					
	Network	Wireless	QoS	Virtual AP	Wireless	5 ACL	Traffic shapi	ing	Port forwarding	Static routes
	Netwo	rk mode	Bridge		•	Auto	o negotiation	\checkmark		
	Enable IGMP s	snooping				Eth	nernet speed	10M	1/100M 🔻	
		STP								
	IP settings					VLA	N to SSID map	pping		
		Method	Static IP		•			2	ra0 (Delibe	rantishikawa2)
	IP	address	192.168.2	.68	_					
	Subn	et mask	255.255.2	55.0	_	Mar	nagement		_	
	Default	gateway	192.168.2	1	_	Dis	able access ov	er radı		
	DNS	server 1			_				Enable ma	agement VLAN
	DNS	server 2			_		Management	VLAN I	D 10	
	Enable seco	ndary IP				R	estrict manage	ment t	to 🗹 eth0	
	IP	address	192.168.2.	.66					🖌 ra0 (Delibe	rantishikawa2)
	Subn	et mask	255.255.2	55.0	_					

Status	Configuration	Services	System	Tools			
	Network Wir	eless Virtu	al AP V	Vireless ACL	Traffic shaping	Port forwarding	Static routes
	Network mode STP	Bridge		•	Auto negotiation Ethernet speed	✓ 10M/100M	•
IP se	ettings				VLAN to SSID map	oping	
	Method	Static IP		•		2 a0 (D	eliberantishikawa2)
	IP address	192.168.2.6	9		Management		
	Subnet mask	255.255.255	5.0		management	V Enable	
	Default gateway	192.168.2.1			Management		
	DNS server 1				Restrict manage	ment to V eth0	
	DNS server 2				Kestilet manage		eliberantishikawa?)
Ena	able secondary IP						enderantishikawaz)
	IP address	192.168.2.6	6				
	Subnet mask	255.255.255	5.0				

13.2 管理機能の無い L2SW と本装置の冗長化プロトコルを利用した STP による 冗長化

本構成例では L2SW として弊社取り扱いの管理機能の無い L2SW を、L2 冗長化プロトコルとして は本装置に実装された STP を利用し、経路切り替え時間は最大で1分程度かかることがあるもの の、おおむね数秒程度となりました。

※経路切り替え時間は弊社検証環境における測定値であり、

お客さまの環境下での切り替え時間を保証するものではありません。

□全体構成



□Propeller 設定例

全ノードについて iPoll/2 と STP 機能を有効化します。

ls	٦	System	Services	uration	Config	Status	
eless		Virtual AP	QoS	Wireless	twork	Ne	
	•		Bridge	ork mode	Netwo		
	-		Bridge	ork mode	Netwo	Ena	

14. ポイント to マルチポイント経路の冗長化

本装置の冗長化プロトコル(STP)を利用したポイント to マルチポイント経路の冗長構成例を以下に示します。本構成例における経路切り替え時間は最大で1分程度かかることがあるものの、おおむね数秒程度となりました。

※経路切り替え時間は弊社検証環境における測定値であり、 お客さまの環境下での切り替え時間を保証するものではありません。

□全体構成



□Propeller 設定例

全ノードについて iPoll/2 と STP 機能を有効化します。

Tools Wireless AC	System Virtual AP	Services	uration	Configuration	
		QoS	Wireless		
		and the second se			
meless				_	
)		Bridge	ork mode	Netwo	

15. 製品仕様

製品型番	APC Propeller2	APC Propeller 5		
無線 LAN	IEEE802 11b/g/n	IEEE802 11a/n		
インタフェース				
 有線 Ι ΔΝ	RJ-45(10/100BA	<u>SE-TX) x1 ポート</u>		
インタフェース	•10/100BASE-TX Full/	Half duplex の自動検出		
	・オート MDI	∕MDI-X 機能		
アンテナタイプ	指向性パネルア	ンテナ ×2(MIMO)		
利得	2.4GHz 帯: 11 dBi	•5GHz 帯: 15 dBi		
セキュリティ	WEP、WPA/WPA2 Person	al、WPA/WPA2 Enterprise		
プロトコル	DHCP、NTP、SNMP v1/v2c	/v3、PPP₀E、HTTP、HTTPS		
変調技術	DSSS、OFDM	OFDM		
 変調方式	DSSS:CCK、DQPSK、DBPSK	OFDM:16/64QAM、QPSK、BPSK		
	OFDM:16/64QAM、QPSK、BPSK			
周波数帯	2.412 – 2.472GHz	5.470 – 5.725GHz		
	802.11b:11Mbps	802.11a:54Mbps		
最大通信速度	802.11g:54Mbps	802.11n:300Mbps		
	802.11n:300Mbps			
チャンネル数	最大 13 チャンネル	最大 11 チャンネル		
SSID 登録数	8	3		
無線動作モード	AP、Repea	ter、Station		
最大送信出力	10dBm	14dBm		
受信感度	−74dBm	−78dBm		
管理機能	HTTP/HTTPS			
電源 独自 PoE	DC12 ~ 24V ※付属の専用アダプタをご使用ください			
最大消費電力	3.96W(最大)	5W(最大)		
動作温度	-40 ~	+65°C		
動作湿度	0 ~ 90%(糸	吉露なきこと)		
保存温度	-40 ~	+65°C		
保存湿度	0 ~ 90%(糸	吉露なきこと)		
寸法	(W)175mm x (D)65mm x	(H)31mm(突起部含まず)		
重量	94g(本	本のみ)		
取り付け方法	壁面マウント、	. 支柱マウント		
防塵·防水性能	IP	55		
	TELEC(認定番号:204-480002)	TELEC(認定番号:206-000479)		
認定	VCCI ClassB、FCC、CE Marking、	VCCI ClassB、FCC、CE Marking、		
	RoHS	RoHS		

製品型番	:		APC Propeller2/5 専用 PoE アダプタ
有線 LAN	I	PoE	RJ-45(10/100BASE-TX) x1 ポート
インタフェ	ース	LAN	RJ-45(10/100BASE-TX) x1 ポート
入力	定格入力	力電圧	AC100~240V 50/60Hz
шњ	定格出え	り電圧	DC24V
田ン	出力電用	E範囲	DC24V±5%
保護機能	;		過電流保護、短絡保護
PoE 出力	タイプ		Passive on 4,5(+) 7,8(-)ピン
動作温度	; •		−10~+50°C
寸法			(W)85mm x (D)44mm x (H)30mm(突起部含まず)
重量			95g(本体のみ)
規格·認定	È		PSE、IEC320 C6
製品保証	期間		1 年間

※本製品にはリピータ機能はありません。以下の図のようにネットワーク機器-Propeller 間の LAN ケーブル長の合計は 100m までとなります。

HUB-(LAN)-PoEアダプタ-(LAN)-Propeller 100m

16. よくあるトラブルとその対応について

14.1 無線リンク間の接続が不安定である

- まず以下の項目を確認してください。
 - ・ 電源供給に問題はないか
 - ・ アンテナが接続されているか、アンテナの向きは適切か
 - 見通しが確保できているか
 無線通信において見通しの有無は致命的な問題となりうるため、
 可能な限り見通しを確保してください。
 - ・ 距離の限界がないか
 - 利用周波数の重なる機器がないか
 利用周波数の重なる機器等が近くにある場合は、それらからの干渉の影響を避けるために物理的な距離を置く、異なるチャネル/周波数を利用する等の対策をしてください。※inSSIDer 等の各種電波調査ツールにより測定が可能です。
 - 故障か

1m ほどの近距離で機器を無線接続していただきリンクが確立するか確認していただくことになります。また設置環境に以下のような問題はないかも確認ください。

・本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。
 本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。

・本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。

ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、火災の原因になることがあります。

- ・本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で
- 使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ・本製品を重ねて使用しないでください。

本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。

- ・通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因に なることがあります。
- ・通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。
 感電や故障の原因になることがあります。
- ・雷サージや瞬断により、使用する機器の動作に不具合を及ぼす可能性があります。落雷・瞬断による機器の不具合は有償修理となりますので、サージ保護が可能な UPS 等での対策をお勧めします。

• 設定速度は適切か

一般的に必須帯域まで速度を下げることにより通信が安定します。 これにより外部環境による変調方式の変化に基づく回線品質の影響を 最小化することができます。

機器に流すデータ量が適切か

機器間を流れるデータ量がリンク速度範囲内での通信であれば、エラー処理は 問題なく行われますが、リンク速度範囲を超えたデータ量が機器に流入した場合、 エラー処理の数が増大し機器の応答が無くなる場合があります。

距離等によっては 40MHz から 20MHz 等に変更(帯域幅を狭く)することで 改善する可能性があります。

- 無線伝送方式(MIMO/SISO)は適切か
 距離等によっては MIMO から SISO に変更することで改善する可能性があります。
- 詳細な項目調整や独自機能設定は適切か
 Ipollの有効化、速度を下げる、Fixed algorithm への変更、Short GIの無効化、ACK
 timeoutを距離に応じて変更(40@1.5km 等)により改善する可能性があります。
- 無線リンク間の接続が不安定である場合のブリッジモードにおける推奨設定は 以下のとおりです。AP/Station 共に設定する必要があります。まず Max data rate を落と すことで大きな改善が見られる場合が多いです。



17. 製品保証

◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

- 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
- 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
- 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
- 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

初期不良保証期間:

ご購入日より 3ヶ月間 (弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応) 製品保証期間:

ご購入日より1年間(お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート 契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社

カスタマサポート

TEL 0570-060030

MAIL <u>support@hytec.co.jp</u>

受付時間 平日 9:00~17:00

Copyright © 2015 HYTEC INTER Co., Ltd.