

LIB-225N 取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd. 第1版

ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、弊社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- ▶ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、 記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

改版履歴

第1版 2018年10月26日 新規作成

ご使用上の注意事項

- ▶ 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ▶ 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品及び付属品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- ▶ 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

<u>目次</u>

1. 製品概要	. 5
2. 梱包物一覧	. 5
3. 製品外観	. 6
3.1 前面	. 6
3.2 後面	. 7
4. 装置の設定	. 8
4.1 Web Interface Menu System	. 8
4.2 ネットワーク構成	. 9
4.3 login (CLI)	10
4.4 login (Web Interface)	11
4.5 Configuration	13
4.5.1 System	14
4.5.2 CES (Circuit Emulation Service)	17
5. Monitor	24
5. 1 CES	25
5.1.1 Port	25
5.1.2 Link	26
5.1.3 Clocking	29
6. Diagnostics	33
7. Maintenace	34
8. Gloosary	39
9. 製品仕様	40
10. 困ったときには	41
11. 製品保証	42

1 製品概要

本装置は、BRI(64k/128k)専用線インタフェースおよびシリアルインタフェースを有す る端末を Closed IP network に接続しデータ伝送を実現する NID(Network Interface Device)です。

本装置の設定は、Web interface および CLI で行うことができますが、Web interface での設定を推奨します。

ネットワーク構成例を図 1-1 に示します。



図 1-1 ネットワーク構成例

2 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、 お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名称	数量
本体	1台
AC 電源ケーブル	1本

3 製品外観

3.1 前面



◆ インタフェースの説明

#	表示	説明
1	PORT 1	10/100/1000Mbps Base-Tのポートです。
2	PORT 2	10/100/1000Mbps Base-Tのポートです。
3	PORT 3	10/100/1000Mbps Base-Tのポートです。
4	PORT 4	100/1000Mbps SFP ポートです。
5	PORT 5	100/1000Mbps SFP ポートです。
6	PRI/BRI	データ端末の BRI 専用回線インタフェースを接続します。
		シリアルインタフェースを有するデータ端末を接続しま
\mathcal{D}	SWANT SENTAL	す。

◆ LED 状態の説明

#	表示		説明			
	PWR		電源が供給されているとき点灯します。			
\bigcirc	RUN		本装置が正常に稼働しているとき点滅します。			
0	LINK	ТΧ	リモート側とリンクが確立したときに点灯します。			
	STATUS	RX	リモート側とリンクが確立したときに点灯します。			
	SERIAL	C/I	シリアルポートにデータ端末が接続されデータ伝送が開始			
		0/1	されたとき点灯します。			
			CES Channel SelectionでPort 2を選択したとき点灯しま			
9			す。			
	BRI	CON	BRIのT点(レイヤ1)の起動時に点灯します。			
		BRI	BRI		CES Channel SelectionでPort 1を選択したとき点灯しま	
			す。			
10	ACT		リモート側とリンクが確立したときに点滅します。			
(11)	EAN		SFP モジュールが挿入されると点灯します。			

注)⑥PRI/BRIポートはPRI専用回線インタフェースを接続することはできません。

3.2 後面



◆ インタフェース、リセットボタンおよび電源の説明

#	表示	説明
1	ALARMS	アラームポートです。
2	MGMT	マネージメント用の USB ポートです。
3	RESET	リセットボタンです。プレスの時間に関係なく本装置がリブート します。工場出荷時の設定に戻ることはありません。
4	CONSOLE	マネージメント用のコンソールポートです。
(5)	AC INPUT	電源を供給します。

4 装置の設定

本章ではネットワークに Closed IP VPN サービスを利用した構成を例に基本的な装置の設定を説明します。

4.1 Web Interface Menu System

本装置の Web Interface Menu の一覧を示します。本章では基本的な設定および接続確認 方法を以下の Submenu の項目について説明します。

- Configuration > System
- Configuration > CES
- Monitor > CES



4.2 ネットワーク構成



設定例機器構成図

- 注 1) フレッツ VPN ワイド利用にあたっての注意事項 フレッツ VPN ワイドには①端末型払い出し及び②LAN 型払い出しの利用方法があります。
 - 3. 端末型払い出し

この利用方法では端末ごとに PPPoE 機能が必要になります。LIB-225N は PPPoE 機能を具備しておりませんので端末型払い出しでの利用はできません。

LAN 型払い出し

LIB-225N をフレッツ VPN ワイドで利用する場合、LAN 型払い出しとなります。なお、 フレッツ VPN ワイドで LAN 型払い出しを利用する場合、ルータに IP Unnumbered 機能 が必要です。

注 2) Save した設定は本機の電源を Off/On すると無効になりますので以下の手順で running config として Save してください。

Maintenance >Configuration > Save startup-config

4.3 login (CLI)

本装置は、4.4 login (Web interface)で説明しますように IP address 及び Subnet mask が初期設定されています。しかし、この設定は変更されている可能性がありますので IP address 及び Subnet mask を CLI により確認をお願い致します。確認方法は以下のとおりです。

- (1) MGMT ポートと PC を USB A-B ケーブルで接続してください。
- (2) Tera Term、HyterTerminal 又は PuTTY を使って本装置にアクセスします。
- (3) シリアルポートを以下のとおり設定してください。
 - ・ポー・レート 115200 bps
 - ・データ 8 bit
 - ・パリティ none
 - ・ストップ 1 bit
 - ・フロー制御 none
- (4) 本装置へのアクセス後のコマンドは以下のとおりです。
 - •Username : admin
 - •Pwd ∶ <blank>
 - ・enter をクリック
 - ・Show IP interface brief を入力し enter をクリック

以下のように設定された IP address の情報が表示されます。

📒 COM15:1	15200baud	- Tera T	Ferm VT				
ファイル(F)	編集(E) 設	埞(S)	コントロ-	-JL(O)	ウィンドウ(V	V) ヘルプ	'(Н)
Username: Password: # show IP	admin interface	e brie	f				
Interface	Α.	ddress	;		Method	Status	
VLAN 1 #	19	92.168	.1.20/2	4	Manual	UP	

4.4 login (Web interface)

本装置の初期 IP 設定は以下のとおりです。

- IP address 192.168.0.1
- Subnet mask 255.255.255.0

設定用 PC の IPv4 network の設定を本装置の初期 IP 設定に合わせて設定します。 設定例)

- IP address 192.168.0.10
- Subnet mask 255.255.255.0

ブラウザーのナビゲーション・フィールドに 192.168.0.1 を入力し本装置にアクセスします。アクセスできると以下の Login 画面が表示されます。

Windows セキュリティ
サーバー 192.168.1.1 がユーザー名とパスワードを要求しています。サ ーバーの報告によると、これは LIB-225 からの要求です。
警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。
admin パスワード 回 資格情報を記憶する
OK キャンセル

初期のLogin Username 及び Password は以下のとおりです。

- Login Usernam **admin**
- Password ブランク(入力しない)

Login System の Username を入力し Login をクリックすると以下の Port State Overview 画面が表示されます。



表示	説明
Homo	本装置の Startup Screen を示します。
TIOIIIC	(Monitor > Ports > State)
	Web Interface login modeからLogoutします。
Lagout	"Do you want to log out of the web site?" メッセージが
LUguut	表示されOKボタンを押下するとLogoutし、再度、Login画面が
	表示されます。
Help	現在のページに関連する online Help 画面が表示されます。
Auto rofroch	Auto-refresh をチェックすることにより自動的に 3 秒ごとに
Auto-rerresn	当該ページを更新します。

表示		説明
ボタン	Refresh	当該ページを更新します。

4.5 Configuration

本章では本装置の設定方法を説明します。

NET 2EDGE	
 Configuration System Alarm Ports DHCP Security Aggregation Link OAM Loop Protection Spanning Tree IPMC Profile MVR IPMC L2CP LLDP EPS MEP ERPS MAC Table VLAN Translation VLAN Translation VLANS VCL Ethernet Services Performance Monitor QoS HQoS Mirroring PTP GVRP sFlow CES Traffic Test DDMI UDLD Monitor Diagnostics Maintenance 	Port State Overview

4.5.1 System

Configuration > System



<u>Information</u>

Configuration > System > Information

システムに関する設定を行います。

Configuration System Information	System Information Configuration	
	System Contact	
• Time	System Name	-11
■ Log ■ Alarm	System Location	
▶ Ports	Save Reset	
DHCP Socurity	ouve near	

表示	説明
System Contact	本装置を管理する担当者の情報を設定します。設定可能なキャ ラクタの長さは 0~255 です。設定できるキャラクタは ASCII テーブルの 32 から 126 です。この項目は初期状態ではブラン クです。(任意)
System Name	本装置の名前を設定します。DNS 機能を利用する場合、Fully Qualified Domain Nameとなります。利用できるアルファベッ ト、数字及び記号はそれぞれ A-Z、a-z、0~9、-です。(任 意)
System Location	本装置の設置場所を設定します。設定可能なキャラクタの長さは 0~255 です。設定できるキャラクタは ASCII テーブルの 32 から 126 です。この項目は初期状態ではブランクです。(任意)

表示		説明
ボタン	Save	設定の保存を行います。ここで保存した設定は本装置の電源を off/on で無効になりますのでご注意ください。
	Reset	入力された設定情報を削除します。

IP

IP address などネットワークに関する設定を行います。本設定例では本装置のマネ ージメント IP address 及び CES data 用の IP address は同じです。

Configuration > System > IP



表示		説明
		Host 又は Router を選択できます。Host の設定では IP トラ
	Mode	フィックは他の LAN ポートにルーティングされません。
ID	mode	Router の設定では IP トラフィックはどの LAN ポートにもル
Configuration		ーティングされます。デフォルトは Host です。
oonniguration	DNS	本装置をDomain name で管理する場合に必要となります。
	DNS Proxy	ネットワーク上のクライアントからの DNS リクエストを DNS
		リゾルバとして DNS サーバにリレーします。
	Delete	選択した設定を削除します。
IP interface		VLAN を設定したポートのみ設定した IP インタフェースにア
	VLAN	クセスすることが可能です。Configuration > VLANs の設定
		が必要です。
	DHCPv4	Enable をクリックすることにより DHCPv4 クライアント機

		能を有効にします。DNS サーバを設定した場合、IP Configuration で設定した System Name を hostname として アナウンスします。
	DHCPv4 Fallback	DHCP サーバからの応答待ち時間を設定します。待ち時間中 に IP address などの情報が設定できない場合は IPv4 interface address が設定されます。設定可能な時間は 0~ 4294967295 秒であり、0 を設定した場合、IP address など の情報が設定されるまで継続されます。
	DHCPv4 Current Lease	現在、DHCP サーバから割り当てられている IP address が表 示されます。
	IPv4 Address	IP interfaceの address を設定します。DHCPv4 が有効な場合、fallback address となります。IPv4 を使わない或いは fallback address を使わない時にはこの設定は行いません。
	IPv4 Mask Length	IP interface address の network mask 長を設定します。設 定値は 0~30 となります。IPv4 を使わない或いは fallback address を使わない時にはこの設定は行いません。
	DHCPv6 Enable	Enable をクリックすることにより DHCPv6 クライアント機 能を有効にします。
	DHCPv6 Rapid Commit	本機能を有効にした場合、DHCPv6 クライアントは Rapid Commit オプションの Reply message を受け取ると直ちに待 ちうけ処理を停止します。
	DHCPv6 Current Lease	現在、DHCP サーバから割り当てられている IP address が表 示されます。
	IPv6 Address	IP interfaceの address を設定します。
	IPv6 Mask Length	IP interface addressのnetwork maskを設定します。
	Delete	選択した設定を削除します。
IP Routes	Network	Remote network のネットワーク アドレス或いは Remote host のアドレスを設定します。Default route として 0.0.0.0を設定することが可能です。
IF ROULES	Mask Length	Network で設定したアドレスの mask 長を設定します。
	Gateway	IP gateway のアドレスを設定します。
	Next Hop VLAN	IPv6 の場合、Next Hop の VLAN ID を設定します。

表示		説明
	Add Interface	IP interface の追加を行います。
ボタン	Add Route	Remote networkのネットワーク及びRemote hostの追加を 行います。
	Save	設定の保存を行います。ここで保存した設定は本装置の 電源を off/on で無効になりますのでご注意ください。
	Reset	入力された設定情報を削除します。

4.5.2 CES(Circuit Emulation Service)

Configuration > CES



Port Settings

Configuration > CES > Port Settings

TDM ポートの設定を行います。

NET <mark>2edge</mark>					LIB-2
Configuration System Alarm Ports DHCP Security Aggregation Link OAM Loop Protection Spanning Tree IPMC Profile MVR IPMC L2CP	~	CES Port Config TDM Ports BRI Ports Port Type 1 NT V Please check the <u>ch</u> Serial Ports	guration	<u>tion</u> after switching between E1/T1 or full/fi	ractional modes.
 LLDP EPS MEP ERPS MAC Table VLAN Translation 		Port Rate 2 64K Save Reset	Subrate	Shutdown Connections on Failure	Async Enabled

表示		説明
BRI Ports	Port	TDM ポートの番号です。本装置、前面パネルの PRI/BRI ポート です。
	Туре	本装置は、NTとして動作します。(NT: Network Termination)
	Port	TDM ポートの番号です。本装置、前面パネルの SMART SERIAL ポートです。
	Rate	Rate を 64Kbps~2048Kbps で設定可能です。
Serial	Subrate	1.2Kbps, 2.4Kbps, 4.8Kbps, 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, 56Kbps のいずれかに設定が可能です。Subrate を設定した場 合、Rate 設定は無効になります。
Ports	Shutdown Connections on Failure	本機能を有効にした場合、本装置はポートの障害を検知した 時 logical link をシャットダウンします。
	Async Enabled	非同期通信を行う場合に有効にします。

表示		説明
ボタン	Save	設定の保存を行います。ここで保存した設定は本装置の電源を off/on で無効になりますのでご注意ください。
	Reset	入力された設定情報を削除します。

Link

• Settings

Logical Link の設定を行います。

Configuration > CES > Link > Settings

	//192.1	68.1.20/							_
10-225		×	100	A 16					
ファイル(F) 編集(E) 表示	₹(V) お気に	入り(A) ツ	'ール(T)	ヘルプ	(H)			
👍 🗤 Yahoo! JAPAN	N 🔁 B	ゔすめサイト	🔻 🧧 жታ	北朝鮮に	配慮か	▼ 🕘 IEEE 802.1Q	! - Wikipedia 길 ケ	ーブル・	🔹 🧧 ISD
NET ^O EDGE							LIB-225 - Liber	ator C	ircuit E
	CES L	ink Configur	ation						
IPMC L2CP	Start fro	om Link 1	with 16	entries pe	er page.	<< <> >>			
• EPS • MEP			Settings			Remot	e IPs	Ji	itter
ERPS MAC Table MAC Translation	Link	Name	Direction	Remote Link	FPP	1	2	Buffer Length	Packets
VLAN Hansiauon	•	test	 V 	1	20	192.168.10.20		50	
Private VLANs	1	test	Both 🗸	1	20	192.168.10.20		50	20
♦ VCL	2	<u> </u>	Disable V	2	20			50	20
 Ethemet Services Derformense 	2		Disable V	2	20			50	20
Monitor			Disable +	-	20			50	20
▶ QoS	4		Disable 🗸	4	20			50	20
► HQoS	5		Disable 💙	5	20			50	20
 Mirroring 	6		Disable 🗸	6	20			50	20
• PTP	7		Disable 🗸	7	20			50	20
• GVRP	8		Disable V	8	20			50	20
	0		Diseble V	0	20			50	20
Port Settings	10		Disable V	10	20			50	20
Port Loop Codes	10		Disable V	10	20			50	20
✓ Link ✓ Settings	11		Disable 🗸	11	20			50	20
VLAN	12		Disable 🗸	12	20			50	20
 Automatic Jitter 	13		Disable 🗸	13	20			50	20
Adjust	14		Disable V	14	20			50	20
Selection	15		Disable V	15	20			50	20
 Schedule 	18		Disable V	18	20			50	20
Protocol Multicast	10		Disable V	10	20			30	20
Event Reporting Clock Priorites	Save	Reset			1		\		
						実際のネットワー・	クに合わせて Remo	ote 側0	זי דו

ドレスに変更してください。 Link1を変更するとLink *が変更されます。

表示		説明	
		論理 Link の番号を示します。Link 番号は 1~32 まであり	
Link		ますが、本装置は BRI 対応のため設定可能な Link 番号は 1	
		および2となります。	
	Name	論理 Link に名称を付与することができます。	
	Direction	データの送受信について設定します。 (Disable/Rx	
Settings	DITECTION	Only/Tx Only/Both)	
	Remote Link	リモート側の論理 Link 番号を示します。	
	FPP	1 つのパケットを構成するフレームの数を設定します。	
	RemoteIP 1	リモート側に IP address を設定します。	
Remote IPs	RemoteIP 2	オプションとして2つ目のリモートを設定できます。ただ	
		し、リモート側は受信のみとなります。	
	Jitter	 littor Buffor Longth は、1_400mcoo の間で設守すること	
Jitter	Buffer	いたに Duller Length は、1-400msecの面で設たすること	
	Length	か じ さ ま 9 。	
	Deekete	FPP および Jitter Buffer Length の値により自動的に計算	
	FACKELS	されます。	

表示		説明
ボタン	Save	設定の保存を行います。ここで保存した設定は本装置の電源を off/on で無効になりますのでご注意ください。
	Reset	入力された設定情報を削除します。

Channel Selection

Configuration > CES > Link > Channel Selection



表示	説明
Port	Port 1 が BRI ポート、Port 2 がシリアルポートです。
	BRI の場合、B1、B2、B1+B2 から選択可能です。
Channels	AII : B1+B2
(fractional)	00 : B1
	01 : B2
Full or Sorial :	シリアルインタフェースを使用する場合にチェックします。
	シリアルポートの場合はチャネルを選択することはできませ
	ん。

表示		説明
ボタン	Save	設定の保存を行います。ここで保存した設定は本装置の電源 を off/on で無効になりますのでご注意ください。
	Reset	入力された設定情報を削除します。

Protocol

Configuration > CES > Protocol

NET <mark>2edge</mark>			実際のネットワークに合わせて変更 して下さい。
 Security Aggregation Link OAM 	CES Protocol Configuration	n	ー 4.3.1 System の IP で設定した IP address になります。
Loop Protection	Protocol Type	IP 🗸	
Spanning Tree	Clock Recovery Mode	1 🗸	
IPMC Profile	Clock Recovery Filter	1 🗸	
	UDP Base Port No.	49152	
•L2CP	PPM Tolerance	20	
) LLDP	Underrun Type	Last byte 🖌	実際のネットワークに合わせて変
• EPS	Underrun Value	0	更して下さい。
• MEP	SSRC Checking	Enabled V	4.3.1 Systemの IP で設定した
MAC Table	Local IPv4 Address	192,168,1,20	
VLAN Translation	Local IPv4 Prefix	24	maon Length 1-4 9 & 9 o
 VLANs 			
Private VLANs	Logal IPvC Profix		
Fthemet Services	Allow management on CES ID	V-r	
 Performance 	Allow management on CES IP	162	1を設定します。
Monitor QoS	Save Reset		

表示	説明
Protocol Type	ネットワークで利用するプロトコルを以下の3つから選択しま す。 ・ IP (Default option) ・ Ethernet ・ UDP/RTP プロトコルを変更した場合、本装置の再起動が必要です。再 起動を行う前に必ず start-up configuration にセーブを行っ てくだい。
Clock Recovery Mode	Clock Recovery Mode を以下の3つから選択します。

	• Mode 1 - Adaptive mode
	このモードは、色々なネットワークに適しています
	が、特にパケットワークに適しています。中、高負荷
	のネットワーク対して適しています。Protocol type に
	Ethernet を選択したときは必ず Model を選択してくださ
	• Mode 2 - Enhanced Adaptive mode
	このモードは、専用或いは軽負荷で軽度のジッタの
	あるネットワークに適しています。
	• Mode 3 - Adaptive Frequency mode
	問発されたモードです。このモードでは DCOの値が
	「「開光しれたと」「とす。このと」「とは、しののにかっ
	「
	推奨されません。
Glock Recovery	Clock Recovery Filter を選択します。
Filter	
UDP Base Port No.	取初の UDP 小一下 金方は初期 値が 49152 じめり、Protocol Type が UDD /DTD の担合に 本西 てきます
	周波剱計谷偏左値を設定しま9。至内温度+23しての公称周波
PPM Toterance	致に対する値を設定します。初期値は 20PPM (Parts Part
	MIIIION) どす。(20PPM=0.005%)
	Underrun Type を以下の Type から選択します。
	Last byte
	• Fixed byte
	Underrun は Jitter buffer が空き状態の時に起こります。ネッ
Underrun Type	トワークの遅延やテータロスにより実際のテータか Jitter
	butter に無い状態になった時にテータを挿入します。Last
	byteの場合、最後に受信したテータを Underrun Value として
	挿入します。Fixed byte の場合、Underrun Value で設定した
	値を挿入します。
Underrun Value	Underrun Type が Fixed byte の場合に設定可能です。
SSRC Checking	RTP SSRC(Synchronization Source: 同期ソース)のチェックを
	行います。
	CES 用 IP address を設定します。この例では管理用 IP address
Local IPv4 Address	及び CES 用 IP address を共用するので IP interfaces で設定し
	た IP address となります。
Local IPv4 Prefix	IP interfaces で設定した Mask length を入力します。
Local IPv6 Address	-
Local IPv6 Prefix	1から128間の数字を入力します。
Allow management on	管理用 IP address 及び CES 用 IP address を共用するかどうか
CES IP	の設定を行います。初期設定は共用する設定です。(Yes)

表示		説明
ボタン	Save	設定の保存を行います。ここで保存した設定は本装置の電源 を off/on で無効になりますのでご注意ください。
	Reset	入力された設定情報を削除します。

<u>Clock Priorites</u>

Clock の設定を行います。

Configuration > CES > Clock Priorites

NET 2EDGE		
← Configuration → System	CES Clock Priority Configuration	
 Alarm Ports 	Clock Source Clock Priority	
► DHCP	Internal 0 V	
 Security Aggregation 	TDM port 1 19 V	
► Aggregation	Serial port 2 19 V	
 Loop Protection 	Logical link 1 19 V	
Spanning Tree	Logical link 2 19 V	
 IPMC Profile MVR IPMC L2CP LLDP 	Clock priorities range from zero (highest priority)) to nineteen (lowest priorit
• EPS		

表示	説明
Clock Source	Clock Sourceの名称です。
Clock Priority	Clock Sourceの優先順位を選択します。Oが最も優先順位が高く19が最も優先順位が低くなります。
Internal	本装置をClock Sourceとします。
TDM port 1	TDM port 1をClock Sourceとします。
Serial Port 2	Serial Port 2 を Clock Source とします。
Logical Link 1	Logical Link 1をClock Sourceとします。
Logical Link 2	Logical Link 2をClock Sourceとします。

表示		説明
ボタン	Save	設定の保存を行います。ここで保存した設定は本装置の電源 を off/on で無効になりますので注意が必要です。
	Reset	入力された設定情報を削除します。

5 Monitor

本章では本装置の接続状況の確認方法を説明します。

 Configuration Monitor System Ports State Traffic Overview QoS Statistics QCL Status Detailed Statistics Link OAM DHCP Security LACP Loop Protection Spanning Tree MVR IPMC LLDP Ethernet Services Performance Monitor PTP MAC Table VLANS sFlow CES Ports BERT Links Report Calls Clocking Temperature DDivii UDLD Diagnostics Maintenance 	Port State Overview

5.1 CES

5.1.1 Port

<u>State</u>

Monitor > CES > Ports > State

NET <mark>2edge</mark>								
Configuration Monitor System Ports State	CES I	Ports Ports						
State Traffic Overview QoS Statistics QCL Status Detailed Statistics	BRI P Port	orts Status	Rx	Rx e	rror	Br	eak ca	lls
Link OAM ► DHCP	1	Deactive	No Rx	Not Imple	emente	d	Break	k
► Security ► LACP	Serial	Ports						
 Loop Protection Spanning Tree 	Port	Туре	C/DTR	I/DCD	RTS	CTS	DSR	Break calls
► MVR	2	V11 DCE	On	On	Off	Off	Off	Break

• BRI Ports

表示	説明
Port	BRI ポートを示します。
Status	ポートの稼働状況を示します。
Rx	ポートの受信レベルを示します。
Rx error	ポートに関するエラーの状態を表示します。
Break calls	ポートのデータリンクの接続を切断します。

表示		説明
ボタン Break calls	Break	ポートのデータリンクの接続を切断します。

• Serial Ports

表示	説明
Port	SMART SERIAL ポートを示します。
Туре	接続のタイプを示します。
C/DTR	Data Terminal Ready を示します。
I/DCD	Data Carrier Detect を示します。
RTS	Request To Send を示します。
CTS	Clear To Send を示します。
DSR	Data Set Ready を示します。
Break calls	ポートのデータリンクの接続を切断します。

表示		説明
ボタン Break calls	Break	ポートのデータリンクの接続を切断します。

5.1.2 Link

<u>Summary</u>

Monitor > CES > Links > Summary

NET2EDGE						
Configuration Monitor Suptom	CES	Link Su	ummary			
▼ Ports	Link	Name	Activity	Channels	Remote IP	Remote MAC
State	1	test	active	1	192.168.1.21	00-0d-2c-10-0c-a8
Fame Liverview						

表示	説明						
Link	Logical link number を示します。						
Name	Logical link名を示します。Logical link名はLogical Link の設定で設定した名称です。						
Activity	以下の3つの状態を表します。 Active: Link が active であり稼働中であることを表します。 Idle: リモート側の IP address が解決できないかチャネルの設定 に誤りがあります。 Disabled:						

	Link が disable の状態です。
Channels	現在、Link に割り当てられたチャネルの数が表示されます。
Remote IP	リモート側の IP address が表示されます。
Remote MAC	リモート側の MAC address を表示します。リモート側が異な るサブネットワーク上に存在する場合は、IP gateway の MAC address を表示します。また、"Unknown"表示の場合、MAC address の解決ができていません。

Detailed

Monitor > CES > Links > Detailed

	-		•					6	99?
Configuration Monitor	CES Link 1 test	-	Link 1	✓ Auto-refre	sh 🗆 🗍	Refresh	Clear	Reduce	Extend
▶ System ▼ Ports	Status								
State Traffic Overview QoS Statistics QCL Status Detailed Statistics Link OAM DHCP	Activity active Channels 1 Remote IP 192.168.1.21 Remote MAC 00-0d-2o-10-0c-a8 Remote Port N/A Remote Link 1								
 Security LACP 	Queue lengths								
Loop Protection Spanning Tree MVR IPMC	Min 11 (27.5 ms) Max 12 (30.0 ms) Average 11.50 (28.8 ms)								
▶ LLDP	Errors								
Ethernet Services Performance Monitor PTP MAC Table	Early0Late0Underruns0Lost0								
VLANs	Packets								
	Received 1648284 Transmitted 1660905 Last sequence no. 1648168								
 Detailed 	Adjustments								
Loops Report Calls Clocking Temperature	Reduced0Extended0								

表示		説明					
Status	Activity	以下の3つの状態を表します。 Active: Link が active であり稼働中であることを表し す。 Idle: リモート側の IP address が解決できないかチャ ネ ルの設定に誤りがあります。 Disabled: Link が disable の状態です。					
	Channels	現在、Linkに割り当てられたチャネルの数が表示さ れます。					
	Remote IP	リモート側の IP address が表示されます。					

		リモート側の MAC address を表示します。リモート
		側が異なるサブネットワーク上に存在する場合は、
	Remote MAC	IP gatewayのMAC address を表示します。ま
		た、'Unknown"表示の場合、MAC addressの解決が
		できていません。
	Demote Dent	Protocolの設定で UDP/RTP を選択した場合、リモー
	Remote Port	ト側の UDP port 番号を表示します。
	Remote Link	リモート側のLogical link 番号を表示します。
		当該の logical link がアクティブになってからジ
	Min	ッタバッファにバッファされた最小のパケット数を
		表示します。
		当該 logical link がアクティブになってからジッ
Queue Lengths	Max	タバッファにバッファされた最大のパケット数を表
_		示します。
		当該 logical link がアクティブになってからジッ
	Average	タバッファにバッファされた平均のパケット数を表
	-	示します。
	Early	パケットの到着が早かったためジッタバッファに収
	-	容できなかったパケット数を表示します。
	Late	パケットの到着が遅かったためジッタバッファに収
F		容できなかったパケット数を表示します。
Errors	Underruns	TDM interface から送出されるパケットが無い場
		合、Underrun が起こります。その Underrun の数を
		表示します。
	Lost	損失パケット数を表示します。
	Received	当該 logical link で受信したパケット数を表示し
		ます。
	Transmitted	当該 logical link で送信したパケット数を表示し
Packets		ます。
	Last sequence	当該 logical link で受信した最後のパケットのシ
	no.	ーケンス番号を表示します。
		遅延を少なくするためにジッタバッファが自動的に
	Reduced	調整したパケット数を表示します。
Adjustments	Fut and all	遅延を大きくするためにジッタバッファが自動的に
	Extended	調整されるパケット数を表示します。
Auto-refresh		3 秒ごとに当該ページを更新します。

表示		説明	
	Refresh	当該ページを更新します。	
ボタン	Clear	Errors のカウンタをクリアします。	
	Reduce	ボタンを押下することにより当該 logical	link の遅延を1つ
	Neuloc	のバケットにより小さくします。	
	Extand	ボタンを押下することにより当該 ogical	link の遅延を1つ
	LALENU	のバケットにより大きくします。	

5.1.3 Clocking

<u>Summary</u>

Monitor > CES > Clocking > Summary

NET 2EDGE							L		
	CES Clo Lock Mo Mode Ty Clock So CES Clo	cking Sta de Nor pe Mas ource Inte cking Sta	atus ^{mal} tter rnal					_	Auto-refresh 🗌 Refresh
Link OAM	Stream	Status	Mode	DCO	Min DCO	Max DCO	Average DCO		
	1 2 3 4	Acquired Freerun Freerun Freerun	1 (Adaptive) 0 (Disabled) 0 (Disabled) 0 (Disabled)	1 Inactive Inactive Inactive	-17	50	0		

表示		説明
		DPLL(Digital Phase Lock Loop)モードを示します。
		以下の2つのモードがあります。
		• Normal 🗄
	Look Modo	リモート側と同期している状態です。
	LOCK MODE	• Freerun :
CES Clocking		リモート側と同期を取ろうとしている状態です。
Status		Stream 番号をクリックすると Clocking の History
		Tableが表示されます。
	Mada Typa	クロックモードのタイプを表示します。クロックモー
	Mode Type	ドはMaster又はSlaveです。
	Clock Source	クロックソースを表示します。クロックソースはClock
		Priorities 設定が表示されます。
	Stream	CES Clock Recovery 番号を示します。この番号は
		Logical link 番号に合致します。
		Clock Recoveryの状態を表示します。状態は以下の4
		っ
		の状態です。
		• Freerun :
		クロックをリモートからのデータから抽出できてい
CES Clocking		な
Streams	Status	い状態です。
	010100	• Acquiring :
		Clock Recoveryの初期状態です。
		• Acuquired :
		リモート側と同期した状態です。
		•Holdover :
		リモート側との同期が取れなくなり同期が取れてい
		た

		最後の状態を保持しています。
	Mode	Clock Recover が動作しているかどうかを表示します。 Clock Recover が動作している場合、どのアルゴリズム で動作しているかを示します。Ethernet protocol type では Model で稼働することが必須です。 • 0(Disabled) : Clock Recover が動作していません。 • 1(Adaptive) : このモードは、色々なネットワークに適しています が、特にパケットワークに適しています。中、高負 荷 のネットワーク対して適しています。 • 2(Enhanced Adaptive) : このモードは、専用或いは軽負荷で軽度のジッタの あるネットワークに適しています。 • 3(Adaptive Frequency) : このモードは、マイクロウェーブ・ネットワーク用 に 開発されたモードです。
	DCO	DCO(Digitally Controlled Oscillator)のクロック周 波数変動率を(*1)PPB(Parts Per Billion)で表示しま す。
	Min DCO	Logical link の稼働中で最低周波数変動率を表示します。
	Max DCO	Logical link の稼働中で最大周波数変動率を表示しま す。
	Average DCO	Logical linkの稼働中の平均周波数変動率を表示します。
Auto-refresh		3 秒ごとに当該ページを更新します。

表示		前明
ボタン	Refresh	当該ページを更新します。

*1: PPB(Parts Per Billion)

同期状態での周波数変動率を示します。(例:1PPB=1*10⁻⁹)

これは発信器の基準周波数に対する変動率を表します。

周波数変動率の PPB および%(パーセント)との換算(例)は以下のとおりです。

- 1PPB = 0.000001%
- 10PPB = 0.00001%
- 100PPB = 0.00001%

なお、DCOの値は周波数変動率を表しますので値の小さい方が安定した通信を行っていることになります。

<u>History</u>

•Table

NET <mark>2edge</mark>				┝╼┥			
Configuration Monitor System	CES Clo	ck Strean	1 1		Stream '	1 🗸 Auto-refres	h 🗌 Refre
✓ Ports	Time	Status	DCO				
 State 	00:00	Acquired	0				
 Traffic Overview 	03:40	Acquired	1				
OCL Statistics	04:10	Acquired	0				
 Detailed Statistics 	05:10	Acquired	1				
Link OAM	05:50	Acquired	0				
DHCP	06:20	Acquired	1				
Security	07:00	Acquired	0				
LACP	07:30	Acquired	1				
 Loop Protection 	08:00	Acquired	0				
Spanning Tree	09:00	Acquired	1				
▶ MVR	09:30	Acquired	0				
▶ IPMC	09:40	Acquired	1				
▶ LLDP	11:20	Acquired	1				
Ethernet Services	11.20	Acquired					

表示		説明
	Time	過去のClock Recovery状態を表示します。
CES Clock Stream1	Status	Clock Recoveryの状態を表示します。状態は以下の 4 つの状態です。 • Freerun : クロックをリモートからのデータから 抽出できていない状態です。 • Acquiring : Clock Recoveryの初期状態です。 • Acuquired : リモート側と同期した状態です。 • Holdover : リモート側との同期が取れなく なり同期が取れていた最後の状態を保持して います。
	DCO	DCO(Digitally Controlled Oscillator)のクロック 周波数変動率を(*1)PPB(Parts Per Billion)で表示 します。
Auto-refresh		3 秒ごとに当該ページを更新します。
Stream1		Logical link を選択します。

表示		説明
ボタン	Refresh	当該ページを更新します。

• Graph



表示	説明
Froorup	クロックをリモートからのデータから抽出できていない状態
Treerun	です。
Haldovar	リモート側との同期が取れなくなり同期が取れていた最後の
nordover	状態を保持しています。
Acquiring	Clock Recoveryの初期状態です。
Acquired	リモート側と同期した状態です。
Auto-refresh	3 秒ごとに当該ページを更新します。
Stream1	Logical link を選択します。

表示		説明
ギ ケ ヽ .	Snapshot	グラフを画像として残すことができます。
ホダン	Refresh	当該ページを更新します。

6 Diagnostics

本章では本装置の Diagnostics の方法を説明します。

NET <mark>2edge</mark>			
Configuration Monitor Diagnostics	ICMP Ping		
Ping	IP Address	0.0.0.0	
Link OAM	Ping Length	56	
 MIB Retrieval Pino6 	Ping Count	5	
VeriPHY	Ping Interval	1	
Maintenance	Start		

Ping

 ${\tt Diagnostics} > {\tt Ping}$

NET <mark>2edge</mark>			
Configuration Monitor	ICMP Ping		
 Diagnostics Ping 	IP Address	192.168.1.21	\triangleright
Link OAM	Ping Length	56]
 MIB Retrieval Pino6 	Ping Count	5]
 VeriPHY 	Ping Interval	1]
Maintenance	Start		

表示	説明
IP Address	接続確認する装置の IP Address を入力します。
Ping Length	パケット長を入力します。単位はbytesです。
Ping Count	Pingの回数を入力します。ディフォルトは5回です。
Ping Interval	Ping の間隔を入力します。ディフォルトは1秒です。

表示	7		説明
ボ	タ	Stort	接続確認のため接続先装置の IP Address を入力し Start ボタ
ン		Start	ンを押下することにより ping が開始されます。

Ping が完了すると以下のように表示されます。



7 Maintenance

本章では本装置のリセットの方法等を説明します。



<u>Restart Device</u>

Maintenance > Restart Device

NET <mark>2edge</mark>		LIB-225 - Liberator
Configuration Monitor Diagnostics	Restart Device	
 ✓ Maintenance • Restart Device • Factory Defaults • Software 		Are you sure you want to perform a Restart?
 Configuration 	Yes No	

表示		前明
ボタン	Yes	現在の設定で本装置を再起動します。

34

	No	本装置は再起動しません。

Factory Defaults

Maintenance > Factory Defaults

NET <mark>2edge</mark>		LIB-225 - Liberator Cir
Configuration Monitor Diagnostics Maintenance Restart Device Factory Defaults Software Configuration	Factory Defaults	Are you sure you want to reset the configuration to Factory Defaults?
	Yes No	

表示		説明
	Ves	本装置を工場出荷時の状態で起動します。但し、IP address
ボタン	103	は変更されません。
	No	本装置は再起動しません。

本装置が工場出荷時の状態にリセットされると以下のメッセージが表示されます。



<u>Configuration</u>

• Save startup-config

現在の設定を startup-config に保存します。

Maintenance > Configuration > Save startup-config



表示			説明
	ボタン	Save Configuration	現在の設定を startup-config ファイルに保存します。設定 を変更した場合、本操作を行わなければ本装置を電源の Off/On を行った時、設定変更前の状態で起動します。

Download

設定ファイルを Download します。Download するファイルを選択してください。

Maintenance > Configuration > Download

NET <mark>2edge</mark>	
 Configuration Monitor Diagnostics Maintenance Restart Device Factory Defaults Software Configuration Save startup-config 	Download Configuration Select configuration file to save. Please note: running-config may take a while to prepare for download.
Download Upload Activate Delete	Ordefault-config Ostartup-config Download Configuration

表示			説明
ボ	タ	Download	設定ファイルの Download を開始します。
ン		Configuration	

表示	説明
running-config	現在稼働している設定ファイルです。
default-config	工場出荷時の設定ファイルです。
startup-config	本装置の電源を On した時の設定ファイルです。

• Activate

選択した設定ファイルで本装置が再起動します。

Maintenance > Configuration > Activate

NET <mark>2EDGE</mark>	LIB-225 - Liberator Circuit Emulat
Configuration Monitor Diagnostics Maintenance Restart Device Factory Defaults Software Configuration Save startup-config Download Upload Activate Delete	Activate Configuration Select configuration file to activate. The previous configuration will be completely replaced, potentially leading to loss of management connectivity. Please note: The activated configuration file will <u>not</u> be saved to startup-config automatically. File Name O default-config O default-config Startup-config Activate Configuration Activate Configuration

表示			説明
ボ	タ	Activate	選択した設定ファイルで本装置が再起動を開始します。
ン		Configuration	

表示	説明
default-config	工場出荷時の設定ファイルです。
startup-config	本装置の電源を On した時の設定ファイルです。

設定ファイルが activate されると以下のメッセージが表示されます。

NET <mark>2edge</mark>	LIB-225 - Li
 Configuration Monitor Diagnostics Maintenance Restart Device Factory Defaults Software Configuration Save startup-config Download Upload Activate Delete 	Activating New Configuration Please note: If the configuration changes IP settings, management connectivity may be lost. Status Activation completed successfully. Output (No output was generated.)

8 Glossary

- •LIB-225N : Liberator-225N
- NID : Network Interface Device
- CLI : Command Line Interface
- $\cdot \, \text{C}/\text{I}$: Calling Indication
- MGMT : Management
- CES : Circuit Emulation Services
- BRI : Basic Rate Interface
- PRI : Primary Rate Interface
- FPP : Frames Per Packet
- PPM : Parts Per Million
- PPB : Parts Per Billion
- SSRC : Synchronization Source
- MAC : Media Access Control
- DPLL : Digital Phase Lock Loop
- TDM : Time Division Multiplexing
- DCO : Digital Controlled Oscillator
- ICMP : Internet Control Message Protocol
- PTP : Precision Time Protocol

9 製品仕様

製品名	LIB-225N
	Circuit Emulation 機能 :
機能概要	BRI (64/128Kbps)専用回線、V. 35、X. 21、RS232、RS530 のデータ
	を IP パケット化
	• HTTP/SNMP(v1, v2, v3)/CLI/SSH
	• IPv4, IPv6
佐田 生山佐田林松 台 七	• VLAN; 802.1Q (Q-in-Q)(C-Tag/S-Tag)
官理。前仰傍肥	•RMON and Syslog
	•OAM Support (IEEE802.3ah Link OAM, IEEE 802.1ag
	 Service OAM and ITU-TY.1731 Performance Monitoring)
	• Protection: ITU-T G.8032/G.8031 IEEE RSTP, MSTP, LACP,
	Logicla Link Forwarding
	• IEEE 1588v2 (PTP)
	• SyncE
	• Jumbo Frame Support (10K)
その他の機能	• TOS/Diffserv
	• QoS(IEEE 802.1p): 8queues, strict priority & WRR,
	shaping, policing, P-bit & DSCP
	• RADIUS, TACACS+and ACL
	• LZGP, LLDP, LAGP, LLF
	- ICMD Speening
	BRI port Single port R.1-15
	Data Rete $\cdot 64/128$ Khns
	Ethernet port :
インタフェース	• 3 x 10/100/1000Mbps Base-T ports
	• 2 x 100/1000Mbps Base-T or SGMII SFP ports
	Seiral port : Smart serial port
	Local Management ports : USB-Type B, RJ45
	IEEE 802.3 for 10Base-T
	 IEEE 802.3u for 100Base-TX
	• IEEE 802.3z for 1000Base-X
	 IEEE 802.3ab for 1000Base-T
	• IEEE 802.3x for Flow control
	• IEEE 802.3ad for LACP, (Link Aggregation Control
サポート基準	Protocol)
	• IEEE 802. Ip for COS (Class of Service)
	• IEEE 802. IV FOR VLAN Lagging
	(Panid Spanning Tree Protocol) IEEE 002 to far MSTD
	(Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 002.18 101 MSTP
	Authentication
	• IEEE 802.1 AB for LLDP (Link Laver Discovery Protocol)

管理番号:TEC-00-MA0255-01

	•IEEE 802.3ah Link OAM
	• IEEE 802.1ag Service OAM
	• RFC 2544, / ITU-T Y.1564 Traffic Generation and Reports
	ITU-T Y.1731 Performance Monitoring
	• ITU-T G. 8032/G. 8031
	 IEEE 1588-2008 (v2) Precision Time Protocol (PTP)
	• ITU-T G. 823/G. 824
寸法	(W) 190mm x (D) 217mmx (H) 43.5mm
重量	1kg
電源	100-240VAC; 47-63Hz Auto-sensing
最大消費電力	最大 15W
動作温度範囲	−20~+55°C
保管温度範囲	-40~+70°C
動作湿度条件	5~85% (結露なきこと)
	FCC Class A; CE Mark; CB Scheme Certified, MET Mark
規格・認定	(North American safety), EN60950-1:2006+A1:2010+A12:2011,
	EN55022:2010; EN55024:2010, RoHS, VCCI classA
MTBF	140,000 hours
製品保証期間	購入日から1年間
付属品	AC 電源ケーブル

10 困ったときには

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

本体の電源が入らない

以下の点を確認してください。

- 電源コンセントには、電源が供給されているか
- 電源には、適切な電圧が供給されているか

Ethernet リンクが確立しない

本体前面ポート 1~ポート 3 でネットワークに接続しているポートの LED が消灯してい るときは、Ethernet 接続が確立されていません。以下の点を確認してください。

- 接続先装置の電源は、オンになっているか
- LAN ケーブルが正しく接続されているか

リモート側とのリンクが確立しない・安定しない

本体前面 の LINK STATUS の LED が消灯しているときは、リモート側とのリンクが確立されていません。以下の点を確認してください。

- 接続先の本体の電源は、オンになっているか
- 以下の設定を確認してください
 - ・IP 設定 (Configuration > System > IP
 - ・Port Settings 設定 (Configuration > CES > Port Settings)
 - ・Link 設定(Configuration > CES > Link > Settings)
 - ・Channel Selection 設定(Configuration > CES > Link > Channel Selection)
 - ・Protocol 設定 (Configuration > CES > Protocol)
 - ・Clock Priorities 設定 (Configuration > CES > Clock Priorities)

11 製品保証

◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

- 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
- 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
- 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
- 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

初期不良保証期間:

ご購入日より3ヶ月間(弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

製品保証期間:

《本体》 ご購入日より 1年間(お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品及び付属品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品及び付属品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 本製品及び付属品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート TEL 0570-060030

MAIL <u>support@hytec.co.jp</u>

受付時間 平日 9:00~17:00

Copyright © 2018 HYTEC INTER Co., Ltd.