

EL2321 シリーズ

取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd.

第1版

ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、幣社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、幣社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- > 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏 れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

警告

本製品はクラス1レーザ製品です。

光ファイバーケーブルのコネクタ、製品本体の光ファイバーポートなどを絶対に覗き込まな いでください。レーザ光線が放射されている可能性があります。警告が守られない場合、失明 など人体に重大な障害を及ぼす恐れがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

改版履歴

第1版 2017年4月21日 新規作成

ご使用上の注意事項

- ▶ 本製品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ▶ 本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の 温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、 火災の原因になることがあります。
- 本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障 や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- ・ 付属のACアダプタは本製品専用となります。他の機器には接続しないでください。 また、付属品以外のACアダプタを本製品に接続しないでください。
- ▶ 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの 機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、幣社は一切その責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ▶ 本製品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承く ださい。

目次

1.	製	品概要	7
2.	梱	包物一覧	8
3.	製	品外観	9
5.	機	能設定	12
Ę	5.1.	ログイン	12
Ę	5.2.	トップページ	13
Ę	5.3.	Local Setting	16
Ę	5.4.	IP Configuration	17
Ę	5.5.	Password Setting	18
5	5.6.	Converter Configuration	19
Ę	5.7.	Port Configuration	21
Ę	5.8.	MIB Counters	23
Ę	5.9.	SNMP Configuration	25
Ę	5.10.	SNMP Community Setting	26
Ę	5.11.	VLAN	27
	5.1 1	1.1. VLAN Group	28
	5.1 1	1.2. VLAN Per Port Setting	29
5	5.12.	Q-in-Q	
Ę	5.13.	Remote Setting	
	5.13	3.1. 802.3ah Configuration	
	5.13	3.2. Loopback Test	
	5.13	3.3. 802.3ah Status	34
Ę	5.14.	Tools	
	5.14	4.1. System Reboot	
	5.14	4.2. Save and Restore	
	5.14	4.3. Firmware Upgrade	
Ę	5.15.	Logout	
6.	設定	定ガイド	43
6	6.1 .	Jumbo Frame の設定	44

6	6.2.	LFPT の設定	45
6	6.3.	VLAN の設定	
4.	製	品仕様	51
7.	困	ったときには	53
8.	製	品保証	54

1. 製品概要

EL2321 シリーズは RJ-45(10Base-T/100Base-TX/1000 BASE-T)と光ファイバー(1000BASE-X) を変換するメディアコンバータです。

本製品は管理機能を備えており、SNMP、VLAN、LFPT(Link-Fault-Pass-Through)機能、接続速度、全二重/半二重通信の設定が行えます。

モデルは 8 機種あり、光ファイバーの芯線数、最大伝送距離から適切なモデルをお選びいただけます。下表に各モデルの光ファイバー芯線数と最大伝送距離を記します。

モデル名	芯線数	最大伝送距離	コネクタ	光ファイバー
EL2321-41	2	2Km	SC	MMF
EL2321-A1	2	10Km	SC	SMF
EL2321-B1	2	20Km	SC	SMF
EL2321-E1	2	40Km	SC	SMF
EL2321-R1	1	20Km	SC	SMF
EL2321-S1	1	20Km	SC	SMF
EL2321-T1	1	40Km	SC	SMF
EL2321-U1	1	40Km	SC	SMF

- ※ EL2321-R1 は EL2321-S1 との組み合わせで、EL2321-T1 は EL2321-U1 との組み合わせで ご使用ください。一芯双方向に対応したモデルは受信と送信で波長が異なるためこの組み合 わせ以外ではご使用になれませんのでご注意ください。
- ※ 最大伝送距離は理論値です。表示されている伝送距離を保証するものではありません。あら かじめご了承ください。

2. 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数 ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名称	数量
本体	1 台
ゴム足	4 個
AC アダプタ	1個

[※] 本製品をデスクの上などに設置して使用する場合は、本体底面にある〇型の枠に同梱のゴ ム足を貼り付けてください。

※ マルチラック・システムをご使用の際には、ゴム足は本体に取り付けないでください。

3. 製品外観

<u>前面</u>

本製品の前面部には、ギガイーサネットポートと光ファイバーポートがあります。

また7つのLEDにより状態の確認ができ、RESETボタンを使用することで機器を工場出荷状態に戻すことができます。

下図に1芯双方向モデルの前面部、2芯モデルの前面部を記します。

<u>1 芯モデル</u>



<u>2 芯モデル</u>



番号	説明	状態	表示内容
		緑点灯	機器が OAM Active Mode に設定されています。
	OAM LOOP		機器が OAM Passive Mode に設定されループバック試
1		经上述	験にパスすると4秒間点滅します。
		形水 示 //以	また、機器を工場出荷時の状態に戻す際にも OAM
			LOOP LED は点滅します。
0	PWR :Power	緑点灯	電源が供給されています。
2	電源の状態	消灯	電源が供給されていません。
	LINK: Link Copper	緑点灯	イーサネットリンクが確立されています。
3	イーサポートのリンク	緑点滅	イーサネットポートでデータ通信が行われています。
	状態	消灯	イーサネットリンクが確立されていません。
		緑点灯	光ファイバーリンクが確立されています。
4	山NKF: LINK Fiber 坐ポートのいいの状態	緑点滅	光ファイバーポートでデータ通信が行われています。
		消灯	光ファイバーリンクが確立されていません。
		緑点灯	光ポートが接続されています。
5	GE	緑点滅	光ポートが接続されていません。
		消灯	光ポートが 100Mbps で接続されています。
6	LFPT: Link Fault Pass	緑点灯	LFPT が有効です。
O	Through	消灯	LFPT が無効です。
	G:GE	緑点灯	1000Mbps でイーサポートのリンクが確立しています。
7	(Gigabit Ether)	アンバー	
/	A:100	点灯	TOUMBPS でイーリホートのリングが確立しています。
	(100Mbps)	消灯	10Mbps でイーサポートのリンクが確立しています
			RESET ボタンを使用することで、本製品を工場出荷時
8	RESET	-	の状態に戻すことができます。詳細は次ページにて説
			明いたします。

機器の RESET はペーパークリップ等で⑧の RESET ボタンを押すことで EL2321 の設定を工場出 荷時の状態に戻します。



RESET を押す時間で初期化される設定項目が変わります。

•5 秒~10 秒長押し:WEB インタフェースの IP アドレスが工場出荷状態の 192.168.1.10 に変更さ れます。

・10 秒以上長押し:OAM LOOP のLEDがゆっくり点滅し始めるまで押し続けると全ての設定が工場出荷時の状態に戻ります。

EL2321 の設定初期化は WEB GUI からも行うことが可能です。 初期化方法は 5.14.2 Save and Restore を参照してください。

<u>背面</u>

背面部にはDCコネクタがあります。付属のACアダプタを本製品のDCコネクタに接続してください。

AC アダプタを AC コンセントに接続し、前面部の PWR LED が点灯することを確認してください。



※ 付属の AC アダプタは本製品専用です。他の機器には接続しないでください。 また、付属品以外の AC アダプタを本製品に接続しないでください。

5. 機能設定

EL2321 は機器と機能設定を WEB ブラウザー上で行います。 本章では EL2321 がサポートする機能の設定方法を解説します。

5.1. ログイン

EL2321 は WEB ブラウザーを使用してログインします。WEB ブラウザーは Internet Explorer 8 を ご使用ください。

ログインアドレス:<u>http://192.168.1.10</u>

EL2321 の工場出荷時 IP アドレスは 192.168.1.10、サブネットアドレスが 255.255.255.0 になって います。

ログイン前にパソコンの設定を同じネットワークに設定する必要があります。

IP アドレスを入力すると Login name と Password 入力画面が表示されます。

Login name はデフォルト設定の admin、 Password は初期設定時には設定されておりませんので 空欄のまま login をクリックします。

OAM 10/100/1000BASE-TX to 100/1000BASE-FX Dual	Rate Media Converter
Username: admin	
Password:	
Login	

Loginをクリックするとトップページが表示されます。

5.2. トップページ

下図はログイン後に表示されるトップページです。

41	Local Device Information			
		MAC Address	00:e0:b3:11:16:ef	
EtherWAN		Software Version	1.0.0	
Network Information		Firmware Date	2012/03/06	
Network information		IP Address	192.168.1.10	
Local Setting		Gateway	0.0.0.0	
		Subnet Mask	255.255.255.0	
Remote Setting		Description		
Tools	_	Local Port Status		
Logour		Ports	ТР	FX
		Signal detect(SD)	No	Detected
		Link status	Down	On
		Speed		1000M
		Duplex mode		Full
		Flow control	Enable	Enable
		Auto negotiation		Enable

Web GUI のトップページは、スクリーンの左側にメインメニューを、スクリーンの右側に Local Device Information で EL2321 の機器情報を、Local Port Status でポートの状態を表示します。

メインメニューのリンクは、他メニュー操作や、設定パラメータや統計を表示するために用います。

Web GUI よりログアウトする場合はメインメニュー下部にある Logout をクリックし、ログアウトして ください。

EtherWAN
Network Information
Local Setting
Remote Setting
Tools
Logout

別ページからトップページへのアクセスはメインメニューの Network Information をクリックすることで表示することができます。

EtherWAN
Network Information
Local Setting
Remote Setting
Tools
Logout

トップページでは EL2321 に関する情報を表示します。表示される情報は 2 つのグループに分か れ、1 つは MAC アドレスやファームウェア等の機器自身の情報をあらわす Local Device Information で、もう 1 つは EL2321 のポート状態を示す Link Port Status になります。下記にそれ ぞれで表示される機器情報を記します。

表示項目	説明		
MAC Address	EL2321 の MAC アドレス		
Software Version	EL2321のFW version		
Firmware Date	Firmwareリリース日		
IP Address	EL2321 に設定の IP アドレス		
Subnet Mask	EL2321 に設定のサブネットマスク		
	機器を識別するための名称等を出力することが出来ます。		
Description	Descriptionの入力方法は 5.4 IP Configurationの項をご参照くださ		
	い。工場出荷状態では空欄になります。		

Local Device Information

Link Port Status

表示項目	説明
	TP:RJ45 イーサネットポート
Port	FX:光ファイバーポート
Circuit Data at a d	Detected:シグナルを検知しています。
Signal Detected	No:シグナルを検知しています。
	On:リンクが確立しています。
LINK Status	Down:リンクが確立していません
	1000M:リンク速度 1Gbps(1000Mbps)で確立しています。
Speed	100M:リンク速度 100Mbps で確立しています。
	10M:リンク速度 10Mbps で確立しています。
Durlay Made	Full:リンクは全二重を使用しています。
Duplex Mode	Half:リンクは半二重を使用しています。
Flaw Cantual	Enable:フローコントロールが有効です。
Flow Control	Disable:フローコントロールが無効です。
Auto Negatistica	Enable : Auto negotiation が有効です。
Auto Negotiation	Disable:Auto negotiation が無効です。

5.3. Local Setting

メインメニューの Local Setting をクリックすると EL2321 の各種設定を変更するメニューが表示されます。

次章よりメニューで表示される設定項目の解説をします。

14.1	Local	Device Inform	ation
7	MAC Address	00:e0:b3:11:16:ec	
EtherWAN	Software Version	1.0.0	
Network Information	Firmware Date	2012/03/06	
	IP Address	192.168.1.20	
ocal Setting	Gateway	0.0.0.0	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Configuration	Description		
MIB Counter SNMP Configuration	Ports	тр	FX
MIB Counter			
SNIVP Community Setting	Ports	тр	FX
VI AN	Signal detect(SD)	No	Detected
Q-in-Q	Link status	Down	On
	Speed		1000M
Remote Setting	Duplex mode		Full
	Flow control	Enable	Enable
Tools	Auto negotiation		Enable
Logout			

5.4. IP Configuration

Local Setting 下の IP Configuration をクリックすると IP Configuration ページが表示されます。

41		I	P Configuration	
		DHCP Client	Disable 💌	
EtherWAN		IP Address	192.168.1.20	
Notwork Information		Subnet Mask	255.255.255.0	
Network information		Gateway	0.0.0.0	
Local Setting		Description		
IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q	Warning: E	Description field	Apply can only be a numbe	er, in English or
Remote Setting				
Tools				

IP Configuration ページでは EL2321 の IP アドレス、デフォルトゲートウェイアドレス、機器に固有の名称を付けるなどの設定が行えます。

IP Configuration ページの各設定項目を以下に説明します。

表示項目	説明
	DHCP Client では DHCP クライアント設定の有効、無効を設定します。
DHCP Client	設定を有効とするとEL2321は DHCP クライアントとして動的に IP アドレスを
	DHCPサーバから取得します。無効を選択した場合には機器にIPアドレス、
	サブネットマスク、ゲートウェイを設定してください。
	<u>初期值:Disable</u>
	IP アドレスを EL2321 に手動で設定します。テキストボックス部に IP アドレス
IP Address	を入力します。
	初期值:192.168.1.10
Subrat Maak	サブネットマスクをテキストボックス部に入力します。
Subnet Mask	初期值:255.255.255.0
Ortown	デフォルトゲートウェイアドレスをテキストボックス部に入力します。
Gateway	初期值:0.0.0.0
	テキストボックスに入力して機器に固有の識別名を付けることができます。
Description	使用できるのはアルファベットと数字。また次の記号 "@*"も使用が可
	能です。

各項目の設定変更入力後 Apply をクリックし設定を有効にします。

5.5. Password Setting

Local Setting 下の Password Setting をクリックすると Password Setting ページが表示されます。 Password Setting ページではログインパスワードの設定、変更を行います。

41	Password Setting
Ethorian	Login Name admin
EINEIWAN	Old Password
Network Information	New Password
Local Defficient	Commi
Local Setting	
IP Configuration	Apply
Converter Configuration	
Port Configuration	
MIB Counter	
SNMP Contiguration	
VLAN	
Q-in-Q	
Remote Setting	
Tools	
Logout	
Logou	

Password Setting ページの各設定項目を以下に説明します。

表示項目	説明
Login Name	Login Name は admin のみが有効で、変更することはできません。
Old Password	新しいパスワードを設定する場合現在使用しているパスワードを入力しま
	す。
New Password	新しいパスワードを入力します。
Confirm	New Password で入力したパスワードを Confirm に再度入力し、間違いが無
	いか確認します。

※ アルファベット"a"-"z"、"A"-"Z"、と数字"0"-"9"、そして記号"_"がパスワードに使用でき、 最大文字数は 16 文字までとなります。

各項目の設定変更入力後 Apply をクリックし設定を有効にします。

5.6. Converter Configuration

Local Setting 下の Converter Configuration をクリックすると Converter Configuration ページが表示されます。Converter Configuration ページではフレーム処理に関する機能の設定、変更を行います。

4	Converter Configuration		
EtherWAN		Jumbo Frame (9K)	O Enable O Enable
Network Information		Link Transparent	⊙ Disable ○ Enable
		Link Loss Carry Forward	Disable Enable
IP Configuration		Forward CRC Error Frame	● Drop ○ Forward
Converter Configuration		Forward Pause Frame	● Drop ○ Forward
Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN		Management Packet High Priority (This function need reset to take effect!)	O Disable 🖲 Enable
Q-in-Q		Broadcast Storm Filter	⊙ Disable ○ Enable
Remote Setting		Multicast Storm Filter	⊙ Disable ○ Enable
Tools		Unknown DA Unicast Storm Filter	⊙ Disable ○ Enable
Logout	u		Apply
	Notice :	When Management Pac will be allocated to h	sket High Priority is enabled, all managemen ligh priority queue to garantee bandwidth.

Converter Configuration ページの各設定項目を以下に説明します。

表示項目	説明
	EL2321 は Jumbo Frame (最大フレーム長 9KByte まで)サポートすることが
Jumbo Frame	できます。
(9K)	Jumbo Frame をサポートするには Jumbo Frame(9K)項目を有効にします。
	<u>初期值:Disable</u>
	Link TransparentとLink Fault Pass Through をともに有効とすると メディア
Link Townsers	コンバータのいずれかのポートで障害が発生した場合に正常稼働している
LINK I ransparent	ポートを強制的に停止させます。
	<u>初期值:Disable</u>
	光ポートもしくは RJ-45 ポートのいずれかが障害などによりダウンした際
Link Frick Dress	に、正常稼働しているポートも強制的に停止させ障害箇所特定の補助をす
LINK Fault Pass	る機能です。
Inrougn (IFDT 推給)	この機能を有効にするには Link Transparent 項目を有効(Enable)に設定し、
	Link Fault Pass Through も有効に設定します。
	<u>初期值:Disable</u>

	Forward CRC Error Frame 項目では CRC エラーを持ったフレームを受信し
	た際にフレームを転送または破棄するか、CRC エラーフレームの処理方法
Forward CRC	を設定します。
Error Frame	・Drop:受信した CRC エラーフレームを破棄します。
	・Forward:受信した CRC エラーフレームを転送します。
	初期值:Drop
	Forward Pause Frame 項目では Pause フレームを受信した際に通常のフ
	レームと同じように転送するか破棄するか、Pause フレームの処理方法を設
Forward	定します。
Pause Frame	・Drop:受信した Pause フレームを破棄します。
	・Forward:受信した Pause フレームを転送します。
	初期值:Drop
	802.3ah OAM や SNMP 等の管理用パケットに高い優先度を設定して帯域保
	証を設定することができます。 Management Packet High Priority を有効にす
Management	ると QoS 機能と 4 つのキューが有効になり、管理用パケットはキ
Packet	ュー3(Strict Priority)に割り当てられます。
High Priority	Management Packet High Priority の設定変更を反映するには設定後に
	EL2321を再起動する必要があります。
	<u>初期值:Enable</u>
Presdeast	Broadcast Storm Filter を有効にすると一定期間にブロードキャストパケット
Storm Filter	を大量に受信するとブロードキャストパケットを破棄します。
Storm Filter	<u>初期值:Disable</u>
Multicost	Multicast Storm Filterを有効にすると一定期間にマルチキャストパケットを
Storm Filtor	大量に受信するとマルチキャストパケットを破棄します。
Storm Filter	<u>初期值:Disable</u>
Linkneum	Unknown DA Unicast Storm Filterを有効にすると一定期間に宛先不明のユ
DA Unicost	ニキャストパケットを大量に受信すると宛先不明のユニキャストパケットを破
	棄します。
Storm Fliter	<u>初期值 : Disable</u>

※ LFPT 機能を使用する場合は、"Link Transparent"と"Link Fault Pass Through"の両方を Enable に設定する必要があり、片方のみを設定した場合は何も起こりません。

※ LFPT 機能はイーサポートがオートネゴシエーションモードの時のみ動作します。

各項目の設定変更入力後 Apply をクリックし設定を有効にします。

5.7. Port Configuration

Local Setting 下の Port Configuration をクリックすると Port Configuration ページが表示されま す。Port Configuration ページで各ポートのデータレート、Half/Duplex、帯域制御等の設定を行い ます。

11.				Ро	rt Conf	iguratio	۱	
Etherwan	Port L	.ink	Mode	Flow Control	Ingress	Rate Limit (kbps)	Egress Rate Limit (kbps
	TP 10	000F A	iuto Speed 💌	Enable 🔽	Not Limit	✓ 0		NotLimit 🔽 🛛
Network Information	FX Do	own 10	00 Full 💌	Disabled 💌	Not Limit	▶ 0		Not Limit 🔽 🛛
cal Setting					Apply	Refresh		
IP Configuration								
Password Setting	Rate limit is 64kbps as a minimal step							
Configuration								
Port Configuration								
MIB Counter		Noti	ice : When	FX link	to 1000	Mbps, the	FX m	ode can be set.
SNMP Configuration								
SNMP Community								
Setting								
-111-02								
mote Setting								
emote Setting								

Link: 各ポートのリンク状況を表示します。表示されるリンク状況と解説を以下の表に記します。

表示	説明
1000F	ポートは 1Gbps Full Duplex でリンクしています。
100F	ポートは 100Mbps Full Duplex でリンクしています。
100H	ポートは 100Mbps Half Duplex でリンクしています。
10F	ポートは 10Mbps Full Duplex でリンクしています。
10H	ポートは 10Mbps Half Duplex でリンクしています。
Down	ポートはリンクしていません。

表示項目	説明
	TP ポートのデータレートと Full/Half Duplex をプルダウンメニューより設定し
	ます。
	・Auto Speed:ポートを Auto Negotiation モードに設定します。
	・1000 Full: ポートを 1Gbps Full Duplex に設定します。
Mode	・100 Full:ポートを 100Mbps Full Duplex に設定します。
	・100 Half: ポートを 100Mbps Half Duplex に設定します。
	・10 Full: ポートを 10Mbps Full Duplex に設定します。
	・10 Half: ポートを 10Mbps Half Duplex に設定します。
	初期值:Auto Speed
	各ポートの Flow Control 有効/無効を設定します。
Flow Control	初期值:Enable
	各ポートの受信側データトラフィックに帯域制御を設定します。
	•No limit:使用可能帯域に制限を設けません。
	 ・64kb~500Mb: 選択した帯域制限を設定します。
Ingress Rate	・User Setting: :ユーザにて帯域制限の値をテキストボックスに入力して設
Limit (kbps)	定します。制限値は 64 の倍数を入力してください。
	64の倍数以外を入力すると自動的に入力した値に近い64の倍数数値がテ
	キストボックスに入力されます。
	初期值:No Limit
	各ポートの送信側データトラフィックに帯域制御を設定します。
	•No limit: 使用可能帯域に制限を設けません。
	 ・64kb~500Mb: 選択した帯域制限を設定します。
Egress Rate	・User Setting: :ユーザにて帯域制限の値をテキストボックスに入力して設
Limit (kbps)	定します。制限値は 64 の倍数を入力してください。
	64の倍数以外を入力すると自動的に入力した値に近い64の倍数数値がテ
	キストボックスに入力されます。
	<u>初期值:No Limit</u>

各項目の設定変更入力後 Apply をクリックし設定を有効にします。

5.8. MIB Counters

Local Setting 下の MIB Counters をクリックすると MIB Counters ページが表示されます。MIB Counters ページでポートごとの受信パケット統計情報を表示します。

	Dort TD EV	CDU
Network Information	Total Bytes 28771 0	11604
cal Setting	Total Pkts 223 0	19
	Total Error Pkts 0 0	
tiguration	Unicast Pkts 217 0	19
ira selling ter Configuration	Multicast Pkts 6 0	
nfiguration	Broadcast Pkts 0 0	
inter	64 147 0	10
onfiguration	65-127 41 0	
unity	128-255 0000	
	256-511 32 0	
	512-1023 3 0	1
	1024-1518 000	6
etting	Undersize Pkts 0 0	
	Oversize Pkts 0	
	Fragments 0 0	
tione	CRC Errors 0 0	
90u.	Jabbers 0 0	1
	Drop Events 0 0	1
	Pause Frames 0 0	1

MIB Counters では各ポート、TP(RJ-45 UTP ポート)、FX(光ポート)と CPU で受信したフレーム数 をフレーム種別に表示します。表示されるフレームの種類は次ページの表にまとめます。

表記項目	説明
Total Byte	各ポートにて受信したデータの総受信数(Byte)
Total Pkts	各ポートで受信したパケットの総受信数
Total Error Pkts	各ポートで受信したエラーパケットの総受信数
Unicast Pkts	各ポートで受信したユニキャストパケットの総受信数
Multicast Pkts	各ポートで受信したマルチキャストパケットの総受信数
Broadcast Pkts	各ポートで受信したブロードキャストパケットの総受信数
64	各ポートで受信したパケットサイズが 64byte のパケットの総受信数
65-127	各ポートで受信したパケットサイズが 65~127byte のパケットの総受信数
128-255	各ポートで受信したパケットサイズが 128~255byte のパケットの総受信数
256-511	各ポートで受信したパケットサイズが 256~511byte のパケットの総受信数
512-1023	各ポートで受信したパケットサイズが 512~1023byte のパケットの総受信数
1024-1518	各ポートで受信したパケットサイズが 1024~1518byte のパケットの総受信数
Undersized Pkts	各ポートで受信したパケットサイズが 64byte 未満のパケットの総受信数
Oversized Pkts	各ポートで受信したパケットサイズが 1519byte 以上のパケットの総受信数

Fragments	各ポートで受信したフラグメント化(分割化)されたパケットの総受信数
CRC Errors	各ポートで受信した CRC エラーフレームパケットの総受信数
Jabbers	各ポートで受信した Jabber パケットの総受信数
Drop Events	各ポートで破棄したパケットの総数
Pause Frames	各ポートで受信したポーズフレームパケットの総受信数

Clear をクリックするとカウントしたフレーム統計を 0 にリセットします。Refresh をクリックすると統計表示を更新します。

5.9. SNMP Configuration

Local Setting 下の SNMP Configuration をクリックすると SNMP Configuration ページが表示されます。 SNMP Configuration ページで SNMP の基本的な項目を設定します。

111 .	^		SNMI	P Configurat
V			SNMP Abilit	y Disable 👻
therWAN			Trap mode	Disable 💌
			SNMP Trap IP Ad	dress 0.0.0.0
Network Information				
ocal Setting				Apply
IP Configuration				
Password Setting				
Converter				
Configuration				
Port Configuration				
MIB Counter				
SNMP Configuration				
SNMP Community				
Setting				
VLAN				
Q-in-Q				
Remote Setting				
lools				
Logout				

表記項目	説明
	SNMP 機能を有効/無効に設定します。
SINMP Addity	<u>初期值:Disable</u>
	SNMP マネージャに、各ポートの Link Down、Link UP の Trap イベント発生
Trap Mode	通知機能を有効/無効に設定します。
	<u>初期值:Disable</u>
	Trap 通知先となる SNMP マネージャの IP アドレスを指定します。
SNMP Trap	テキストボックス部に通知先となる SNMP マネージャの IP アドレスを入力し
IP Address	ます。
	初期值:0.0.0.0

各項目の設定変更入力後 Apply をクリックし設定を有効にします。

5.10. SNMP Community Setting

Local Setting 下の SNMP Community Setting をクリックすると SNMP Community Setting ページ が表示されます。SNMP Community Setting ページで SNMP community 名と SNMP の Read(読 み込み)、Write(書き込み)権限を設定します。

SNMP Read Community
Add Read Community
Delete Read Community
Read Community 1 public
SNMP Write Community Add Write Community Delete Write Community Write Community
Apply Clear ReadAll Clear Write All
Notice: The SNMD support 5 Read /Write Community

表記項目	説明
	Read 権限をもつ community 名を登録します。
Add Read	テキストボックスに community 名を入力し Apply をクリックすることで登録し
Community	ます。最大 5 つまで community 名を登録することができます。
	初期值:public
Delete Deed	すでに登録されている Read 権限をもつ community 名を削除します。
	テキストボックスに削除したい community に振られている番号を入力し
Community	Apply をクリックすることで community を削除します。
	Write 権限をもつ community 名を登録します。
Add Write	テキストボックスに community 名を入力し Apply をクリックすることで登録し
Community	ます。最大 5 つまで community 名を登録することができます。
	<u>初期值:private</u>
Delete Weite	すでに登録されている Write 権限をもつ community 名を削除します。テキス
	トボックスに削除したい community に振られている番号を入力し Apply をク
Community	リックすることで community を削除します。

各項目の設定変更入力後 Apply をクリックし設定を有効にします。

5.11. VLAN

Local Setting 下の VLAN をクリックすると VLAN サブメニューが表示されます。 VLAN サブメニ ューは VLAN Group、 VLAN Per Port Setting があります。

MAC Address 00:e0:b3:11: Software Version 1.0.0 Firmware Date 2012/03/06 IP Address 192.168.1.10 Gateway 0.0.0.0	6:ee
Software Version 1.0.0 rmation Firmware Date 2012/03/06 IP Address 192.168.1.10 Gateway 0.0.0.0	
Firmware Date 2012/03/06 IP Address 192.168.1.10 Gateway 0.0.00	
IP Address 192.168.1.10 Gateway 0.0.0.0	
Gateway 0.0.0.0	
Subnet Mask 255.255.255.	
Description	
tion Ports TP	FX
Ports TP	FX
Signal detect(SD) Detecte	i Detecte
Link status On	On
Speed 1000M	1000M
Duplex mode Full	Full
Flow control Enable	Enable

VLAN Group ページでは 802.1qの VLAN グループの作製とポートへの適用を、VLAN Per Port Setting ページでは各ポートでの VLAN tag 処理方法を設定します。 5.11.1. VLAN Group

VLAN 下の VLAN サブメニュー、VLAN Group をクリックすると VLAN Group ページが表示されます。 VLAN Group ページでは 802.1Q VLAN グループとその VLAN グループに属するポートを設定することができます。

		VLAN Mode	Enable	•
er WAN				
ma efi e u	VLA		Men	nber
nation	Grou	P VID	ТР	FX
	0	1		
	1	2		
I	2	3		•
ion	3	4		•
uon	4	5		•
- 1	5	6		•
	6	7		
	7	8		
	8	9		
	9	10		
	10	11		
	11	12		
	12	13	Ø	
	13	14		
ut	14	15		
	15	16		

VLAN グループは最大 16 グループまで作成することができ、チェックボックスにチェックを入れる ことで、各ポートに VLAN グループを割り当てます。

表記項目	説明
	VLAN Mode 項目を Enable に設定すると 802.1Q VLAN Group の設定が表
VLAN Mode	示されます。
	<u>初期值:Disable</u>
VID	VLAN Group に対応させる VLAN ID を入力します。
TP	LAN ポートに所属させる VLAN にチェックを入れます。
FX	光ファイバーポートに所属させる VLAN にチェックを入れます。

※ TP ポートと FX ポートは必ず同じ VLAN グループに所属するよう設定してください。

5.11.2. VLAN Per Port Setting

Local Setting 下の VLAN をクリックするとメインメニューに VLAN 下の VLAN サブメニューとして VLAN Per Port Setting が表示されます。 VLAN Per Port Setting ページではポート VLAN と VLAN タグの扱いについて設定することが出来ます。

41	802.1Q VLAN Per Port Setting
EtherWAN	Port Egress Link Type Port VLAN Entry TP Don't Touch Tag 10
Network Information	FX Don't Touch Tag 10
Local Setting	Apply
 IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Group VLAN Per Port Setting Q-in-Q	Notice: Please make sure the VLAN port entry can go through CPU port.
Remote Setting	
Tools	
Logout	

表記項目	説明
	ポートからフレームを送信する際の VLAN Tag の扱いを設定します。
	・Replace Tag: 元々の VLAN Tagを取り外し、Port VLAN Entry に設定した
	VLAN の Tag を取り付けます。
Egress Link Type	・Remove Tag: VLAN Tag を取り外します。
	・Add Tag:Port VLAN Entry にて設定した VLAN の Tag を取り付けます。
	・Don't Touch Tag:何もしません。
	<u>初期值:Don't Touch Tag</u>
Port VLAN Entry	ポート VLAN を設定します。

※ TP ポートと FX ポートの Port VLAN Entry は必ず同じ値に設定してください。

5.12. Q-in-Q

Local Setting 下の Q-in-Q をクリックすると Q-in-Q ページが表示されます。 Q-in-Q ページでは VLAN トンネリング機能を有効/無効に設定し、有効に設定した場合は外側に付ける VLAN ID や Ethernet タイプ番号等を設定します。

4	Q in Q Functions Configuration
EtherWAN	Q in Q Enable Disable 💌
Network Information	Out Layer VLAN Tag EtherType (HEX)
Local Setting	Out Layer VLAN VID (DEC)
IP Configuration	Q in Q direction TP Add QinQ Tag, FX Remove Tag 💌
Password Setting	Anniv
Converter Configuration	
MIB Counter	Warning: If enable O-in-O, web connection may be lost because of the
SNMP Configuration	
VLAN	
▶ Q-in-Q	
Remote Setting	
Tools	

表記項目	説明	
Q in Q Enable	Q in Q 機能の有効/無効を設定します。	
	<u>初期值:Disable</u>	
Outer Layer		
VLAN Tag	VLAN tag フレームと認識する Ethernet タイプ番号を設定します。	
Ether Type (HEX)		
Outer Layer	外側の VLAN tag ID を設定します。	
VLAN ID (DEC)		
	Q in Q VLAN tag が挿入される方向を指定します。	
	•TP Add QinQ Tag. FX Remove Tag:	
	UTP ポートで Q in QVLAN tag を挿入し FX ポートで Q in Q VLAN tag を削	
Q in Q direction	除します。	
	•FX Add QinQ Tag. TP Remove Tag:	
	FX ポートで Q in QVLAN tag を挿入し UTP ポートで Q in Q VLAN tag を削	
	除します。	

各項目の設定変更を入力後に Apply をクリックし設定を有効にします。

5.13. Remote Setting

メインメニューの Remote Setting をクリックするとサブメニュー802.3ah Function が表示され、サ ブメニュー下には 802.3ah Configuration、Loop Back Test、802.3ah Status があり 802.3ah の設定、 テスト実行、テストの結果とそれぞれが OAM 機能に関連したページになります。

		Local	Device Inform	ation
	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	MAC Address	00:e0:b3:11:16:ee	
ther WAN		Software Version	1.0.0	
		Firmware Date	2012/03/06	
Network Information		IP Address	192.168.1.10	
Level Cetting		Gateway	0.0.0.0	
local Setting		Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Configuration		Description		
Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter	L. L	L	ocal Port Statu	s
SNMP Configuration		Ports	ТР	FX
SNMP Community Setting		Signal detect(SD)	Detected	Detected
VLAN		Link status	On	On
Q-In-Q		Speed	1000M	1000M
Remote Setting		Duplex mode	Full	Full
802 3ab Eurotions		Flow control	Enable	Enable
ooz.outri unctorio		Auto negotiation	Enable	Enable
41		Lo	cal Device Inf	ormation
		MAC Address	00:e0:b3:11:16	ee
EtherWAN		Software Versi	ion 1.0.0	
latura els laste encotícas		Firmware Dat	e 2012/03/06	
Network information		ID Addross	192.168.1.10	
		IF MUUIESS		
Local Cotting		Gateway	0.0.0.0	
Local Setting		Gateway Subnet Mask	0.0.0.0	
Local Setting		Gateway Subnet Mask Description	0.0.0.0	
Local Setting IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter		Gateway Subnet Mask Description	0.0.0 255.255.255.0 Local Port St	atus
Local Setting IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration		Gateway Subnet Mask Description	0.0.0.0 255.255.255.0 Local Port St	catus FX
Local Setting IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting		Gateway Subnet Mask Description	0.0.0.0 255.255.255.0 Local Port St TP Detected	Catus FX Detected
Local Setting IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Output		Gateway Subnet Mask Description Ports Signal detect(S Link status	0.0.0.0 255.255.255.0 Cal Port St Detected On	Catus FX Detected On
Local Setting IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q		Gateway Subnet Mask Description Ports Signal detect(S Link status Speed	0.0.0.0 255.255.255.0 Cal Port St D Detected On 1000M	Eatus FX Detected On 1000M
ocal Setting IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q temote Setting		Gateway Gateway Subnet Mask Description Ports Signal detect(S Link status Speed Duplex mode	0.0.0.0 255.255.255.0 Local Port Si D Detected 0 0 1000M 5 Full	Exatus Detected On 1000M Full
ocal Setting IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q Remote Setting PO2 3ab Eurotione		Cateway Subnet Mask Description Signal detect(S Link status Speed Duplex mode Flow control	0.0.0.0 255.255.255.0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Catus FX Detected On 1000M Full Enable
IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q Remote Setting		Ports Gateway Subnet Mask Description Signal detect(S Link status Speed Duplex mode Flow control Auto negotiati		Catus FX Detected On 1000M Full Enable Enable
Local Setting IP Configuration Password Setting Converter Configuration Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q Remote Setting S02.3ah Functions Loopback Test tools		Gateway Subnet Mask Description Signal detect (S Link status Speed Duplex mode Flow control Auto negotiati	0.0.0.0 255.255.255.0 D Detected D Detected 0 On 9 Full Enable 0 Enable	Catus Detected On 1000M Full Enable Enable

5.13.1. 802.3ah Configuration

802.3ah Functions 下の 802.3ah Configuration をクリックすると 802.3ah Configuration が表示されます。802.3ah Configuration ページで OAM Loop バックテストの設定をします。

EtherWAN	802.	Bah OAM Con	figuration
Network Information	802.3ah Functio	O Disable	• Enable
cal Setting	802.3ah Mode	Passive	Oactive
Configuration	Remote Loopbac	O Disable	Enable
· ·			
IB Counter VMP Configuration VMP Community Setting AN	Discovery Statu	802.3ah Sta	itus
MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q	Discovery Statu Fiber Port Statu	802.3ah Sta	itus
MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q Remote Setting	Discovery Statu Fiber Port Statu	802.3ah Sta PASSIVE_WAIT NORM FWD refresh	itus
MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q Remote Setting 802.3ah Functions 502.3ah configuration Loopback test 802.3ah status	Discovery Statu Fiber Port Statu	802.3ah Sta PASSIVE_WAIT NORM FWD (refresh)	itus
MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN Q-in-Q emote Setting 302.3ah Functions <u>1002.3ah Configuration</u> Loopdex Test 802.3ah Status 105	Discovery Statu Fiber Port Statu	802.3ah Sta PASSIVE_WAIT NORM FWD refresh	itus

表記項目	説明
902 2ab Eurotian	802.3ah 機能を有効/無効に設定します。
ouz.san Function	<u>初期值:Disable</u>
	802.3ah 使用時に機器の Mode(役割)を選択します。
	802.3ah/OAM では Active モードと Passive モードがあり、Active モードに
902 Zah Mada	設定された機器側から制御用のフレームが送信され Passive モードに設
ouz.san mode	定された機器は Active モードから制御フレームを受信するまで制御フ
	レームを送信しません。
	対向する機器のうちどちらかは Passive モードである必要があります。
Remote Loopback	リモートループバック機能を有効/無効に設定します。
Diagover Status	隣接している機器同士で OAM フレームのやり取りを行い Ethernet OAM
Discovery Status	をサポートしているかを確認します。
Fiber Port Status	FX ポートのステータスを表示します。

各項目の設定変更入力後 Apply をクリックし設定を有効にします。

5.13.2. Loopback Test

802.3ah Functions 下の Loopback Test をクリックすると Loopback Test ページが表示されます。 Loopback Test ページで送信するフレーム数とフレーム長(CRC 部を含まないフレーム長)の設定 をします。

Loopback Test は 802.3ah Mode が"Active"モードの機器から行います。

	41	802.3	3ah Loop Back Test
	EtherWAN	Send Packet Number	16 (1~255)
	Network Information	Packet Length(Not include CRC)	60 (60~1514)
	Local Setting		Apply
		Loop	o Back Test Result
	Remote Setting		
	Remote Setting	Result	Pass
	Remote Setting 802.3ah Functions 802.3ah Configuration	Result TX Counter	Pass 16
	Remote Setting 802.3ah Functions 802.3ah Configuration Loopback Test	Result TX Counter RX Counter	Pass 16 16
	Remote Setting 802.3ah Functions 802.3ah Configuration Loopback Test 802.3ah Status	Result TX Counter RX Counter RX Error Counter	Pass 16 16 0
;	Remote Setting 802.3ah Functions 802.3ah Configuration Loopback Test 802.3ah Status Tools	Result TX Counter RX Counter RX Error Counter	Pass 16 16 0

802.3ah Loop Back Test

表記項目	説明
Send Packet	Loop Back Test で送信する OAM フレームの数を設定します。
Number	初期值:16
Packet Length	Loop Back Test で送信する OAM フレームの長さを設定します。
(Not include CRC)	初期值:60

Loop Back Test Result

表記項目	説明
Desult	Loop Back Test に成功した場合は"Pass"が表示され、失敗した場合
Result	は"Fail"が表示されます。
TX Counter	送信フレーム数を表示します。
RX Counter	受信フレーム数を表示します。
RX Error Counter	受信エラーフレーム数を表示します。

5.13.3. 802.3ah Status

802.3ah Functions 下の 802.3ah Status をクリックすると 802.3ah Status ページが表示されます。 802.3ah Status ページでは OAM で送受信した OMA PDU(プロトコルデータユニット)で得たリンク 及びリンク先機器情報を表示します。

V	802.3an Status Infor	mation
erWAN	Global Config	
rork		
macon	Punction Enable ENABLED	
I Setting	Piper Pert Sector NDR PWD	
Configuration	Local of a MAC Dependence of the Control of the Con	
word Setting verter	Flags Field	
fguration	Local	Remote
Contiguration	Remote Steble *4.55	
P Confouration	Remote Evaluating *4.5	
P Community	Local Stable 14.55	
ing	Local Evaluating 14.55	
N	Critical Event 14.35	
-a	Dying Gaup 44.55	
ste Setting	Link Pault 75L2	
3ah Functions	Discovery Informati	on
Sah Coniguration rback Test	River Balance Balance	
Jah Salua	Long (D1)	
	Local Solid field 21.55	
	Remote State Valid False	
Logout	Local Lost Link Timer Done TRUE	
	Local Link Status *4.35	
	Information TLV	
	Local	Remote
	State Hux *//D	
	State Per MC	
	Revision 0x0	
	Verieble 14.55	
	Link Events TRUE	
	Loopbeck TRUE	
	Unidir ****	
	Mode PASSIVE	1
	Remote Dying Gas	b
	Remote Dying Geop Count: 0	
	[Star] [Strate]	

<u>Global Config</u>

表記項目	説明
Function Enable	802.3ah OAM 機能の有効/無効を表示します。
Fiber Port Status	FX ポートの状態を表示します。
Local DTE MAC	ローカル機器の MAC アドレスを表示します。
Remote DTE MAC	リモート機器の MAC アドレスを表示します。

Remote/Local	Re	mote/Local	説明
Stable	Eva	aluating	
FALSE	FA	LSE	Discovery に失敗しています。
FALSE	TR	UE	Discovery が完了していません。
TRUE	FA	LSE	Discovery が完了しました。
表記項目		説明	
Critical Event		重要なイベ	ーーントが発生しているかどうかを表示します。
Dying Gasp		ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
Link Fault		経路に障害	が発生しているかどうかを表示します。

Flags Field

Discovery Information

表記項目	説明
	FAULT:正常にリンク出来ていない状態です。
	ACTIVE_SEND_LOCAL:Active モードに設定されており、リモート機器に
	対して OAM PDU を送信している状態です。
	PASSIVE_WAIT: Passive モードに設定されており、リモート機器からの
Diagovany Stata	OAM PDU の受信を待機している状態です。
Discovery State	<u>SEND_LOCAL_REMOTE</u> : OAM PDU を受信した後、自身の情報を追加し
	て OAM PDU を送り返している状態です。
	<u>SEND LOCAL REMOTE OK</u> : OAM PDU のやり取りが正常に終了した状
	態です。
	<u>SEND ANY</u> :リンクの正常な状態です。
	<u>LF INFO</u> : Link Fault の OAM PDU を送信しました。
	<u>RX_INFO</u> :情報 OAM PDU の受信のみを行っています。
	INFO:情報 OAM PDU のみやり取りしています。
	ANY:全ての OAM PDU をやり取りしています。
Local Satisfied	リモート機器から受け取った情報や設定値とローカル状態に基いて、
Local Satisfied	OAM リンクを有効にすることを許可したかどうかを表示します。
Remote State Valid	リモート機器から OAM PDU 情報を受け取ったかどうかを表示します。
Local Lost Link	
Timer Done	ワンツ町が光土してからう 校在週しに場合に 「RUE と衣示しまり。
Local Link Status	リンクが正常かどうかを表示します。

Information TLV

表記項目	説明
Shaha Muu	マルチプレクサがフレームを下位のサブレイヤに渡すことが出来るかどう
State Mux	かを表示します。
State Der	Parser が OAM-PDU 以外のフレームを上位のサブレイヤに渡すことが出
State Par	来るかどうかを表示します。
Revision	Information TLV の現在のリビジョンを表示します。
Variable	現在はご使用になれません。
Link Events	機器がリンクイベントを理解することが出来るかどうかを表示します。
Link Events Loopback	機器がリンクイベントを理解することが出来るかどうかを表示します。 ループバックテストが実行可能かどうかを表示します。
Link Events Loopback	機器がリンクイベントを理解することが出来るかどうかを表示します。 ループバックテストが実行可能かどうかを表示します。 対向機器からの光信号を受信していない場合も OAM PDU を送信するか
Link Events Loopback	機器がリンクイベントを理解することが出来るかどうかを表示します。 ループバックテストが実行可能かどうかを表示します。 対向機器からの光信号を受信していない場合も OAM PDU を送信するか どうかを表示します。
Link Events Loopback Unidir	 機器がリンクイベントを理解することが出来るかどうかを表示します。 ループバックテストが実行可能かどうかを表示します。 対向機器からの光信号を受信していない場合も OAM PDU を送信するかどうかを表示します。 EL2321 の場合は対向機器からの光信号を受信していない場合は OAM
Link Events Loopback Unidir	機器がリンクイベントを理解することが出来るかどうかを表示します。 ループバックテストが実行可能かどうかを表示します。 対向機器からの光信号を受信していない場合も OAM PDU を送信するか どうかを表示します。 EL2321 の場合は対向機器からの光信号を受信していない場合は OAM PDU を送信しないため、"FALSE"と表示されます。

Remote Dying Gasp

表記項目	説明
Remote Dying Gasp	
Count:	Dying dasp が起こうに回数をパラントします。

5.14. Tools

メインメニュー下の Tools をクリックすると Tools のサブメニューページが表示されます。Tools では機器保守に関する設定が行えます。

サブメニューには System Reboot: EL2321 をリブート、Save and Restore: 設定のバックアッ プや初期化、Firmware Upgrade: ファームウェアのアップデートがあります。以下に各機能を説 明します。

		ocal Device Infor	mation
	MAC Addr	ss 00:e0:b3:11:16:ee	
WAN	Software Ve	sion 1.0.0	
	Firmware I	ate 2012/03/06	
ormation	IP Addre	s 192.168.1.10	
	Gatewa	0.0.0.0	
ng	Subnet M	sk 255.255.255.0	
	Descripti	n	
ing		Local Port Stat	us
	Ports	Local Port Stat	EUS FX
t	Ports Signal detec	Local Port Stat	FX No
ore ade	Ports Signal detec Link stat	Local Port Stat	FX No Down
	Ports Signal detec Link statt Speed	Local Port Stat (SD) Detected s On 1000M	FX No Down
re de	Ports Signal detec Link statt Speed Duplex mo	Local Port Stat (SD) Detected S On 1000M Le Full	FX No Down
re Ide	Ports Signal detec Link state Speed Duplex mo Flow cont	Local Port Stat (SD) Detected S On 1000M Le Full D Enable	FX No Down

5.14.1. System Reboot

Tools 下の System Reboot をクリックするとポップアップメッセージが表示されます。メッセージの OK ボタンをクリックすると EL2321 が再起動を開始します。再起動をキャンセルする場合はキャンセルボタンをクリックしてください。

MAC Address 00:e0:b3:11:16:ee Software Version 1.0.0 Firmware Date 2012/03/06 IP Address 192.168.1.10 Gateway 0.0.0 Subnet Mask 255.255.255.0 Bescription Version	
Software Version 1.0.0 Network Information Firmware Date 2012/03/06 Local Setting IP Address 192.168.1.10 Gateway 0.0.0 Subnet Mask 255.255.255.0 Remote Setting Description Version Version	
Firmware Date 2012/03/06 IP Address 192.168.1.10 Local Setting 0.0.0 Remote Setting Description	
Petwork Information IP Address 192.168.1.10 Local Setting 0.0.0 Gateway 0.0.0 Subnet Mask 255.255.255.0 Description	
Gateway 0.0.0.0 Subnet Mask 255.255.0 Remote Setting Description	
Subnet Mask 255.255.255.0 Remote Setting Description	
Remote Setting Description	
Renote Setting	
Windows Internet Explorer	
Tools Do you want to restart the Converter?	
System Reboot	
Save and Restore OK #vy/tyl Detected	d
Firmware Upgrade Down	
Logout Speed 1000M	
Duplex mode Full	
Flow control Enable Enable	
Auto negotiation Enable	

5.14.2. Save and Restore

Tools 下の Save and Restore をクリックすると Save and Restore ページが表示されます。

(1)	Configuration Setting
EtherWAN	Press the "SaveToFlash" button, all current configuration will save to converter as backup.
Network Information	Save To Flash
Local Setting	Press the "LoadFromFlash" button, the Web Interface may be disconnected for restore to previous backup configuration.
Remote Setting	LoadFromFlash
Tools	Press the "ResetToFactory" button, the Web Interface will disconnected. After reset all configuration, the system will back to factory default mode. The default IP address is 192.168.1.10 .
System Reboot Save and Restore Firmware Upgrade	resettoraciory
Logout	

Save and Restore ページでは以下の3つの操作ができます。

Save to Flash: Save to Flash は実行している設定を EL2321 のフラッシュメモリへバックアップとし て保存します。また["]Password Setting["] ["]Converter Configuration["] ["]Port Configuration["] ["]SNMP Configuration" "SNMP Community Setting"の設定変更を本製品再起動時に適用する場合には 各項目で Apply 実行後に"Save To Flash"をクリックしてください。

14.	Configuration Setting
EtherWAN	Press the "SaveToFlash" button, all current configuration will save to converter as backup.
Network Information	SaveToFlash
Local Setting	Press the "LoadFromFlash" button,the Web Interface may be disconnected for restore to previous backup configuration.
Remote Setting	LoadFromFlash
Tools	Press the "ResetToFactory" button, the Web Interface will disconnected After reset all configuration, the system will back to factory default mode. The default IP address is 192.168.1.10 . ResetToFactory
Save and Restore Firmware Upgrade	
Logout	

Load From Flash: Load From Flash は設定を Save To Flash でフラッシュメモリにバックアップした 設定に戻します。Load From Flash を実行するには Load From Flash ボタンをクリックします。



※ Load From Flashを実行するとバックアップの設定によりIPアドレスが変更されWebインタフ ェースが切断されることがあります。

Restore To Factory: Restore To Factory は設定を工場出荷時の状態に戻します。Restore To Factory を実行するには Load From Flash ボタンをクリックします。

la c	Configuration Setting
EtherWAN	Press the "SaveToFlash" button, all current configuration will save to converter as backup.
Network Information	SaveToFlash
Local Setting	Press the "LoadFromFlash" button, the Web Interface may be disconnected for restore to previous backup configuration.
Remote Setting	LoadFromFlash
Tools	Press the "ResetToFactory" button, the Web Interface will disconnected. After reset all configuration, the system will back to factory default mode. The default IP address is 192.168.1.10 , ResetToFactory
Save and Restore Firmware Upgrade	
Logout	

5.14.3. Firmware Upgrade

Tools下のFirmware UpgradeをクリックするとFirmware Upgradeページが表示され、EL2321の ファームウェアをアップグレードすることができます。



<u>ファームウェア更新手順</u>

1. ファームウェアのアップグレードをおこなうにはまず参照ボタンをクリックしてアップグレードするファームウェアを指定します。

41	Firmurara Un grada
	This mode allows to proceed the firmware upgrade on device.
Etherwan	Please select the location of the firmware file on your PC by using the browse button as below, then
Network Information	press the "Upgrade" button.
	Note:
Local Setting	 Ensure that the "File of type" field in the browse window is set to 'All files(".*)'. To cancel the Firmware Lingrade process power cycle the switch without selecting any files.
	2. To called the Finithate opgrade process, poiler cycle the striker malout selecting any mes.
Remote Setting	Uperade
Tools	(Firmware Upgrading may take 60 seconds)
Svetem Rehoot	Firmware Upgrade process must NOT be interrupted !
Save and Restore	
Firmware Upgrade	
Logout	

2. Upgradeボタンをクリックしてファームウェアのアップグレードを開始します。アップグレード中 は電源を落さないでください。機器が故障し機能しなくなります。

44	Eirmware IIngrade
EtherWAN	This mode allows to proceed the firmware upgrade on device. Please select the location of the firmware file on your PC by using the browse button as below, then press the " Ubgrade " button
Network Information	
Local Setting	Note: 1.Ensure that the "File of type" field in the browse window is set to 'All files(*,*)'. 2. To cancel the Firmware Upgrade process,power cycle the switch without selecting any files.
Remote Setting	Uperade
Tools	(Firmware Upgrading may take 60 seconds)
System Reboot Save and Restore Firmware Upgrade Logout	Firmware Upgrade process must NOT be interrupted t

3. アップグレード終了後にEL2321をリセットします。リセット方法は5.14.1 System Rebootを参照 してください。

5.15. Logout

メインメニュー下のLogoutをクリックするとEL2321のWEBインタフェースからログアウトするかどう かを確認するポップアップメニューが表示されます。

111	Local	Device Inform	ation
	MAC Address	00:e0:b3:11:16:ee	
	Software Version	1.0.0	
	Firmware Date	2012/03/06	
	IP Address	192.168.1.10	
	Gateway	0.0.0	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Description		
	2 Logout?		
			FX
		キャンセル ed	FX Detected
	SI OK Speed	キャンセル ed 01 1000M	FX Detected Down
	Si OK Speed Duplex mode	キャンセル ed 0000 10000 Full	FX Detected Down
	Speed Duplex mode Flow control	キャンセル ed 1000M Full Enable	FX Detected Down Enable

ログアウトする場合はOKボタンをクリックし、キャンセルする場合はキャンセルボタンをクリックし てください。

6. 設定ガイド

本章では参考設定例をもとにEL2321の設定方法を説明します。下記に本章で説明する機能を 示します。

-Jumbo Frameの設定

-LFPTの設定

-VLANの設定

6.1. Jumbo Frame の設定

Ethernetのフレーム長は通常64kbyte~1518Byteが使用されますが、フレーム長を拡張して一度に多くのデータを送信することで送受信端末への負荷をへらすことができます。このフレーム長を拡張したものをJumbo Frameと言います。

Jumbo Frameを使用するにはJumbo Frameの送受信を行う端末だけでなく、ネットワーク経路上 のネットワーク機器もJumbo Frameをサポートする必要があります。EL2321ではフレーム長 9000ByteのJumbo Frameをサポートしています。EL2321のJumbo Frame機能を有効にするにはメ インメニューのConverter Configurationをクリックし、Jumbo Frame (9k)項目でEnableを選択し Applyボタンをクリックします。



EL2321間の通信をJumbo Frame対応とするには対向のEL2321もJumbo Frame (9k)をEnableに 設定してJumbo Frameに対応させる必要があります。

6.2. LFPT の設定

LFPT(Link-Fault-Pass-Through)機能は、片方のメディアコンバータでイーサネット接続や光 ファイバーリンクが切断された場合に、もう一方のメディアコンバータもそのリンク不良を検知し、 イーサネット接続と光ファイバーリンクを自動的に切断します。

41		Conv	erter Configuration
V		Jumbo Frame (9K)	Disable Enable
EtherWAN		Link Transparent	O Disable Enable
Network Information		Link Fault Pass Through	O Disable 🔍 Enable
Local Setting		Forward CRC Error Frame	● Drop ○ Forward
IP Configuration Password Setting		Forward Pause Frame	● Drop ○ Forward
Port Configuration MIB Counter SNMP Configuration SNMP Community Setting VLAN		Management Packet High Priority (This function need reset to take effect!)	⊖ Disable [®] Enable
Remote Setting		Broadcast Storm Filter	● Disable ○ Enable
Tools		Multicast Storm Filter	● Disable ○ Enable
Logout		Unknown DA Unicast Storm Filter	● Disable ○ Enable
304	Notice	: When Management Pac will be allocated to h	Apply ket High Priority is enabled, all managemen igh priority queue to garantee bandwidth.

注意事項

- 1) LFPT機能はイーサポートがオートネゴシエーションモードの時のみ動作します。
- LFPT機能を利用するには、"Link Transparent"及び"Link Fault Pass Through"がどちらも有 効になっている必要があります。

6.3. VLAN の設定

EL2321のVLAN機能では以下のようなルールがあります。

このルールを無視した場合、正常に動作をしない可能性があります。

<u>VLAN 設定上のルール</u>

- 1. TPポートとFXポートは同じVLANグループに所属する必要がある。
- 2. TPポートとFXポートの"Port VLAN Entry"の値は同じにする必要がある。

その他のVLANの透過について

1. VLAN機能を有効にした場合、VLAN Groupに無いVLANは透過しない。

2. VLAN機能が無効の場合は、どんなVLANも透過する。

また、VLAN Per Port Setting設定内の"Egress Link Type"はそのポートからフレームを送信する際のVLANタグの扱いについて設定します。

<u>Egress Link Typeの解説</u>

表記項目	説明
Der't Tauch Tar	VLAN タグの取り付けも取り外しもせず、そのまま透過する。
Don't Touch Tag	Port VLAN Entry の値も無視する。
Remove Tag	Tagフレームの場合、送信時にVLANタグを取り外す。
	Untagフレームの場合、送信時にPort VLAN Entryにて設定したVLANタグ
Add Tag	を取り付けて、Tagフレームにして送信する。
	Tagフレームに対しては何もしない。
Deulase Teu	TagフレームのVLANタグを取り外して、Port VLAN Entryにて設定した
Replace Tag	VLANタグを取り付けます。

▶ 設定例 ①

この設定例では、PC-Aからの"Untag"フレームに対して、MC-AのFXポートで"VLAN10"のVLAN タグを付与し、"Tag"フレームとしたままPC-Bに送信します。



VLAN Groupの設定(MC-A、MC-B共通)
 VID10のグループを作成し、TPポートとFXポートのどちらも参加させます。

802.1Q VLAN Group				
VLAN Mode Enable V				
VLAN	VID	Men	nber	
Group	VID	ТР	FX	
0	1	✓	>	
1	2	>	>	
2	3	>	>	
3	4	V	>	
4	5	V	<	
5	6	V	1	
6	7	V	>	
7	8	V	\mathbf{V}	
8	9	V	V	
9	10	V	\checkmark	
				-

2) VLAN Per Port Setting (MC-A)

FXのEgress Link Typeを"Add Tag"に設定し、TPとFXのPort VLAN Entryを"9"にします。

802.1Q VLAN Per Port Setting			
Port	Egress Link Type	Port VLAN Entry	
ТР	Don't Touch Tag 🗸	9 🗸	
FX	Add Tag 🗸 🗸	9 🗸	

Port VLAN Entryの値は、VLAN Groupの値と対応していますので、上図では VLAN Group 9 = VID 10となります。 3) VLAN Per Port Setting (MC-B)

MC-Bでは、TPとFXのEgress Link Typeをどちらも"Don't Touch Tag"にすることで、タグフレームをそのままPC-Bに送信します。

802.1Q VLAN Per Port Setting				
Port	Egress Link Type	Port VLAN Entry		
ТР	Don't Touch Tag 🗸	9 🗸		
FX	Don't Touch Tag 🗸	9 🗸		
Apply				

※ この場合のPort VLAN Entryはどの値でも問題ありません。

➢ 設定例 ②

この設定例では、PC-AからのVLAN2Oの"Tag"フレームに対して、MC-BのTXポートにてVLAN タグの取り外しを行い、"Untag"フレームとしてPC-Bに送信します。



1) VLAN Groupの設定(MC-A、MC-B共通)

VID20のグループを作成し、TPポートとFXポートのどちらも参加させます。

802.1Q VLAN Group					
VLAN Mode Enable V					
VLAN	1000	Member			
Group	VID	ТР	FX		
0	20	✓	✓		

2) VLAN Per Port Setting (MC-A)

MC-Aでは、TPとFXのEgress Link Typeをどちらも"Don't Touch Tag"にします。

802	.1Q VLAN Per	Port Setting
Port	Egress Link Type	Port VLAN Entry
ТР	Don't Touch Tag 🗸	0 🗸
FX	Don't Touch Tag 🗸	0 🗸
	Apply	

※ この場合のPort VLAN Entryはどの値でも問題ありません。

3) VLAN Per Port Setting(MC-B)

MC-Bの、TPのEgress Link Typeを"Remove Tag"にすることで、TPからの送信時にVLAN Tag が取り外されます。



※ この場合のPort VLAN Entryはどの値でも問題ありません。

4. 製品仕様

製品名	EL2321			
	IEEE 802.3 10BASE-T			
	IEEE 802.3u 100BASE-TX			
扫妆	IEEE 802.3ab 1000BASE-T			
况怕	IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX			
	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX、OAM			
	IEEE 802.3x Flow Control			
処理能力	14,880pps/10Mbps、148,810pps/100Mbps、1,488,100pps/1000Mbps			
最大フレーム長	9000byte			
フローコントロール	IEEE 802.3x(全二重)/バックプレッシャー(半二重)			
	RJ-45 (10Base-T/100BASE-TX/1000Base-T)/1 ポート			
	・ 10/100BASE-TX Full/Half duplex、1000Base-T の自動検出			
インタフェース	・ オート MDI/MDI-X 機能			
	光ファイバーポート(1000BASE-SX/LX/BX) x1			
	詳細な仕様に関しては、光ファイバーポート仕様をご参照ください。			
管理機能	HTTP、SNMP v1、v2			
寸法	(W)80.3 x (H)23.8 x (D)109.2mm(突起部含まず)			
重量	150g(本体のみ)			
電源	AC アダプタ : 入力 AC 100-240V 50/60Hz			
消費電力	3W(最大)			
動作温度	$0 \sim +50^{\circ}C$			
動作湿度	5~95%RH(結露なきこと)			
保存温度	$-20 \sim +70^{\circ}C$			
保存湿度	5~95%RH(結露なきこと)			
認定	VCCI Class A、CE Mark Class A 、FCC Part15 Class A			

<u> 光ファイバーポート仕様</u>

製品名	EL2321-41	EL2321-A1	EL2321-B1	EL2321-E1
中心波長	1310nm	1310nm	1310nm	1310nm
適合ファイバー	マルチモード (50/125µ m 62.5/125µ m)	シングルモード (9/125μ m)	シングルモード (9/125μ m)	シングルモード (9/125μ m)
コネクタ	SC コネクタ 2 芯 タイプ	SC コネクタ 2 芯 タイプ	SC コネクタ 2 芯 タイプ	SC コネクタ 2 芯 タイプ
最大伝送距離*	2Km	10Km	20Km	40Km
送信レベル(最大)	0dBm	−3dBm	0dBm	3dBm
送信レベル(最小)	−6dBm	−9.5dBm	−6dBm	−4dBm
受信レベル(最大)	0dBm	−3dBm	−3dBm	0dBm
受信レベル(最小)	-17dBm	−21dBm	−21dBm	−23dBm
許容損失	11dB	11.5dB	15dB	19dB

製品名	EL2321-R1	EL2321-S1	EL2321-T1	EL2321-U1	
中心波長	TX:1310nm	TX : 1550nm	TX:1310nm	TX : 1550nm	
	RX : 1550nm	RX:1310nm	RX : 1550nm	RX:1310nm	
適合ファイバー	シングルモード(9/125µ m)		シングルモード(9/125µ m)		
コネクタ	SC コネクタ 1 芯タイプ		SC コネクタ 1 芯タイプ		
最大伝送距離※	20km		40km		
送信レベル(最大)	−3dBm		2dBm		
送信レベル(最小)	−9dBm		−3dBm		
受信レベル(最大)	−3dBm		−2dBm		
受信レベル(最小)	−21dBm		-23dBm		
許容損失	12dB		20dB		

※ 最大伝送距離は理論値です。表示されている伝送距離を保証するものではありません。あら かじめご了承ください。

7. 困ったときには

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

メディアコンバータの電源が入らない

以下の点を確認してください。

- AC アダプタは、本製品の DC ジャックに正しく接続されているか
- AC プラグは、電源コンセントに正しく接続されているか
- 電源コンセントには、電源が供給されているか
- 適切な電圧が供給されているか
 (本製品付属の AC アダプタの入力電圧は、AC 100V 50/60Hz に対応しています。)

光ファイバーポートでリンクが確立しない

以下の点を確認してください。

- 対向機器の電源は、オンになっているか
- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか
- 送信レベル、受信レベルは適正な値になっているか
- 光ファイバーポートまたは、光ファイバーケーブルのコネクタ端面が汚れていないか
- ※ 本製品を設置する前に必ずコネクタ部分の清掃を行ってください。また、清掃は電源を切った状態で行ってください。

RJ-45 ポートでリンクが確立しない

以下の点を確認してください。

- 接続先の機器の電源は、オンになっているか
- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか

<u>Ping の応答時間が遅い</u>

EL2321 では、CPU のリソースをリンク管理等に優先して使用しているため、Ping の応答時間が 遅くなります。応答時間にバラつきはありますが、Ping をロスすることは御座いません。

8. 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
 - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
 - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
 - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
 - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

初期不良保証期間:

ご購入日より3ヶ月間(弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

製品保証期間:

《本体》 <u>5 年間</u>(お預かりによる修理対応) 《AC アダプタ》 <u>1 年間</u>(お預かりによる修理対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート 契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL 0570-060030

MAIL <u>support@hytec.co.jp</u>

受付時間 平日 9:00~17:00

Copyright © <2017> HYTEC INTER Co., Ltd.