

PTP670-I/PTP670-C-H 無線回線暗号化設定 マニュアル

2021年12月14日

ご注意



- 1.**本アニュアルは**PTP670-I/PTP670-C-H **の** 128bit AES, 256bit AES **の暗号化設定方法を示しております。**
- 128bit AES, 256bit AES はオプションとしてライセンスの別途購入が 必要になります。
- 3. PTP670ご購入後に128bit AES, 256bit AES をご購入の場合は別途 ライセンスキーのインストールが必要になりますので、その時は購入 元へお問い合わせ下さい。
- 4. 事前に暗号化未設定の状態でMaster とSlave の設定を取説に基づいて行い、無線回線の確立を確認しておくことを推奨します。



PCで以下の操作、確認が必要です。

P3 :**目次**

P4 :はじめに、Master局の作業

P5 :Ping**連続打ちモードの**設定

P6-7 :**作業前の**Master**局の画面確認**

P8-22 :Master局 Security画面での作業、確認

P23-24 :Slave**局の作業、確認**

P25 :設定作業完了、最終確認へ

P26 :無線回線開通後のMaster局のStatus画面

P27 :無線回線開通後のSlave局のStatus画面

はじめに





AESを使用した暗号の設定はMaster局から設定します。 Master局の設定が終了してからSlave局の設定を行います。

はじめに: Pingを連続打ちモードにしておくことをお薦めします。






```
C:\text{\text{$\text{$\text{$WINDOWS\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$\text{$$\text{$\text{$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$\text{$\text{$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{$$\text{
```

- 1.PC**のコマンドプロンプトを起動します。Windows10ならWindowsシステムツールの配下にあります。**
- 2.設定を行うPTP670のIPアドレスが169.254.1.1 の場合は ping[169.254.1.1]—t と入力しEnter Keyを 押すと、ping連続打ちモードが開始します。 [はブランクを意味します。
- 3. 疎通が成功すれば上右図の応答メッセージが現れます。


Master局の画面:Status






Master局の画面:System>Configuration





















Logout
















1. ここをクリック













Link: PTP670 Site: Unit: Master_58_0D_DB

Enter HTTP and Telnet Settings

Configure HTTP, Telnet, TFTP and Debug Access.


WARNING: Management access will be impossible if HTTP, HTTPS and SNMP are all disabled

To-regain access, operate the ODU in recovery mode WARNING: Management access will be impossible if HTTP, HTTPS and SNMP are all disabled. To re-gain access, operate the ODU in recovery mode and select "Reset IP and Ethernet Configuration". Click on Next to see a summary of the security configuration.


Attributes	Value	Units
HTTP Access Enabled	○ No ○ Yes	
HTTP Port Number	80	
Telnet Access Enabled	No ○ Yes	
SNMP Control Of HTTP And Telnet	O Disabled Enabled	
SNMP Control Of Passwords	Disabled Cenabled	
TFTP Client	O Disabled Enabled	
Debug Access Enabled	No ○ Yes	
Cross Site Request Forgery Protection	O Disabled Enabled	
< d Back	Ne	xt >>

1.ここをクリック










この画面に遷移しPingが通らなくなりますが2~3分で復旧します。 次にブラウザの更新ボタンをクリックしてブラウザ画面を更新します。


Master局の画面:ログイン






Master局の画面:Status





Master局の画面:System>Configuration






"TLS PSK 128-bit"**が選択され ていることを確認します**

※256bit AESのライセンスをインストールした場合は TLS PSK 256-bitも表示されます





Continue to Security Wizard

"TLS PSK 128-bit"**が表示** されることを確認します

※256bit AESのライセンスをイン ストールした場合は TLS PSK 256-bitと表示されます



これでMaster局の暗号化設定は完了です。

次にSlave局の電源をONし、P5~P22に示すMaster局の作業と同じ作業を行います。

ただし以下の3つのKeyや符号は、Master局作業でGenerateボタンをクリックして生成しCopy&Pasteで保存したものをSalve局に適用しPasteします。

P10: Key of keys


P11: Entropy Input

P15: Pre-shared Key


Slave局の入力画面を次ページに示します。

Slave 局の画面: Security






Master**側で生成した**Key**と同じ物を** Paste



Master**側で生成した符号と同じ物を** Paste



Master**側で生成した**Key**と同じ物を** Paste



これでSlave局の暗号化設定は完了です。 無線回線が開通すると次のStatus画面となります。

Master局の画面:Status

Installation

Management


Security

Logout

Graphical Install

Change Password





Main PSU Port Speed And Duplex 1000 Mbps Full Duplex

00:04:56:58:0d:db

Slave 58 0D D5

00:04:56:58:0d:d5

http://169.254.1.2

Disabled

3600

MAC Address

Remote Identification

Remote MAC Address

TDD Synchronization

Remote Internet Address

TDD Synchronization Interface

Status Page Refresh Period

Remote Unit Name

1. ここをクリック

2.対向局と開通するとUpと 表示されます。

※Master**と**Slave**の**間でKeyや 符号が一致しない場合、Up に なりません

- ※256bit AES**のライセンスをイン** ストールした場合は TLS PSK 256-bit**と表示されます**。
- 3. "AFS 128-bit TLS PSK"が表示されます

RFD-21MA0018-01 第1版

Signal Strength Ratio

Transmit Data Rate

Receive Data Rate

Aggregate Data Rate

Link Capacity Variant

Wireless Link Availability

Data Bridging Availability

Transmit Modulation Mode

Receive Modulation Mode

Receive Modulation Mode Detail

Link Capacity

Link Symmetry

Range

Seconds

0.3,

0.00.

0.00

0.00.

30.0.

49.90.

49.90.

99.80.

Full

99.80

1 to 1

0.2

Update Page Refresh Period

100,0000

100,0000

19.8.

6.25.

7.75.

14.01.

256QAM 0.81 (Single) (20 MHz)

256QAM 0.81 (Single) (20 MHz)

Running At Maximum Receive Mode

Reset form

30.0 dB

49.90 Mbps

49.90 Mbps

99.80 Mbps

Mbps

%

km


Slave**局の画面**:Status

Remote Unit Name

Remote MAC Address

Remote Internet Address





Master 58 0D DB

00:04:56:58:0d:db

http://169.254.1.1

1. ここをクリック

2.**対向局と開通すると**Upと 表示されます。

※MasterとSlaveの間でKeyや 符号が一致しない場合、Up に なりません

3. "AES 128-bit TLS PSK"**が表示されます**

99.80 Mbps

Mbps

%

km

0.00.

99.80.

Full

99.80

100.0000

99.0841

1 to 1

0.2

76.55.

256QAM 0.81 (Single) (20 MHz)

256QAM 0.81 (Single) (20 MHz)

Running At Maximum Receive Mode

※256bit AESのライセンスをイン ストールした場合は TLS PSK 256-bitと表示されます。

Receive Modulation Mode Detail

Aggregate Data Rate

Link Capacity Variant

Wireless Link Availability

Data Bridging Availability

Transmit Modulation Mode

Receive Modulation Mode

Link Capacity

Link Symmetry

Range