

EX78900 シリーズ 産業用イーサネットスイッチ

取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd.

第 2.1 版

管理番号:TEC-00-MA0236-02.1

ご注意

- 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 本書の中に含まれる情報は、当社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、 当社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- ▶ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、 記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 付属の AC アダプタ、AC アダプタ用電源ケーブル、電源ケーブルは本製品専用となり ます。他の機器には接続しないでください。

改版履歷

第1版	2018 年 04 月 02 日	新規作成
第2版	2020 年 06 月 19 日	新機能追加、説明の追加・修正
第 2.1 版	2021 年 03 月 29 日	付属品の追加

目次

1. 製品	概要	5
2. 付属	品一覧	5
3. 製品	₁外観	6
3.1 前面	面部	.6
3.2 背面	面部	.8
3.3 上页	面部	10
4. スイ	ッチの設置1	1
4.1 設調	置スペースの確保	11
4.2 電波	原投入	11
5. スイ	ッチの設定1	12
5.1 Wel	bGUI による設定	12
5.1.1	スイッチへのログイン	12
5.1.2	System	14
5.1.3	Diagnostics	27
5.1.4	Port	35
5.1.5	Switching	40
5.1.6	Trunking	50
5.1.7	STP / Ring	52
5.1.8	VLAN	69
5.1.9	QoS	72
5.1.10	ACL	80
5.1.11	SNMP	83
5.1.12	802.1x	88

	5.1.13	LLDP	
	5.1.14	Routing	
	5.1.15	RIP	105
	5.1.16	Other Protocols	112
5	.2 CLI	による設定	121
	5.2.1	CLI による設定方法	121
	5.2.2	ログインモード	122
	5.2.3	System コマンド	126
	5.2.4	Diagnostics コマンド	
	5.2.5	Port コマンド	
	5.2.6	Switching コマンド	155
	5.2.7	Trunk コマンド	
	5.2.8	STP/Ring コマンド	
	5.2.9	VLAN コマンド	198
	5.2.10	QoS コマンド	205
	5.2.11	ACL コマンド	
	5.2.12	SNMP コマンド	
	5.2.13	802.1X コマンド	226
	5.2.14	LLDP コマンド	
	2.2.14	. GVRP コマンド	
	2.2.15.	. IGMP コマンド	
	2.2.16.	. NTP 関連コマンド	
	2.2 .17.	. DHCP 関連コマンド	
6.	製品	仕様	
7.	製品	保証	251

1. 製品概要

EX78900シリーズは、RJ-45ポート(10/100/1000BASE-TX)を8ポートまたは12ポート、SFP ポート(1000BASE-SX/LX)を4ポート持ち、-40~+75℃の広い動作温度に対応した産業用イーサネットスイッチです。

Port1~8は、IEEE 802.3af/at 準拠の PoE(Power over Ethernet)及び、60W 給電に対応し、 PSE(Power Sourcing Equipment)として PD 機器(Powered Device)に電源を供給することができま す。

また、SFP ポートは、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)に対応し、リアルタイムで動作状態を監 視することができます。

2. 付属品一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数 ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数量
ターミナルブロック	2 個
コンソールケーブル	1本
RS232 用キャップ	1個
SFP スロット用キャップ	4 個

3. 製品外観

3.1 前面部





※ 本体前面部には、状態を確認できる LED があり、以下のようになっています。

番号	名称	状態	説明		
		消灯	RJ-45 ポートで接続が行われていません。		
1	Link/ACT	点灯	RJ-45 ポートで接続が行われています。		
		点滅	データの送受信が行われています。		
0	DeE	消灯	PD 機器が接続されていません。		
	PoE	点灯	PD 機器が接続されています。		
	SFP	消灯	SFP が接続されていません。		
3		SFP	点灯	SFP が接続されています。	
		点滅	データの送受信が行われています。		
	Power	消灯	本体に電源が供給されていません。		
4		点灯	本体に電源が供給されています。		
	Alexan	消灯	正常な状態です。		
	Alarm	点灯	アラームが発生しています。		

3.2 背面部

本体背面部には、DIN レールキットが搭載されています。 次ページに DIN レールキットの取り付け・取り外し方法を記載しています。



DIN レールへの取り付け

A. スイッチを傾けて、DIN レールに金属スプリングをはめ込みます。

B. カチッと音が鳴るまで DIN レールにスイッチを押し込みます。



<u>DIN レールから取り外し</u>

A. プレートの下端をカチッと音が鳴るまで引っ張ります。

- B. スイッチを手前に傾けます。
- C. DIN レールからスイッチを取り外します。





3.3 上面部



■電源端子	
-------	--

番号	表示		表示		,表示		号 表示		名称	説明
e	Dowor1 0	+	DC 52–57V							
U	Power1,Z	I	GND	して电源ターミアルノロック						
2			接地端子	感電防止ターミナルブロック						
3	rħ		1A / 250VAC	アラームリレー用ターミナルブロック						

- 注1 ターミナルブロックには、AWG12(ゆ2.0523mm)~24(ゆ0.5106mm)のケーブルを使用して 下さい。
- 注2 感電事故防止のため本製品は接地してお使い下さい。
- 注3 通電中にリセットボタンを押すと再起動(10秒以内)、それ以上押すとパスワードがリセット されます。

4. スイッチの設置

本章では、本製品の設置方法について説明します。

4.1 設置スペースの確保

下記条件を満たす場所に設置されることを推奨します。

- · 温度範囲:-40~+75℃
- ・ 湿度:95%以下(結露なきこと)
- ・ 本体の通気口を塞がない設置方法

注1 重ね置き、密着、空気の対流がない状態の設置は、不具合を起こす恐れがあります。 注2 スイッチを隣同士に設置する場合は、2cm以上の間隔確保をお勧めします。

4.2 電源投入

- ・ DC 電源入力(DC52-57V)
- 1. 電源コードを本体ターミナルブロックに接続し、DC 電源に繋ぎます。
- 2. 本体の電源をオフにする場合、スイッチに接続している DC 電源を切断します。
- 3. その後、本体ターミナルブロックから電源コードを引き抜きます。
- 注1 ターミナルブロックへの電源コードの接続は、活線状態で行わないで下さい。
- 注2 通電中は電源端子に触れないで下さい。

5. スイッチの設定

本章では下記によるスイッチの設定方法について説明します。

- ➢ WebGUIによる設定
- CLI による設定

5.1 WebGUIによる設定

ブラウザによるスイッチ設定方法について説明します。 ログイン後、画面左側のフォルダを選択してクリックし、スイッチの設定および状態確認が行えま す。

5.1.1 スイッチへのログイン

下記の情報(初期値)をブラウザへ入力してスイッチへログインします。

- IP アドレス: 192.168.1.10
- Login:root
- Password:なし

login:	root
password:	
	Login

 ・ ・・ ・・	D/cgi-bin/swit の こ入り(A) ツール(・	lcome to Switch N	lanag 🤉	× [*	- □ × ☆ŵ ७
	Gigabit 2	35 46	7 9 8 10	11 • 12		
Management Switch System Diagnostics Switching Gravet Switching Gravet StP/Ring Gravet QoS Gravet ACL Gravet StPA	System 1 Firmware 1 System 1 MAC Ad Default G DNS Se System Lo Alternate F Serial Nu	Sy: Version Time Idress ateway erver ocation irmware imber	stem Informati 2.02.6.4 (Thu Jan 01 00e 2.02.3 0 G	on switch	a) 14:43:52 0 UTC 2009 90ec 15:29:04 044	
AAA AAA LLDP Aouting OSPF RIP Other Protocols	VLAN ID 1 C	IP 2 192. Curre Current U urrent Use	Address IP Subnet M 168.1.10 255.255.255 nt User Information sername roo r privilege Adm		ubnet Mask 5.255.255.0 root Admin	

ログインに成功すると System Information の画面が表示されます。

5.1.2 System

System Information

システム情報を表示します。

41	Gigabit 1	3	5	7	9	11	
EtherWAN	2	4	6	8	10	12	
Management Switch		S	yste	em Inf	ormat	tion	
Control Information	System 1	Vame				switch_a	1
System Information	Firmware '	Version		2.0)2.6.4	02/20/20	14:43:52
<u>System Ivame/Password</u>	System '	Time		Thu .	Jan 01	l 00:09:00	0 UTC 2009
<u>IF Address</u> IPu6 Δddress	MAC Ad	ldress			00	e0.b323.9	0ec
Management Interface	Default G	ateway				None	
Save Configuration	DNS Se	rver				None	
-Firmware Upgrade	System Lo	ocation					
Reboot	Alternate F	irmware		2.	.02.3 (07/17/19	15:29:04
Logout	Serial Nu	mber		G191204044			44
User Account							
User Privilege	VLAN ID	II	P Ad	ldress		IP St	ubnet Mask
Diagnostics	1	19	2.16	8.1.1)	255	.255.255.0
🗀 Port						1	
Contraction Switching		Cur	rent	User	Inforr	nation	
🗀 Trunking		Current	Use	rname	e		root
🗀 STP/Ring	Current User privilege Admin					Admin	
🕂 🛅 VLAN							

表示	説明
System Name	システム名を表示します。
Firmware Version	現在のファームウェアバージョンを表示します。
System Time	内部時間を表示します。
MAC Address	本機の MAC アドレスを表示します。
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを表示します。
DNS Server	DNS サーバを表示します。
System Location	本機が設置されている場所等の情報を表示します。SNMP で設定可。
Alternate Firmware	前回のファームウェアバージョンを表示します。
Serial Number	シリアルナンバーを表示します。
VLAN ID	VLAN ID に対応する IP アドレスとサブネットマスクを表示します。
Current User	Current Username にユーザ名、Current User privilege にユーザの権限
Information	を表示します。

System Name/Password

システム名とパスワードの変更を行います。

EtherWAN	Gigabit 1 3 5 2 4 6	5 7 9 11 6 8 10 12	
☆ Management Switch □ □ □ System □ System Information	System Name :	switch_a	
<u>System Name/Password</u> <u>IP Address</u> <u>-IPv6 Address</u>			
<u>Management Interface</u> <u>Save Configuration</u> <u>Firmware Upgrade</u>	Password: Retype Password :		
<u>Reboot</u> <u>Logout</u> <u>User Account</u>			Update Setting
User Privilege			

表示	説明
System Neme	システム名を変更する場合は、任意の半角英数記号を入力します。
System Name	※アルファベットで始まる、最大 32 文字 [!"? は使用不可]
Dessured	パスワードを変更する場合は、任意の半角英数記号を入力します。
Password	※最大 35 文字 [? のみ使用不可]
Retype Password	確認のため、"Password"で入力した文字列を再度入力します。

IP Address

スイッチ本体の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を行います。

Ether WAN	Gigabit 1 3 2 4	5 7 9 11 6 8 10 12		
☆ Management Switch ⊕ ⊕ System	Static IP:			
System Information	VLAN ID	IP Address	IP Subnet Mask	
System Name/Password	1	102 168 1 10	255 255 255 0	
<u>IP Address</u>	1	152.100.1.10	235.255.255.0	
<u>"IPv6 Address</u>	Default Gateway	Disable 🗸		
Management Interface			Apply & Save	
Save Configuration				
"Firmware Upgrade				
User Account	DHCP Client:			
User Privilege	DUCD Climit		Dischla	
🗉 🛅 Diagnostics	DHCP Client			
🗉 🛅 Port	VLAN ID	IP Address	IP Subnet Mask	
🗉 🛅 Switching	Disabled			
🗄 🗀 Trunking	¹		Cubmit	
🗄 🧰 STP/Ring			Submit	
ULAN				
	DNS Server	Disable 🗸		
			Submit	
🗉 🧰 Routing	MAC Address	00e0.b32	23.90ec	
🗉 🧰 OSPF				

表示	説明
IP Address	IP アドレスの変更を行います。
IP Subnet Mask	サブネットマスクの変更を行います。
Default Cateway	Disable (無効)または Enable (有効)を選択します。
Default Gateway	Enable を選択した場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。
DHCP Client	Disable または Enable を選択します。
DNG Server	Disable または Enable を選択します。
DNS Server	Enable を選択した場合は、DNS サーバの IP アドレスを入力します。
MAC Address	MAC アドレスを表示します。

IPv6 Address

本機能は未サポートのためご使用になれません。

Ether WAN	Gigsblt 1 3 5 7 2 4 6 8	9 11 • • 10 12	
Management Switch		Add IPv6 Address	
E Conton Information	VLAN ID	🗸	
System Information		Static IP DHCP	
IP Address	Address/Prefix Length		
IPv6 Address			Apply & Save
<u>Management Interface</u>		-	
Save Configuration		IPv6 Address List	
	VLAN ID	IPv6 address	Select
<u>Reboot</u>	1	fe80::2e0:b3ff:fe23:90ec/64	0
Logout			Delete
<u>User Account</u>			
User Privilege			

Management Interface

各管理機能の有効/無効の設定を行います。

Ether WAN	Gigsbit 1 3 • • • • • • • 2 4	5 7 9 11 6 8 10 12
Management Switch		HTTPS
System	WEB Agent	☑ Http □ Https
System Name/Password		Update Setting
···· <u>IPv6 Address</u>		TELNET
Management Interface	Telnet	⊖Disable
Save Configuration		Update Setting
Firmware Upgrade		
<u>Reboot</u>		SSH
<u>Logout</u>	SSH	●Disable ○Enable
User Account		Update Setting
User Privilege		

表示	説明			
	HttpとHttps が選択できます。			
Web Agent	※変更時に HTTP/HTTPS サーバが再起動するため、再度ログインする			
	必要があります。			
TELNET	TELNET の Disable または Enable を選択します。			
SSH	SSH の Disable または Enable を選択します。			

Save Configuration

スイッチの設定(コンフィグファイル)のバックアップ、リストア、セーブを行います。

41	Gigəbit 1 3 5 7 9	11		
EtherWAN	2 4 6 8 10	12		
Management Switch System System System Name/Password IP Address IPv6 Address Management Interface Save Configuration Firmurara Ungrade	Action Load Config from TFTP Server Backup Config to TFTP Server Save Configuration Restore Default	TFTP Server:	File FILE: FILE:	Load Backup
- Reboot - Logout - User Account User Privilege	Auto Save Configur Auto Save Auto Save Interval (5~65535 sec)	ation Disable Submit		
	EB-232 Functiona Restore function: Enable Save switch configuration to EB-23 Load switch configuration from EE Save configuration from TFTP server: TFTP Server: Delete configuration data on EB-23 Compare configuration data on EB-23 EB-232 Firmware upgrade TFTP Server: Show firmware version on EB-232	lity 32 3-232 rer to EB-232 ame: 32 -232 to switch ame:		
Uther Protocols		Submit		

表示	説明
	コンフィグリストアをする場合は、TFTP サーバの IP アドレスを入力し、
Load Config from	サーバに保存されているコンフィグファイル名を入力します。
TFTP Server	"Load"ボタンをクリックすると、ファイルを読み込みます。
	※ファイルの読み込み成功後、再起動する必要があります。
Baalaun Config to	コンフィグバックアップをする場合は、バックアップ先の TFTP サーバの
Backup Config to TFTP Server	IP アドレスを入力し、任意のファイル名を入力します。
	"Backup"ボタンをクリックすると、コンフィグファイルが保存されます。
Save Configuration	"Save Configuration"ボタンをクリックすると、スイッチの設定内容が保存
Save Conliguration	されます。
Restore Default	"Restore Default"ボタンをクリックすると、初期設定状態に戻ります。

Auto Save Configutation

表示	説明
Auto Save	自動保存機能の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。
Auto Save Interval	Auto Save で Enableを選択した場合は、設定の自動保存間隔を入力しま
(5~65536)	す。(5~65535 秒)

EB-232 Functionality

未サポートのためご使用になれません。

Firmware Upgrade

スイッチのファームウェアのアップグレードを行います。

EtherWAN	Gigabit 1 3 5 7 2 4 6 8	7 9 11 8 10 12	
Management Switch System System Information System Name/Password IP Address	Firmware Version Filename TFTP Server IP	2.02.6.4 02/20/20 14:43:52	
<u>IPv6 Address</u> <u>Management Interface</u> <u>Save Configuration</u> <u>Firmware Upgrade</u> <u>Reboot</u>			

表示	説明
Firmware Version	現在のファームウェアバージョンを表示します。
Filename	ファームウェアのファイル名を入力します。
TFTP Server IP	ファイル取得先の TFTP サーバの IP アドレスを入力します。
	"Upgrade"ボタンをクリックすると、ファームウェアのアップグレードを実
Upgrade	行します。アップグレードの途中で電源をオフにしたり、他の機能を使用
	したりしないでください。
	『Firmware upgrade success!』の表示後、スイッチを再起動すると、アップ
	グレード完了です。
	※ <u>Reboot 項</u> 参照

<u>Reboot</u>

スイッチの再起動を行います。

Ether WAN	Gigabit • •	1	3 4	5 6	7 8	9 • 10	11 • 12	13 • 14	15 • 16
 Management Switch System System Information System Name/Password H Address Management Interface Save Configuration Firmware Upgrade Reboot Logout 	Reboot								

表示	説明
Reboot	"Reboot"ボタンをクリックすると、スイッチ本体を再起動します。

Logout

WebGUI からログアウトします。

Ether WAN	Gigabit 1 3 5 2 4 6	7 9 11 8 10 12	13 15 14 16
Management Switch System System System Information System Name/Password Management Interface Save Configuration Firmware Upgrade Reboot Logout	Please relogin! Relogin		

表示	説明
Logout	"Logout"ボタンをクリックすると、WebGUIからログアウトします。

<u>User Account</u>

ユーザアカウントの設定を行います。

EtherWAN	6igabit 1 3 5 2 4 6	7 9 11 8 10 12		
Management Switch System System Information System Name/Password The back	User Logis Mode Single-User	n Mode V Update Setting		
" <u>IPv6 Address</u> " <u>Management Interface</u> " <u>Save Configuration</u> " <u>Firmware Upgrade</u> " <u>Reboot</u>	User Account User Name Password Confirm Password	User Account Create		
□ <u>Logour</u> □ <u>User Account</u> <u>User Privilege</u> ⊡ Diagnostics	Privilege Level	Technician 🗸	Update	

<u>User Login Mode</u>

表示	説明
	ユーザのログインモードを以下から選択します。
	・Single-User:root(デフォルトユーザ)のみログイン可能となります。
	・Multi-User:複数ユーザでログイン可能となります。
Mode	・Radius-User(Local):RADIUS サーバを使ってユーザ認証を行います。
	すべてのユーザで admin 権限を持ちます。
	・TACACS(Local):未サポートのためご使用になれません。
	Update Setting ボタンをクリックすると、再起動します。

※Radius-Userを選択する場合、事前に root ユーザのパスワードを設定する必要があります。

User Account

表示	説明
Llear Account	既存のユーザ名を選択した場合は、パラメータの変更を行います。
User Account	Create を選択した場合は、新規ユーザを作成します。
User Name	ユーザ名を設定します。4-15 文字以内の半角英数記号で入力します。
	[!"%^¥*? は使用不可]
Password	パスワードを設定します。1-12 文字以内の半角英数記号で入力します。
	[!"? は使用不可]
Confirm Password	確認のため、"Password"で入力した文字列を再度入力します。
Privilege Level	ユーザに与える権限を、Admin、Operator、Technician から選択します。

<u>User Privilege</u>

ユーザのアクセス権限の設定を行います。

111	Gigabit 1 3 5 7	9 11 13 1	5	
		•••	•	
EtherWAN	2468	10 12 14 1	6	
A Management Switch				
G Management Switch	Web Function \ User Privilege	Technician	Operator	Detail
System Information	System	Show 🗸	Show 🗸	
System Name/Password	System Information	Show 🗸	Show 🗸	
IP Address	System Name/Password	Hidden 🗸	Hidden 🗸	
<u>Management Interface</u>	IP Address	Read-Only 🗸	Read-Only 🗸	
Save Configuration	Management Interface	Read-Only 🗸	Read-Only 🗸	
	Save Configuration	Hidden 🗸	Hidden 🗸	
<u>Reboot</u>	Firmware Upgrade	Hidden 🗸	Hidden 🗸	
Logout	Reboot	Hidden 🗸	Hidden 🗸	
<u>User Account</u>	Logout	Show 🗸	Show 🗸	
<u>User Privilege</u>	User Account	Hidden 🗸	Hidden 🗸	
H Diagnostics	User Privilege	Hidden 🗸	Hidden 🗸	
Port Switching	Diagnostics	Show 🗸	Show 🗸	
Trunking	Utilization	Show 🗸	Show 🗸	
🗄 🧰 STP/Ring	System Log	Show 🗸	Show 🗸	
🗄 🗀 VLAN	Remote Logging	Read-Only 🗸	Read-Only 🗸	
🖻 🛅 QoS	ARP Table	Show 🗸	Show 🗸	
🗄 🧰 ACL	Route Table	Show 🗸	Show 🗸	
🗄 🧰 SNMP	Alarm Setting	Read-Only 🗸	Read-Only 🗸	
⊕	Port	Show 🗸	Show 🗸	
The Others Protocols	Configuration	Read-Only 🗸	Read-Only 🗸	
	Port Status	Show 🗸	Show 🗸	
	Rate Control	Read-Only 🗸	Read-Only 🗸	
	RMON Statistics	Read-Only 🗸	Read-Only 🗸	
	Per Port VLAN Activities	Show 🗸	Show 🗸	

表示	説明
	"Technician"権限を持っているユーザへのアクセス権限を設定します。
Technician	各設定項目で show(表示)、Hidden(非表示)、Read-Only(読み取り可能・
	変更不可)、Read-Write(読み取り・変更可能)から選択して下さい。
	"Operator"権限を持っているユーザへのアクセス権限を設定します。
Operator	各設定項目で show(表示)、Hidden(非表示)、Read-Only(読み取り可能・
	変更不可)、Read-Write(読み取り・変更可能)から選択して下さい。

※Operator は Technician より高い権限は設定できません。

5.1.3 Diagnostics

<u>Utilization</u>

スイッチの CPU 使用率/メモリ使用率を確認します。

EtherWAN	Gigabit 1	357 468	9 11 1 10 12 1	13 15 • • 14 16	
🏠 Management Switch	C	PU Utilization	1]	
System	Current uti	lization	18%]	
Diagnostics	Max utili	zation	18%	1	
Utilization				1	
System Log	Me	mory Utilizati	on]	
Kemote Logging	Total	Used	Free	1	
	124492 KB	91516 KB	32976 KB	1	
<u>Alarm Setting</u>			•		

表示	説明
CPU Utilization	現在の CPU 使用率(Current utilization)と最大使用率(Max utilization)
	を表示します。
Memory Utilization	メモリ合計(Total)、使用メモリ(Used)、空きメモリ(Free)を表示します。

System Log

システムログの設定とログを表示します。

Ether WAN	Gigsbit 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12
Management Switch Management Switch Diagnostics Utilization System Log Remote Logging ARP Table Route Table Alarm Setting Email Alert	System Log Setting Permanent Memory(Flash) Severity Level 4 ✓ Memory Severity Level 4 ✓ Log Display View Messages From Flash Auto Refresh Disable ✓ Update Setting
 Port 	Clear Log
STP/Ring Clan Cos Cos Cos Cos Cos	System Log 1 At Jan 01 2009 00:01:35 (00:01:27) : LINK: Link up on Port ge8 2 At Jan 01 2009 00:01:35 (00:01:27) : SYSTEM: Power supply US1 is connected now. 3 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 8
Control SNMP AAA Control Control	4 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 7 5 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 6 6 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 5 7 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 5
OSPF OSPF RIP Other Protocols	7 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 4 8 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 3 9 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 2 10 At Jan 01 2009 00:01:33 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 1

System Log Setting

表示	説明
Permanent Memory	記録される Flash ログのレベルを 0-7 から選択します。
(Flash)	フラッシュメモリに保存されたログは、再起動しても保持します。
Memory	記録される Memory ログのレベルを 0-7 から選択します。
View Message From	System Log に表示させるログの種類を Flash または Memory から選択し
	ます。
Auto Refresh	自動更新の有効(1/2/5/10分)または無効(Disable)を設定します。
Max Number of	1 ページにまそできるログの是ナ粉を選択します(Fleab 時のみ)
Message Per Page	「「「」」「「「」」」「「「」」」「「「」」」「「」」」「「」」」「「」」
Clear Log	現在表示されているログを削除します。
System Log	Flash または Memory のシステムログを表示します。

Value	Severity	Keyword	Deprecated keywords	Description
0	Emergency	emerg	panic ^[7]	System is unusable
1	Alert	alert		Action must be taken immediately
2	Critical	crit		Critical conditions
3	Error	err	error ^[7]	Error conditions
4	Warning	warning	warn ^[7]	Warning conditions
5	Notice	notice		Normal but significant conditions
6	Informational	info		Informational messages
7	Debug	debug		Debug-level messages

各レベルで記録されるログの種類は、以下の通りです。

Remote Logging

Syslog サーバへシステムログを転送する際の設定を行います。

Ether WAN	Gigabit 2	35 46	7 8	9 10	11 • 12	13 • 14	15 • 16	
🏠 Management Switch	R	emote Los	ging					
🗄 🧰 System	Status	OEn	able ()	Disa	ible			
🖻 Diagnostics	Status			dato S	Cotting			
<u>Utilization</u>	L		Ob	uate 3	seuni	9		
<u>System Log</u>	Suston Server	TD						
Remote Logging	Systog Server				2			
<u>ARP Table</u>			Add Sy	/slog :	Serve	r		
<u>Route Table</u>	C1 C	DI	Г					
Alarm Setting	Syslog Server I	P List		~		_		
🗄 🦳 Port		D	elete Sy	/slog \$	Serve	r		
🗄 🛅 Switching								

表示	説明					
Status	Syslog サーバへのシステムログ転送を Enable(有効)または Disable(無					
Status	効)から選択します。					
Svelag Server ID	Syslog サーバの IP アドレスを入力します。					
Syslog Server IP	"Add Syslog Server"をクリックすると、Syslog サーバを追加します。					
Suclea Server ID List	登録している Syslog サーバのリストを確認、選択をします。					
Sysiog Server IP List	"Delete Syslog Server"をクリックすると、リストから削除します。					

ARP Table

スイッチに登録されている ARP Table を表示します。

Ether WAN	Gigabit • 2	3 8	5 7 6 8	9	11 12	13 • 14	15 • 16	
Management Switch	ARP Table							
Comparison System Diagnostics	IP Address	Hardware Type	Flags	Hardware Address M		Mask	VLAN	
<u>Utilization</u>	192.168.1.7	1	2	50:7b:9	d:ab:1c	::c1	*	1
<u>System Log</u> <u>Remote Logging</u> <u>ARP Table</u> <u>Route Table</u> <u>Alarm Setting</u>								

表示	説明
IP Address	デバイスの IP アドレスを表示します。
Hardware Type	イーサネットデバイスの場合は、1 が表示されます。
Flage	ARP 要求に対するデバイスの応答を表示します。
Flags	2:ARP 要求に応答あり / 0:ARP 要求に応答なし
Hardware Address	デバイスの MAC アドレスを表示します。
VLAN	デバイスが存在する VLAN を表示します。

Route Table

スイッチに登録されている Route Table を表示します。

EtherWAN	Gigabit 2	3	5 6	7 8	9 • 10	11 • 12	13 • 14	15 • 16		
☆ Management Switch ⊕	Destination	Gateway	G	Route	e Tab	ole Flags	Metric	Ref	Use	VLAN
Diagnostics <u>Utilization</u>	192.168.1.0	0.0.0.0	255.	255.2	55.0	U	0	0	0	1
···· <u>System Log</u> ···· <u>Remote Logging</u>										
… <u>ARP Table</u> …Route Table										
Alarm Setting										

Alarm Setting

イーサネットポートの Link Down/UP 及び電源障害時のアラームの設定を行います。

EtherWAN	Gigabit 1 3 2 4	5 7 9 11 13 6 8 10 12 14	15 16							
Management Switch	Al	arm Trigger Setting								
± 🛅 System	Name	Name ge1 V								
Diagnostics	Trigger Enabled	YES 🗸								
<u>Utilization</u>		Undate Setting								
System Log		opulito oottiing								
Remote Logging	Name	Trigger Enabled	Status							
ARP Table	gel	No	Link-up							
Koute Lable	ge?	No	Link-down							
Alarm Setting	ge3	No	Link-down							
- Foll	ge4	No	Link-down							
- Switching	ge5	No	Link-down							
The STP/Ring	ge6	No	Link-down							
T C VLAN	ge7	No	Link-down							
E 🔂 OoS	ge8	No	Link-down							
ACL	ge9	No	Link-down							
E 🔂 SNMP		No	Link-down							
± 🗀 802.1X	ge11	No	Link-down							
E 🛅 LLDP	ge12	No	Link-down							
🗄 🛅 Others Protocols	ge13	No	Link-down							
	ge14	No	Link-down							
	ge15	No	Link-down							
	ge16	No	Link-down							
	Power1	No	Up							
	Power2	No	Down							

Alarm Trigger Setting

表示	説明
Name	アラームを生成するポートを選択します。
	トリガー機能の YES(有効)または NO(無効)を選択します。
Trigger Enable	YES(有効)にしたポートが Link-down/Down である時にアラームが生成
	され、本体のアラーム LED が赤点灯します。

Email Alert

本機能は未サポートため、ご使用になれません。

EtherWAN	Gigabit 1 3 5 7 2 4 6 8	9 11 • • 10 12					
Management Switch	Email Glo	bal Settings					
E 🛅 System	SMTP Server	Disable V					
Utilization	Update	Update Setting					
System Log	Mail Server						
ARP Table	SMTP Server						
Route Table	Email Address						
Alarm Setting	Password						
Email Alert	SSL State	Disable 🗸					
🗄 🧰 Port		Update	Delete				
Trunking	Email Recip	pients	Delete				
🗉 🧰 STP/Ring							
🖻 🫅 VLAN		Update	Settings				
🕀 🧰 QoS		opania	ge				
🗄 🧰 ACL							

Email Global Setting

表示	説明
SMTP Server	SMTP サーバの Disable(無効)または Enable(有効)を選択します。

Mail Server

表示	説明			
SMTP Server	SMTP サーバのアドレスを入力します。			
Email Address	SMTP サーバ関する送信元のメールアドレスを入力します。			
Password	パスワードを入力します。			
SSL State	SSL 暗号化の Disable(無効)または Enable(有効)を選択します。			

Email Recipients

宛先メールアドレスを入力し、Update Settings をクリックで追加されます。 Delete にチェックが入っている状態で Update Settings をクリックすると削除されます。

5.1.4 Port

Configuration

ポートの有効化/無効化、ネゴシエーション、フロー制御の設定を行います。

Ether WAN	Gigabi • •	1 3 2 4	5 7 9 6 8 10	11 12					
Management Switch	Port	Link Status	Port Description	Port type	IP address (A.B.C.D/M)	Admin Setting	Speed	EEE	Flow Control
Diagnostics	ge1	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
Configuration	ge2	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
Port Status	ge3	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
Rate Control	ge4	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
	ge5	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
Per Port VLAN Activities	ge6	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
Switching	ge7	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable V
Trunking	ge8	Running		Switch port 🗸		Link Up 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
I STP/Ring	ge9	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
	ge10	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable V
E CAL	ge11	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
🗉 🧰 SNMP	ge12	Down		Switch port 🗸		Link Up 🗸	Auto 🗸	Disable 🗸	Disable 🗸
🗄 🧰 AAA				,					Submit
🗄 🧰 LLDP									
🗄 🧰 Routing									

表示	説明						
Link Status	ポートのリンク動作状態を確認できます。						
Port Description	ポート説明を入力します。						
	ポートタイプを Switch port または Router port から選択します。						
Port type	Switch port:VLAN に所属して使用するポート						
	Router port:VLAN に所属せず、単独で使用するポート						
	Router portを選択した場合、IP Address/Maskを指定します。						
IP address	このポートにアクセスできるのは、同一ネットワークからのみとなります。						
	※Switch portとは異なるネットワークを指定して下さい。						
Admin Setting	Link Down または Link Up を選択します。						
Speed	オートネゴシエーション(Auto)または固定速度を選択します。						
FFF	小電力型イーサネットの有効または無効を選択します。						
	リンクアップ状態で無通信である時に、低電力モードになります。						
Flow control	フロー制御の Disable(無効)または Enable(有効)を選択します。						

Port Status

ポートの状態(リンク状態、速度、全・半二重)およびフロー制御の有効/無効、SFP ポートの状態 を確認します。

EtherWAN	Giga • •	bit 1 2	35 46	7 9 1 8 10 1	11								
Management Switch	Por	t Link S	tatus Port I	Description	Port type	IP addre	ss Speed	Duplex	Flow Control				
🗉 🗀 System	gel	Runn	ing		Switch port	· ·	1000M	Auto	Disable				
Port	ge2	Dov	vn		Switch port	-	1000M	Auto	Disable				
Configuration	ge3	Runn	ing		Switch port		100M	Auto	Enable				
Port Status	ge4	Runn	ing		Switch port	-	100M	Auto	Enable				
Rate Control	ge5	Dov	vn		Switch port		1000M	Auto	Disable				
RMON Statistics	ge6	Dov	vn		Switch port	-	1000M	Auto	Disable				
Switching	ge7	Dov	vn		Switch port	-	1000M	Auto	Disable				
Trunking	ge8	Dov	vn		Switch port	-	1000M	Auto	Disable				
🖲 🧰 STP/Ring	ge9	Dov	vn	- İ	Switch port		1000M	Auto	Disable				
🖲 🗀 VLAN	ge1() Dov	vn		Switch port		1000M	Auto	Disable				
€ 🙆 QoS	ge1	l Dov	vn		Switch port	-	1000M	Auto	Disable				
T C SNMP	ge12	2 Dov	vn		Switch port	-	1000M	Auto	Disable				
	SFP Port												
🗉 🗀 Routing	Port	Detected	Connector	Transceiv	er Me	ode W	ave Length(nm)	Link Length(m)	Temperature(C)	Vcc(V)	Tx Bias(mA)	Tx Pow(dbm)	Rx Pow(dbm)
COSPF	ge9	Yes	SC	1000BASE	-LX SN	MF	1550	20000	None	None	None	None	None
🗉 🧰 RIP	Port	Detected	Connector	Transceiv	ver M	ode W	/ave Length(nm)	Link Length(m)	Temperature(C)	Vcc(V)	Tx Bias(mA)	Tx Pow(dbm)	Rx Pow(dbm)
Cutter Protocols	ge10	No	None	None	N	one	None	None	None	None	None	None	None
	Port	Detected	Connector	Transceiv	ver M	ode W	Vave Length(nm)	Link Length(m)	Temperature(C)	Vcc(V)	Tx Bias(mA)	Tx Pow(dbm)	Rx Pow(dbm)
	ge11	No	None	None	N	one	None	None	None	None	None	None	None
	Port ge12	No	None	1 ranscerv None	ver M	ode W	(ave Length(nm) None	Link Length(m) None	Temperature(C) None	Vcc(V) None	Ix Bias(mA) None	Ix Pow(dbm) None	Rx Pow(dbm) None

SFP Port

SFP ポートに接続されているモジュールの内部温度、電源電圧、送信出力、受信出力に対して アラームの閾値を設定することができます。それぞれの値が閾値を超える、又は下回る場合は、 画面右の Alarm 項目の表示が"YES"に変わります。

SFP Port											
Port	Detected	Connector	Transceiver	Mode	Wave Length(nm)	Link Length(m)	Temperature(C)	Vcc(V)	T× Bias(mA)	T× Pow(dbm)	Rx Pow(dbm)
ge13	No	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
Port	Detected	Connector	Transceiver	Mode	Wave Length(nm)	Link Length(m)	Temperature(C)	Vcc(V)	T× Bias(mA)	T× Pow(dbm)	R× Pow(dbm)
ge14	Yes	SC	1000BASE-LX	SMF	1550	40000	52.211	3.260	13.220	0.211	6.553
Alarm Situation (<u>Alarm Setting</u>)											
Current Temperature Alarm High				High Alarm	YES	Low Alarm	NO	High Warning	YES	Low Warning	NO
Current VCC Alarm				High Alarm	YES	Low Alarm	NO	High Warning	YES	Low Warning	NO
Current T× Bias Alarm Hig				High Alarm	YES	Low Alarm	NO	High Warning	YES	Low Warning	NO
Current T× Power Alarm H				High Alarm	YES	Low Alarm	NO	Hig∯ Warning	YES	Low Warning	NO
Current R× Power Alarm			High Alarm	YES	Low Alarm	NO	High Warning	YES	Low Warning	NO	
Port	Detected	Connector	Transceiver	Mode	Wave Length(nm)	Link Length(m)	Temperature(C)	Vcc(V)	T× Bias(mA)	T× Pow(dbm)	R× Pow(dbm)
ge15	No	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
Port	Detected	Connector	Transceiver	Mode	Wave Length(nm)	Link Length(m)	Temperature(C)	Vcc(V)	T× Bias(mA)	T× Pow(dbm)	R× Pow(dbm)
ge16	No	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
Rate Control

各ポートのレート制御の設定を行います。

Ethorian	Gigabit 1	3	5	7	9 • 10	11 • 12	13 • 14	15 • 16	
EINEIWAN	• • •	••	••	••	•	•	•	•	
Management Switch	Port		Ing	gress			Eş	gress	
System Diamontian	ge1	0			kbps	0			kbps
Diagnostics Diagnostics	ge2	0			kbps	0			kbps
Configuration	ge3	0			kbps	0			kbps
Port Status	ge4	0			kbps	0			kbps
<u>Rate Control</u>	ge5	0			kbps	0			kbps
<u>"RMON Statistics</u>	ge6	0			kbps	0			kbps
Per Port VLAN Activities	ge7	0			kbps	0			kbps
Turning	ge8	0			kbps	0			kbps
Tranking	ge9	0			kbps	0			kbps
🗄 🛅 VLAN	ge10	0			kbps	0			kbps
🗉 🧰 QoS	ge11	0			kbps	0			kbps
🗄 🧰 ACL	ge12	0			kbps	0			kbps
	ge13	0			kbps	0			kbps
± □ 802.1X	ge14	0			kbps	0			kbps
Others Protocols	ge15	0			kbps	0			kbps
	ge16	0			kbps	0			kbps
		-					Up	date S	etting

表示	説明
	各ポートへ入力トラフィックのシェーピングを行います。
Ingress	※1792k 以下の場合、64k 単位の倍数で設定します。
Ingress	また、2048k 以上の場合、1024k 単位の倍数で設定してください。
	(64-1000000kbps)
	各ポートの出カトラフィックのシェーピングを行います。
Egress	※1792k 以下の場合、64k 単位の倍数で設定します。
	また、2048k 以上の場合、1024k 単位の倍数で設定してください。
	(64-100000kbps)

RMON Statistic

各ポートを選択して、RMON 統計情報を表示します。

41	Gigabit 1 3 5 7 9 11 13	15		
EtherWAN	2 4 6 8 10 12 14	16		
Management Switch System Diagnostics Port Conformation	ge1ge2ge3ge4ge5ge9ge10ge11ge12ge13	ge6 ge7 ge8 ge14 ge15 ge16		
<u>Port Status</u> <u>Rate Control</u> <u>RMON Statistics</u> <u>RMON Statistics</u>	Drop Events Broadcast Packets Received Multicast Packets Received	0 354 742		
Switching Trunking Trunking STP/Ring	Ordersize Packets Received Oversize Packets Received Fragments Packets Received 64-byte Packets Received	0 0 0 5412		
C VLAN C QoS ACL	65 to 127-byte Packets Received 128 to 255-byte Packets Received 256 to 511-byte Packets Received	1572 521 4865		
SINNE SU2.1X LLDP Others Protocols	512 to 1023-byte Packets Received 1024 to Maximum Packets Received Jabber Packets	49 65 0		
	Bytes Received Packets Received Collisions	2851409 12484 0		
	CRC/Alignment Errors Received TX No Errors RX No Errors	0 13636 12484		
	Statistics will be refreshed every 30 second	ds after Clear clicked. Clear		

Per Port VLAN Activities

各ポートを選択して、VLAN と MAC アドレス情報を表示します。

41	Gigabit	1 3 5	79	11 13	15				
EtherWAN	:	246	8 10	12 14	16				
☆ Management Switch ⊕ ⊖ System	ge1	ge2	ge3	ge4	ge5	ge6	ge7	ge8	
	ge9	<u>ge10</u>	<u>ge11</u>	<u>ge12</u>	<u>ge13</u>	<u>ge14</u>	<u>ge15</u>	<u>ge16</u>	
<u>Configuration</u> <u>Port Status</u>	Port 1/ge1	status				•			
Rate Control		Total VL	AN Count		1				
<u>RMON Statistics</u>		Total MAC A	ddress Coun	ıt	1				
The Switching		VLAN M	embership			MAC A	ldress		
Trunking		VL	AN1		507b.9dab.1cc1				
E C STP/Ring									
🗉 🧀 VLAN									
🗉 🧰 QoS									
🗄 🛅 ACL									
🗉 🛅 SNMP									
🗉 🧰 802.1X									
🗄 🧰 LLDP				CI	ear MAC				
Others Protocols									

5.1.5 Switching

Bridging

エージングタイム、ストームコントロールの閾値の設定を行います。

Ether WAN	Gigabit • •	1 3 5 7 9 2 4 6 8 10	11 13 15 12 14 16	
Management Switch System Diagnostics Port Switching Diagnost	Ageing T time is be configure	Yime (the actual ageing etween 1 and 2 times ed ageing time)	300 Update Setting	
Bridging 	Dort	Thrashald Lawal (0.1.100	Storm Control English Type	
Storm Detect	gel	Level		
Static MAC Entry	ge1	Level	Broadcast DLF-Wulticast	
Port Mirroring	gez	Level	Broadcast DLF-Wulticast	
Link State Tracking	ge5	Level	Broadcast DLF-Wulticast	
PoE	ge4	Level	Broadcast DLF-Multicast	
PoE Scheduling	geo	Level		
🗄 🧰 Trunking	ge6	Level	Broadcast DLF-Multicast	
STP/Ring	ge7	Level	Broadcast DLF-Multicast	
	ge8	Level	Broadcast DLF-Multicast	
	ge9	Level	Broadcast DLF-Multicast	
E C SNMP	ge10	Level	Broadcast DLF-Multicast	
E 6 802.1X	ge11	Level	Broadcast DLF-Multicast	
🗉 🗀 LLDP	ge12	Level	\Box Broadcast \Box DLF-Multicast	
🗄 🛅 Others Protocols	ge13	Level	Broadcast DLF-Multicast	
	ge14	Level	Broadcast DLF-Multicast	
	ge15	Level	Broadcast DLF-Multicast	
	ge16	Level	Broadcast DLF-Multicast	
		·	Update Setting	
	L			

表示	説明
	MAC アドレステーブルのエージング(更新)時間を秒単位で入力します。
Aging Time (seconds)	(10~1,000,000)
Threehold lovel	各ポートで許容するBroadcastまたはDLF-Multicast(宛先不明マルチキ
i nresnola level	ャスト)または両方をパーセント単位で上限閾値を設定します。
Storm Control	上記の閾値を適用するパケット種別を Broadcast または DLF-Multicast
Enable Type	または両方を選択します。

Loopback Detect

ループバック検出機能の設定を行います。

	Gigabit	1 3 5 7 9	11 13	3 15	
EtherWAN	:	2 4 6 8 10	12 14	16	
Management Switch Diagnostics Port Switching Bridging Loopback Detect	General Se LoopBack Error Disal (0-65535 s Interval (1-	tting Detect Detect Action ble Recovery econds, Default:0) -30 seconds, Default:1) or disable recovery must be	e at least t	Disable (default) V None (default) V 0 1	
<u>Storm Detect</u> <u>Static MAC Entry</u> <u>Port Mirroring</u>					Update Setting
Link State Tracking	Port	Mode		State	
PoE	ge1	Disable (default) V			
PoE Scheduling	ge2	Disable (default) 🗸			
CTD/Ding	ge3	Disable (default) V			
VI AN	ge4	Disable (default) V			
	ge5	Disable (default) 🗸			
ACL	gеб	Disable (default) V			
SNMP	ge7	Disable (default) V			
a 802.1X	ge8	Disable (default) 🗸			
🗀 LLDP	ge9	Disable (default) V			
C Others Protocols	ge10	Disable (default) V			
	ge11	Disable (default) 🗸			
	ge12	Disable (default) 🗸			
	ge13	Disable (default) V			
	ge14	Disable (default) 🗸			
	ge15	Disable (default) V			
			1		

表示	説明
Lean Back Datast	ループバック検出機能の Disable(無効)または Enable(有効)を選択しま
Loop Back Detect	す。
Leen Beek	ループバックを検出した際の動作を None もしくは Error Disable から選択
Loop Back	します。Error Disable を選択した場合は、ループバックが検出されたポー
Detect Action	トをシャットダウンします。
	上記の設定で Error Disable を選択し、ループバック検出によるポートシ
Error Disable	ャットダウンが行われた後、何秒後にポートを復帰させるか設定します。
Recovery	"0"を入力した場合は自動復帰しないため、"Port Configuration"にて、
	手動でポートを復帰させる必要があります。
Interval	ループバック検出を行う間隔を設定します。
Mada	各ポートでループバック検出を行うか、Disable または Enable から選択し
MODE	ます。

Storm Detect

ストーム検出機能の設定を行います。

interval (265535 sec), Defau interval (265535 sec), Defau irrdisable-recovery time (06 tate of action Storm-Dete te / Recovery time remains No Detecting No Detecting No Detecting	It: 10 5535 sec), 0:no ct Per Port Config By Utilization(% (0-100) 0: not limited 0 0 0	Disable V 10 0 None guration %) By Multi Packa (0-1000 BC V	Broadcast / cast+Broadcast ets Per Second 00) 0: not limited 00	
nterval (265535 sec), Defau rrdisable-recovery time (06 tate of action Storm-Dete te / Recovery time remains No Detecting No Detecting No Detecting	It: 10 5535 sec), 0:no et Per Port Config By Utilization(% (0-100) 0: not limited 0 0 0	(0-1000 BC V	Broadcast / cast+Broadcast ets Per Second 00) 0: not limited 00	
tate of action tate of action Storm-Dete te / Recovery time remains No Detecting No Detecting No Detecting	t Per Port Config By Utilization(% (0-100) 0: not limited	0 None guration %) By Multi Pack (0-1000 BC ~	Broadcast / cast+Broadcast ets Per Second 00) 0: not limited 00	_
tate of action Storm-Dete te / Recovery time remains No Detecting No Detecting No Detecting	ct Per Port Config By Utilization(% (0-100) 0: not limited	0 None guration %) By Multi Pack (0-1000 BC ~	Broadcast / cast+Broadcast ets Per Second 00) 0: not limited 00	_
tate of action Storm-Dete te / Recovery time remains No Detecting No Detecting No Detecting	by Utilization(% (0-100) 0: not limited	None guration %) By Multi Pack (0-1000 BC BC	Broadcast / cast+Broadcast ets Per Second 00) 0: not limited 00	
Storm-Dete te / Recovery time remains No Detecting No Detecting No Detecting	t Per Port Config By Utilization(% (0-100) 0: not limited 0 0	yuration %) By Multii Packa (0-1000 BC ~	Broadcast / cast+Broadcast ets Per Second 00) 0: not limited 0	
te / Recovery time remains No Detecting No Detecting No Detecting No Detecting	By Utilization(% (0-100) 0: not limited	%) By Multi- Pack (0-1000 BC ~	Broadcast / cast+Broadcast ets Per Second 00) 0: not limited 0	
No Detecting No Detecting No Detecting	0	BC V BC V	0	
No Detecting No Detecting	0	BC 🗸	0	
No Detecting				Ī
	0	BC 🗸	0	1
No Detecting	0	BC 🗸	0	1
No Detecting	0	BC 🗸	0	Ŧ
No Detecting	0	BC 🗸	0	1
No Detecting	0	BC 🗸	0	
No Detecting	0	BC 🗸	0	5
No Detecting	0	BC		=
No Detecting	0			
No Detecting	0	BC V	0	
No Detecting	U	BC A	0	
	No Detecting No Detecting No Detecting No Detecting No Detecting No Detecting	No Detecting 0 No Detecting 0 No Detecting 0 No Detecting 0 No Detecting 0	No Detecting 0 BC No Detecting 0 BC	No Detecting 0 BC 0 No Detecting 0 BC 0

表示	説明
Storm-Detect	フトー/ 検出機能の Disable (無効)またけ Esoble (方効)を選択します
configuration	ストーム検山版化の Disable (無効) よたは Erlable (有効)を迭代しより。
Storm-Detect Interval	ストーム検出を行う間隔を設定します。
Storm-Datast	ストーム検出によるポートシャットダウンが行われた後、何秒後にポート
errdisable-recovery time	を復帰させるか設定します。
	"0"を入力した場合は自動復帰しないため、"Port Configuration"にて、
	手動でポートを復帰させる必要があります。
Declification	ブロードキャスト/マルチキャストが各ポートでどのくらいの使用率(%)に
By Oulization	達するとポートシャットダウンを行うか設定します。
By Broadcast /	1 孙問に何パケットのゴロ―じキャフト/フリチキャフトが泣わたこポ―ト
Multicast + Broadcast	
Packet Per Second	ンイツトダ ソンを1丁フか設定しま 9 。

Static MAC Entry

特定のポートと VLAN に MAC アドレスの指定を行います。

EtherWAN	Gigabit • 2	3 5 7 9 11 4 6 8 10 12			
Management Switch ⊕ ☐ System	Static-MAC-En	try Forward			
Diagnostics Port	Port	Add MAC Addres (Ex: 0000.1111.222	s 22)	VLAN ID	Delete MAC Address
Switching	ge1				▼
Bridging	ge2				
Loopback Detect	ge3				
<u>Storm Detect</u>	ge4				
Static MAC Entry	ge5				
Port Mirroring	ge6				
Link State Tracking	ge7				
Por Sabaduling	ge?				
PoF Watchdog					· ·
± 🔂 Trunking					▼
E C STP/Ring	gelu				▼
🗄 🛅 VLAN	gell				▼
🗄 🧰 QoS	ge12			×	`
🗄 🛅 ACL					Submit
🗄 🫅 SNMP					
🖻 🛅 AAA	Static-MAC-En	try Discard			
Conting	Add	MAC Address	VLA	NID	Delete MAC Address
	(Ex:	0000.1111.2222)			
T Cher Protocols				•	
					Submit

Static-MAC-Entry Forward

表示	説明
	各ポートで許可する MAC アドレスを入力します。
Add MAC Address	ここで登録した送信元 MAC アドレスからのデータのみ転送されます。
VLAN ID	各ポートの所属する VLAN ID をリストから選択します。
Delete MAC Address	リストから登録を解除する MAC アドレスを選択します。

Static-MAC-Entry Discard

表示	説明
	各ポートで許可する MAC アドレスを入力します。
Add MAC Address	ここで登録した送信元 MAC アドレスからのデータのみ転送されます。
VLAN ID	各ポートの所属する VLAN ID をリストから選択します。
Delete MAC Address	リストから登録を解除する MAC アドレスを選択します。

Port Mirroring

ポートミラーリング(複製)の設定を行います。

Ether WAN	Gigabit 1 3	5 7 9 11 6 8 10 12	
Management Switch	Current Settings		
Cont	ge2	Mirror To ge1	Mirror Mode both
<u>Bridging</u> <u>Loopback Detect</u> <u>Storm Detect</u> Static MAC Entry	Port Mirror Setup		Delete
	Mirror From	Mirror To	Mirror Mode
PoE PoE Scheduling PoE Watchdog PoE Watchdog PoE Watchdog PoE Watchdog PoE Watchdog PoE Watchdog PoE VLAN PoE VLAN PoE SNMP PoE SNMP PoE AAA PoE SNMP PoE AAA PoE Scheduling PoE VLAN PoE VLAN PoE Comparison PoE Comparison PoE VLAN PoE Comparison PoE Comparison PoE VLAN PoE Comparison PoE Com	ge1 ge2 ge3 ge4 ge5 ge6 ge7 ge8 ge9 ge10 ge11 ge12	ge1 V	Tx/Rx V
 □ OSPF □ □ RIP □ □ Other Protocols 			Submit

表示	説明
Mirror From	ge1~12 から送受信データの複製元となるポートを選択します。
Mirror To	ge1~12 から送受信データの複製先となるポートを選択します。
Minney Mada	複製するデータ Tx/Rx(送受信)、Tx(送信のみ)、Rx(受信のみ)のいず
Mirror Mode	れかを選択します。

Link State Tracking

リンクステートトラッキングの設定を行います。スイッチ上で指定した上位リンクで障害が発生すると、同じグループの下位リンクも強制的にリンクダウンさせることが出来ます。

41	Gigabit	1 3	5	7 9	9 11	13	15				
EtherWAN	:	24	6	8 1	0 12	14	16 •				
Management Switch ⊕ i System	Link State	Trackin	g Settir	ıg							
🗉 🧰 Diagnostics					Gro	up Settir	ıg				
🗄 🗀 Port		Group	Group	Group	Group	Group	Group	Group	Group	Group	Group
🖻 📋 Switching		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bridging	Enable										
"Loopback Detect					Por	t Setting	7				
Storm Detect	F	ort		Group	10	(U	∍ In/Down	Stream			tatus
Static MAC Entry		zel				(0	Up	<u>~</u>			latos
Port Mirroring		7e2					Un	<u> </u>			
Link State Tracking		502 Te3									
PoF Scheduling		7e4					Un	<u> </u>			
Trunking		Jen Jen					Un	- -		+	
E C STP/Ring		<u>зе</u> б			+-		Un	· ·		+	
🕀 🔂 VLAN		500 7e7					Un	<u> </u>		+	
⊕ 🔂 QoS		507 7e8					Un	<u> </u>		+	
🗄 🛅 ACL		7e0			+-		Un	· ·		+	
🗉 🛅 SNMP		=10					Un	<u> </u>			
🕀 🧰 802.1X	5	e11					Un	<u> </u>		+	
🗄 🛅 LLDP	5	a12					Un				
🗄 🛅 Others Protocols	š	a13					Un	· ·			
	5	e15					Un	<u> </u>			
		-15					Un			+	
	g	e15					Un			+	
	<u>g</u>	610		~			Ob	*			0
										Update	Setting

Group Setting

表示	説明
Group Setting	リンクステートトラッキングを有効にするグループにチェックを入れます。

Port Setting

表示	説明
Group	ポートを所属させるグループを選択します。
(Up/Down)Stream	ポートが Up Stream(上位リンク)なのか、Down Stream(下位リンク)なの
	か選択します。
	"Up" Stream ポートがリンクダウンした際、同じグループに所属している
	"Down" Stream ポートも強制的にリンクダウンさせます。

PoE

PoE 給電の設定を行います。

EtherWAN	6ig:	abit 1 2	3	5 7 6 8	9 11 10 12				_			
Management Switch Composition Composition Composition Composition Composition Composition Composition Static MAC Entry Static MAC Entry	Ma Sy F Sys The S than t	ain Suppi estem Ter Power Al stem Pov System P the sum o	PoE Sy ly Volt mperat llocatio ver Buo ower E of all p	age ure n iget 2 budget sho orts' Cons	ing 48.60 (V) 57.00 (C) 6.00 (W) /52 (W) build be greater sumption. Submit							
Port Mirroring						PoE Po	ort Setting				_	
PoE PoE PoE Scheduling	Port	Enable	Mode	Extend Mode	Power Delivery	Fixed Power Limit (W)	Power Priority	Power Down Alarm	Status	PD Class	Current (mA)	Consumption (W)
PoE Watchdog	ge1	Enable	~		2 Pairs (802.3af/at) 🗸	30.00	High 🗸		Searching	N/A	0.00	0.00
Trunking	ge2	Enable	~		2 Pairs (802.3af/at) 🗸	30.00	High 🗸		Searching	N/A	0.00	0.00
LACP Trunking	ge3	Enable	~		2 Pairs (802.3af/at) 🗸	30.00	High 🗸		Searching	N/A	0.00	0.00
E 🔂 STP/Ring	ge4	Enable	~		2 Pairs (802.3af/at) 🗸	30.00	High 🗸		Searching	N/A	0.00	0.00
E C VLAN	ge5	Enable	~		2 Pairs (802.3af/at) 🗸	30.00	High 🗸		Delivering Power	PD Class 3	86.00	3.70
	ge6	Enable	~		2 Pairs (802.3af/at) 🗸	30.00	High 🗸		Delivering Power	PD Class 4	63.00	3.00
	ge7	Enable	~		2 Pairs (802.3af/at) 🗸	30.00	High 🗸		Searching	N/A	0.00	0.00
	ge8	Enable	~		2 Pairs (802.3af/at) 🗸	30.00	High 🗸		Searching	N/A	0.00	0.00
🗉 🗀 Routing												Submit
🗉 🧰 OSPF												

PoE System Setting

表示	説明
System Power Budget	スイッチのパワーバジェット(受電装置に対する総消費電力量)を入力し
	ます。

PoE Port Setting

表示	説明
Enable Made	ポートに接続されている受電装置(以下、PD)を探知する機能を Disable
	(無効)または Enable(有効)、scheduling から選択します。
	PoE 延長モードの Disable または Enable を選択します。
	Enableを選択したポートは、最長 250m まで PoE 接続が可能となります。
	また、そのポートは自動的に 10M/Full に固定されます。
Extend Mode	接続する PD は、オートネゴシエーションを無効にし、10M/Full 固定に設
	定する必要があります。
	※PD 側でオートネゴシエーションを無効にできない場合は、10M/Half
	(片方向通信)になる可能性があります。
Fixed Power Limit	供給電力量(0-60W)を入力して、該当ポートの PD へ給電を行います。

Bower Brierity	各ポートの給電優先度を Critical (重要)、High (高)、Low (低)から選択し
	ます。
	電源障害時の Alarm 設定を行います。チェックを入れた場合、PoE 電源
Power Down Alarm	が切断されたときにスイッチのアラームが発生します。
Status	PoE ポートのステータスを表示します。
PD クラス	接続されている PD の PoE 分類を表示します。(PD クラス参照)
Current(mA)	接続されている PD の現在の消費量を表示します。
Consumption (W)	接続されている PD の消費電力を表示します。

PD クラス

IEEE クラス	PSE 側 出力	PD 側 入力電力
0	15.4 W	0.44 ~ 12.95 W
1	4.0 W	0.44 ~ 3.84 W
2	7.0 W	3.84 ~ 6.49 W
3	15.4 W	6.49 ~ 12.95 W
4	30 W	12.95W ~ 25.5W
5	60 W	25.5W ~ 51W

PoE Scheduling

各ポートに接続されている PD へここで設定した曜日・時間単位で電源供給を行うことができます。この設定を行うポートに対して事前に下記設定をしてください。

- 1) Switching > PoE を選択します。
- 2) 該当ポートの"Enable Mode"欄から "scheduling"を選択し、"Submit"ボタンにて設定を反映 します。

11	Gigabit 1	35	7 9 11	13 15				
THINKING T								
EtherWAN	2	4 6	8 10 12	14 16				
Management Switch Management Switch	PoE Per Port S Port: ge1 ✓ Time 00:00 01:00 02:00	Scheduling Status: Not Sun	Scheduled Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Storm Detect Static MAC Entry Port Mirroring Link State Tracking PoE PoE Scheduling Trunking Grant STP/Ring Grant STP/Ring Grant ACL Gra	03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00							
	10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00							
	18:00 19:00 20:00 21:00 23:00	Select All Delete All	Select All	Select All Delete All	Select All	Select All	Select All	Select All
								Submit

PoE Per Port Setting

表示	説明
Port	選択したポートに PoE スケジューリング機能を適用します。

PoE Scheduling

PoE ウォッチドッグ機能は、PoE 給電デバイス(PD)を監視及び管理する機能です。この機能は、 PoE 対応のポートでのみサポートされます。

	Gigal • •	1 3 • • • • 2 4	5 7 9 11 6 8 10 12							
🕜 Management Switch				PoE Wate	chdog Config Failure					
 Diagnostics Port 	Port	Enable Watchdog	Target Address (IP)	Ping Interval (Default 300s)	Count (Default 3)	No Response Action	Startup Delay (Default 300s)	Current Status		
Switching	ge1	Enable 🗸	192.168.1.100	180	5	Power Cycle 🗸	300	No Action		
Bridging	ge2	Disable 🗸		300	3	No Action 🗸	300	No Action		
" <u>Loopback Detect</u>	ge3	Disable 🗸		300	3	No Action 🗸	300	No Action		
Static MAC Entry	ge4	Disable 🗸		300	3	No Action 🗸	300	No Action		
Port Mirroring	ge5	Disable 🗸		300	3	No Action 🗸	300	No Action		
Link State Tracking	ge6	Disable 🗸		300	3	No Action 🗸	300	No Action		
PoE	ge7	Disable 🗸		300	3	No Action 🗸	300	No Action		
PoE Scheduling	ge8	Disable 🗸		300	3	No Action 🗸	300	No Action		
PoE Watchdog	Note:	Ping Interval r	ange 30-600 (sec.)							
Trunking	Note: Startup Delay range 30-600 (sec.)									
T I SIP/Ring	Note: Failure Count range 1-10									
								Submit		

PoE Watchdog Config

表示	説明
Enable Watchdog	PoE ウォッチドッグ機能の Enable または Disable を選択します。
Target Address(IP)	監視対象(接続されている PD)の IP アドレスを入力します。
Ping Interval	監視対象に向けて ping(request)を送信する間隔を設定します。
Feilure Count	疎通不可と判断するまでの ping(request)の失敗回数を設定します。
Fallure Count	設定した回数に達した場合、No Response Action が発動します。
	Failure Countの失敗回数を満たした場合の反応を以下から選択します。
No Despense Action	・No Action:ping(request)の送信を止めるが給電し続ける
No Response Action	・Power Off:PD への PoE 供給を止める
	・Power Cycle:PD への電源を入れ直す
Startun Dalau	PD に給電してから、PoE ウォッチドッグを開始するまでの時間(待機時
Startup Delay	間)を設定します。
Current Status	現在のステータスを表示します。

5.1.6 Trunking

複数のスイッチと接続する際の冗長性を、独自の Trunking 機能で実現します。

※ Trunking は、通信の増速ではなく、冗長化を目的としています。また、Trunkしたポートのうち、 トラフィックを流すポートの選定は、MAC アドレスとIP アドレスを計算の上で行われ、手動で設 定することはできません。

Port Trunking

ポートトランキングの設定を行います。

41	Gigabit	1 3	5	7		9	11	1:	3	15								
EtherWAN	• •	24	6	8	•	10	12	1	4	16								
Management Switch							1	Frun	k Gı	oup	s							
Diagnostics			ge1	ge2	ge3	ge4	ge5	ge6	ge7	ge8	ge9	ge10	ge11	ge12	ge13	ge14	ge15	ge16
	Trunk 1	StaticLACPDisable																
LACP Trunking Trunking Trunking Trunking Trunking	Trunk 2	StaticLACPDisable																
Cos C	Trunk 3	StaticLACPDisable																
 	Trunk 4	StaticLACPDisable																
	Note: A	maximum o	f 8 p	orts	per t	runl	c gro	oup.									Sul	bmit

Trunk Groups

表示	説明
Turunk 1 a. 4	ge1~16の中から同ートランクグループへ所属するポート(最大8ポート)
Trunk 1~4	をチェックします。

LACP Trunking

LACP ベースのポートトランキングの設定を行います。

11.	Gigabit	1 3 5	7 9 11	13 15				
			•••	· ·				
EtherWAN	:	246	8 10 12	14 16				
	•		• • •	•••				
🏠 Management Switch	Port Status	:						
🗄 🧰 System								
Diagnostics	Port	Trunk Type	Admin Key	LACP Mode	LACP Port Priority	LACP Timeout	LACP Sync	LACP Sync Port
Switching	ge1	None	None	None	None	None	None	None
	ge2	None	None	None	None	None	None	None
Port Trunking	ge3	None	None	None	None	None	None	None
LACP Trunking	ge4	None	None	None	None	None	None	None
🗉 🧰 STP/Ring	ge5	None	None	None	None	None	None	None
🕀 🧰 VLAN	ge6	None	None	None	None	None	None	None
🗄 🛅 QoS	ge7	None	None	None	None	None	None	None
🗉 🗀 ACL	ge8	None	None	None	None	None	None	None
🗉 🧰 SNMP	ge9	None	None	None	None	None	None	None
🗉 🧰 802.1X	ge10	None	None	None	None	None	None	None
🖲 🧰 LLDP	ge11	None	None	None	None	None	None	None
🗄 🧰 Others Protocols	ge12	None	None	None	None	None	None	None
	ge13	None	None	None	None	None	None	None
	ge14	None	None	None	None	None	None	None
	ge15	None	None	None	None	None	None	None
	ge16	None	None	None	None	None	None	None
	Terrals Com	Gaugation .						
	TTUIK COIL	liguration .						
	Port	Trunk Type	Admin Key (1-4)	y LA M	ACP LACP Port Pr lode (Set 0 for No	iority one) LACP Time	eout	
	ge1 🗸	None 🗸		Activ	ve 🗸	Long 🗸		
	Note: A m	aximum of 8 ports	per trunk grou	up l				
		-		-		Update S	Setting	
		LACP System P	riority					
		(1-65535, default	32768)					
		32768						
			Subr	nit				

Port Status

LACP のポートステータスを確認します。

Trunk Configuration

表示	説明
Port	設定を変更するポートを選択します。
Trunk Type	ポートトランキングのタイプを設定します。
Admin Key	LACP で使用する鍵のもととなる Admin Key(1~4)を設定します。
LACP Mode	LACP 動作モードを選択します。
LACP Port Priority	ポート優先度を設定します。値が小さいほど優先度は高くなります。
LACP Timeout	LACP タイムアウトを設定します。
LACP System Priority	システムプライオリティを設定します。

5.1.7 STP / Ring

Global Configuration

STP の基本設定を行います。

EtherWAN	Gigabit 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 14	15 • 16 •							
Management Switch	Status								
tria System	Bridge ID	800000e0b3253528							
Diagnostics	Designated Root	800000e0b3253528							
Hini Port	Reg Root ID								
E Switching	Root Port	0							
	Root Path Cost	0							
Challen Continu	Current Max Age (sec)	20							
BSTP Bast Satting	Current Hello Time (sec)	2							
MSTP Properties	Current Forward Delay (sec)	15							
	Topology Change Count	0							
	Time Since Last Topology Change	Sat Jan 3 15:50:36 2009							
a-Ring Setting	Setting								
αChain Setting	Spanning Tree Protocol	Enable 🗸							
Chain Pass-Through Setting	Bridge Priority (061440)	32768							
Advanced Setting	Hello Time (110 sec)	2							
🗉 🧰 VLAN	Max Age (640 sec)	20							
⊞ 🛅 QoS	Forward Delay (430 sec)	15							
	STP Version	RSTP V							
		Update Setting							
ELDP		1							

Status

現在の設定が表示されます。

Setting

表示	説明
Spanning Tree	スパニングツリープロトコルの Disable (無効)または Enable (有効)を選択
Protocol	します。
Bridge Priority	ブリッジプライオリティを設定します。(0~61440)
Hello Time	BPDU 送信間隔を設定します。(1~10 秒)
May Are	ルートブリッジから BPDU が届かなくなったことを確認するまでの時間を
Max Age	設定します。(6~40 秒)
Forward Dalay	ポートの状態遷移(Listening→Learning、Learning→Forwarding)時間を
Forward Delay	設定します。(4~30 秒)
STP Version	プロトコルを MSTP、RSTP、STP compatible から選択します。

RSTP Port Setting

前述の"Global Configuration > STP Version"にて"RSTP"へ設定します。

	Gigabit	1 3 5 7 9 2 4 6 8 10	11 1 12 1	3 15 • • •			
Management Switch System Diagnostics Port System Striking Trunking STP/Ring Global Configuration RSTP Port Setting MSTP Properties MSTP Instance Setting a.Ring Setting a.Chain Setting -Chain Pass-Through Setting -Advanced Setting Advanced Setting Advanced Setting Chain Pass-Through Setting -Advanced Setting OS ACL SNMP Solution SNMP Tube Solution Chain Pass-Through Setting -Advanced Setting -Advanced Setting -Advanced Setting -Advanced Setting -Acl OS - ACL - SNMP - Stor.1X - Others Protocols	Port ge1 ge2 ge3 ge4 ge5 ge6 ge7 ge8 ge9 ge11 ge12 ge13 ge14 ge15 ge16 RSTP P ge16	Port Status Designated(Forwarding) Disabled(Discarding) Disabled(Discarding)	Priority 128 128 128 128 128 128 128 128	Path Cost 20000	Point to Point Lin Point to Point Shared	Ik Edg Conf. Auto Conf. Auto Conf. Auto Conf. Auto	ge Port / Curr. Portfast / Curr. Edge off / Curr. Edge of
							Update Setting

RSTP Port Configuration

表示	説明
Port	ge1~16の間からポートを選択します。
Drievity (Grenulevity 16)	プライオリティを 16 の倍数で設定します。(0~240) 初期値:128
Priority (Granularity 10)	数値が低いほど、優先度が高くなります。(優先的に Forwarding ポート)
Admin Dath Coat	パスコストを設定します。(0~2000000) 初期値:20000
Admin. Path Cost	数値が低いほど、優先度が高くなります。(優先的に Forwarding ポート)
	下記を選択し、該当するポートのリンクタイプを設定します。
Point to Point Link	・Enable:Point to Point 接続されているポートへ設定します。
	・Disable:半二重ポート接続されているポートへ設定します。
	エッジポート(端末直結ポート)の設定を Enable、Disable、Auto(自動判
	別)から選択します。
Edge Port	・Enable:ポートファストが有効になります。PC 等の端末を接続します。
	・Disable:ポートファストが無効になります。スイッチ等を接続します。
	・Auto:接続した相手先を自動判別します。

※BPDU-Filter の設定は、CLI からのみ可能です。設定ポートには BPDU が届かなくなります。

MSTP Properties

前述の"Global Configuration > STP Version"にて"MSTP"の設定を行います。

MST は、複数の VLAN を1つのスパニングツリーにマッピングすることで、負荷分散が可能であるのと同時にインスタンスの数を減すことにより、ネットワークリソース消費を軽減できます。

41	^{Gigabit} 1 3 5 7 9	11 13 15
EtherWAN	2 4 6 8 10	12 14 16
Management Switch	M	STP Properties
T Diagnostics	Region Name	default
E Port	Revision Level	0
E C Switching	Max Hops	20
Trunking	Digest	0xAC36177F50283CD4B83821D8AB26DE62
🖻 📋 STP/Ring	CIST Root ID	800000e0b3253528
Global Configuration	CIST Reg Root ID	800000e0b3253528
RSTP Port Setting	CIST Bridge ID	800000e0b3253528
<u>MSTP Properties</u>		Update Setting
<u>MSTP Instance Setting</u>		
<u>MSTP Port Setting</u>		
<u>α-Ring Setting</u>		
<u>α -Chain Setting</u>		

表示	説明	
Region Name	MST リージョン名を付与します。	
Revision Level		
	MST リージョン内において BPDU が伝播される最大 Hop 数を設定しま	
Max Hops	す。BPDU の最大 Hop 数を指定することで、BPDU ループを防ぎます。	
	スイッチが Hop 数以上の BPDU を受信した場合は、破棄されます。	

MSTP Instance Setting

VLAN とインスタンス ID の設定を行います。

41	Gigabit 1 3 5 7 9 11 13 15
EtherWAN	2 4 6 8 10 12 14 16
 Management Switch System Diagnostics Port Switching Trunking Trunking STP/Ring Global Configuration RSTP Prot Setting MSTP Properties MSTP Prot Setting MSTP Port Setting a.Ring Setting a.Chain Setting 	VLAN Instance Configuration Instance ID Instance ID Included VLAN Included VLAN Instance Setting Bridge Priority (061440) Root ID Root Port Root Path Cost Bridge ID Update Setting
··· <u>α -Chain Setting</u> ··· <u>Chain Pass-Through Setting</u>	

Included VLANs

表示	説明
Instance ID	インスタンス ID を選択します。
Included VLAN	インスタンスへマッピングされた VLAN リストが表示されます。

Instance Setting

表示	説明
	上記で指定した MST インスタンス内でのブリッジ優先度を付与します。
Bridge Priority	優先度が低いほど、ルートブリッジとなる確率が高くなります。
	4096 の倍数のみ設定可能です。

 3
 5
 7
 9
 11
 13
 15

 4
 6
 8
 10
 12
 14
 16
 Ű 1 • • • • • 2 **EtherWAN** •• •• • . . 🏠 Management Switch VLAN Instance Configuration 🗄 🧀 System VLAN ID ~ 🗉 🧰 Diagnostics Instance ID (1..15) 🗄 🗀 Port Update Setting 🗄 🗀 Switching 🗄 🧀 Trunking 🗄 🔁 STP/Ring Global Configuration RSTP Port Setting

"VLAN Instance Configuration"ボタンをクリックし、VLAN とインスタンスのマッピングを行います。

VLAN Instance Configuration

表示	説明
VLAN ID	リストから VLAN ID を選択します。
	※ 事前に VLAN を登録しておく必要があります。
Instance ID(115)	上記で選択した VLAN をマッピングするインスタンス ID を入力します。

MSTP Port Setting

MSTP のポート設定を行います。

EtherWAN	Gigat • •	it 1 3 2 4	57 68	9 11 10 11	1 13 2 14	15 16			
 Management Switch System Diagnostics Port Switching Switching Trunking STP/Ring Global Configuration RSTP Port Setting MSTP Properties MSTP Instance Setting MSTP Port Setting a.Ring Setting a.Chain Setting Chain Pass-Through Setting Advanced Sating 	Port I Instan Port ge1 ge2 ge3 ge4 ge5 ge6 ge7 ge8 ge9 ge10 ge11	Port State	Role	Priority	Path Cost	Designa Bridge	ted Designated ID Port ID	Designated Root ID	Designated Path Cost
Advanced Setting VLAN Cos ACL SNMP Cos 802.1X Cos LLDP Cos Others Protocols	ge12 ge13 ge14 ge15 ge16 MSTP Port ge1	Port Configu	pration Priority	(Granulari	ity 16)		A	dmin. Path Cost	Update Setting

MSTP Port Configuration

表示	説明
Instance ID	Instance ID を選択します。
Port	設定変更を行うポートを選択します。
	ブリッジグループのポートの優先順位を設定します。
Priority(Granularity16)	値が小さいほど優先順位は高くなります。
	可能な範囲は 0~240 で、16 の倍数のみ設定できます。
Admin. Path Cost	インタフェースと関連しているパスコストを設定します。

Ether WAN	Gigəbit 1 3 2 4	5 7 9 6 8 10	11 13 • • 12 14	15 16	
 Management Switch Imagement Switch	Port Instance	e Configuration ge1 ge2 ge3 ge4 ge5 ge6 ge7 ge8 ge9 ge10 ge11 ge12 ge13 ge14 ge13 ge14 ge15 ge16			
⊕ 👝 VLAN ⊕ 🛅 QoS ⊕ 🛅 ACL		Update	Setting		

"Port Instance Configuration"ボタンをクリックし、ポートとインスタンスのマッピングを行います。

Port Instance Configuration

表示	説明
Instance ID	リストからインスタンス ID を選択します。
	選択したインスタンス ID ヘマッピングするポートをチェックします。

Alpha-Ring Setting

STPとRSTPでは実現できなかったリンク断からの迅速なネットワークの復旧(15ms以下)を独自のAlpha-Ringプロトコルにて実現します。また、最大300台[※]のリング構成による接続が可能です。

※ 理論値

■リング構成例



■Ring一Coupling構成例



41	Gigabit 1 3 5 7	9 11	
EtherWAN	2 4 6 8	10 12	
Management Switch	Ring State	Disable V	Update Setting
 Diagnostics Port Switching 	Ring V2 State Defined Block State	Disable V	
Configuration	Restore-Drock (4500 sec)		Update Setting
<u>RSTP Port Setting</u> <u>MSTP Properties</u>	Set Ring Port	Ring Port 1 ge1 ✔	Ring Port 2 ge2 V
··· <u>MSTP Instance Setting</u> ··· <u>MSTP Port Setting</u>	Ring Port State Block Port	DOWN Port1 O	DOWN Port2 O
" <u>Alpha Ring Setting</u> " <u>Alpha Chain Setting</u>			Update Setting
Chain Pass-Through Setting	Ring Coupling State	Disable V	Update Setting
₩ 🗀 VLAN ♥ 🗀 QoS ♥ 🗀 ACL	Set Coupling Port	Coupling Port 1 ge3 🗸	Coupling Port 2
E C SNMP E C AAA E C LLDP	Port State	DOWN	DOWN Update Setting

Ring Setting

表示	説明	
Ring State	リング機能の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。	
	Ring V2 機能の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。	
Ring V2 State	ブロッキングポートを固定する場合は、Ring 上のすべてのスイッチで有	
	効(Enable)にする必要があります。	
Defined Block State	ブロッキングポートを固定させるスイッチは Enable(有効)に、その他のス	
	イッチは Disable (無効)に設定します。	
Restore Block	Ring 復旧後、指定したポートが Bock になるまでの時間を設定します。	
Set Ring Port	リングを形成するポートをそれぞれ選択します。	
Ring Port State	リングポートのステータス(FORWARD/DOWN/BLOCK)を表示します。	
Block Port	Ring V2 State の Defined Block State を有効にしたスイッチで、固定する	
	ブロックポートを選択します。	

Ring Coupling Setting

表示	説明	
Ring Coupling State	リングカップリング機能の Enable または Disable を選択します。	
	※ α-Ring が有効化されている必要があります。	

Ring Coupling Port	リングカップリングを形成するポートを選択します。
Port State	リングカップリングポートのステータス(FORWARD/DOWN/BLOCK)を表
	示します。

Alpha-Chain Setting

Alpha-Chain は、下図のような従来のデイジーチェーン(PLC/スイッチングハブ等多段接続)構成 時において、ボトルネックとなりうる、回線障害箇所(下例"Link down")配下のリンク冗長性(切替 時間≦800ms)を図る独自機能です。

■ α-Ring構成例

▶ 同一スイッチへ戻る構成





▶ 2 台スイッチを跨ぐ構成 ※リング間も可

▶ 上位 L3 スイッチへ接続する構成

※注:L3スイッチポート/ α -ChainポートのVLAN設定は同一かつ、STP/RSTP/IGMPが無効化されている必要があります。



41	Gigabit 1 3	5 7 9 11 13	3 15						
EtherWAN	24	6 8 10 12 14	4 16						
🏠 Management Switch		Chain Pr	otocol						
🗄 🛅 System	Port	Port Enable Role							
Diagnostics	ge1		None	None					
E Port	ge2		None	None					
Switching	ge3		None	None					
E STD/Ping	ge4		None	None					
Global Configuration	ge5		None	None					
-RSTP Port Setting	ge6		None	None					
	ge7		None	None					
MSTP Instance Setting	ge8		None	None					
MSTP Port Setting	ge9		None	None					
a -Ring Setting	ge10		None	None					
<u>α -Chain Setting</u>	ge11		None	None					
Chain Pass-Through Setting	ge12		None	None					
Advanced Setting	ge13		None	None					
🗄 🛅 VLAN	ge14		None	None					
🗉 🧰 QoS	ge15		None	None					
🗉 🚞 ACL	ge16		None	None					
🗄 🛅 SNMP				Submit					
⊞ 🛅 802.1X									
		Global S	Setting						
VLAN (1-4094, default:1)									
	Priority (0-255, default:128) 128								
	Timeout Count (3-255, default:5) 5								
	Storm Control (broadcast and multicast)								
				Submit					

Chain Protocol

表示	説明
Enable	α-Chain 機能を有効化するポートにチェックを入れます。

Global Setting

表示	説明
VLAN	全てのα-ChainスイッチでサポートされているVLAN番号を入力します。
Priority	スイッチのプライオリティを設定します。
Timeout Count	切り替え実行までのα-Chain 管理パケットの連続欠落数を設定します。
	ストーム制御機能の Disable(無効)または Enable(有効)を選択します。
Storm Control	※この機能を有効にした場合、スイッチのすべてのポートでストーム
	制御機能が有効になります。

Chain Pass-Through Setting

Chain Pass-Through とは α-Chain フレームをそのまま透過する機能です。

 α -Chainの Master ポートと Slave ポートの間に本スイッチが設置される場合、この機能を設定し、 α -Chainフレームを中継する必要があります。

Ether WAN	Gigabit • •	1 2	3 • •	5	7 8	9 10	11 • 12	13 • 14	15 • 16					
 Management Switch System Diagnostics Port Switching Trunking Trunking STP/Ring Global Configuration RSTP Port Setting MSTP Properties MSTP Instance Setting MSTP Port Setting Chain Pass-Through Setting Chain Pass-Through Setting Advanced Setting VLAN QoS ACL SNMP S02.1X 	Set Cha Throug Chain Throug St	in Pas gh Pon Pass- gh Pon ate	rt - rt	Ch	ain Pa	iss-Th	rough	l Port	1	Disal	ble	Upd	h Port	2 ting

表示	説明
Set Chain	α-Chain フレームを添過するポートを選択します
Pass-Through Port	な-Gham クレームを返過するホートを送放しよす。
Disable	"Disable"ボタンをクリックすると、上記の設定を削除します。

Advanced Setting

BPDU パケットを受け取ったスイッチがどのような処理をするか設定します。

Ether WAN	Gigabit • •	1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12	
Management Switch		Advanced Bridge Configura	ation
⊕ 🔁 System	Bridge I	BPDU-guard configuration	Disable 🗸
Torres Port	Error di	sable timeout configuration	Disable 🗸
± ⊡ Switching	Interval	(101000000 sec), Default: 300	300
Trunking		Advanced Per Port Configur	ation
- Global Configuration	Port	Portfast configuration / status	BPDU-guard configuration
RSTP Port Setting	ge1	◉ Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
<u>MSTP Properties</u>	ge2	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
<u>MSTP Instance Setting</u>	ge3	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
MSTP Port Setting	ge4	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
Alpha King Setting	ge5	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
Chain Pass-Through Setting	ge6	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
Advanced Setting	ge7	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
🗄 🛅 VLAN	ge8	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
± C ACL	ge9	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
E C SNMP	ge10	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
🗄 🗀 AAA	ge11	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
E 🛅 LLDP	ge12	● Disable ○ Enable / Curr. OFF	Default 🗸
⊡ ⊡ Routing ⊡ ⊡ OSPF ∃ ⊡ RIP	Note: Pe configur	er port BPDU-guard configuration takes pr ration.	recedence over bridge
🗄 🛅 Other Protocols			Submit

Advanced	Bridge	Configu	iration
----------	--------	---------	---------

表示	説明
Bridge BPDU-guard	PDDU-wing 機能の Frankle (方効)またけ Disable (無効)を選択します
configuration	BPD0-guard 彼能の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。
Error disable timeout	BPDU-guard によってリンクダウンしたポートを復旧させるかどうか選択
configuration	します。
	BPDU-guard によってリンクダウンしたポートを復旧させるまでの時間を
Interval	設定します。
	※ Error disable timeout configuration を有効にする必要があります。

表示	説明					
Portfast	Dautions 機能の Disable (毎か)またけ Enable (方か)を選切します					
configuration /state	Portfast (機能の Disable (無効) または Enable (有効)を選択します。					
	ポート毎に BPDU-guard 機能の選択をします。					
BPDU-guard	・Enable:BPDU-guard は常に有効化されます。					
Configuration	・Disable:BPDU-guard は常に無効化されます。					
	・Default:ブリッジの BPDU-guard に従い、有効化/無効化になります。					

Advanced Per Port Configuration

※ 各ポートの BPDU-guard が"Enable"であれば、ブリッジの BPDU-guard が"Disable"でも、有 効になります。ポートの BPDU-guard の方が優先度は高いです。

※ 設定変更後に、ケーブルを差し直してください。

5.1.8 VLAN

VLAN Mode Setting

VLAN の追加、変更、削除を行います。

Ether WAN	Gigabit 1 3	5 7 9 6 8 10	11 • 12	13 15 • • 14 16		
i Management Switch I ⊡ C System	VLAN Setting					
🗄 🛅 Diagnostics	VLA	AN Setting	Add VLAN	Delete VLAN		
🗄 🗀 Port	VLAN ID	VLAN NAM	3			
• 🔂 Switching	VLAN1	Default				
Trunking	VLAN1000	VLAN1000				
🗄 🧰 STP/Ring	<u>VLAN1100</u>	VLAN1100				
🖻 📋 VLAN						

VLAN Setting

表示	説明
Add VLAN	VLAN の追加を行います。
Delete VLAN	上記で追加した VLAN の削除を行います。

41	Gigabit 1 3 E	7	9 11	13 15				
EtherWAN	246	8	10 12	14 16				
☆ Management Switch ⊕	VLAN 1 Setting							
🗄 🧰 Diagnostics	VLAN ID	1			VLAN	N Name	default	
🗄 🧰 Port	CPU Port	Attach	~					
E C Switching	PORT		I	/LAN Mem	ıber		Tagged or Untagge	ed
🗄 🧰 Trunking	ge1			\checkmark			Untagged 🗸	
G STP/Ring	ge2			\checkmark		1	Untagged 🗸	
ULAN	ge3					1	Untagged V	
VLAN Setting	ge4					1	Untagged 🗸	
Flor o.s	ge5			\checkmark			Untagged 🗸	
	ge6			\checkmark			Untagged 🗸	
	ge7			\checkmark			Untagged 🗸	
E C 802.1X	ge8			\checkmark			Untagged 🗸	
	ge9			\checkmark			Untagged 🗸	
Others Protocols	ge10			\checkmark			Untagged 🗸	
	ge11			\checkmark			Untagged 🗸	
	ge12			\checkmark			Untagged 🗸	
	ge13			\checkmark			Untagged 🗸	
	ge14			\checkmark		1	Untagged V	
	ge15			\checkmark		1	Untagged V	
	ge16			\checkmark			Untagged V	
								Submit

VLAN ID または Add VLAN をクリックし、VLAN Setting 画面へ行きます。

VLAN # Setting

表示	説明
VLAN ID	追加する VLAN ID を設定します。
VLAN Name	VLAN ID に対応する VLAN 名を付与します。
VLAN Member	VLAN に所属させるポートヘチェックを入れます。
Tag or Untag	VLAN に所属するポートの属性を Tag または Untag から選択します。

Port Setting

VLAN のポート設定を行います。

EtherWAN	Gigabit •	1 3 5 7 2 4 6 8	9 11 13 15 10 12 14 16	
 Management Switch 	VLAN Por	t Setting		
🗉 🧀 Diagnostics	Port	Mode	PVID	Priority Level
🗄 🧰 Port	ge1	Hybrid 🗸	1	0
🗉 🧰 Switching	ge2	Hybrid 🗸	1	0
🗄 🧰 Trunking	ge3	Access 🗸	1000	0
G STP/Ring	ge4	Access V	1100	0
UI AN Setting	ge5	Hybrid 🗸	1	0
Port Setting	ge6	Hybrid 🗸	1	0
⊕ 🛅 QoS	ge7	Trunk 🗸	1	0
🗉 🧰 ACL	ge8	Hybrid 🗸	1	0
E C SNMP	ge9	Hybrid 🗸	1	0
🗉 🧰 802.1X	ge10	Hybrid 🗸	1	0
T C Others Protocols	ge11	Hybrid 🗸	1	0
	ge12	Hybrid 🗸	1	0
	ge13	Hybrid 🗸	1	0
	ge14	Hybrid 🗸	1	0
	ge15	Hybrid 🗸	1	0
	ge16	Hybrid 🗸	1	0
				Update Setting

VLAN Port Setting

表示	説明
	ポートのモードを設定します。
	・Access:ポートをアクセスリンクとし、Untag フレームを送受信します。
Mada	・Trunk:ポートを2つのスイッチ間のトランクリンク、Tagフレームを送受
Mode	信します。
	・Hybrid:ポートをハイプリッドリンクとし、Tag または Untag フレームを送
	受信します。
PVID	ポートの PVID (Untag フレームへ割り当てる VLAN ID)を設定します。

5.1.9 QoS

Global Configuration

QoS の基本設定を行います。

EtherWAN	Gigabit 2	3 5 7 9 11 13 15 4 6 8 10 12 14 16		
🏠 Management Switch		Mode		
Turco Diamontian	QoS	Disable 🗸		
E Diagnostics	Trust	\Box CoS \Box DSCP		
Switching Trunking	Policy	Strict Priority(Queue3) +WRR(Queue0-2) O WRR(Queue0-3)		
🗄 🗀 STP/Ring	Weighted Round Robin			
🗉 🗀 VLAN	Queue	Weight(1~20)		
🖻 🛗 QoS	0	1		
Global Configuration	1	2		
	2	4		
E CL	3	8		
⊕- 🔁 SNMP ⊕- 🧰 802.1X		Submit		

Mode

表示	説明		
QoS	Enable または Disable を選択します。		
Truct	イーサネットヘッダの CoS フィールド、または IP ヘッダの DSCP(ToS)		
Trust	フィールドを元にフレームのクラス分けを行います。		
Policy	各キュー内のフレーム送信優先度と重みづけの設定をします。		
	・Strict Priority(Queue3)+WRR(Queue0−2):最優先の Strict Priority		
	キュー(Queue3)内のフレームから空となった後、各キュー(Queue0-2)		
	内のフレームが重み付けされた比率で送信されます。		
	・WRR(Queue0-3):各キューへ重み付けしたフレームを送信します。		

Weighted Round Robin

表示	説明
Weight(1~20)	イーサネットヘッダの CoS フィールド、または IP ヘッダの DSCP(ToS)
	フィールドを元にフレームのクラス分けを行います。
802.1p Priority

CoS フィールドの優先度の設定を行います。

41	Gigabit	13	5 7	9 11	13 15	
EtherWAN	•	2 4	68	10 12	14 16	
 Management Switch System Diagnostics Port Port Switching Trunking STP/Ring VLAN VLAN OoS Global Configuration 802.1p Priority DSCP ACL SNMP S02.1X LLDP Others Protocols 	VLAN Priority 0 1 2 3 4 5 6 7	Priority 0 0 0 1 2 2 3 Submit				

表示	説明
Priority	VLAN タグ内の CoS フィールド優先度(0:高、7:低)に基づくキュー(0:
	高、3:低)を割り当てます。

DSCP

DSCP フィールドの優先度の設定を行います。

41	Gigabit 1	3	5 7 5	9 11	13 15			
EtherWAN	2	4	681	0 12	14 16			
Management Switch	DSCP Priority	Priority	DSCP Priority	Priority	DSCP Priority	Priority	DSCP Priority	Priority
Diagnostics	0	0 🗸	1	0 🗸	2	0 🗸	3	0 🗸
H" Port	4	0 🗸	5	0 🗸	6	0 🗸	7	0 🗸
± G Switching	8	0 🗸	9	0 🗸	10	0 🗸	11	0 🗸
trunking	12	0 🗸	13		14		15	
the STP/Ring	16	0 🗸	17		18	0 🗸	19	
	20	0 🗸	21	0 🗸	22	0 🗸	23	0 🗸
	24		25	0 🗸	26		27	
Ciobal Configuration	28		29		30		31	
DSCP	32	0 🗸	33	0 🗸	34	0 🗸	35	0 🗸
⊞ C ACL	36	0 🗸	37	0 🗸	38	0 🗸	39	0 🗸
E C SNMP	40	0 🗸	41	0 🗸	42	0 🗸	43	0 🗸
🗉 🧰 802.1X	44	0 🗸	45	0 🗸	46	0 🗸	47	0 🗸
🗉 🧰 LLDP	48	0 🗸	49	0 🗸	50	0 🗸	51	0 🗸
🗄 🛅 Others Protocols	52	0 🗸	53	0 🗸	54	0 🗸	55	0 🗸
	56	0 🗸	57	0 🗸	58	0 🗸	59	0 🗸
	60	0 🗸	61	0 🗸	62	0 🗸	63	0 🗸
				,		,		Submit

表示	説明
Priority	DSCP フィールドの優先度(参考推奨値:RFC4594)に基づくキュー(0:
	高、3:低)を割り当てます。

ACL Information

ACL Configuration で設定されたアクセスリストをインタフェース毎に表示します。

EtherWAN	Olgabit 1 3 5 7 2 4 6 8	9 11 • • 10 12				
🏠 Management Switch			Interfa	ce Summary		
🗄 🚞 System	Interface	ge1 🗸				
Diagnostics	Policy Map	Policy1				
🗄 🧰 Port		Class Map Class1 Information				
🗄 🧰 Switching	Police Rate(kbps)	10000				
🗄 🧰 Trunking	Burst(Bytes)	15000				
E C STP/King		IP Access List				
	IP Access List		Action	IP Address	Mask	
Clubel Conferentian	1		Permit	192.168.1.100	0.0.255	
- Socal Configuration - Socal Priority - DSCP - ACL Information - ACL Configuration						

ACL Configuration

ACL の設定を行います。

QoSをEnable(有効)にする必要があります。 ※有効にしないとACLの設定はできません。

Etherwan	Gigabit 1	35 ¹ 46	7 9 11 8 10 12						
Management Switch	Policy Map	Po	licy1 ✓ At	Policy tach Polic	y Map Setting Policy Map Nar cy Map to Interface	me P	olicy1		
 E C Switching E C Trunking E C STD/Ring 		₩ 2 □ 8	□ 3 □ 9		□ 4 □ 10	□ 5 □ 11		6 12	Attach
Orrigue Orrigue Os Os Gobal Configuration	Class N	Attach Class Map to Policy Map Class Name Committed Information Rate (1-100000 kbps) Committed Burst (1-20000 bytes) Access List Type					e		
<u>802.1p Priority</u> <u>DSCP</u> <u>ACL Information</u>	Class1	~	10000 Peak Information (1-1000000kt	n Rate pps)	15000 Peak Burst(1-200	000bytes)	IP Access I	List*	~
□ <u>ACL Configuration</u> ⊡ Configuration			10000	IP .	Access List				
⊕ 🛅 SNMP ⊕ 🛅 AAA	Access List 1* Action	~	IP address			Mask			
LLDP Routing OSPF	Permit ✓ permit ✓	192	2.168.1.100		0.0.	0.255		F	kemove Add
🗄 🧰 RIP 🗄 🦳 Other Protocols	Note: Enter inve	erse subnet n	nask (e.g. 0.0.0.255	for subn	et mask 255.255.25	5.0)	,	Submit	Remove

Policy Map Setting

表示	説明
Policy Map	ポリシーマップをドロップダウンメニューから選択します。
Policy Map Name	ポリシーマップを作成します。マップに対応した名前を付与します。

Attach Class Map to Policy Map

ポリシーマップに所属させるポートにチェックを入れ、"Attach"をクリックします。

Attach Class Map to Policy Map

表示	説明
Class Name	ACL クラスマップを作成します。ACL クラスマップの名前を付与します。
Committed	立め信報は度を記会します
Information Rate	半均相報述度を設定します。
Peak Information Rate	最大情報速度を設定します。
Committed Burst	平均バーストを設定します。
Peak Burst	最大バーストを設定します。
Access List Type	アクセスリストタイプを選択します。 ※リストの作成方法は下記を参照

IP Access List 【IP Access List】

表示	説明
Access List	リスト番号を設定します。(1-99/1300-1999)
Action	Permit(許可)または Deny(拒否)を選択します。
IP Address	上記の条件に従って、許可または拒否する IP アドレスを入力します。
Mask	IP アドレスに対応するサブネットマスを入力します。

表示	説明
Access List	リスト番号を設定します。(100-199/2000-2699)
Action	Permit(許可)または Deny(拒否)を選択します。
Source Address	送信元 IP アドレスを入力します。
Source Wildcard Bits	送信元 IP アドレスに対応するワイルドカードマスクを入力します。
Port	送信元のポート番号を入力します。
Destination Address	宛先 IP アドレスを入力します。
Destination	
Wildcard Bits	ジビブ IF フトレスに対応する フイルドガードマスクを入力します。
Port	宛先のポート番号を入力します。

IP Access List 【IP Access List(Extended)】

IP Access List [MAC Access List]

表示	説明
Access List	リスト番号を設定します。(2000-2699)
Action	Permit(許可)または Deny(拒否)を選択します。
Source MAC	送信元 MAC アドレスを入力します。
Mask	送信元 MAC アドレスに対応するサブネットマスクを入力します。
Destination MAC	宛先 MAC アドレスを入力します。
Mask	宛先 MAC アドレスに対応するサブネットマスクを入力します。
Format	イーサネットフォーマットを選択します。
Ether Type	イーサネットパケットをフィルタリングするタイプ番号を入力します。
Mask	Ether タイプ番号の比較マスクを入力します。

IP Access List [Layer 4]

表示	説明
Option	None、Source port、Destination port から選択します。
TCP/UDP Port	TCP/UDP のポート番号を入力します。

《リスト作成手順》

1) QoSを有効にします。

QoS Enable V

2) Access List Type で"IP Access List"を選択します。

Access List Type	
IP Access List*	~

3) IP Access List (項番 2 で選択したタイプ)の設定をします。

Access List に、リスト番号 1 を設定し、パケットの制御エントリを作成します。 <例> 192.168.1.100/24のアドレスを持った機器はパケットを通すが、192.168.1.0/24のセグ メントからのパケットは通さない場合、192.168.1.100/24を"Permit(許可)"で Add をクリック し、192.168.1.0/24を"Deny(拒否)"で Add をクリックします。

	IP Acc	ess List	
Access List	1* ~		
Action	IP address	Mask	
Permit 🗸	192.168.1.100	255.255.255.0	Remove
Deny 🗸	192.168.1.0	255.255.255.0	Remove

4) Attach Class Map to Policy Map の設定をします。

Class Name の"Create"を選択し、クラス名"Class1"を入力します。

Committed Information Rate: 5000, Committed Burst: 7000, Peak Information Rate: 5000,

Peak Burst: 7000 を入力します。(任意)

	Attach Class	Map to Policy Map	
Class Name	Committed Information Rate (1-1000000 kbps)	Committed Burst (1-20000 bytes)	Access List Type
	5000	7000	IP Access List*
Class1 V	Peak Information Rate (1-1000000kbps)	Peak Burst(1-20000bytes)	Remove
	5000	7000	

5) Policy Map Setting の設定をします。

Policy Map "Create"を選択し、Policy Map Name に"Map1"を入力します。

	Policy Ma	ap Setting	
Policy Map	Create V	Policy Map Name	Map1

6) "Submit"ボタンをクリックして設定を反映します。

7) Policy Map Setting の Policy Map より、"Map1"を開きます。

	Policy M	ap Setting	
Policy Map	Map1 🗸	Policy Map Name	Map1

8) Attach Policy Map to Interface の設定をします。

Map1の ACL に所属させるポート ge1 にチェックを入れ、"Attach"ボタンをクリックします。

		Attach Po	olicy Map to Interface		
☑ 1	□ 2	□ 3	□ 4	□ 5	6
□ 7		□ 9	□ 10	□ 11	□ 12
					Attach

9) ACL Information では、設定された ACL をポート毎に確認することができます。

	1	Interface Summary	
Interface	ge1 🗸		
Policy Map	Map1		
	Class.	Map Class1 Information	
Police Rate(kbps)	5000		
Burst(Bytes)	7000		
		IP Access List	
IP Access List	Action	IP Address	Mask
1	Permit	192.168.1.100	255.255.255.0
1	Deny	192.168.1.0	255.255.255.0

5.1.10 ACL

IP ACL

IP アクセスリストの作成、削除を行います。

Management Switch			Add IP Acces	s List	
) System	Number				
Diagnostics	Action		Permit 🗸		
Port			Type		
Switching			Standard O 1	Extended	
STP/Ring			Source		
VI.AN			Address O An	v O Host	
0oS	Source Address	5		,	
ACL	Source Wildcar	rd Mask			
- IP ACL	Source Windea	onu	(0.65535		
Port ACL Settings	Source Fort @	aiiy	(0-05555) • eq • gi • ii • iieq	
) SNMP	Source Port (M	ax)	∪ range		
302.1X			Destinatio	on	
LLDP			Address O An	iy 🕛 Host	
Routing	Destination Ad	dress			
) RIP	Destination Wi	ldcard Mask			
Other Protocols	Destination Por	rt 🖲 any	(0-65535) 🔍 eq 🔍 gt 🔍 lt 🔍 neq	
	Destination Por	rt (Max)	• range	•	
			IP Protoco	01	
		TCP(6)	UDP(17) Other	(0-255) O Any	
					Add
	eq - Equal,gt -	Greater Than,lt - Les	s Than,neq - Not Equa	1	
			IP Access I	List	
	Select	Number	Action	Rules	
		1 1	nermit	102 168 1 20 0 0 0 255	

表示	説明
Number	アクセスリストの番号を入力します。(1-199/1300-2699)
Action	Permit(許可)または Deny(拒否)を選択します。
Туре	Standard(送信元のみ)または Extended(送受信)を選択します。
Source	送信元のタイプを Address、Any、Host から選択します。
Source Address	送信元 IP アドレスを入力します。
Source Wildcard Mask	ワイルドカードマスクを入力します。
Sauraa Daut	ポート番号を any(全て)、eq(等しい)、gt(より大きい)、lt(より小さい)、
Source Port	neq(等しくない)、range(ポート番号の範囲)から選択します。
Destination	宛先のタイプを Address、Any、Host から選択します。
Destination Address	宛先 IP アドレスを入力します。
Destination	
Wildcard Mask	
Source Dout	ポート番号を any(全て)、eq(等しい)、gt(より大きい)、lt(より小さい)、
Source Port	neq(等しくない)、range(ポート番号の範囲)から選択します。
ID Protocol	プロトコル名を TCP、UDP、Other(他のプロトコル)、Any(全て)から選択
	します。

Add IP Access List

IP Access List

Add IP Access List で作成されたリストを確認できます。

Select しているリストは、"Delete"ボタンをクリックすると削除されます。

Port ACL Settings

IP ACL で作成したアクセスリストをポートに接続する設定を行います。

EtherWAN	Gigabit • 2	3 5 7 • • • 4 6 8	9 11 • • 10 12 • •					
🏠 Management Switch		Δ#	tach ACL to a	Port				
🗄 🧰 System		Au		1011				
Diagnostics	Inter	face	vlan1.1 🗸					
F: C Part	Acces	s List		Direction				
	1	~		Inbound				
🗄 🗀 Switching					Update	e Setting		
🗄 🗀 STP/Ring								
🗉 🗀 VLAN	Per-Port ACL Se	etting						
🖻 🧰 QoS	Select	Interface		Access List		Direc	tion	1
P 🔒 ACL	۲	vlan1.1		1		in	1	
Pach ACL Setting					I		Delete	

Attach ACL to a Port

表示	説明
Interface	スイッチ VLAN ポートを選択します。
Access List	IP ACL で作成したアクセスリストを選択します。

Per-Port ACL Setting

Attach ACL to a Port で設定されたリストを確認できます。

Select しているリストは、"Delete"ボタンをクリックすると削除されます。

5.1.11 SNMP

SNMP General Setting

SNMP の基本設定を行います。

11	Gigabit 1 3 5 7 9	11
EtherWAN	2 4 6 8 10	• 12
🏠 Management Switch	SNMP Status	
🗄 🚞 System	SNMP Ge	meral Setting
Diagnostics	Description	
🗄 🧰 Port	Location	
B Co. 5	Contact	
The STDRing	Tran Community Name 1	
I CO VI.AN	Trap Community Name 1	
	Trap Community Name 2	
Global Configuration	Trap Community Name 3	
802.1p Priority	Trap Community Name 4	
DSCP	Trap Community Name 5	
-ACL Information	Trap Host 1 IP Address	
ACL Configuration	Trap Host 2 IP Address	
🗄 🚞 ACL	Trap Host 3 IP Address	
🖻 🙆 SNMP	Trap Host 4 IP Address	
SNMP General Setting	Trap Host 5 IP Address	
SNMP v1/v2	Link Down Trap	Disable V
SNMP v3	Link Up Trap	Disable 🗸
	Power Down Trap	Disable 🗸
ELDP	Power Up Trap	Disable 🗸
	PoE Interface Down Trap	Disable V
	PoE Interface Up Trap	Disable 🗸
E 🛅 Other Protocols	PoE Over Load Trap	Disable V
	MAC Notification Trap	Disable 🗸
	MAC Notification Interval (1 to 65535 seconds)	1
	MAC Notification History Size	1
	(1 to 500)	
	MAC Notification Added	ge1 ge2 ge3 ge4 ge5 ge6 ge7 ge8
	MAC Notification Removed	u u u ge1 ge2 ge3 ge4 ge5 ge6 ge7 ge8 u u u u u u u u u ge9 ge10ge11ge12 u u u u u u u
	Login Trap	Disable V
	Logout Trap	Disable 🗸
		Update Setting

表示	説明
SNMP Status	SNMP の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。
Description	SNMP 管理用の名称を付与します。(任意)
Location	設置場所を入力します。(任意)
Contact	連絡先を入力します。(任意)
Trap Community Name	Trap コミュニティ名を入力します。
Trap Host IP Address	Trap 送信先 SNMP マネージャの IP アドレスを入力します。
Link Down Trap	ポートリンクダウン時に Trap を送信します。
Link Up Trap	ポートリンクアップ時に Trap を送信します。
	冗長電源が接続されている場合、片方の電源が OFF になったときに
D	Trap を送信します。
Power Down Trap	《例》Power1/2の両方が入っている状態から、どちらかのPowerがOFF
	になったときに Trap 送信。
Power Up Trap	片方の電源が入っている状態で、もう片方の電源も ON になったときに
	Trap を送信します。
	《例》Power1 が入っている状態から、Power2もONにし、冗長電源が有
	効になったときに Trap 送信。
PoE Interface Down	
Trap	PD のウンウダ・ウン時に Trap を送信します。
PoE Interface Up Trap	PD のリンクアップ時に Trap を送信します。
PoE Over Load Trap	PoE の供給電力が不足した時に Trap を送信します。
MAC Notification Trap	MAC アドレステーブルに変更があったときに Trap を送信します。
MAC Notification	
Interval	MAC Notification Trap の通知间隔を設定しより。
MAC Notification	MAC 通知の履歴テーブルサイズを設定します。
History Size	※MAC 通知の履歴テーブルは CLI で確認可能です。
MAC Notification	選択したポートの MAC テーブルに新しい MAC アドレスが追加された時
Added	にトラップを送信します。
MAC Notification	選択したポートの MAC テーブルから MAC アドレスが削除された時にトラ
Removed	ップを送信します。

※ Power Down/Up Trap のトラップ表示が逆になっていますので、ご了承ください。

(Power Up のときに Down の Trap、Power Down のときに Up の Trap が送信されます。)

SNMP v1/v2c

SNMPv1とSNMPv2の設定を行います。

Ether WAN	Gigsbit 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10	11 13 15 12 14 16
 Management Switch System Diagnostics Port 	SNMP V1 Get Community Name Set Community Name	/V2c Setting public private
Switching Trunking Trunking STP/Ring		Update Setting
 ♥ Color Color ● ACL 		
SNMP <u>SNMP General Setting</u> <u>SNMP v1/v2</u> <u>SNMP v3</u>		

表示	説明
Get Community Name	SNMP による読み取り用コミュニティ名を設定します。
Set Community Name	SNMP による書き込み用コミュニティ名を設定します。

SNMP v3

SNMPv3 の設定を行います。

41	Gigabit 1 3 5 7 9 11 13 15
EtherWAN	2 4 6 8 10 12 14 16
☆ Management Switch ⊕ ☐ System	SNMPv3 Setting Add User Delete User
⊡ Continue Diagnostics ⊡ Continue Port	User Name Access Mode Security Level Authentication Type Privacy Type
⊡ Constraints ⊡ Constraints ⊡ Constraints	
⊕ 🗁 STP/Ring ⊕ 🗁 VI AN	
E CoS	
ACL	
<u>SNMP General Setting</u> <u>SNMP v1/v2</u>	
<u>SNMP v3</u>	

SNMPv3 Setting

表示	説明
Add User	SNMPv3 のユーザを追加します。
Delete User	SNMPv3 のユーザを削除します。

Ether WAN	Gigabit • •	1 2	3 4	5 6	7 8	9 • 10	11 • 12	13 • 14	15 • 16		
Management Switch					SNMI	P V3 \$	Setting	g		_	
±"⊡ System	SNMP V	ersio	n			SNM	Pv3 No	o-Auth		\sim	
E Port	User Na	me									

🗄 🛅 STP/Ring
🗉 🛅 VLAN
🖻 🛅 QoS
🗄 🛅 ACL
🖻 📋 SNMP
SNMP General Setting
SNMP v3

Switching
 Trunking

SNN	/IP V3 Setting
SNMP Version	SNMPv3 No-Auth
User Name	
Access Mode	Read Only 🗸
Auth. Password	
Privacy PassPhrase	
	Submit

SNMP V3 Setting

Add User をクリックし、SNMPv3 の追加設定を行います。

表示	説明
	SNMP パケットのパスワード認証および暗号化の有無を選択します。
	・SNMPv3 No-Auth:パスワード認証を行いません。
	・SNMPv3 Auth-MD5:MD5 認証方式によるパスワード認証を行います。
	・SNMPv3 Auth-SHA:SHA 認証方式によるパスワード認証を行います。
Sinivir Version	・SNMPv3 Priv Auth-MD5:MD5 認証方式によるパスワード認証および
	DES 暗号化を行います。
	・SNMPv3 Priv Auth-SHA: SHA 認証方式によるパスワード認証および
	DES 暗号化を行います。
User Name	SNMP マネージャからアクセスするユーザ名を入力します。
Access Mode	上記ユーザに対して Read-Only(読み取り専用)、Read-Write(読み書
	き)いずれかのアクセス権を付与します。
Auth Password	認証パスワードを入力します。
Privacy PassPhrase	暗号化パスワードを入力します。 ※認証パスワードと同じものを入力

5.1.12 802.1x

Radius Configuration

Radius サーバの追加、削除を行います。

41	Gigabit	13 (57	9	11	13 15		
EtherWAN	•	240	58	10	12	14 16		
☆ Management Switch ⊕ ⊖ System	Radius S	Radiu tatus	s Server (Global Disabl	Settin e 🗸	g	_	
Diagnostics Port Switching			Update	Setting				
 B G Trunking B G STP/Ring 		Ra Add Radius	adius Con	ıfigura	tion Dele	ete Radius		
⊕ 🗀 VLAN ⊕ 🗀 QoS	Order	Radius	Server IP		Port	Timeout	Retransmit	Key
⊕ ĵ SNMP								
□ 12 802.1X ■ Radius Configuration ■ Port Authentication								

Radius Server Global Setting

表示	説明
Radius Status	Radius サーバによるユーザ認証の Enable(有効)または Disable(無効)
	を選択します。

Radius Configuration

表示	説明
Add Radius	Radius サーバを追加します。
Delete Radius	追加した Radius サーバを削除します。

Ether WAN	Gigabit 1 3 5 2 4 6	7 9 11 13 15 8 10 12 14 16	
Management Switch	Radiv	s Server Setting	
# G System	Radius Server IP		
E Diagnostics	Radius Server Port	1812	
T 🗋 Switching	Secret Key		
± 🛅 Trunking	Timeout <1-1000>	5	
🗄 🗀 STP/Ring	Retransmit <1-100>	3	
🗄 🛅 VLAN		Subm	nit
The Qos			
E C SNMP			
∃ · 🔁 802.1X			
Radius Configuration			
Port Authentication			

Add Radius をクリックし、Radius サーバの追加設定を行います。

Radius Server Setting

表示	説明
Radius Server IP	Radius サーバの IP アドレスを入力します。
Radius Server Port	Radius サーバのポート番号を入力します。
Secret Key	Radius サーバと共通のシークレットキーを入力します。
Timesut	応答がない(認証失敗)Radius サーバに、メッセージを再送信するまでの
Timeout	最小時間を設定します。
Retransmit	Radius サーバにメッセージを再送信する最大回数を設定します。

Port Authentication

ポート毎に Radius 認証の設定を行います。

EtherWAN	Gigəbi	1324	5 7 9 11 6 8 10 12	13 15 • • 14 16			
Management Switch			802.1x Port	t Setting	_		
🗉 🧰 System	Interfac	:e			ge1 🗸		
Diagnostics	Authen	tication State			Enabled 🗸		
T POR	Port Co	ontrol			Auto	~	
Trunking	Periodi	c Reauthentica	tion		Enable 🗸		
E C STP/Ring	Reauth	entication Perio	od <1-4294967295>		3600	(sec.)	
🗉 🔂 VLAN			Subm	nit			
🕀 🧰 QoS							
⊡ 🛅 ACL ⊕ 🛅 SNMP	Port	Port Enabled	Port Control	Po	ort Status	Periodic Reauthentication	Reauthentication Period
🗏 📋 802.1X	ge1	Í					
Radius Configuration	ge2						
Port Authentication	ge3						
🗉 🚞 LLDP	ge4						
🗄 🛅 Others Protocols	ge5						
	ge6					ļ	
	ge7			ļ		ļ	
	ge8			ļ		ļ	
	ge9			 			
	ge10			 			
	gell			ļ		ļ	
	ge12						
	gel3						
	ge14					<u> </u>	
	gel5						
	ge16						

802.1x Port Setting

表示	説明
Interface	設定を変更するインタフェースを選択します。
Authentication State	認証機能の Enable (有効)または Disable (無効)を選択します。
	・Auto:Radius サーバとの認証を行います。
Port Control	・Force Authentication:常に認証が成功した状態になります。
	・Force Unauthentication:常に認証失敗の状態となります。
Periodic	- 字期的に再認証を行うのか Enable またけ Disable から選択します
Reauthentication	に から と から と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら と い ら こ い ら と い ら こ い ら こ い ら こ い ら い ら こ い ら こ い ら こ い ら こ い ら い ら こ い ら い ら こ い ら い い ら い ら い ら い ら い い ら い
Reauthentication	Periodic Reauthentication を有効にした場合、何秒間隔で再認証を行う
Period	か設定します。

5.1.13 LLDP

LLDP General Settings

LLDP の基本設定を行います。

EtherWAN	Gigabit 1 2 LLDP Global 5	3 4 Setting	5	7 8	9 • 10	11 • 12	13 • 14	15 • 16		
🗄 🛅 Diagnostics			I	LLDP	Trans	smit S	etting	;		
Heria Port	LLDP					Enabl	e 🗸			
E Switching	Holdtime mult	tiplier(2	2-10)			4				
	Tx Interval (5.	Tx Interval (532768 sec)				30				
⊕ 🔁 VLAN ⊕ 🔁 QoS						☑ All ☑ Poi ☑ Sys	t Des stem 1	cription Name		
 ⊕						☑ Sys ☑ Sys	stem I stem (Descripti Capabilit	on ies	
LLDP LLDP LLDP	Global TLV se	etting					t VLA	AN ID IY Confi	iguration/Status	
···· <u>LLDP Ports Settings</u> ···· <u>LLDP Neighbors</u>						✓ Por ✓ VL	rt And AN N	l Protoco Name	1 VLAN ID	
LDP Statistics Others Protocols						✓ Pro ✓ Lin ✓ Ma	ik Ag ximu	gregation m Frame	Size	
									Update Setting	

LLDP Gloval Setting

表示	説明
LLDP	LLDP 機能の Enable (有効)または Disable (無効)を選択します。
	受信装置が情報を保持する時間(TTL)を設定します。
Holdtime multiplier	※ここに入力した値 × Tx Intervalの値 = TTL で計算されます。
	《例》Holdtime multiplier:4、Tx Interval:30の場合、TTL=120になります。
Tx Interval	LLDP フレームを送信する間隔(秒)を設定します。
Global TLV setting	LLDP にて送信する情報を選択します。

LLDP Port Settings

LLDP のポート設定を行います。

Ether WAN	Gigabit 1	3 5 7 9 1 4 6 8 10 12	1 13 15 2 14 16		
 Management Switch System Diagnostics Port Switching Trunking STP/Ring VLAN QoS ACL SNMP S02.1X LLDP General Settings LLDP Ports Settings LLDP Neighbors LLDP Statistics Diagnostics 	Port ge1 ge2 ge3 ge4 ge5 ge6 ge7 ge8 ge9 ge10 ge12 ge13 ge14	Link Status Running Down Down Down Down Down Down Down Down	Transmit Disabled D Disabled D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Receive Disabled V Disabled V	Notify Disabled V Disabled V
	gero	Down	Disabled V	Disabled	Submit

表示	説明
Port	ポート番号を表示します。
Link Status	各ポートの接続状態を表示します。
Transmit	LLDP フレーム送信の Enable または Disable を選択します。
Receive	LLDP フレーム受信の Enable または Disable を選択します。
Notify	LLDP 情報に変化があった場合、SNMP Trap で通知するか選択します。

LLDP Neighbor

🗉 🛅 Switching 🗉 🗀 Trunking 🗄 🛅 STP/Ring 🗉 🛅 VLAN ⊕ 🔂 QoS ⊕ 🔂 ACL 🗄 🧰 SNMP 😐 🧰 802.1X 🖻 📋 LLDP

LLDP General Settings LLDP Ports Settings 🗄 🛅 Others Protocols

接続されている LLDP 対応デバイスの情報を表示します。

EtherWAN	Gigabit • •	1 3 5 7 2 4 6 8	9 11 13 15 10 12 14 16			
衸 Management Switch ⊞ 🗀 System	LLDP N	leighbor Table				
🗉 🧰 Diagnostics	Port	System Name	Chassis ID	Port ID	IP Address	TTL
🗄 🛅 Port	ge2	switch_a	00:e0:b3:25:35:16	ge2	192.168.1.22	112

Port	System Name	Chassis ID	Port ID	IP Address	TTL
ge2	switch_a	00:e0:b3:25:35:16	ge2	192.168.1.22	112

表示	説明
Port	LLDP フレームを受信しているポート番号を表示します。
System Name	LLDP 送信元のシステム名を表示します。
Chassis ID	LLDP 送信元の MAC アドレスを表示します。
Port ID	LLDP 送信元のポート番号を表示します。
IP Address	LLDP 送信元の IP アドレスを表示します。
TTL	LLDP 情報を保持する時間を表示します。

LLDP Statistics

LLDP の統計情報を表示します。

41	Gigabit	1 3	5 7	9 11 1	3 15			
EtherWAN	:	24	68	10 12 1	4 16	Annual Sector & Bala		
 Management Switch 	LLI	OP Device S	tatistics]				
Diagnostics	Last	Update	110413					
⊞ 🛅 Port	Tota	l Inserts	1]				
	Total	Deletes	0]				
🗉 🧰 STP/Ring	Tota	l Drops	0					
🖻 🛅 VLAN	Total	Ageouts	0	1				
			1	3				
E C SNMP	Port	Tx Total	Rx Total	Discards	Errors	Ageout	TLV Discards	TLV Unknowns
🗄 🧰 802.1X	ge1	0	0	0	0	0	0	0
E CLUP	ge2	5	5	0	0	0	0	0
<u>LLDP General Settings</u>	ge3	0	0	0	0	0	0	0
LLDP Ports Settings	ge4	0	0	0	0	0	0	0
<u>LLDP Neighbors</u>	ge5	0	0	0	0	0	0	0
LLDP Statistics	ge6	0	0	0	0	0	0	0
🗄 🧰 Others Protocols	ge7	0	0	0	0	0	0	0
	ge8	0	0	0	0	0	0	0
	ge9	0	0	0	0	0	0	0
	ge10	0	0	0	0	0	0	0
	ge11	0	0	0	0	0	0	0
	ge12	0	0	0	0	0	0	0
	ge13	0	0	0	0	0	0	0
	ge14	0	0	0	0	0	0	0
	ge15	0	0	0	0	0	0	0
	ge16	0	0	0	0	0	0	0

LLDP MED Network Policy

47	Gigabit 1 3 5	7 9 11			
EtherWAN	246	8 10 12			
🏠 Management Switch 🖻 🗀 System		Network Pol	icy Configura	ation	
🖹 🧀 Diagnostics	Network Policy Number(1~	64)	D	elete	
⊕· 🗀 Switching	Application	guest-voice	~		
Trunking STP/Ring	VLAN Type	Tagged 🗸	Tagged V		
🖲 🛅 VLAN	VLAN ID	1 🗸			
₽ 🔁 QoS ₽ 🔂 ACL	L2 Priority				
	DSCP Value				
					Update Setting
LLDP General Settings					
"LLDP Neighbors "LLDP Statistics	Network Policy Application Number	VLAN Type	VLAN ID	L2 Priority	DSCP Value
LLDP MED Network Policy					
Routing OSPF Control Contro Control Control Control Control Control Control Contr					

LLDP MED Location ID

Ether WAN	Gigable 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10	11			
Management Caribah					
Management Switch		Location Identificatio	n List		
Dismostics	Select	Туре		Value	
Disguestics				D	elete)
Switching					
C Trunking		Coordinato Logati	~~		
C STP/Ring	ntitudo	Coordinate Locati	011		
VLAN La	antude	Defeult h.d			
	antude Resolution	Default V			
C ACL LC	ongitude				
C SNMP Lo	ongitude Resolution	Default V			
AAA A1	ltitude		Floors V		
LLDP A	ltitude Resolution	Default V			
LLDP General Settings Da	atum	WGS84 V			
LLDP Port Settings				Su	ubmit
-LLDP Statistics					
LLDP MED Network Policy		ELIN Location			
LLDP MED Location ID	CS ELIN				
LLDP MED Port Settings				Su	ubmit
C Routing					
CSPF		Civic Address Loca	tion		
눱 RIP 🛛 La	anguage				
C Other Protocols Sc	eript				
Ca	ountry				
St	ate/Province				
C	ounty				
Ci	ity				
Ci	ity Division				
BI	lock/Neighborhood			 	
St	reet Group			 	
T	edia Street Direction				
	eading Street Direction				
11	11: 01 / 0 00				
10.1	railing Street Suffix				
St	railing Street Suffix reet Suffix				
H	railing Street Suffix reet Suffix ouse Number				
H. H.	railing Street Suffix reet Suffix ouse Number ouse Number Suffix				
H H L	railing Street Suffix reet Suffix ouse Number ouse Number Suffix andmark				
H H La Ad	railing Street Suffix reet Suffix ouse Number ouse Number Suffix andmark dditional Information				
H H L A N	railing Street Suffix reet Suffix ouse Number ouse Number Suffix andmark dditional Information ame				

LLDP MED Port Settings

	Gigabit • • • • 2	35 46	7 9 11 8 10 12	
🚰 Management Switch	••	•••	LLDP MED Port Statu	s
 □ Diagnostics □ Port 	Interface	User I NO.	Defined Network Policy Application	TLVs
Constraint	ge1			
C STP/Ring	ge2 ge3			
- Contraction VLAN	ge4			
	ge5			
SNMP	ge6			
Haa	ge8			
LLDP	ge9			
LLDP General Settings	ge10			
LLDP Poir Settings	gell gel2			
LLDP Statistics				
LLDP MED Network Policy		I	LDP MED Port Setting T	able
LLDP MED Location ID	Interfa	ce:	ge1 V	
Routing OSPF RIP	Optional	TLVs	PoE-PSE Inventory Location Network Policy	
C Other Protocols	Optional	Policy	Guest Voice: Guest Voice Signaling Softphone Voice: Streaming Video: Video Conferencing: Video Signaling: Voice: Voice Signaling: Voice Signaling:	
				submit

5.1.14 Routing

Static Route

スタティックルートの設定を行います。

41	Gigabit 1 3 5 7 9 11
EtherWAN	2 4 6 8 10 12
Anagement Switch	Add Static Route
🗄 🗀 System	Destination Prefix
	Prefix
± 🔂 Switching	Prefix Length
Trunking	Prefix Mask
🗉 🧰 STP/Ring	● Interface ○ Next Hop
🗄 🫅 VLAN	Interface vlan1.1 V
🗄 🧰 QoS	Next Hop
	Administrative Distance 1 (1-255)
	Add
E C LLDP	
E 🕒 Routing	Static Route Entries
Static Route	Select Destination Prefix Interface/Next Hop Administrative Distance
Routing Table	Delete
Route Map	

Add Static Route

表示	説明		
Destination Prefix	最終宛先の IP アドレスを入力します。		
Prefix Length	宛先 IP アドレスのプレフィックス長を入力します。		
Prefix Mask	宛先 IP アドレスのサブネットマスクを入力します。		
Interface	スタティックルートに使用するスイッチ VLAN ポートを選択します。		
Next Hop	経路上で最も近いルータまたは L3 スイッチの IP アドレスを入力します。		
	※隣接していないネットワークの時は、Next Hop を選択します。		
Administrative	「信頼鹿(ヘロ値)を設定」ます、小さい値ほど信頼鹿け真くたります		
Distance	1127日、「日朝度(AD 112)を設定します。 小さい 値はと信頼度は高くなります。		

Static Route Entries

Add Static Route で追加したスタティックルートを表示します。 Select しているスタティックルートは、"Delete"ボタンをクリックすると削除されます。

Routing Table

Noucing Table						
ルーティングテーブ	ルを表	示します。				
EtherWAN	Gigabit • •	1 3 5 7 2 4 6 8	9 11 10 12			
Management Switch			Routin	g Table		
🗄 🧰 System	Code	Destination	Distance/Metric	Next Hop	Interface	Up Time
The Diagnostics	С	127.0.0.0/8		directly-connected	lo	
Port	С	192.168.1.0/24		directly-connected	vlan1.1	
Crunking Crunk	Codes: R - RIP, S - Stati	K - Kernel, C - Conn c, * - Candidate defau	ected It			Refresh
VRRP						

表示	説明	
Code	R:RIP、K:Kernel、C:Connected、S:Static、*:Default を表します。	
Destination	宛先 IP アドレスを表示します。	
Distance/Metric	信頼度とメトリック数を表示します。	
Next Hop	経路上で最も近いルータまたは L3 スイッチを表示します。	
Interface	定義された経路が使用するインタフェースを表示します。	
Up Time	通信が切断されるまでの時間(タイムアウト時間)を表示します。	

Route Map

本機能は未サポートのためご使用になれません。

	ßigabit			
41	1 3 5	7 9 11		
EtherWAN	246	8 10 12		
	• • •	• • •		
🏠 Management Switch		Add Route M	an	
🗉 🧰 System	Nama		¥	
🗉 🚞 Diagnostics	Traine			
🗉 🛅 Port	Permit/Deny			
🗉 🗀 Switching	Sequence Number			
🗉 🧰 Trunking		Match Clause	Э	
🗉 🧰 STP/Ring		${\small \bullet}$ Interface \bigcirc Metric \bigcirc) IP O None	
🗉 🧰 VLAN	Interface	vlan1.1 🗸		
🗉 🧰 QoS	Metric			
🖻 🙆 ACL		IP Address Next E	Ion 🔍 None	
IP ACL	Access List	1	top o rione	
Port ACL Settings	Access List	Fat Clause		
🗉 🗀 SNMP		Set Clause		
🗉 🧰 802.1X		Metric O Next Ho	p ⊖ None	
🗉 🗀 LLDP	Metric			
🖻 🙆 Routing	Next Hop			
Static Route				Add
Routing Table				
Route Map				
Proxy ARP		Route N	1ap Entries	
VRRP	Select Name	Permit/Deny S	equence Number	Match/Set Clauses
🗉 🗀 RIP				Delete
Other Protocols				

Add Route Map

表示	説明		
Name	ルートマップの名前を設定します。		
Permit/Deny	ルートマップのタイプを許可(permit)または拒否(deny)から選択します。		
Sequence Number	シーケンス番号を設定します。小さい値から順番に処理されます。		
	合致させるパケットやルートの条件を下記から指定します。		
	・Interface:ルートマップに使用するスイッチ VLAN ポートを選択します。		
Match Clause	・Metric:メトリックを設定します。		
	・IP : IP Address または Next Hop を選択し、アクセスリスト (IP ACL 作成)		
	から選択します。		
	Match Clause に合致したパケットやルート処理を下記から指定します。		
Set Clause	・Metric:メトリックを設定します。		
	・Next Hop: ルート上で最も近いルータまたは L3 スイッチの IP アドレスを		
	入力します。		

Route Map Entries

Add Route Map で作成したルートマップを表示します。

Select しているルートマップは、"Delete"ボタンをクリックすると削除されます。

Proxy ARP

プロキシ ARP の設定を行います。

41	Gigabit 1 3 5	7 9 11		
EtherWAN	246	8 10 12		
🏠 Management Switch		Proxy ARP		
🗄 🧰 System	Interface	vlan11 V		
Diagnostics	Proxy ARP	Disable 🗸		
Port Switching				Update Setting
🕀 🧀 Trunking			L	
🗉 🗀 STP/Ring				
🗉 🗀 VLAN				
🗄 🧰 QoS				
🗄 🛅 ACL				
🗄 🧰 SNMP				
⊞ 🛅 802.1X				
E C LLDP				
Conting				
Static Route				
Routing Table				
Prove A DD				
VRP				
<u>Route Map</u> <u>Proxy ARP</u> <u>VRRP</u>				

表示	説明
Interface	スイッチ VLAN ポートを選択します。
Proxy ARP	プロキシ ARP の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。

VRRP

1	Gigabit 1 3 5 7 9	11	
EtherWAN	2 4 6 8 1		
🏠 Management Switch			Secondary ip address
🗄 🛅 System	Vir	tual MAC	
🗄 🚞 Diagnostics	Virtual MAC	Enable	~
🗄 🧰 Port		l,	Update
C 🗋 Switching	L		
E 🔂 Trunking	A	dd VRRP	
C in STP/Ring	VRID		
U CLAN	Interface	vlan1.1	✓
	Preempt Mode	True	~
	Configured Priority	100	
	Advertisement Interval	1	
	Role	Backup	
Routing	Virtual ID Address	Dackup	
Static Route	Authentication Type	Nono	
Routing Table	Authentication Type	None	· ·
Route Map	Authentication Data		
Proxy ARP	Circuit Failover Interface		
VRRP	Delta Priority		
🗀 RIP	Status	Disable	✓
Cher Protocols			Add

Virtual MAC

表示	説明
Virtual MAC	仮想 MAC アドレスの Enable (有効)または Disable (無効)を選択します。

Add VRRP

表示	説明
VRID	仮想ルータ ID を入力します。(1~255)
Interface	スイッチ VLAN ポートを選択します。
Dreemat Mede	Preempt モードの有効または無効を選択します。
Preempt Mode	有効の場合、常に優先度の高いルータが Master ルータになります。
	アクティブかスタンバイになるかを決める値を入力します。(1~255)
Conligured Priority	高い値を持つルータがアクティブになります。
Advertisement Interval	VRRP 情報をやり取りするマルチキャストの送信間隔を設定します。
Role	Backup または Master から選択します。
	Master ルータで保持される IP アドレスを入力します。
virtual IP Address	PC などに設定するデフォルトゲートウェイの IP アドレスとなります。
Authentication Type	認証タイプは None(なし)もしくは Text(テキスト認証)から選択します。
Authentication Data	認証データを設定します。
Circuit Failover	
Interface	インダノエースを選択しまり。
Delta Priority	優先度デルタ値を設定します。(1~255)
Status	Disable または Enable を選択します。

VRRP Table

上記で作成した VRRP の設定を表示します。

								VRRP Tab	le							
VRID	Interface	Preempt Mode	Configured Priority	Current Priority	Advertisement Interval	Interface IP Address	Role	VMAC Address	Virtual IP Address	Authentication Type	Authentication Data	Circuit Failover Interface	Delta Priority	Status	State	Operation
																Update

EtherWAN	Gigəbit 1 • 2	3 5 7 9 11 4 6 8 10 12	
Management Switch		Add IP Address	
"🗀 System	Interface	vlan1.1 V	
Diagnostics		Primary O Secondary	
Port	IP Address (A.I	B.C.D/MD	
Switching Trunking			Add
STP/Ring			
🗋 VLAN		IP Address List	
🛅 QoS	Select	IP Address (A.B.C.D/M)	Class
🛅 ACL	۲	192.168.1.10/24	Primary
🛅 SNMP	0	192.168.1.20/24	Secondary
🛅 802.1X			Delete
🗀 LLDP			
📋 Routing			
<u>Static Route</u>			
Routing Table			
<u>Route Map</u>			
Proxy ARP			
VRRP			

VRRP 画面の"Secondary ip address"をクリックして開きます。

Add IP Address

表示	説明
Interface	IP アドレスを割り当てる VLAN を選択します。
IP Address	Primary または Secondary を選択し、IP アドレスを入力します。

IP Address List

Add IP Address で追加した IP アドレスとそのクラスを表示します。 Select している IP アドレスは、"Delete"ボタンをクリックすると削除されます。

5.1.15 RIP

🗄 🚞 Other Protocols

RIP General Settings

RIP の基本設定を行います。

41	Gigabit 1 3 5 7 9	11
EtherWAN	2 4 6 8 10	12
Management Switch	Router RIP	Disable RIP General Setting
Diagnostics Diagnostics Port Ort Switching	Version Default-Information	2 V Disable V
 Trunking Compared a STP/Ring 	Default-Metric (1~16) Distance (1~255)	1 Default: 1 120 Default: 120
Cos Oos AcL	Times Routing Table Update Timer (5~2147483647)	30 Default: 30s
SNMP S02.1X LLDP	Routing information 1 imeout 1 imer ($5 \sim 2147483647$) Garbage Collection Timer ($5 \sim 2147483647$)	180 Default: 180s 120 Default: 120s
Routing RIP RIP	(5-214) 405047)	Update Setting
" <u>RIP Ceneral Settings</u> " <u>RIP Port Settings</u> " <u>RIP Route</u>		
<u>RIP Network</u> <u>RIP Neighbor</u>		
<u>RIP Passive</u> <u>RIP Redistribute</u>		

表示	説明
Router RIP	ルータ RIP を Enable (有効)または Disable (無効)に設定します。
Version	RIP バージョンを1または2に設定します。
Default-Information	デフォルトインフォメーションの Enable または Disable を選択します。
Default-Metric	デフォルトメトリックの値を設定します。(1~16)
Distance	信頼度を設定します。(1~255)
Times Routing Table	経路情報のアップデート問隔(Besponse)を設定します
Update Timer	
Routing Information	経路情報のアップデートが来なくなったとき、その経路情報を無効と判断
Timeout Timer	するまでの時間を設定します。
Garbage Collection	無効と判断された経路情報が、RIP Route Table から完全削除されるま
Timer	での時間を設定します。

RIP Port Settings

RIP のポート設定を行います。

41	Gigabit 1 3 5 7	9 11 • •	
EtherWAN	2468	10 12	
Management Switch		RIP Port Setting	
 General System Diagnostics 	Interface	- •	
Port Switching	Receive Version Receive Packet	Enable V	
Contraining Trunking	Send Version		
 Constraint Constaint Constaint Constaint	Split Horizon	Poison Reverse V	
⊕ 🛅 QoS	Authentication Mode	Disable V (1-16 characters)	
ACL SNMP S02.1X	Addientication Key	(1-10 chalacters)	Update Setting
⊕ 🔂 LLDP ⊕ 🔂 Routing	RIP Port Status		
RIP General Settings	Port Link Line Receive Status Protocol Version	Receive Send Send Send Split Authentic Packet Version Packet Horizon Mode	ation Authentication IP e Key Address

RIP Port Setting

表示	説明
Interface	インタフェースを選択します。
Receive Version	RIP 受信バージョンを 1、2、または両方から選択します。
Receive Packet	PIP 受信パケットを Enable(有効)または Disable(無効)に設定します。
Send Version	RIP 送信バージョンを 1、2、1-Compatible、両方から選択します。
Send Packet	RIP 送信パケットを Enable または Disable に設定します。
	スプリットホライズンアルゴリズムを選択します。Enable と Poison
	Reverse を選択した場合、ルーティングループを防ぐことができます。
Split Havizon	・Disable:ルート情報をくれたルータに、同じルート情報を送ります。
Spirt Horizon	・Enable:ルート情報をくれたルータに、同じルート情報は送りません。
	・Poison Reverse:ルート情報をくれたルータに、メトリック 16 を付けて
	送り返します。
Authentication Mode	認証モードを認証なし、MD5、シンプルパスワードから選択します。
Authoritication Kau	認証モードで MD5 またはシンプルパスワードを選択した場合、認証キー
Authentication Key	を 1~16 文字で設定します。

RIP Port Status

RIP Port Setting で設定したポートのステータスを表示します。

RIP Route

RIP のルートテーブルを表示します。

41	Gigabit 1 3 5 7 9 11	
EtherWAN	2 4 6 8 10 12	
🏠 Management Switch	RIP Route Table	
🗄 🧰 System	Code Network Next Hop Metric From I/F	Time
Diagnostics	RIP route table is empty.	
🗄 🦳 Port	Codes:	
🗄 🧰 Switching	R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, K - Kernel,	
🗄 🗀 Trunking	C - Connected, S - Static	
🗄 🧰 STP/Ring		Refresh
🗄 🛅 VLAN		
🗄 🧰 QoS		
🖻 🧰 ACL		
🗄 🧰 SNMP		
🗄 🧰 802.1X		
🗄 🧰 LLDP		
🗉 🧰 Routing		
🖻 📋 RIP		
RIP General Settings		
RIP Port Settings		
<u>RIP Network</u>		
RIP Neighbor		
RIP Passive		
RIP Redistribute		
E Conter Protocols		

RIP Route Table

表示	説明
Cada	R:RIP、Rc:RIP connected、Rs:RIP static、K:Kernel、C:Connected、
Code	S:Static を表します。
Network	宛先 IP アドレスのネットワークを表示します。
Next Hop	経路上で最も近いルータまたは L3 スイッチの IP アドレスを表示します。
Metric	ホップ数を表示します。
From	送信元ルータの IP アドレスを表示します。
I/F	インタフェースを表示します。
Time	最終更新からの経過時間を表示します。

RIP Network

サブネットアドレスとインタフェースの追加、削除を行います。

41	Gigabit 1 3 5 7 9 11		
EtherWAN	2 4 6 8 10 12		
Management Switch	RIP Netw	ork by Subnet	
🗉 🧰 System	Subnet Address	Prefix Length	Action
Diagnostics			Add
The Switching	192.168.1.0	24	Delete
Trunking			
Trunking	RIP Netwo	ork by Interface	
🗉 🗀 VLAN	Interface	Actio	m
🗉 🧰 QoS	vlan1.1 V	Add	
🗉 🗀 ACL	vlan1.1	Delet	ie
🗉 🚞 SNMP			
🖲 🧰 802.1X			
🗉 🧰 LLDP			
🗉 🧰 Routing			
RIP General Settings			
<u>RIP Port Settings</u>			
<u>RIP Route</u>			
<u>RIP Network</u>			
RIP Neighbor			
RIP Passive			
KIP Redistribute			
Other Protocols			

RIP Network by Subnet

表示	説明
Subnet Address	サブネットアドレスを入力します。
Prefix Length	プレフィックス長を入力します。

RIP Network by Interface

表示	説明
Interface	インタフェースをドロップダウンメニューから選択します。
<u>RIP Neighbor</u>

隣接するルータまたは L3 スイッチの追加、削除を行います。

41	Gigabit 1 3 5	7 9 11		
EtherWAN	246	8 10 12		
Management Switch	•••	• • •	11	
🗉 🛅 System			veignbor	
Diagnostics	IP Address			
🗉 🧰 Port				Add
🗄 🫅 Switching				
🗉 🗀 Trunking		NT-:-1-1-		
🗉 🗀 STP/Ring	Galact	Neighbo	DT LISU	
🗉 🧰 VLAN	Select		Neighbor Address	
🗉 🗀 QoS	0		192.168.1.20	
🗀 ACL				Delete
- 🗀 SNMP				
🗉 🗀 802.1X				
🗀 LLDP				
🗀 Couting				
🗋 📋 RIP				
RIP General Settings				
RIP Port Settings				
RIP Network				
RIP Neighbor				
RIP Passive				
RIP Redistribute				
Contraction International Inte				

Add RIP Neighbor

表示	説明
IP Address	隣接するルータまたは L3 スイッチの IP アドレスを入力します。

Neighbor List

Add RIP Neighbor で追加した IP アドレスのリストを表示します。 Select している IP アドレスは、"Delete"ボタンをクリックすると削除されます。

RIP Passive

インタフェースを Passive にする設定を行います。

41	^{Gigabit} 1 3 5	7 9 11	
EtherWAN	2 4 6	8 10 12	
🏠 Management Switch		Add RIP Passive Interface	
🗈 🧰 System	Interface		
🗉 🚞 Diagnostics			Add
🗈 🧰 Port			Adu
🗉 🧰 Switching	L		
🗉 🗀 Trunking		Passive Interface List	
🗉 🧰 STP/Ring	Select	Passive Interface	
🖲 🗀 VLAN	0	vlan1 1	
🖲 🗋 QoS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Delete
🖲 🧰 ACL			Delete
🗄 🚞 SNMP			
🗉 🧰 802.1X			
🗉 🗀 LLDP			
🗉 🧰 Routing			
🖻 📋 RIP			
RIP General Settings			
RIP Port Settings			
RIP Route			
RIP Network			
RIP Neighbor			
RIP Passive			
RIP Redistribute			
🗉 🛅 Other Protocols			

Add RIP Passive Interface

表示	説明
	スイッチ VLAN ポートを選択します。
Interface	Passive になったインタフェースは、RIP の受信のみを行い、送信は行わ
	ない設定になります。

Passive Interface List

Add RIP Passive Interface で追加した Passive 状態のインタフェースを表示します。

Select しているインタフェースは、"Delete"ボタンをクリックすると削除され、RIP の送受信は再開 します。

<u>RIP Redistribute</u>

RIP の再配布を行います。

2 4 6 8 Protocol	10 12 Redistribute List		
Protocol	Redistribute List		
Connected V	Route Map	Metric	Action
	Connected V	Connected V	Connected V

Redistribute List

表示	説明
Protocol	Connected または Static から選択します。
Route Map	既存のルートマップから選択します。
Metric	メトリックを選択します。

5.1.16 Other Protocols

<u>GVRP</u>

GVRP の設定を行います。

41	Gigabit	1 3 5	7 9 11	13 15				
EtherWAN		246	8 10 12	14 16				
Management Switch	GVRP G	lobal Setting						
🗀 Diagnostics	GVRP Disable V							
🛅 Port	Dynami	c VLAN Creatio	n Disa	able 🗸	1			
🛅 Switching			I	Update Setting	1			
🗀 Trunking				1 5	1			
⊢ STP/Ring ⊢	Per Port	Setting (include	LAG)		_			
	Port	GVRP	GVRP Appli	cant GVRP Registration				
	ge1	Normal 🗸						
C LIDP	ge2	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
Others Protocols	ge3	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
GVRP	ge4	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
IGMP Snooping	ge5	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
NTP	ge6	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
GMRP	ge7	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
DHCP Server	ge8	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
	ge9	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
	ge10	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
	ge11	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
	ge12	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
	ge13	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
	ge14	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
	ge15	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
	ge16	Disable 🗸	Normal 🗸	Normal 🗸				
			,	Update Setting	9			

GVRP Global Setting

表示	説明				
	iVRP の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。				
GVRP	有効な場合、VLAN 情報の自動共有設定を行います。				
Dynamic VLAN	動的な VLAN の登録を Enable または Disable から選択します。				
creation	GVRP 機能で VLAN を登録するスイッチで Enable にします。				

Per Port Setting (include LAG)

表示	説明				
GVRP	ポート毎に GVRP の Enable または Disable を選択します。				
	有効な場合、VLAN の自動設定を行います。				
	STP プロトコルによってブロックされているポートで、GVRP プロトコルの				
	実行(VLAN の自動設定)を行うか設定します。				
GVRP Applicant	・Normal : Normal ポートでは GVRP プロトコルを実行しません。				
	ブロックされていないポートで実行します。				
	・Active : Active ポートでは GVRP プロトコルを実行します。				
	GVRP による VLAN の登録方法を設定します。				
GVRP Registration	・Normal: GVRP による動的な VLAN 登録、削除を行います。				
	・Fixed: VLAN 登録を固定で行います。1 度登録すると削除されません。				
	・Forbidden:登録済みのVLANを削除し、GVRPによる新たなVLAN登録				
	は行いません。				

※VLAN 情報の共有を行うポートは、Trank ポートにしておく必要があります。

IGMP Snooping

IGMP スヌーピングの設定を行います。

4	Gigabit	1 3	35	79	11 13	15			
EtherWAN	•	2 4	6	8 10	12 14	16			
Management Switch System Diagnostics Port Switching Tunking	IGMP 1	vlode			Passive ∨	<u>Cur</u>	rent Multi Updat	cast Table e Setting	
Can STP/Ring Can State	VLAN ID				1 ~				
 D ⊂ ACL D ⊂ SNMP 	IGMP Version Fast Leave				3 V Disable V				
 ⊕	Query Interval (10~18000) Max Response Time (1~240)				125 Default: 125 s 9 Default: 9 s				
Others Protocols <u>GVRP</u> <u>IGMP Snooping</u>	Report	Suppressi	on		Enable 🗸	•	Updat	e Setting	
<u>MIP</u> <u>GMRP</u>	Passive Mode Forwarding Port								
DHCP Server	ge1	ge2	ge3 ✓	ge4 ✓	ge5 ✓	ge6 ✓	ge7 ✓	ge8 ✓	
	ge9	ge10	ge11 ✓	ge12 ✓	ge13	ge14	ge15	ge16	
	Note: If the swit selected Pass Note: T	IGMP m tch will fo l port(s). ive Forwa	ode is pas rward unk ard Mode is disabled	Sive and r sive and r nown mu Force I	to router pace liticast pace Forward M	tort is learn kets to lode sted.	ued,	e Setting	

表示	説明			
	IGMP モードを選択します。			
IGMP Mode	•Passive:該当 VLAN の IGMP Snooping を有効化します。			
	・Disable:IGMP Snoopingを無効化します。			
	・Querier:該当 VLAN の IGMP クエリアとなり、該当 VLAN が設定された			
	ポートから IGMP クエリを送信します。			
VLAN ID	IGMP Snooping またはクエリアを有効化する VLAN を選択します。			
IGMP Version	IGMP バージョン(1~3)を選択します。			
Fast Leave	Fast Leave 機能の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。			
Query Interval	IGMP クエリ送信間隔を設定します。(10~18000 秒)			
Max Response Time	最大クエリ応答時間を設定します。(1~240秒)			
	IGMP グループメンバーが存在しないことを、短時間で検出可能です。			
Report Suppression	リポート制御機能の Enable または Disable を選択します。			

Passive Mode Forwarding Port

IGMP スヌーピングが無効、または、マルチキャストパケットに対して IGMP 要求がなかった場合、 宛先不明となりマルチキャストパケットは全てのポートに送信されます。

この設定では、宛先不明のマルチキャストパケットの転送を制御することができます。

※ IGMP モードが Disable(無効)の場合、すべてのマルチキャストは宛先不明のマルチキャスト パケットとなります。

Passive Forward Mode

IGMP モードが Passive または Disable であるときは、「Passive Forward Mode」を選択します。 IGMP グループメンバーが存在していない場合、チェックが入っているポートに宛先不明のマルチ キャストパケットを転送します。

Force Forward Mode

IGMP モードが Querier または Disable であるときは、「Force Forward Mode」を選択します。 チェックが入っているポートに宛先不明のマルチキャストパケットを転送します。

Current Multicast Groups

IGMP Snooping 画面の"Current Multicast Table"を開きます。 マルチキャストグループの確認を行います。

<u>NTP</u>

スイッチ内部の時間設定を行います。

Management Switch System Diagnostics Port System Composition Compo	Adjust RTC Time Year(2000-2037): 2009 Month: 1 Day: 3 Sat Hour: 19 Minute: 37 Second: 29 Update Settin
SWITCHING STP/Ring VLAN QoS ACL SNMP S02.1X CLDP Others Protocols GVEP	NTP Setting NTP Status Disable ✓ NTP Server (IP Address or Domain Name) pool.ntp.org Sync Time Time Zone (GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London ✓ Current Time Sat Jan 03 19:37:28 UCT 2009 Update Setting
<u>IGMP Snooping</u> <u>GMRP</u>	Daylight Saving Mode
<u>DHCP Server</u>	Time Set Offset (1-480 min) Name of Daylight Saving Timezone Weekday From To Month Jan V Week Day Sun V Hour Minute To Month Jan V Week Day Sun V Hour Minute
	Date From Month Jan Day Hour Minute To Month Jan Day Hour Minute Update Setting

Adjust RTC Time

スイッチ内部で保持している時間を静的に設定します。

Year(年)、Month(月)、Day(日)、Hour(時)、Minute(分)、Second(秒)を入力します。

NTP Setting

表示	説明
NTP Status	NTPのEnable(有効)またはDisable(無効)を選択します。
	NTP を Enable にした場合、NTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を
NTP Server	入力します。"Sync Time"ボタンをクリックして、NTP サーバとの接続確
	認を行います。
Time Zene	リストから適用するタイムゾーンを選択します。
Time Zone	※日本のタイムゾーンは、(GMT+09:00)Osaka,Sapporo,Tokyo です。
Current Time	スイッチ内部の現在時刻を表示します。

Daylight Saving Setting

本機能は未サポートためご使用になれません。

GMRP

本機能は未サポートのためご使用になれません。

Ether WAN	Gigabi • •	1 3 5 2 4 6	7 9 11 8 10 12	13 15 • • 14 16 • •
Management Switch Diagnostics Port Switching Trunking	GMRP GMRP	Global Setting	Disable	✓ Update Setting
B C STP/Ring	Per Por	t Setting (Include I	AG)	CMDD Farmed
⊡ QoS	Port	GMRP	Registration	All
	ge1	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
	ge2	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
	ge3	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
Others Protocols	ge4	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
GVRP	ge5	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
IGMP Snooping	ge6	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
- <u>NTP</u>	ge7	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
GMRP	ge8	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
DHCP Server	ge9	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
	ge10	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
	ge11	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
	ge12	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
	ge13	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable 🗸
	ge14	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable V
	ge15	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable V
	ge16	Disable 🗸	Normal 🗸	Disable V
				Update Setting

GMRP Global Setting

表示	説明
GMRP	GMRP の Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。

Per Port Setting(Include LAG)

表示	説明	
GMRP	ポート毎に GMRP の Enable または Disable を選択します。	
	GMRP によるマルチキャストグループの登録方法を設定します。	
	・Normal: GMRP による動的なマルチキャストグループの登録、削除を行	
	います。	
GMRP Registration	・Fixed:マルチキャストグループ登録を固定で行います。1 度登録すると	
	削除されません。	
	・Forbidden:登録済みのマルチキャストグループを削除し、GMRP による	
	新たなマルチキャストグループ登録は行いません。	
GMRP Forward All	GMRP パケット透過の Enable または Disable を設定します。	

DHCP Server

DHCP サーバの設定を行います。

EtherWAN	Gigsbit 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10	11 13 15 12 14 16
Management Switch		DHCP Binding Table
System Diagnostics	DHCP Server Status	Disable
Port Switching	Start IP	192.168.1.100
Trunking STP/Ring	End IP Subnet Mask	192.168.1.254
ULAN	Gateway	
ACL SNMP Pop 1N	Primary DNS Secondary DNS	
SU2.1X SU2.1X Definition of the second	Lease Time	86400 (0 to 864000,86400:default)
<u>GVRP</u> <u>IGMP Snooping</u>		Update Setting
<u>GMRP</u> DHCP Server		

DHCP General Setting

表示	説明
DHCP Server Status	DHCP サーバの Enable(有効)または Disable(無効)を選択します。
Start IP	割り当てる IP アドレス範囲の先頭アドレスを指定します。
End IP	割り当てる IP アドレス範囲の最終アドレスを指定します。
Subnet Mask	サブネットマスクを指定します。
Gateway	デフォルトゲートウェイを指定します。
Primary DNS	プライマリ DNS サーバを指定します。
Secondary DNS	セカンダリ DNS サーバを指定します。
Lease Time	リース期間を指定します。

DHCP Binding Table

DHCP 画面の"DHCP Binding Table"を開きます。 DHCP クライアントを表示します。 5.2 CLIによる設定

CLI(コマンドラインインタフェース)による設定はシリアルケーブル接続、モデム経由、または Telnet いずれかにより行います。

※設定方法をご覧になる前に、「<u>コマンド表現の注意</u>」をご確認ください。

5.2.1 CLIによる設定方法

■コンソール接続

コンソールポートへ付属のシリアルケーブルを接続し、Tera Term やハイパーターミナル等の端 末エミュレーションプログラムを搭載した PC で下記パラメータを設定し、接続します。

> シリアルポートパラメータ:

- ◆ 115,200bps
- ♦ 8 data bits(8 データビット)
- ◆ No parity(パリティなし)
- ◆ 1 stop bit(1 ストップビット)

▷ ログインパラメータ:

- ◆ ログインユーザー名:root
- ◆ パスワード:なし

🔟 COM3 - Tera Term VT	—	×
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)		
switch_a login: root Password:		^
Switch version 2.02.6.4 02/20/20 14:43:52 switch_a>enable switch_a#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch_a(config)#		

■Telnet による接続

Windows PC にてコマンドプロンプトを開き下記を入力することでアクセス可能です。

C:¥>telnet 192.168.1.10 ※ IP アドレスは初期設定値です。

5.2.2 ログインモード

■View モード

ログイン後、スイッチの各設定情報、状態確認が行えるモードです。

<例>

"?"を入力すると入力可能なコマンド一覧が表示されます。

🔟 COM3 - Tera Term VT	_	×
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)		
switch_a login: root Password:		
Switch version 2.02.6.4 02/20/20 14:43:52 switch_a>?		
Exec commands: clear Clear the Forwarding database debug Debugging functions (see also 'undebug') enable Turn on privileged mode command exit End current mode and down to previous mode help Description of the interactive help system logout Exit from the EXEC no Negate a command or set its defaults quit Exit current mode and down to previous mode reload Reboot the system set RTC show Show running system information terminal Set terminal line parameters		
switch_a>		

■ enable モード

"enable"と入力して特権モードへ移行します。

View モードで表示可能な情報に加え、コンフィグ(Running-Config/Startup-Config)の表示や、 Debug コマンドによるデバッグ情報の表示等を行うモードです。

<例 1>

"?"を入力すると入力可能なコマンド一覧が表示されます。

<例 2>

"show run"を入力すると、現在の設定・ステータスが表示されます。

COM3 - Tera Term VT \times ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) ~ Switch version 2.02.6.4 02/20/20 14:43:52 switch_a>ena switch_a#show run hostname switch_a username root privilege admin poe system-power-budget 252 vrrp vmac enable bridge 1 protocol rstp vlan-bridge mls qos enable wrr-queue bandwidth 12 4 8 wrr-queue cos-map 0 0 1 wrr-queue cos-map 1 2 3 wrr-queue cos-map 2 4 5 wrr-queue cos-map 3 6 7 mls gos map dscp-queue 0 1 2 3 4 5 6 7 to 0 mls gos map dscp-queue 8 9 10 11 12 13 14 15 to 0 mls gos map dscp-queue 16 17 18 19 20 21 22 23 to 0 mls gos map dscp-queue 24 25 26 27 28 29 30 31 to 0 mls gos map dscp-queue 32 33 34 35 36 37 38 39 to 0 mls gos map dscp-queue 40 41 42 43 44 45 46 47 to 0 mls gos map dscp-gueue 48 49 50 51 52 53 54 55 to 0 mls gos map dscp-gueue 56 57 58 <u>59 60 61 62 63 to 0</u> priority-queue out ip telnet no ip ssh ip http server no ip http secure-server snmp-server community get public snmp-server mac-notification interval 1 snmp-server mac-notification history-size 1 snmp-server enable dhcp-server range 192.168.1.100 192.168.1.254 dhop-server subnet-mask 255.255.255.0 dhcp-server lease-time 86400 --More--

■ Config モード

"configure terminal"と入力して Config モードへ移行します。 スイッチの各種設定を行うモードです。

<例>

"?"を入力すると入力可能なコマンド一覧が表示されます。

🔟 COM3 - Tera Term VT		—	×
ファイル(F) 編集(E) 設定(S)	コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)		
switch_a#configure t Enter configuration switch a(config)#?	erminal commands, one per line. End with CNTL/Z.		^
Configure commands:			
aaa access-list alarm-trigger arp	Authentication, Authorization and Accounting Add an access list entry Alarm trigger Address Resolution Protocol (ARP)		
auth-mac	MAC-Based Authentication		
banner	Define a login banner		
bridge	Bridge group commands		
chain	Set chain pass-through ports and enable		
class-map	Class map command		
clock	System Time Zone command		
debug	Debugging functions (see also 'undebug')		
dhcp-server	Configure dhcp server setting		
dhcpv6-server	Configure dhcpv6 server setting		
do	To run exec commands in config mode		
dot1x	Negate a command or set its defaults		
eb232	EB232 commands		
enable	Modify enable password parameters		
exit	End current mode and down to previous mode		
help	Description of the interactive help system		
hostname	Set system's network name		
interface	Select an interface to configure		\sim

■ コマンド表現の注意

hostname (小文字)

小文字の文字列(hostname)をそのまま入力します。

•<Box (<>+大文字)

◇内の大文字部分は、実際に指定したい値を入力します。

この場合、ホスト名を指定されたので"switch_b"等と、入力します。

•<add del> (<>+)

◇内でバーティカルバー"|"によって区切られている選択肢から、何れか一つを選択し

入力します。

追加する場合は"add"、削除する場合は"del"と、適切なコマンドを選択し入力します。 ※ <>は省略できないパラメータを示すものとします。

5.2.3 System コマンド

System Name/Password

hostname <HOSTNAME>

スイッチ名称を設定します。<HOSTNAME>へ任意の半角英数記号(アルファベットで始まる、最 大 32 文字 [!"? 使用不可])を入力します。

<デフォルト設定>

switch_a

<設定例>

下例では"switch"という名称を設定しています。

switch_a(config)#hostname switch
switch(config)#

<削除例>

設定をデフォルト設定に戻す場合、コマンドの前に"no"を入力します。

switch(config)#no hostname
switch_a(config)#

※ 設定削除の方法は以下全て同様です。

enable password <PASSWORD>

パスワードを設定します。<PASSWORD>へ任意の半角英数記号(最大 35 文字 [? のみ使用 不可])を入力します。

<デフォルト設定>

なし

<例 1>

下例では"mypassword"というパスワードを設定しています。

switch_a(config)#enable password mypassword
switch_a(config)#

<例 2>

下例では、パスワードをデフォルト設定(なし)に戻しています。

switch_a(config)#no enable password
switch_a(config)#

IP Address

◆ ip address <CIDR_IP_ADDRESS/MASK> VLAN インタフェースへ IP アドレスを設定します。

<デフォルト設定>

192.168.1.10/24

<例>

下例では"192.168.10.100/24"の IP アドレスを VLAN1 (=VLAN1.1) へ設定しています。 ※ VLAN2 の場合 vlan1.2 となります。 switch_a (config) # interface vlan1.1 switch_a (config-if) # ip address 192.168.10.100/24 switch_a (config-if) #

◆ show ip interface brief

IP アドレスを確認します。

〈例〉

switch_a#show ip	interface brief		
Interface	IP-Address	Status	Protocol
lo	127. 0. 0. 1	ир	up
vlan1.1	192. 168. 10. 100	ир	up
switch_a#			

◆ ip default-gateway <IP_ADDRESS> デフォルトゲートウェイを設定します。

〈デフォルト設定〉

なし

<例>

下例では"192.168.1.254"のデフォルトゲートウェイを設定しています。

switch_a(config)#ip default-gateway 192.168.1.254
switch_a(config)#

ip dns <IP_ADDRESS>

DNS サーバアドレスを設定します。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では"192.168.1.2"の DNS サーバを設定しています。

switch_a(config)#ip dns 192.168.1.2
switch_a(config)#

◆ get ip dhcp enable DHCP クライアントを有効にします。

<デフォルト設定>

無効

<例 1>

下例では VLAN2 で DHCP クライアント機能を有効にしています。

switch_a(config)#interface vlan1.2
switch_a(config-if)#get ip dhcp enable
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では VLAN2 の IP アドレスを、Static IP にて書き換えています。

switch_a(config)#interface vlan1.2
switch_a(config-if)#ip address 192.168.1.100/24
switch_a(config-if)#

Management Interface

◆ ip http server HTTP アクセスを有効にします。

<デフォルト設定>

有効

<例> 下例では HTTP アクセスを有効にしています。

switch_a(config)#ip http server
switch_a(config)#

◆ ip http secure-server
 HTTPS アクセスを有効にします。

<デフォルト設定>

無効

<例 1>

下例では HTTPS アクセスを有効にしています。

switch_a(config)#ip http secure-server switch_a(config)#

<例 2>

下例では HTTPS アクセスを無効にしています。

switch_a(config)#no ip http secure-server
switch_a(config)#

♦ ip telnet

Telnet アクセスを有効にします。

<デフォルト設定>

有効

<例>

下例では Telnet アクセスを有効にしています。

switch_a(config)#ip telnet
switch_a(config)#

♦ ip ssh

SSH アクセスを有効にします。

<デフォルト設定>

無効

<例>

下例では SSH アクセスを有効にしています。

switch_a(config)#ip ssh
switch_a(config)#

Save Configuration

◆ install config-file <TFTP_SERVER_IP_ADDRESS> <CONFIG _FILE_NAME>
 TFTP サーバからコンフィグファイルをダウンロードし、ファイルの展開を行います。
 ※ ダウンロード・展開完了後、"reload"コマンドにて再起動が必要です。

<例>

下例では"192.168.1.100"の TFTP サーバからバックアップしたコンフィグファイルをダウンロード、展開しています。

switch_a#install config-file 192.168.1.100 config-backup.cfg Success! System reboot is required! switch_a#reload Reboot now, please wait...

◆ write config-file <TFTP_SERVER_IP_ADDRESS> <CONFIG_FILE_NAME> TFTP サーバへコンフィグファイルのアップロード(バックアップ)を行います。

<例>

下例では"192.168.1.100"の TFTP サーバへコンフィグファイル" config-backup.cfg"のバック アップを行っています。

switch_a#write config-file 192.168.1.100 config-backup.cfg
tftp backup to ip 192.168.1.100 success!!
switch_a#

write memory

現在の設定を保存します。

<例>

switch_a#write memory
Building configuration....
[OK]
switch_a#

copy running-config startup-config

現在のコンフィグファイル(running-config)を起動時のコンフィグファイル(startup-config)へ書 き込みます。

※ write memory コマンドと同じです。

<例>

switch_a#copy running-config startup-config Building configuration.... [OK] switch_a#

◆ service auto-config enable 設定の自動保存機能を有効にします。

◆ service auto-config interval <5-65535>
 設定を自動保存する間隔を設定します。

<デフォルト設定>

無効、interval:30

<例 1>

下例では、設定の自動保存機能を有効にした後、自動保存間隔を10秒に設定しています。 switch_a(config)#service auto-config enable switch_a(config)#service auto-config interval 10

switch_a(config)#

<例 2>

下例では、設定の自動保存機能を無効にしています。

switch_a(config)#no service auto-config
switch_a(config)#

restore default

コンフィグファイルをデフォルト状態(工場出荷時)へ戻します。 ※コマンド実行後、自動的に再起動します。

<デフォルト設定>

なし

<例>

switch_a#restore default
Success! System reboot is required!!!
The system is going down NOW!

% Connection is closed by administrator! Sent SIGTERM to all processes Sent SIGKILL to all processes Requesting system reboot Restarting system. Please stand by while rebooting the system...

Firmware Upgrade

◆ install image <TFTP_SERVER_IP_ADDRESS> <FIRMWARE_FILE_NAME>
 TFTP サーバからファームウェアをダウンロードし、ファイルの展開を行います。
 ※ ダウンロード・展開完了後、"reload"コマンドにて再起動が必要です。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では"192.168.1.100"の TFTP サーバからファームウェアをダウンロード・展開後、再起動 しています。

switch_a#install image 192.168.1.100 flash789-2.02.6.4.img
Downloading now, please wait...
tftp flash789-2.02.6.4.img from ip 192.168.1.7 success!!
Install now. This may take several minutes, please wait...

Install success! Please reboot to load new firmware.

switch_a#reload Rebooting now, please wait... The system is going down NOW!

% Connection is closed by administrator! Sent SIGTERM to all processes Sent SIGKILL to all processes Requesting system reboot Restarting system. Please stand by while rebooting the system...

<u>Reboot</u>

◆ reload スイッチの再起動を行います。

<**デフォルト設定**> なし

<**例>** 下例では、スイッチの再起動を行っています。 switch_a#reload

Reboot now, please wait... The system is going down NOW !! Sending SIGTERM to all processes.

% Connection is closed by administrator! Sending SIGKILL to all processes. Requesting system reboot. .Start bootloader ... Uncompressing image ... Starting image ...

switch_a login:

Logput

◆ logout スイッチからログアウトします。

<**デフォルト設定**> なし

<例>

switch_a#logout
switch_a login:

User Account

◆ login local

Multi-User モードを有効にします。

<デフォルト設定>

なし

<例>

switch_a(config)#line console 0
switch_a(config-line)#login local
% Switching Single/Multi/Radius/Tacacs-User mode need to save configurations and
reboot the switch to take effect!
switch_a(config-line)#q
switch_a(config)#q
switch_a#write memory
Building configuration....
[OK]
switch_a#reload
Rebooting now, please wait...
....
Username:

♦ login

Single モードを有効にします。

<デフォルト設定>

なし

<例>

switch_a(config)#line console 0
switch_a(config-line)#login
% Switching Single/Multi/Radius-User mode need to reboot the switch to take effect!
switch_a(config-line)#

◆ login radius Radius-User モードを有効にします。

<デフォルト設定>

なし

<例>

switch_a(config)#line console 0
switch_a(config-line)#login radius
% Switching Single/Multi/Radius-User mode need to reboot the switch to take effect!
switch_a(config-line)#

 username <USERNAME> privilege <admin|operation|technician> password <8|blank> <PASSWORD>

ユーザを新規作成します。パスワード入力前に8を入力すると、パスワードは暗号化されます。 ※ユーザを追加する前に、Multi-Userモードであることを確認してください。

<デフォルト設定>

なし

<例 1>

下例では、Operator 権限の user1 をパスワードの暗号化なしで作成しています。

switch_a(config)#username user1 privilege operator password 1234
switch_a(config)#

<例 2>

下例では、Technician 権限の user2 をパスワードの暗号化ありで作成しています。

switch_a(config)#username user2 privilege technician password 8 1234
switch_a(config)#

User Privilege

multiuser-access <WEBPAGE TITLE> tech <hide|read-only|read-write|show> oper <hide|read-only|read-write|show>

Multi-User モード時の Technician と Operator の権限を設定します。 ※Operator は Technician より高い権限は設定できません。

<デフォルト設定>

CLI に"show run"を入力し、「webpage menu-coontrol enable」より、Technician と Operator の 現在の権限を確認

<例 1>

下例では Ring-Setting へのアクセス権限(Technician:Read-Write、Operator:Read-Only)を 設定しています。

switch_a(config)#multiuser-access Ring-Setting tech read-write oper read-only
switch_a(config)#

<例 2>

下例では Ring-Setting へのアクセス権限を設定したが、show が使用できない場合の表示です。使用できない権限は、WEBPAGE TITLE によって異なります。

switch_a(config)#multiuser-access Ring-Setting tech show oper hide % Config webpage can't use show! switch_a(config)#

5.2.4 Diagnostics コマンド

Utilization

◆ show cpu CPU 使用率を確認します。

<例>

switch_a#show cpu Now CPU Usage 16% Max CPU Usage 17%

◆ show memory-usage メモリの使用量を確認します。

<例>

switch_a#show memory-usage
Memory Usage:

System Log

◆ system-log severity <memory|permanent> <0-7> Web GUI に表示させるシステムログの Severity レベルを設定します。

<デフォルト設定>

4

<例>

下例では memory のレベルを 7、permanent のレベルを 5 に設定しています。

switch_a(config)#system-log severity memory 7
switch_a(config)#system-log severity permanent 5
switch_a(config)#

◆ system-log display <memory|permanent>
 Web GUI に表示させるシステムログを設定します。

<デフォルト設定>

memory

<例>

switch_a(config)#system-log display permanent switch_a(config)#system-log display memory switch_a(config)#

system-log page size <50-1000>

Permanent Memory の1ページあたりに表示させるシステムログの数を設定します。

<デフォルト設定>

50

<例>

下例では、1ページあたり100に設定しています。

switch_a(config)#system-log page size 100
switch_a(config)#

◆ system-log page refresh <1|2|5|10|disable> Web GUI の Permanent Memory の更新間隔を設定します。(単位:min)

<**デフォルト設定**> 無効

<例>

下例では、更新間隔を5分に設定しています。

switch_a(config)#system-log page refresh 5
switch_a(config)#

◆ system-log clear

Memory のシステムログを削除します。

◆ system-log permanent clear Permanent Memory のシステムログを削除します。

<例>

switch_a(config)#system-log clear switch_a(config)#system-log permanent clear switch_a(config)# ◆ show system-log Memory のシステムログを確認します。

<例>

switch_a#show system-log

System Log

```
#004 At Jan 01 2009 00:01:34 (00:01:26) : LINK: Link up on Port ge8
#005 At Jan 01 2009 00:01:34 (00:01:26) : SYSTEM: Power supply US1 is connected
now.
#006 At Jan 01 2009 00:01:32 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 8
#007 At Jan 01 2009 00:01:32 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 7
#008 At Jan 01 2009 00:01:32 (00:01:24) : POE: Power removed - PD on port 6
```

◆ show system-log permanent <first|next|prev>
 Permanent Memory のシステムログを確認します。
 (first:最初のページ、next:次のページ、prev:前のページ)

<例>

switch_a#show system-log permanent first

System Log

```
#0001 At Jan 1 00:08:44 switch_a user.err(3) login.cgi: finish html
#0002 At Jan 1 20:55:53 switch_a user.err(3) NSM[381]: DEL SAVE-IPI-CONFIG
*********
#0003 At Jan 1 20:51:57 switch_a user.err(3) login.cgi: finish html
#0004 At Jan 1 20:50:04 switch_a user.warn(4) NSM[381]: LINK: Link up on Port ge8
PAGE 0
```
Remote Logging

remote-log enable

リモートログを有効にします。

<**デフォルト設定**> 無効

<例>
下例ではリモートログ機能を有効にしています。

switch_a(config)#remote-log enable
switch_a(config)#

◆ remote-log <add|del> <IP_ADDRESS> ログを送信する Syslog サーバの追加/削除を行います。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では"192.168.1.20"の Syslog サーバを追加した後、削除しています。

switch_a(config)#remote-log add 192.168.1.20
switch_a(config)#remote-log del 192.168.1.20
switch_a(config)#

<u>ARP Table</u>

◆ show arp-table

ARP テーブルの確認を行います。

<デフォルト設定>

なし

<例>

switch_a#show	arp-table				
IP address	HW type	Flags	HW address	Mask	VLAN
192. 168. 10. 20	1	2	xxxx.ffff.yyyy	*	1
switch_a#					

Route Table

◆ show route-table Route テーブルの確認を行います。

<デフォルト設定>

なし

<例>

switch_a#show	route-table						
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	VLAN
192. 168. 10. 0	0. 0. 0. 0	255. 255. 255. 0	U	0	0	0	1

Alarm Setting

- ◆ alarm-trigger if <IF_NAME> アラームトリガー設定をポートごとに設定します。
- ◆ alarm-trigger power <1-2> アラームトリガー設定を電源ごとに設定します。

<デフォルト設定>

無効

<例 1>

下例では、ポート ge3 のアラームトリガーを有効にします。

switch_a(config)#alarm-trigger if ge3
switch_a(config)#

<例 2>

下例では、電源2のアラームトリガーを有効にします。

switch_a(config)#alarm-trigger power 2
switch_a(config)#

5.2.5 Port コマンド

Configuration

◆ Description <DESCRIPTION_TEXT> ポートの説明を設定します。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では Gigabit Ethernet ポート 1(以降は ge1)に"user1"を設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)# description user1
switch_a(config-if)#

shutdown

ポートステータスの Link Down または Link Up を設定します。

<デフォルト設定>

Up

<例>

下例では ge1 を Link Down にしてから、Link Upに設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#shutdown
switch_a(config-if)#no shutdown
switch_a(config-if)#

duplex <auto|full|half>

ポートのオートネゴシエーション(auto)、全二重(full)/半二重(half)を設定します。

<デフォルト設定>

auto

<例>

下例では ge1 を全二重設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#duplex full
switch_a(config-if)#

bandwidth <10m | 100m | 1000m (1g) >

ポート速度を10Mbps・100Mbps・1000Mbps(1Gbps)から設定します。

<デフォルト設定>

Auto(1000Mbps)

<例 1>

下例では ge1 を 100Mbps 固定へ設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#bandwidth 100m
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では、ポート速度を Auto に戻しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#no bandwidth
switch_a(config-if)#

◆ flowcontrol on ポートのフロー制御を設定します。

<デフォルト設定>

無効

<例 1>

下例では ge1 のフロー制御を有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#flowcontrol on
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge1 のフロー制御を無効にしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#no flowcontrol
switch_a(config-if)#

Port Status

```
show interface <IF NAME>
```

インタフェースの状態を表示します。

<例 1>

下例では ge1 の設定、稼動状態を表示しています。

switch_a#show interface ge1

```
Interface ge1
```

Hardware is Ethernet, medium is copper, address is 00e0.b325.352a index 1 metric 1 mtu 9216 duplex full arp ageing timeout 0 state Forwarding

<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST>

VRF Binding: Not bound

Bandwidth 1G

input packets 1910, bytes 43888 , dropped 0 , multicast packets 227
output packets 2097, bytes 50810 , multicast packets 364 , broadcast packets 281
switch a#

<例 2>

下例では ge11(SFP ポート)の設定、稼動状態を表示しています。

```
switch_a#show interface ge11
Interface ge11
Hardware is Ethernet, address is 00e0.b323.90f8 (bia 00e0.b323.90f8)
SFP module, SC connector, 1000BASE-CX , SMF 1550 nm, 20000 m
Temperature: 33.000 C, Vcc: 3.260 V, Tx_bias: 14.960 mA
Tx_pow: -4.751 dbm, Rx_pow: -40.000 dbm
index 5011 metric 1 mtu 9216 duplex full arp ageing timeout 0 state Blocking
<BROADCAST, MULTICAST>
VRF Binding: Not bound
Bandwidth 1G
VRRP Master of : VRRP is not configured on this interface.
input packets 0 , bytes 0 , dropped 0 , multicast packets 0
output packets 0 , bytes 0 , multicast packets 0 , broadcast packets 0
switch_a#
```

Rate Control

◆ rate-control <ingress|egress> value <64-100000>
 ポートの帯域制御を設定します。

※ 1792k 以下の場合、64k 単位の倍数で設定します。 また、2048 以上の場合、1024k 単位の倍数で設定してください。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge1 の受信側の最大帯域幅を 64kbps へ制限しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#rate-control ingress value 64
switch_a(config-if)#

RMON Statistics

◆ show interface statistics <IF_NAME> ポートの RMON 統計情報を表示します。

<例>

下例では ge1 の統計を表示しています。

```
switch_a#show interface statistics ge1
Interface ge1
Drop Events
               0
Multicast Packets
                      Received
                                 635
Broadcast Packets
                     Received
                                283
Undersize
           Packets
                      Received
                                 0
Fragments Packets
                      0
                       Received
64-byte
           Packets
                                 8850
 65
       to 127-byte
                        Packets
                                Received
                                            2249
 128
                       Packets
                                 Received
                                            521
      to
           255-byte
 256
           511-byte
                       Packets Received
                                            8140
      to
512
      to
           1023-byte
                       Packets
                                Received
                                           25
 1.0
      to Maximum
                     Packets
                               Received
                                         52
                                   Received
Oversize
                          Packets
                                              0
                        0
 Jabber
           Packets
          Received
                     4557497
Bytes
Packets
          Received
                      19837
             0
Collisions
CRC/Alignment
                  Errors
                           Received
                                     0
ТΧ
           No
                    Errors
                             21791
RX
           No
                    Errors
                             19837
switch_a#
```

Per Port VLAN Activities

show bridge interface <IF_NAME>

ポートの VLAN アクティビティを表示します。

<例>

下例では ge8の VLAN アクティビティを表示しています。

switch_a#show bridge interface ge8

bridge	VLAN	port	mac	fwd	timeout
1	1	ge8	507b. 9dab. 1cc1	1	300

switch_a#

5.2.6 Switching コマンド

Bridging, Static MAC Entry, Port Mirroring, PoE, PoE Scheduling の各設定を行います。

Bridging

◆ bridge 1 ageing-time <AGE_TIME:10-1000000>学習した MAC アドレスのエージング(内部保持)時間(秒)を設定します。

<デフォルト設定>

300

<例>

下例ではエージング時間を1000秒へ設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 ageing-time 1000
switch_a(config)#

◆ storm-control level <0.1-100>

ブロードキャスト、または宛先不明マルチキャスト(DLF-Multicast)トラフィックを許容する上限閾値を%単位で設定します。該当ポートと通過する閾値を超えたトラフィックは廃棄されます。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例ではge1へ流入するブロードキャスト、または宛先不明マルチキャスト(DLF-Multicast)ト ラフィックを10%未満(10Mbps 未満)へ制限しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#storm-control level 10

storm-control broadcast enable

上記 Level で設定した閾値をブロードキャストトラフィックに対して適用します。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge1 でブロードキャストの制限を有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#storm-control broadcast enable
switch_a(config-if)#

storm-control dlf-multicast enable

上記 Level で設定した閾値を宛先不明マルチキャスト(DLF-Multicast)トラフィックに対して適用 します。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge1 で宛先不明のマルチキャストの制限を有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#storm-control dlf-multicast enable
switch_a(config-if)#

Loopback Detect

◆ bridge 1 loopback-detect <enable|disable> Loop back 検出機能の有効/無効を設定します。

<デフォルト設定>

無効

<例>

下例では Loop back 検出機能を有効にしています。

switch_a(config)#bridge 1 loopback-detect enable
switch_a(config)#

◆ bridge 1 loopback-detect action <errdisable|none>
 Loopback 検出機能により、Loopback を検出した際の動作を設定します。

<デフォルト設定>

None

<例>

下例では Loop back 検出したら、強制的にポートをシャットダウンするように設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 loopback-detect action errdisable
switch_a(config)#

◆ bridge 1 loopback-detect errdisable-recovery <0-65535> Loopback を検出してポートをシャットダウンした後、何秒後に復帰させるかを設定します。

〈デフォルト設定〉

0(自動復帰無し)

<例>

下例では Loop back を検出にてポートをシャットダウンした後、30 秒後にポートを復帰させる ように設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 loopback-detect errdisable-recovery 30
switch_a(config)#

◆ bridge 1 loopback-detect interval <1-30> Loopback 検出を行う間隔を設定します。

<デフォルト設定>

1

<例>

下例では Loop back 検出を行う間隔を 10 秒に設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 loopback-detect interval 10
switch_a(config)#

Ioopback-detect port enable

ポート毎に Loopback 検出の有効/無効を設定します。

<デフォルト設定>

無効

<例>

下例では Ge1 で Loopback 検出を有効にして、その後無効にしています。

switch_a(config)#interface ge1

switch_a(config-if)#loopback-detect port enable

switch_a(config-if)#no loopback-detect port enable

Storm Detect

◆ bridge 1 storm-detect errdisable ストーム検出機能を有効にします。

<デフォルト設定>

無効

<例>

下例ではストーム検出機能を有効にしています。

switch_a(config)#bridge 1 storm-detect errdisable
switch_a(config)#

◆ bridge 1 storm-detect interval <2-65535> ストーム検出を行う間隔を設定します。

<デフォルト設定>

10

<例>

下例ではストーム検出を行う間隔を 30 秒に設定しています。 switch_a(config)#bridge 1 storm-detect interval 30 switch_a(config)# ◆ bridge 1 storm-detect errdisable-recovery <0-65535> ストームを検出してポートをシャットダウンした後、何秒後に復帰させるかを設定します。

〈デフォルト設定〉

0(自動復帰無し)

<例>

下例ではストームを検出してポートをシャットダウンした後、30 秒後にポートを復帰させるよう に設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 storm-detect errdisable-recovery 30
switch_a(config)#

storm-detect utilization <0-100>

ポート毎に使用率(%)を設定し、パーセンテージに達したポートを無効にします。

<デフォルト設定>

0(制限無し)

<例>

下例では、ポートge1の使用率を20%に設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#storm-detect utilization 20
switch_a(config-if)#

◆ storm-detect <bc|mc-bc> pps <0-100000>
 ポート毎にストーム検出するパケットの種類と閾値を設定します。

<デフォルト設定>

0(制限無し)

<例>

下例では、ge1ポートにて検出対象をブロードキャストパケットとし、閾値を50000ppsに設定しています。

switch_a(config)#interface ge1

switch_a(config-if)#storm-detect bc pps 50000

switch_a(config)#

Static MAC Entry

◆ bridge 1 address <MAC_ADDRESS> forward <IF_NAME> vlan <VLAN_ID>
 指定した MAC アドレス宛のトラフィックを指定したポート、VLAN へ送信します。
 ※ "vlan <VLAN ID>"は省略可能です。

<デフォルト設定>

なし

<例1>

下例では宛先 MAC アドレス"1111.2222.3333"を持つトラフィックを ge2、VLAN2 へ送信します。

switch_a(config)#bridge 1 address 1111.2222.3333 forward ge2 vlan 2
switch_a(config)#

<例2>

下例では例1の設定を削除します。

switch_a(config)#no bridge 1 address 1111.2222.3333 forward ge2 vlan 2
switch_a(config)#

bridge 1 address <MAC_ADDRESS> discard vlan <VLAN_ID>

指定した宛先 MAC アドレス、該当 VLAN に所属するトラフィックを受信ポートで破棄します。 ※"vlan <VLAN ID>"は省略可能です。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では宛先 MAC アドレス"1111.2222.3333"を持つトラフィックを破棄します。

switch_a(config)#bridge 1 address 1111.2222.3333 discard switch_a(config)#

Port Mirroring

◆ mirror interface <IF_NAME> direction <both|receive|transmit> 指定したポートの送受信トラフィックを他ポートへミラーリング(コピーして送信)します。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge2 からの送信トラフィックを ge1 ヘミラーリングしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#mirror interface ge2 direction transmit
switch_a(config-if)#

show mirror interface <IF_NAME>

ミラーリング設定をしたポートを確認します。

<例>

witch_a#show mirror interface ge2 Mirror Test Port Name: ge1 Mirror option: Enabled Mirror direction: transmit Monitored Port Name: ge2 switch_a#

Link State Tracking

◆ link state track <1-10> 指定したグループでリンクステートトラッキングを有効にします。

<デフォルト設定>

無効

<例>

下例では Group2 のリンクステートトラッキングを有効にしています。

switch_a(config)#link state track 2
switch_a(config)#

Iink state group <1-10> <upstream|downstream>

ポートをリンクステートトラッキングのグループに所属させ、上位リンク(Upstream)か下位リンク (Down stream)なのかを設定します。

<デフォルト設定>

無し

<例>

下例では、ge1 ポートをグループ 2 に所属させ、上位リンクとして設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#link state group 2 upstream
switch_a(config-if)#

<u>PoE</u>

◆ poe system-power-budget <LEVEL: 1-252> スイッチが PoE にて供給可能な総電力量(W)を設定します。

<デフォルト設定>

73

<例>

下例ではパワーバジェットを 50W へ設定しています。

switch_a(config)#poe system-power-budget 50
switch_a(config)#

poe enable

各ポートで PoE を有効化します。

<デフォルト設定>

enable

<例>

下例では ge1の PoE を無効にしています。その後、有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#no poe enable
switch_a(config-if)#poe enable
switch_a(config-if)#

poe extend-mode enable

各ポートで PoE Extend モードを有効にします。

<デフォルト設定>

無効

<例>

下例では ge1の PoE を無効にしています。その後、有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#no poe enable
switch_a(config-if)#poe enable

poe 4-pair-power enable

各ポートで電力供給の上限を設定します。

<デフォルト設定>

2-pair-power

<例 1>

下例では ge1 の電力供給の上限を 4-Pair に設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)# poe 4-pair-power enable
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge1 の電力供給の上限を 2-Pair に設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#no poe 4-pair-power enable
switch_a(config-if)#

◆ poe fixed-power-limit <LEVEL : 0-60>

供給電力量(0-60W)を入力して該当するポートの PD への給電を行います。 ※1. "poe power-classification enable"を設定している場合、本設定はできません。

<デフォルト設定>

30

<例>

下例では ge1 への電力供給を 15.4W(クラス 1)へ設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#poe fixed-power-limit 15.4
switch_a(config-if)#

poe power-priority <critical|high|low>

各ポートで PoE 電力の優先順位を設定します。

<デフォルト設定>

high

<例>

下例では ge1 の PoE 電力の優先順位を critical に設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#poe power-priority critical
switch_a(config-if)#

• poe power-down-alarm enable

各ポートで PoE 電力が失われた場合の、アラームリレーの有効/無効を設定します。

<デフォルト設定>

disable

<例 1>

下例では ge1 のアラームリレーを有効に設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#poe power-down-alarm enable
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge1 のアラームリレーを無効に設定しています。

switch_a(config)#interface ge1

switch_a(config-if)#no poe power-down-alarm enable

switch_a(config-if)#

PoE Scheduling

▶ poe scheduling enable
各ポートのスケジューリング(曜日/時間)による PD 装置への給電を有効化します。

<**デフォルト設定**> 無効

<例>

下例では ge1 への PoE スケジューリングを有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#poe scheduling enable
switch_a(config-if)#

◆ poe schedule-time <DAY: 0 - 6> <HOUR: 0-23>
 各ポートのスケジューリングを行います。曜日(0:日曜日~6:土曜日)と時間を指定します。

<デフォルト設定>

なし

<例 1>

下例では ge1 で、水曜日の 9 時のスケジューリングを設定しています。<0~6 で曜日を指定>

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#poe schedule-time 3 9
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge1 で、月曜日の 9 時~18 時までのスケジューリングを設定しています。<0~6 で 曜日を指定>

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#poe schedule-time 1 9-18
switch_a(config-if)#

PoE Wathdog

◆ poe watchdog enable 各ポートの PoE ウォッチドッグ機能を有効化します。

◆ poe watchdog target-address <IP_ADDRESS>
 PoE ウォッチドッグで監視するターゲット(PD)の IP アドレスを設定します。指定したアドレスと継
 続的に ping を行います。

◆ poe watchdog ping-interval <SECONDS: 30-600> ping(request)の送信間隔を設定します。

◆ poe watchdog max-failure-count <1-10> ping(request)の最大失敗回数を設定します。

◆ poe watchdog failure-action <noaction|powercycle|poweroff> 最大失敗回数に達したときのアクションを設定します。

◆ poe watchdog startup-delay <SECONDS: 30-600</p>
PD に給電してから何秒後に、PoE ウォッチドッグによる監視を再開するか設定します。

<例>

下例ではポート 1(ge1)の PoE ウォッチドッグ機能を有効、監視 PD は 192.168.1.100 を指定、 ping の送信間隔を 180 秒、ping の失敗回数の 5 回を超えた場合、PD の電源を入れ直します。 PD が起動してから 300 秒後に PoE ウォッチドッグによる監視を再開します。

switch_a(config)#interface ge1 switch_a(config-if)#poe watchdog enable switch_a(config-if)#poe watchdog target-address 192.168.1.100 switch_a(config-if)#poe watchdog ping-interval 180 switch_a(config-if)#poe watchdog max-failure-count 5 switch_a(config-if)#poe watchdog failure-action powercycle switch_a(config-if)#poe watchdog startup-delay 300

5.2.7 Trunk コマンド

スイッチ間トランクリンクの設定を行います。

※ Trunking は、通信の増速ではなく、冗長化を目的としています。 また、Trunk したポートのうち、トラフィックを流すポートの選定は MAC アドレスと IP アドレスの 値を元に計算され、手動で設定することはできません。

◆ static-channel-group <1-4>

トランクリンクのグループ ID を設定します。

1-4:最大 8 ポートまで Gigabit Ethernet ポート設定可能

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge1を Static グループ ID=1 へ指定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#static-channel-group 1
switch_a(config-if)#

◆ channel-group <1-4> mode <active|passive>
 ポート毎に LACP の設定を行います。

〈デフォルト設定〉

なし

<例>

下例では ge2を LACP チャネル 1として、Active モードで設定しています。

switch_a(config)#interface ge2
switch_a(config-if)#channel-group 1 mode active
switch_a(config-if)#

◆ lacp port-priority <1-65535> LACP ポートプライオリティを設定します。

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge2の LACP ポートプライオリティを"1"に設定しています。

switch_a(config)#interface ge2
switch_a(config-if)#lacp port-priority 1
switch_a(config-if)#

◆ lacp timeout <long|short> LACP タイムアウトを設定します。

〈デフォルト設定〉

なし

<**例**> 下例では ge2 の LACP タイムアウトを"long"に設定しています。

switch_a(config)#interface ge2
switch_a(config-if)#lacp timeout long
switch_a(config-if)#

5.2.8 STP/Ring コマンド

スパニングツリー(STP/RSTP/MSTP)、または Ring(独自の冗長化プロトコル α – Ring)の設定を 行います。

Global Configuration

bridge shutdown 1

スパニングツリープロトコルを無効に設定します。

bridge 1 protocol <PROTOCOL> vlan-bridge
 使用する STP バージョンを選択します。
 ieee: IEEE802.1D STP
 mstp: IEEE802.1s MSTP
 rstp: IEEE802.1w RSTP
 ring:: α-ring プロトコル
 ※rstp/ieee 設定時のみ"vlan-bridge"が必要です。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

有効、RSTP

<例 1>

下例ではスパニングツリープロトコルを有効にしてから、MSTP へ設定しています。

switch_a(config)#no bridge shutdown 1
switch_a(config)#bridge 1 protocol mstp
switch_a(config)#

<例 2>

下例ではスパニングツリープロトコルを有効にしてから、RSTP へ設定しています。

switch_a(config)#no bridge shutdown 1
switch_a(config)#bridge 1 protocol rstp vlan-bridge
switch_a(config)#

<例 3>

下例ではスパニングツリープロトコルを有効にしてから、ieee へ設定しています。

switch_a(config)#no bridge shutdown 1
switch_a(config)#bridge 1 protocol ieee vlan-bridge
switch_a(config)#

<例 4>

下例ではスパニングツリープロトコルを無効にしてから、Ring へ設定しています。

switch_a(config)#bridge shutdown 1
switch_a(config)#bridge 1 protocol ring
switch_a(config)#

◆ bridge 1 priority <0-61440> ブリッジプライオリティを 4096 の倍数で設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

32768

<例>

下例ではブリッジプライオリティを 4096 ヘ上げて設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 priority 4096
switch_a(config)#

◆ bridge 1 hello-time <1-10> BPDUの送信間隔を設定します。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

2

<例>

下例では Hello 送信間隔を1秒へ下げて設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 hello-time 1
switch_a(config)#

◆ bridge 1 max-age <6-40>

BPDU の最大エージ秒数(ルートブリッジから BPDU が届かなくなったことを認識するまでの時 間)を設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

20

<例>

下例では Max-age を 14 秒へ下げて設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 max-age 14 switch_a(config)#

bridge 1 forward-time <4-30>

各ポートの状態遷移(Listening⇒Learning, Learning⇒Forwarding)時間秒数を設定します。

〈入力モード〉 グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

15

<例>

下例では Forward-time を 12 秒へ下げて設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 forward-time 12 switch_a(config)#

RSTP Port Setting

◆ bridge-group 1 priority <0-240> RSTP 使用時の各ポートのプライオリティを 16 の倍数で設定します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

128

<例>

下例では ge1 のプライオリティを 32 へ設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#bridge-group 1 priority 32
switch_a(config-if)#

◆ bridge-group 1 path-cost <1-20000000>
 RSTP 使用時の各ポートのプライオリティを設定します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

20000

<例>

下例では ge1 のパスコストを 40000 へ設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#bridge-group 1 path-cost 40000
switch_a(config-if)#

 ◆ spanning-tree link-type <shared|point-to-point> RSTP/MSTP 使用時の各ポートのリンク種別を設定します。
 shared:半二重リンク(高速状態遷移無効)
 point-to-point:全二重リンク(高速状態遷移有効)

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

point-to-point

<例>

下例では ge1 の Link-type を shared へ設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#spanning-tree link-type shared
switch_a(config-if)#

spanning-tree autoedge

RSTP/MSTP 使用時において各ポートのエッジポート(他の STP ブリッジが接続されていない末端のポート)の自動判別を有効化します。

く**入力モード**〉 インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge1 にてエッジポートの自動判別を有効化しています。

switch_a(config)#interface ge1

switch_a(config-if)#spanning-tree autoedge

switch_a(config-if)#

spanning-tree edgeport

RSTP/MSTP 使用時に置いて各ポートをエッジポート(他の STP ブリッジが接続されていない末端のポート)として設定します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

Disable

<例 1>

下例ではgelをエッジポートとして設定しています。

switch_a(config)#interface ge1

switch_a(config-if)#spanning-tree edgeport
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge1 のエッジポートを解除しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#no spanning-tree edgeport
switch_a(config-if)#
MSTP Setting

◆ bridge 1 region <REGION_NAME> MSTP 使用時においてブリッジが所属する MST リージョン名を設定します。

<**入力モード**> MST

NO I

<デフォルト設定>

default

<例>

下例では MST リージョン名"region1"を設定しています。

switch_a(config)#spanning-tree mst configuration
switch_a(config-mst)#bridge 1 region region1
switch_a(config-mst)#

bridge 1 revision <REVISION_NUMBER:0-255>

MSTP 使用時においてブリッジが所属するリビジョン番号を設定します。 ※ 同一 MST リージョン内のブリッジは同一リビジョン番号である必要があります。

〈入力モード〉

MST

<デフォルト設定>

0

<例>

下例ではリビジョン番号"1"へ設定しています。

switch_a(config)#spanning-tree mst configuration
switch_a(config-mst)#bridge 1 revision 1
switch_a(config-mst)#

bridge 1 max-hops <1-40>

MSTP 使用時において BPDU が伝播可能な最大ホップ数を設定します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

20

<例>

下例では Max-hops を"30"へ設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 max-hops 30
switch_a(config)#

◆ bridge 1 instance <INSTANCE_ID: 1-15> vlan <VLAN_ID> MSTP 使用時においてインスタンスと VLAN のマッピングを設定します。

〈入力モード〉

MST

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では VLAN10と VLAN20 をインスタンス1へ設定しています。

switch_a(config)#spanning-tree mst configuration
switch_a(config-mst)#bridge 1 instance 1 vlan 10,20
switch_a(config-mst)#

bridge 1 instance <INSTANCE_ID> priority <PRIORITY_NUM: 0-61440>
 MSTP 使用時においてインスタンス内のブリッジプライオリティを設定します。
 ※ 設定単位は 4096 の倍数です。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

32768

<例>

下例ではインスタンス1におけるプライオリティを"0"へ設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 instance 1 priority 0
switch_a(config)#

bridge 1 instance <INSTANCE_ID>

MSTP 使用時においてインタフェースが所属するインスタンスを割り当てます。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge1 をインスタンス 1 へ所属させています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#bridge 1 instance 1
switch_a(config-if)#

◆ bridge 1 instance <INSTANCE_ID> priority <PRIORITY : 0-240>

MSTP 使用時においてインスタンス内のフォワーディングポート、ルートポートを明示的に選出 する場合にポートプライオリティを設定します。

※低い値=高プライオリティとなり、設定単位は16の倍数です。

<入力モード>

インタフェース

<デフォルト設定>

128

<例>

下例ではインスタンス1に所属するge1のポートプライオリティを16へ設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#bridge 1 instance 1 priority 16
switch_a(config-if)#

 ◆ bridge 1 instance <INSTANCE_ID> path-cost <PATH_COST : 1-200000000>
 MSTP 使用時においてインスタンス内のフォワーディングポート、ルートポートを明示的に選出 する場合にポートのパスコストを設定します。
 ※ 低い値=高プライオリティとなります。

<入力モード> インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例ではインスタンス1に所属するge1のポートのパスコストを10000へ設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#bridge 1 instance 1 path-cost 10000

switch_a(config-if)#

Alpha Ring Setting

bridge 1 ring <enable|disable>
 α - Ring プロトコルを有効化します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では α -Ring プロトコルを有効化/無効化しています。

switch_a(config)#bridge 1 ring enable
switch_a(config)#bridge 1 ring disable
switch_a(config)#

♦ ring v2 enable

α-Ring の V2 機能を有効化します。 ブロックポートを指定する場合、Ring 上のすべてのスイッチで有効にする必要があります。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では α -Ring の V2 機能を有効化/無効化しています。

switch_a(config)#ring v2 enable

switch_a(cinfig)#no ring v2 enable

ring defined-block enable

α-Ring のブロックポート指定を有効化します。

ブロックポートを指定するスイッチのみ有効、その他のスイッチは無効に設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例ではα-Ringのブロックポート指定を有効化/無効化しています。

switch_a(config)#ring defined-block enable
switch_a(cinfig)#no ring defined-block enable

ring restore-block <4-300>

Ring 復旧後、ブロックポートが指定ポートに戻るまでの時間を設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

4

<例>

下例ではブロックポートが戻るまでの時間を10秒に設定しています。

switch_a(config)#ring restore-block 10
switch_a(cinfig)#

ring set-port <PORT_1> <PORT_2>
 α-Ring を構成するポートを設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge1,ge2 ポート上でα-Ring プロトコルを有効化しています。

switch_a(config)#ring set-port ge1 ge2
switch_a(config)#

ring set-defined-block <1-2>
 α-Ringを構成するポートのリングポート1またはリングポート2をブロックポートに指定します。
 <入力モード>
 グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例ではリングポート2をブロックポートに指定しています。

switch_a(config) # ring set-defined-block 2
switch_a(cinfig) #

ring-coupling enable

Ring-Coupling 機能を有効化します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では Ring-Coupling を有効化しています。

switch_a(config)#ring-coupling enable
switch_a(config)#

◆ ring set-coupling-port <PORT_1> <PORT_2> Ring-Coupling ポートとして使用するポートを設定します。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge3、ge4 を Ring-Coupling ポートとして設定しています。

switch_a(config)#ring set-coupling-port ge3 ge4
switch_a(config)#

◆ show ring all
 Ring に関するすべての情報を表示します。

〈入力モード〉

Enable

<例>

<pre>switch_a#show ring all ! Ring protocol: Enable Ring frame type V2: Enable Ring Defined-Block state: Enable Ring Restore-Block seconds: 10 Ring coupling protocol: Enable</pre>							
				Port	Interface	Role	State
				Ring port 1	ge1		Forward
				Ring port 2	ge2	defined-block	Block
				Coupling port 1	ge3		Forward
				Coupling port 2	ge4		Down
				!			

switch_a#

Alpha Chain Setting

chain port enable

α-Chain ポートとして使用するポートを設定します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge5 をα-Chain ポートとして設定します。その後、Chain ポートを解除しています。

switch_a(config)#interface ge5
switch_a(config-if)#chain port enable
switch_a(config-if)#no chain port
switch_a(config-if)#

bridge 1 chain-vlan ⟨VLAN_ID⟩

α-Chain で使用する VLAN を設定します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

1

<例>

下例では、VLAN10を設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 chain-vlan 10
switch_a(config)#

◆ bridge 1 chain-priority <0-255>
 α -Chain の優先度を設定します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

128

<例>

下例では、優先度を100に設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 chain-priority 100
switch_a(config)#

bridge 1 chain-timeout <3-255>
 切り替え実行までのα-Chainの管理パケットの連続欠落数を設定します。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

5

<例>

下例では、α-Chainの管理パケットの連続欠落数を12に設定しています。

switch_a(config)#bridge 1 chain-timeout 12
switch_a(config)#

◆ bridge 1 chain-storm enable ストーム制御機能を有効にします。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Enable

<例>

下例では、ストーム制御機能を無効にして、有効に戻します。

switch_a(config)#no bridge 1 chain-storm
switch_a(config)#bridge 1 chain-storm enable
switch_a(config)#

show chain port-state detailed

α-Chain の動作状態を確認します。

<例>

switch_a#show chain port-state detailed Bridge chain priority 100 chain port ge5 Role: SLAVE State: BLOCK Timeout: 12 chain port ge6 Role: SLAVE State: BLOCK Timeout: 12 switch_a#

Chain Pass-Through Setting

◆ chain pass-through <PORT_1> <PORT_2>
 α - Chain フレームをそのまま透過するポートを設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では α-Chain フレームを透過するポートを ge7、ge8 に設定しています。

switch_a(config)#chain pass-through ge7 ge8
switch_a(config)#

show chain pt-port-state

Pass-Through ポートの動作状態を確認します。

<例>

switch_a#show chain pt-port-state
chain port ge7 Role: NO_LINK State: BLOCK
chain port ge8 Role: PT_FWDER State: FORWARD
switch_a#

Advanced Setting

◆ bridge 1 spanning-tree portfast bpdu-guard
 BPDU ガードを有効化します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では BPDU ガードを有効にして、無効に戻しています。

switch_a(config)#biridge 1 spanning-tree portfast bpdu-guard switch_a(config)#no bridge 1 spanning-tree portfast bpdu-guard switch_a(config)#

◆ bridge 1 spanning-tree errdisable-timeout enable BPDU ガードによってリンクダウンしたポートを復旧させます。 ※ この機能が無効の場合、リンクダウンしたポートは手動で復旧させる必要があります。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では BPDU ガードによってリンクダウンしたポートを復旧させる設定をしています。

switch_a(config)#bridge 1 spanning-tree errdisable-timeout enable
switch_a(config)#

◆ bridge 1 spanning-tree errdisable-timeout interval <10-1000000>
 BPDU ガードによってリンクダウンしたポートを、何秒で復旧させるのか設定します。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では、リンクダウンしたポートを 30 秒で復旧させる設定をしています。

switch_a(config)#bridge 1 spanning-tree errdisable-timeout interval 30
switch_a(config)#

spanning-tree portfast

各ポートで portfast 機能を有効に設定します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では ge1の portfast 機能を有効にして、無効に設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#spanning-tree portfast
switch_a(config-if)#no spanning-tree portfast
switch_a(config-if)#

spanning-tree portfast bpdu-guard <default|disable|enable> 各ポートで BPDU ガードの有効/無効を設定します。

〈入力モード〉 インタフェース

<デフォルト設定>

Default

<例>

下例では ge1 の BPDU ガードを有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1 switch_a(config-if)#spanning-tree portfast bpdu-filter enable switch_a(config-if)#



spanning-tree guard loot 各ポートでルートガード機能を有効化します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では ge1 のルートガードを有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1 switch_a(config-if)#spanning-tree guard root switch_a(config-if)#

◆ bridge 1 spanning-tree portfast bpdu-filter
 BPDU フィルターを有効化します。
 ※ BPDU フィルターは BPDU の送受信を停止する機能です。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では BPDU フィルターを有効にして、無効に戻しています。

switch_a(config)#biridge 1 spanning-tree portfast bpdu-filter switch_a(config)#no bridge 1 spanning-tree portfast bpdu-filter switch_a(config)#

◆ spanning-tree portfast bpdu-filter <default|disable|enable>
 各ポートで BPDU フィルターの有効/無効を設定します。
 ※ BPDU フィルターを有効にしたポートは、BPDU の送受信を停止します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

Default

<例>

下例では ge1の BPDU フィルターを有効にしています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#spanning-tree portfast bpdu-filter enable
switch_a(config-if)#

5.2.9 VLAN コマンド

VLAN の設定を行います。

vlan database

VLAN コンフィグレーションモードへ移行します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし(全ポート VLAN1 Untagged ポートとして所属)

<例>

下例では、VLAN モードへ移行しています。

switch_a(config)#vlan database
switch_a(config-vlan)#

◆ vlan <VLAN_ID:2-4033> bridge 1 name <VLAN_NAME> state enable VLAN の追加を行います。

〈入力モード〉

VLAN コンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし(VLAN1のみ)

<例 1>

下例では VLAN10 を追加しています。

switch_a(config)#vlan database
switch_a(config-vlan)#vlan 10 bridge 1 name vlan10 state enable
switch_a(config-vlan)#

<**例 2>** 下例では VLAN10 を削除しています。

switch_a(config)#vlan database
switch_a(config-vlan)#no vlan 10 bridge 1
switch_a(config-vlan)#

◆ ip address <IP_ADDRESS/MASK> VLAN に IP アドレスを割り当てます。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例 1>

下例では VLAN10 に IP アドレス"192.168.10.10/24"を割り当てています。

switch_a(config)# interface vlan1.10
switch_a(config-if)#ip address 192.168.10.10/24
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では VLAN10 の IP アドレスを削除しています。

switch_a(config)# interface vlan1.10
switch_a(config-if)#no ip address
switch_a(config-if)#

◆ switchport mode <access|hybrid|trunk>
 VLAN のポート設定を行います。
 Access:アクセスポート(Untagged フレームのみ透過)
 Hybrid:ハイブリッドポート(Untagged/Tagged フレーム透過)
 Trunk:トランクポート(Tagged フレームのみ透過)

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

Hybrid

<例 1>

下例では ge1をアクセスポートとして設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#switchport mode access
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge2 をハイブリッドポートとして設定しています。

switch_a(config)#interface ge2
switch_a(config-if)#switchport mode hybrid
switch_a(config-if)#

<例 3>

下例では ge3 をトランクポートとして設定しています。

switch_a(config)#interface ge3
switch_a(config-if)#switchport mode trunk
switch_a(config-if)#

◆ switchport access vlan 〈VLAN_ID〉 アクセスポートを透過させる VLAN を設定します。

<入力モード> インタフェース

<デフォルト設定>

1

<例 1>

下例では ge1 をアクセスポートとし、VLAN10 を透過させる設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#switchport mode access
switch_a(config-if)#switchport access vlan 10

<例 2>

下例では ge1 のアクセスポートから、VLAN を削除(VLAN1 に戻す)しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#no switchport access vlan

◆ switchport hybrid allowed vlan all ハイブリッドポート上で全ての VLAN フレームを透過させます。

switchport hybrid allowed vlan add 〈VLAN_ID〉 egress-tagged 〈enable|disable〉
 ハイブリッドポートを透過させる VLAN を選択し、出力時にタグ付加あり(egress-tagged enable)、
 タグ付加なし(egress-tagged disable)を設定します。

◆ switchport hybrid allowed vlan remove <VLAN_ID> ハイブリッドポートから除外する VLAN を選択します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

なし(VLAN1 Tagged/Untagged フレーム透過)

<例 1>

下例では ge2 をハイブリッドポートとし、全ての VLAN フレームを透過させる設定をします。

switch_a(config)#interface ge2

switch_a(config-if)#switchport mode hybrid

switch_a(config-if)#switchport hybrid allowed vlan all

<例 2>

下例では ge2 のハイブリッドポートに、VLAN10,20 はフレームタグの付加あり(Tagged)、 VLAN30 はフレームタグの付加なし(Untagged)として設定しています。

switch_a(config-if)#interface ge2

switch_a(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 10, 20 egress-tagged enable switch_a(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 30 egress-tagged disable switch_a(config-if)#

<例 3>

下例では ge2 のハイブリッドポートから VLAN20 を除外します。

switch_a(config-if)#interface ge2

switch_a(config-if)#switchport hybrid allowed vlan remove 20

switch_a(config-if)#

switchport trunk allowed vlan all

トランクポート上で全ての VLAN フレームを透過させます。

◆ switchport trunk allowed vlan add 〈VLAN_ID〉 トランクポートを透過させる VLAN を設定します。

- ◆ switchport trunk allowed vlan except <VLAN_ID> トランクポートを透過させる VLAN の例外(この VLAN 以外透過)を設定します。
- ◆ switchport trunk allowed vlan remove <VLAN_ID> トランクポートから除外する VLAN を選択します。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例 1>

下例では ge3 をトランクポートとし、全ての VLAN フレームを透過させる設定をしています。

switch_a(config)#interface ge3

switch_a(config-if)#switchport mode trunk

switch_a(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

<例 2>

下例では ge3 のトランクポートに VLAN10,20,30 の VLAN フレームを透過させる設定をしています。

switch_a(config)#interface ge3
switch_a(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20,30
switch_a(config-if)#

<例 3>

下例では ge3 のトランクポートから VLAN30 を除外します。

switch_a(config)#interface ge3
switch_a(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 30
switch_a(config-if)#

◆ switchport trunk native vlan <VLAN_ID>
 ネイティブ VLAN の設定をします。
 トランクポート上で、タグを付けずに送受信できる唯一の VLAN となります。
 ※ ネイティブ VLAN は、トランクポートから除外することはできません。

〈入力モード〉

インタフェース

<デフォルト設定>

1

<例 1>

下例では ge3 のネイティブ VLAN を VLAN10 に設定しています。

switch_a(config)#interface ge3

switch_a(config-if)#switchport trunk native vlan 10
switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge3 をトランクポートとし、全ての VLAN フレームを透過させます。 ネイティブ VLAN である VLAN1 は除外できないので、VLAN10 をネイティブ VLAN に変更して から、VLAN1 を除外させます。

switch_a(config)#interface ge3
switch_a(config-if)#switchport mode trunk
switch_a(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
switch_a(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 1
% Trunk native vlan can't be removed!
switch_a(config-if)#switchport trunk native vlan 10
switch_a(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 1
switch_a(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 1

5.2.10 QoS コマンド

QoS(802.1p(L2)、DSCP(L3)フィールド)による優先制御の設定を行います。

Global Configuration

◆ mls qos enable QoS 設定を有効化します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

〈デフォルト設定〉

Disable

<例>

下例では QoS を有効化しています。

switch_a(config)#mls qos enable
switch_a(config)#

◆ mls qos trust <cos|dscp>
 優先制御にて参照するフィールド(cos(L2)、dscp(L3))を設定します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では CoS(L2)フィールドによる優先制御を有効化しています。

switch_a(config)#mls qos trust cos switch_a(config)#

priority-queue out

優先制御にて使用するスケジューリング方式を Strict Priority へ設定します。

※ Queue#3 内のフレームが最優先で送信され、Queue#0~2 内のフレームは WRR 設定に従っ て送信されます。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Strict Priority(Queue3)+WRR(Queue0-2)

<例 1>

下例では Strict Priority スケジューリング方式を有効化しています。

switch_a(config)#priority-queue out
switch_a(config)#

<例 2>

下例では Strict Priority スケジューリング方式を無効化しています。 ※Queue#0~3のフレームは WRR 設定に従って送信されます。

switch_a(config)#no priority-queue
switch_a(config)#

◆ wrr-queue bandwidth <Queue0_weight Queue1_weight Queue2_weight Queue3_weight> ※ weight 値範囲= 1-20

優先制御にて使用するスケジューリング方式をWRR(Weighted Round Robin)へ設定し、 各キュー(0~3)へ重み付けによる送信比率を設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

1248

<例>

下例ではWRRスケジューリング方式を有効化し、各キュー(0:1:2:3)からの重み付けによる送 信比率をそれぞれ(2:4:8:16)として設定しています。

switch_a(config)#wrr-queue bandwidth 2 4 8 16
switch_a(config)#

wrr-queue cosmap <Queue_ID:0-3> <CoS_VALUE:0-7>
 優先制御にて使用するキュー/CoS 値の対応付けを設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

〈デフォルト設定〉

なし

<例>

下例では CoS 値の(0,1/2,3/4,5/6,7)のフレームを各キュー(0/1/2/3)へ割り当てる設定 (デフォルト値)をしています。

switch_a(config)#wrr-queue cos-map 0 0 1
switch_a(config)#wrr-queue cos-map 1 2 3
switch_a(config)#wrr-queue cos-map 2 4 5
switch_a(config)#wrr-queue cos-map 3 6 7
switch_a(config)#

DSCP

◆ mls qos map dscp-queue <DSCP_VALUE:0-63> to <Queue_ID:0-3> 優先制御にて使用するキュー/DSCP 値の対応付けを設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では DSCP 値(0-62)のパケットをキュー(0)、DSCP 値(63)のパケットをキュー(3)へ割 り当てる設定(デフォルト値)をしています。

```
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 0 1 2 3 4 5 6 7 to 0
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 8 9 10 11 12 13 14 15 to 0
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 16 17 18 19 20 21 22 23 to 0
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 24 25 26 27 28 29 30 31 to 0
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 32 33 34 35 36 37 38 39 to 0
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 40 41 42 43 44 45 46 47 to 0
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 48 49 50 51 52 53 54 55 to 0
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 56 57 58 59 60 61 62 to 0
switch_a(config)#mls qos map dscp-queue 63 to 3
switch_a(config)#mls qos trust dscp
switch_a(config)#mls qos trust dscp
```

5.2.11 ACL コマンド

ACL Information

◆ show policy-map ポリシーマップに登録されている情報を確認します。

switch_a#show policy-map

POLICY-MAP-NAME: IP_ACCESS State: attached

CLASS-MAP-NAME: ip_access QOS-ACCESS-LIST-NAME: 10 Police: average rate(15000 kbps) burst size(17000 bytes) exceed-action drop

◆ show class-map クラスマップに登録されている情報を確認します。

switch_a#show class-map

CLASS-MAP-NAME: Layer4 match layer4 destination-port 80

CLASS-MAP-NAME: ip_access QOS-ACCESS-LIST-NAME: 10 Police: average rate(15000 kbps) burst size(17000 bytes) exceed-action drop

switch_a#

ACL Configuration

※QoSを有効にしてください。無効の場合、ACLの設定はできません。

◆ ip-access-list <1-99, 1300-1999> <permit|deny> <SOURCE_IP> <SOURCE_BIT_MASK> IPAccess List の ID を入力し、スイッチで許可又は拒否する送信元 IP アドレスを設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では Access List ID を 10 にし、スイッチで許可する IP アドレスを"192.168.1.30"、拒否する IP アドレスを"192.168.1.20"に設定しています。

switch_a(config)#ip-access-list 10 permit 192.168.1.30 0.0.0.255 switch_a(config)#ip-access-list 10 deny 192.168.1.20 0.0.0.255 switch_a(config)# IP Access List (Extended)の ID を入力し、スイッチで許可または拒否する送信元/宛先 IP アドレスを設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では Access List ID を 100 にし、スイッチで許可する送信元 IP アドレスを"192.168.1.7"、 宛先 IP アドレスを"192.168.1.30"に設定しています。

switch_a(config)#

mac-access-list <2000-2699> <permit|deny> <SOURCE_MAC_ADDRESS> <SOURCE_BIT_MASK> <DESTINATION_MAC_ADDRESS> <DESTINATION_BIT_MASK> <FORMAT : 1=Ethernet ||, 2=SNAP, 4=802.3(LLC)> ether-type <Ether_TYPE> <ETHER_TYPE_BIT_MASK>

MAC Access List の ID を入力し、スイッチで許可または拒否する送信元/宛先 MAC アドレスを 設定します。カプセル化の形式を選択し、Ether Type の設定をします。

<入力モード>

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では MAC Access List ID を 2233 にし、スイッチで許可する送信元 MAC アドレスを "0000.0000.0001"、宛先 MAC アドレスを"0000.0000.0002"、Format を"Ethernet II"、Ether Type を"0800 (Internet IP)"に設定しています。

switch_a(config)#mac-access-list 2233 permit 0000.0000.0001 0000.0000 0000.0000.0002 0000.0000 1 ether-type 0800 0000 class-map <ACL_CLASS_NAME>

Class Map を作成、Class Name を入力します。

◆ match layer4 < destination-port| source-port> <TCP/UDP_PORT:1-65535> レイヤ4は宛先ポートまたは送信元ポートでの入力パケットのみ分類します。

〈入力モード〉

クラスマップコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例 1>

下例では Class Map 名を"Layer4"で作成し、HTTP(80)ポートを宛先ポートと送信元ポートで 分類するように設定しています。

switch_a(config)#class-map Layer4

switch_a(config-cmap)#match layer4 destination-port 80

switch_a(config-cmap)#match layer4 source-port 80

switch_a(config-cmap)#

<例 2>

下例では Class Map 名を"FTP_Download"で作成し、FTP(20)ポートを送信元ポートで分類するよう設定しました。

switch_a(config)#class-map FTP_Download
switch_a(config-cmap)#match layer4 source-port 20

match access-group <ACCESS_LIST_ID>

Class Map に Access List で設定した ID を割り当てます。

〈入力モード〉

クラスマップコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では Class Map の名前を"ip_access"で作成し、Access List の 10 を割り当てています。

switch_a(config)#class-map ip_access switch_a(config-cmap)#match access-group 10 switch_a(config-cmap)#

- ◆ policy-map <ACL_POLICY_NANE> Policy Map を作成、Policy Name を入力します。
- ◆ class <ACL_CLASS_NAME> Policy Map に Class Map を割り当てます。
- ◆ police <COMMITTED_INFORMATION_RATE:1-1000000> <COMMITTED_BURST_SIZE:1-20000> <PEAK_INFORMATION_RATE:1-1000000> <PEAK_BURST_SIZE:1-20000> exceed-action drop Class Map の帯域幅の設定をします。

<入力モード>

ポリシーマップコンフィグレーション ポリシーマップクラスコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では Policy Map の名前を"IP_ACCESS"で作成し、Class Map の"ip_access"を割り当てま す。帯域幅"Average Rate:15000Mbps、Burst Size:17000bytes"に設定しています。

switch_a(config)#policy-map IP_ACCESS

switch_a(config-pmap)#class ip_access

switch_a(config-pmap-c)#police 15000 17000 15000 17000 exceed-action drop

switch_a(config-pmap-c)#q

◆ service-policy input <ACL_POLICY_NAME>
 Policy Map をポートに適用します。

<入力モード> インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では"IP_ACCSESS"の Policy Map を ge7 に適用しています。

switch_a(config)#interface ge7
switch_a(config-if)#service-policy input IP_ACCESS
switch_a(config-if)#
5.2.12 SNMP コマンド SNMP によるマネージメント設定を行います。

SNMP General Setting

◆ snmp-server enable SNMP を有効化します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Enable

<例>

下例では SNMP を無効化して、有効化に戻しています。

switch_a(config)#no snmp-server enable switch_a(config)#snmp-server enable switch_a(config)#

◆ snmp-server description <DESCRIPTION> SNMP 管理用の名称等を任意入力します。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では SNMP 管理名を"Switch_A"として設定しています。

switch_a(config)#snmp-server description Switch_A
switch_a(config)#

snmp-server location <LOCATION>

SNMP 管理用に該当スイッチの設置場所名等を任意入力します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では設置場所を"Tokyo_Office"として設定しています。

switch_a(config)#snmp-server location Tokyo_Office
switch_a(config)#

◆ snmp-server contact <CONTACT>
 SNMP 管理者名等を任意入力します。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では管理者名を"Operator"として設定しています。

switch_a(config)#snmp-server contact Operator
switch_a(config)#

◆ snmp-server trap-community <1-5> <COMMUNITY_STRING> SNMP TRAP コミュニティ名(最大 5)を設定します。

◆ snmp-server trap-ipaddress <1-5> <IP_ADDRESS> TRAP を受信する管理端末の IP アドレス(最大 5)を設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では TRAP コミュニティ名を"snmptrap"、IP アドレスを"192.168.1.00"として 1 番に設定しています。

- switch_a(config)#snmp-server trap-community 1 snmptrap
- switch_a(config)#snmp-server trap-ipaddress 1 192.168.1.100
 switch_a(config)#

◆ snmp-server trap-type enable <TRAP_TYPE> 送信する TRAP 種別を設定します。

TRAP 種別

- linkDown:リンクダウン時にTrapを送信します。
- linkUp:リンクアップ時にTrapを送信します。
- powerDown: 冗長電源のパワーダウン時に Trap を送信します。
- powerUp: 冗長電源のパワーアップ時に Trap を送信します。
- ▶ poelFDown : PoE ポートのリンクダウン時に Trap を送信します。
- > poelFUp: PoE ポートのリンクアップ時に Trap を送信します。
- poe0verLoad : PoE の供給電力が不足したときに Trap を送信します。
- mac-notification: MAC アドレステーブルが変更されたときに Trap を送信します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例 1>

下例では送信する TRAP 種別の linkDown を有効にしています。

switch_a(config)#snmp-server trap-type enable linkDown
switch_a(config)#

<例 2>

下例では送信する TRAP 種別の linkDown を無効にしています。

switch_a(config)#no snmp-server trap-type enable linkDown
switch_a(config)#

◆ snmp-server mac-notification interval <1-65535> MAC Notification Trapの送信間隔を指定します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

1

<例>

下例では送信する TRAP の送信間隔を 60 秒に設定しています。

switch_a(config)#snmp-server mac-notification interval 60
switch_a(config)#

◆ snmp-server mac-notification history-size <1-500>
 MAC 通知の履歴テーブルサイズを設定します。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

1

<例>

下例では履歴テーブルのサイズを10に設定しています。

switch_a(config)#snmp-server mac-notification history-size 10
switch_a(config)#

snmp-server trap mac-notification <added|removed>

MAC アドレス情報の追加(added)または削除(removed)を通知するポートを設定します。

く**入力モード**〉 インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例 1>

下例では ge8の MAC アドレス情報の追加/削除についての通知を有効化しています。

switch_a(config)#interface ge8

switch_a(config-if)#snmp-server trap mac-notification added switch_a(config-if)#snmp-server trap mac-notification removed switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge8の MAC アドレス情報の追加についての通知を無効化しています。

switch_a(config)#interface ge8
switch_a(config-if)#no snmp-server trap mac-notification added
switch_a(config-if)#

show mac-notification history

MAC 通知の履歴テーブルを表示します。

<例>

switch_a#sho	w mac-noti	fication history	
Operate	VLAN	MAC	Port
added	1	507b. 9dab. 1cc1	ge8
removed	1	507b. 9dab. 1cc1	ge8
added	1	507b. 9dab. 1cc1	ge8
switch_a#			

SNMP v1/v2

◆ snmp-server community get <COMMUNITY_NAME> SNMP 読み取り専用(GET)のコミュニティ名を設定します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

public

<例>

下例では SNMP GET のコミュニティ名を"snmp-get"へ設定しています。 switch_a(config)#snmp-server community get snmp-get switch_a(config)#

snmp-server community set <COMMUNITY_NAME>

SNMP 書き込み用(SET)のコミュニティ名を設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では SNMP SET のコミュニティ名を"snmp-set"へ設定しています。 switch_a(config)#snmp-server community set snmp-set switch_a(config)#

SNMP v3

snmp-server v3-user <USER_NAME> <ro|rw> noauth

SNMPv3 "ro(Read-Only)"、または"rw(Read-Write)"権限にて"noauth(認証なし)"のユーザ名を 設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では、ユーザ名"USER1"の Read-Only 権限、認証なしを設定しています。 switch_a(config)#snmp-server v3-user USER1 ro noauth switch_a(config)#

snmp-server v3-user <USER_NAME> <ro|rw> auth <md5|sha> <PASSWORD>

SNMPv3 "ro(Read-Only)"、または"rw(Read-Write)"権限にて"auth(MD5 または SHA パスワード認証)"を行うユーザ名を設定します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では、ユーザ名"USER2"の Read-Write 権限にて、MD5 のパスワード(01234567)による 認証を行う設定しています。

※パスワードは8文字以上

switch_a(config)#snmp-server v3-user USER2 rw auth md5 01234567 switch_a(config)# snmp-server v3-user <USER_NAME> <ro|rw> priv <md5|sha> <PASSWORD> des <PASS_PHRASE>

SNMPv3 "ro(Read-Only)"、または"rw(Read-Write)"権限にて"auth(MD5 または SHA による パスワード認証)"および DES 暗号化を行うユーザ名を設定します。

※パスワードおよびプライバシーパスは8文字以上

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では、ユーザ名"USER3"の Read-Write 権限にて、MD5 のパスワード(password)による 認証、および暗号化(privacypass)を行う設定しています。

switch_a(config)#snmp-server v3-user USER3 rw priv md5 password des privacypass
switch_a(config)#

5.2.13 802.1X コマンド 802.1X によるポート認証設定を行います。

Radius Configuration

dot1x system-auth-ctrl
 802.1X 認証を有効化します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では 802.1X 認証を有効化しています。

switch_a(config)#dot1x system-auth-ctrl
switch_a(config)#

◆ dot1x system-auth-ctrl disable
 802.1X 認証を無効化します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では 802.1X 認証を無効化しています。

switch_a(config)#dot1x system-auth-ctrl disable
switch_a(config)#

 radius-server host <IP_ADDRESS> auth-port <PORT#> key <SHARED_SECRET_KEY> timeout <1-1000> retransmit <1-100>

RADIUS サーバの IP アドレス、認証用ポート番号(auth-port)、サーバ/クライアント間の共有暗 号鍵(key)、サーバから応答がない場合のタイムアウト時間(timeout)、タイムアウト後の認証要求 の再送回数(retransmit)を設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

〈デフォルト設定〉

なし

<例 1>

下例では RADIUS サーバの IP アドレス(192.168.1.100)、認証用ポート番号(1812)、共有暗号 鍵(secretKey)、タイムアウト時間(10 秒)、認証要求の再送回数(5 回)を設定しています。

switch_a(config)#radius-server host 192.168.1.100 auth-port 1812 key secretKey timeout 10 retransmit 5 switch_a(config)#

<例 2>

下例では RADIUS サーバの設定を削除しています。

switch_a(config)#no radius-server host 192.168.1.100 auth-port 1812
switch_a(config)#

Port Authentication

- ◆ dot1x port-control <auto|force-authorized|force-unauthorized>
 各ポートの X.802.1 認証方法を設定します。
 - auto: X. 802.1 認証を有効化します。
 - ▶ force-authorized: 強制的に認証可としてアクセス許可します。
 - ▶ force-unauthorized: 強制的に認証不可としてアクセス許可します。

〈入力モード〉

インターフェースコンフィグレーション

<デフォルト設定>

有効(auto)

<例 1>

下例では ge1 の X.802.1 認証を有効化しています。

- switch_a(config)#interface ge1
- switch_a(config-if)#dot1x port-control auto
- switch_a(config-if)#

<例 2>

下例では ge2 を強制的に認証可としてアクセスを許可しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#dot1x port-control force-authorized
switch_a(config-if)#

◆ dot1x reauthentication
 各ポートの再認証を有効化します。

<入力モード> インターフェースコンフィグレーション

<デフォルト設定>

有効

<例>

下例では ge1 の再認証を無効化して、有効化に戻しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#no dot1x reauthentication
switch_a(config-if)#dot1x reauthentication
switch_a(config-if)#

◆ dot1x timeout re-authperiod <1-4294967295>
 各ポートの再認証間隔を設定します。

<入力モード> インターフェースコンフィグレーション

<デフォルト設定>

3600

<例>

下例では ge1 の再認証間隔を5分に設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#dot1x timeout re-authperiod 300
switch_a(config-if)#

5.2.14 LLDP コマンド LLDP の設定を行います。

LLDP Genaral Settings

◆ Ildp enable LLDP を有効化します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

有効

<例 1>

下例では LLDP を有効化しています。

switch_a(config)#lldp enable
switch_a(config)#

◆ IIdp holdtime multiplier <2-10>

受信装置が情報を保持する時間(TTL)を設定します。ここに入力した値*Tx Interval の値=TTL で 計算されます。 〈例〉Holdtime multiplier=4、Tx Interval=30 の場合、TTL は 120 になる。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

4

<例>

下例では LLDP Holdtime multiplier を"5"に設定しています。

switch_a(config)#||dp holdtime multiplier 5
switch_a(config)#

◆ IIdp txinterval <5-32768> LLDP フレームの送信間隔を設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

30

<例>

下例では LLDP フレームの送信間隔を"40"秒に設定しています。

switch_a(config)#||dp txinterval 40
switch_a(config)#

◆ IIdp tIv-global <TLV> LLDP にて送信する情報を設定します。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では、LLDP で Port Description の情報を送信するよう設定しています。

switch_a(config)#||dp tlv-global port-descr switch_a(config)#

LLDP Port Settings

♦ IIdp tx-pkt

ポート毎に LLDP を送信するかどうか設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では、ge1 で LLDP を送信するように設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#lldp tx-pkt
switch_a(config-if)#

◆ Ildp rcv-pkt

ポート毎に LLDP を受信するかどうか設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では、ge1 で LLDP を受信するように設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#lldp rcv-pkt

IIdp notification

LLDP 情報に変化があった際に SNMP にて通知するかどうかを設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では、ge1 で受け取った LLDP 情報に変化があった際に SNMP 通知を行うよう設定しています。

switch_a(config)#interface ge1
switch_a(config-if)#lldp notification
switch_a(config-if)#

show IIdp neighbors

LLDP Neighbor テーブルを表示します。

<例>

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (0) Other

Deviced ID	Local Intf	Hold-time	Capability	Port ID	
HY0050		ge8	92		S
50:7b:9d:ab:1c:c1					

Total entries displayed: 1

show IIdp statistics

LLDP の統計情報を表示します。

2.2.14. GVRP コマンド

GVRP による動的な VLAN 設定情報の設定を行います。

◆ set gvrp <enable|disable> bridge 1 GVRP を有効化します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例 1>

下例では GVRP を有効化しています。

switch_a(config)#set gvrp enable bridge 1
switch_a(config)#

<例 2>

下例では GVRP を無効化しています。

switch_a(config)#set gvrp disable bridge 1
switch_a(config)#

◆ set gvrp dynamic-vlan-creation <enable|disale> bridge 1
 GVRP による隣接スイッチ間のダイナミック VLAN 生成を有効化します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例ではダイナミック VLAN の生成を有効化しています。

switch_a(config)#set gvrp dynamic-vlan-creation enable bridge 1
switch_a(config)#

◆ set port gvrp <enable|disable> <IF_NAME|all>
 GVRP による隣接スイッチ間のダイナミック VLAN 生成をポート単位で有効化します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例 1>

下例では全てのポートで GVRP を有効化しています。

switch_a(config)#set port gvrp enable all
switch_a(config)#

<例 2>

下例では ge1 で GVRP を無効化しています。

switch_a(config)#set port gvrp enable ge1
switch_a(config)#

set gvrp applicant state <normal|active> <IF_NAME>

STP によってブロックされているポートで GVRP の実行(VLAN の自動設定)を行うか設定ます。

- Normal: GVRP プロトコルを実行しません。Forwarding ポートに設定します。
- Active:GVRP プロトコルを実行します。Alternate ポート(ブロック)に設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Normal

<例>

下例では ge1 を"active"へ設定しています。

switch_a(config)#set gvrp applicant state active ge1
switch_a(config)#

set gvrp registration <normal|fixed|forbidden> <IF_NAME>

GVRP による隣接スイッチ間のダイナミック VLAN 生成モードをポート単位で設定します。

- Normal:トランクリンク上で許可されている VLAN 設定情報のみ交換します。
- ➢ Fixed:スイッチ上で設定されている全ての VLAN 設定情報を交換します。
- Forbidden: VLAN1 設定情報のみ交換します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Normal

<例>

下例では ge1 を"Fixed"へ設定しています。

switch_a(config)#set gvrp registration fixed ge1
switch_a(config)#

2.2.15. IGMP コマンド IGMP によるマルチキャスト通信設定を行います。

ip igmp snooping enable
 IGMP を有効化します。

◆ ip igmp snooping querier IGMP クエリア機能を有効化します。

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Passive

<例 1> IGMP モードを Querier に設定しています。

switch_a(config)#ip igmp snooping querier
switch_a(config)#

<例 2> IGMP モードを Querie から Passive 設定しています。

switch_a(config)#no ip igmp snooping querier switch_a(config)#

<例 3> IGMP モードを Disable から Passive に設定しています。

switch_a(config)#ip igmp snooping enable
switch_a(config)#

<例 4> IGMP モードを Disable に設定しています。

switch_a(config)#no ip igmp snooping
switch_a(config)#

◆ ip igmp version <1-3> IGMP Versionを設定します。

<**入力モード**> VLAN インタフェース <**デフォルト設定**> なし

<例>

下例では"VLAN100"にて IGMP Version2 を設定しています。

switch_a(config)#interface vlan1.100
switch_a(config-if)#ip igmp version 2
switch_a(config-if)#

◆ ip igmp snooping fast-leave

VLAN インタフェースにて、IGMP Snooping Fast Leave(マルチキャストグループからの高速脱退)機能を有効化します。

〈入力モード〉

VLAN インタフェース

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では"VLAN100"にて IGMP Snooping Fast Leave 機能を有効化しています。

switch_a(config)#interface vlan1.100
switch_a(config-if)#ip igmp snooping fast-leave
switch_a(config-if)#

♦ ip igmp query-interval <10-18000>

VLAN インタフェースにて、IGMP クエリ送信間隔を設定します。

〈入力モード〉

VLAN インタフェース

<デフォルト設定>

125

<例>

下例では"VLAN100"にて IGMP クエリ送信間隔を 120 秒へ設定しています。

switch_a(config)#interface vlan1.100
switch_a(config-if)#ip igmp query-interval 120
switch a(config-if)#

◆ ip igmp query-max-response-time <1-240>

VLAN インタフェースにて、IGMP クエリへの最大応答間隔を設定します。

〈入力モード〉

VLAN インタフェース

<デフォルト設定>

10

<例>

下例では"VLAN100"にて IGMP クエリへの最大応答時間を 15 秒へ設定しています。

switch_a(config)#interface vlan1.100
switch_a(config-if)#ip igmp query-max-response-time 15
switch_a(config-if)#

• ip igmp snooping report-suppression

VLAN インタフェースにて、IGMP レポート抑制機能(v1/v2)を設定します。

〈入力モード〉

VLAN インタフェース

<デフォルト設定>

有効

<例>

下例では"VLAN100"にて IGMP レポート抑制機能を無効化しています。

switch_a(config)#interface vlan1.100
switch_a(config-if)#no ip igmp snooping report-suppression

switch_a(config-if)#

◆ ip igmp snooping <passive-forward| force-forward> <IF_NAME|all|none> モードによって宛先不明のマルチキャストの転送を制御します。

passive-forward : IGMP モードが Passive または Disable であるとき

force-forward : IGMP モードが Querier であるとき

<入力モード> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Passive Forward Mode - All

<例 1>

下例では Force Forward Mode で、すべてのポートに宛先不明のマルチキャストを転送するように設定しています。

switch_a(config)#ip igmp snooping force-forward all switch_a(config)#

<例 2>

下例ではすべてのポートに宛先不明のマルチキャストを転送しないように設定しています。

switch_a(config)#ip igmp snooping passive-forward none
switch_a(config)#

<例 3>

下例では Force Forward Mode で、ge1とge2のみ転送するように設定しています。

switch_a(config)#ip igmp snooping force-forward ge1, ge2
switch_a(config)#

2.2.16. NTP 関連コマンド

NTP による時間同期の設定を行います。

◆ set clock <YEAR : 2000-2037> <MONTH : 1-12> <DAY : 1-31> <HOUR : 0-23> <MUNITE : 0-59> <SECOND : 0-59>

手動でスイッチのシステム時間を設定します。

〈入力モード〉

Enable モード

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では 2020 年 6 月 19 日 11 時 55 分 30 秒へ設定しています。

switch_a#set clock 2020 06 19 11 55 30
switch_a#

ntp enable

NTP による時間同期を有効化します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では NTP を有効化しています。

switch_a(config)#ntp enable
switch_a(config)#

• ntp server <IP_ADDRESS|HOSTNA<E>

同期する NTP サーバの IP アドレスを設定します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では NTP Server1 に"192.168.1.1"、NTP Server2 に"ntp.nict.jp"を設定しています。

switch_a(config)#ntp server 192.168.1.1 ntp.nict.jp switch_a(config)#

◆ clock timezone <TIME_ZONE> <±1−23> タイムゾーンの設定を行います。

<**入力モード**> グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

UCT -0(Universal Cordinated Time)

<例>

下例ではタイムゾーン(JST+9時間)へ設定しています。

switch_a(config)#clock timezone JST 9
switch_a(config)#

http://www.sync-time

設定した NTP サーバとの同期処理を実行します。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では NTP サーバとの同期を実行しています。

switch_a(config)#ntp sync-time
switch_a(config)#

2.2.17. DHCP 関連コマンド

DHCP 関連の設定を行います。

◆ dhcp-server enable

DHCP サーバを有効にします。

〈入力モード〉

インターフェースコンフィグレーション

<デフォルト設定>

Disable

<例>

下例では、VLAN1 で DHCP サーバを有効にしています。

switch_a(config)#interface vlan1.1

switch_a(config-if)#dhcp-server enable

switch_a(config-if)#

- dhcp-server range <START_IP> <END_IP>
- dhcp-server subnet-mask <SUBNET_MASK>
- dhcp-server gateway <IP_ADDRESS>
- dhcp-server dns 1 <IP_ADDRESS>
- dhcp-server dns 2 <IP_ADDRESS>
- ◆ dhcp-server lease-time <0-864000> DHCP サーバの設定を行います。

〈入力モード〉

グローバルコンフィグレーション

<デフォルト設定>

なし

<例>

下例では DHCP サーバの割り当て IP レンジ"192.168.1.50 - 192.168.1.100"、サブネットマス ク"255.255.255.0"、デフォルトゲートウェイ"192.168.1.254"、DNS1"192.168.1.254"、DNS2 "8.8.8.8"、リースタイムを 43200 秒(12 時間)に設定しています。

switch_a(config)#dhcp-server range 192.168.1.50 192.168.1.100
switch_a(config)#dhcp-server subnet-mask 255.255.255.0
switch_a(config)#dhcp-server gateway 192.168.1.254
switch_a(config)#dhcp-server dns 1 192.168.1.254
switch_a(config)#dhcp-server dns 2 8.8.8
switch_a(config)#dhcp-server lease-time 43200
switch_a(config)#

6. 製品仕様

製品名	EX78921-0VB EX78931-0VB		
管理機能	CLI、Telnet、HTTP(Web ブラウザ)、SNMPv1/v2/v3	
	【RJ-45】 x8 ポート (Port1~8) ・10/100/1000BASE-T ・オートネゴシエーション機能 ・オート MDI/MDI-X 機能 ・IEEE 802.3at Power over Ethernet(PoE)		
インタフェース	【SFP】x4ポート(Port9~12) ・1000BASE-SX/LX/BX ・Digital Diagnostic Monitoring (DDM)	【RJ-45】x4 ポート (Port9~12) ・10/100/1000BASE-T ・オートネゴシエーション機能 ・オート MDI/MDI-X 機能	
		【SFP】 x4 ポート (Port13~16) ・1000BASE-SX/LX/BX ・Digital Diagnostic Monitoring (DDM)	
	【コンソール】 x1 ポート ・RS-232 インタフェース		
スイッチング容量	24Gbps	32Gbps	
Layer2 仕様	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3af/at Power over Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3x Flow Control(全二重)/バックプレッシャ(半二重) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol(STP) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol(RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol(MSTP) Port-Base VLAN IEEE 802.1Q Tag VLANs(最大グループ数:128、最大 VID 数:4096) GVRP(GARP VLAN Registration Protocol) GMRP(GARP Multicast Registration Protocol) Static Trunk(最大 4 グループ、MAC アドレスベース)		

		IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol	
		IGMP Snooping v1/v2/v3	
		Priority Queues 1 ポート毎に 4 キュー	
		IEEE 802.1p CoS, DSCP, WRR(Weighted Round Robin), Stric \pm —ド	
		Rate Limiting(Ingress/Egress)	
		IEEE 802.1x Port-based Network Access Control	
		α -Ring, α -Chain, Ring Coupling	
		Static Routing 最大エントリ数 64	
	二八、广楼华山	RIP v1/v2	
ルーティンク機能仕様		Routing Redundancy	
		VRRP	
		14,880pps/10Mbps	
パ	ケット転送能力	148,810pps/100Mbps	
		1,488,100pps/1000Mbps	
パ	ケットバッファ	1.5MB	
ス	イッチング方式	Store and Forward	
MAC	アドレス登録	t 16384	
フロ	ーコントロール	IEEE 802.3x (全二重)/バックプレッシャ (半二重)	
最;	大フレーム長	9216byte(VLAN Tag 含む)	
	寸法	(W)72 x (H)170 x (D)140mm(突起部含まず)	
	重量	1.5kg (本体のみ)	
重调	電圧	DC52~57V	
电//示	適合電線範	AWG12~24	
消費	PoE 使用問	260W(最大)	
電力	PoE 未使用	持 20W(最大)	
	給電方式	Alternative A&B	
DoE	最大 1ポー		
I UL	給電 あたり		
	電力 装置全	体 240W	
	動作温度	-40~+75°C	
	動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
保存温度 -40~		-40~+85°C	
	保存湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
	認定	FCC Part 15B, Class A	

	VCCI Class A	
	EN610000-6-4	
	EN610000-3-2	
	EN610000-3-3	
	EN610000-6-2	
	•EN610000-4-2(ESD Standards)	
	•EN610000-4-3(Radiated RFI Standards)	
	•EN610000-4-4(Burst Standards)	
	•EN610000-4-5(Surge Standards)	
	•EN610000-4-6(Induced Standards)	
	•EN610000-4-8(Magnetic Standards)	
	IEC60068-2-6 Fc (Vibration Resistance)	
	IEC60068-2-27 Ea (Shock)	
	FED STD 101D Method 5007.1(Free Fall w/package)	
	CE Marking、WEEE、RoHS	
製品保証期間	5 年間	

※ インタフェースは製品型番により異なります。

7. 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
 - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
 - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
 - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
 - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

初期不良保証期間:

3ヶ月間(弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

製品保証期間:

5年間(お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に 設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理を ご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート 契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社
 カスタマサポート
 TEL 0570-060030
 E-mail <u>support@hytec.co.jp</u>
 受付時間 平日 9:00~17:00

Copyright © 2018 HYTEC INTER Co., Ltd.