

60GHz cnWave 無線機V1000/V3000/V5000 リカバリーモード操作手順



RFD-220T0003-04

COPYRIGHT © 2024 HYTEC INTER CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

1



改版履歴

	日時	記事
初版	2022/7/11	
第2版	2023/8/29	Step4.6 に注意書きを追記
第3版	2023/11/24	P4 はじめにを更新 P15 Step4.9の操作を追加 P16 注1を更新
第4版	2024/3/21	P15誤記訂正





PCで以下の操作、確認を行います。

- P4 :はじめに
- P5~6 :Step1 準備
- P7 :Step2 Ping連続打ちモードの設定方法
- P8 :Step3 ブラウザの起動
- P9~15 :Step4 ブラウザの履歴削除
- P16 :Step5~8 電源OFF/ON後、Recovery modeを起動
- P17~20 :Step9 Recovery modeでの作業
- P21 :Step10 ログイン画面
- P22 :Step11 ログイン後の画面
- P23 :補足 LED表示





本手順はV1000/V3000/V5000(以下"無線機"と呼びます)のRecovery modeの操作手順について記 します。

Recovery modeはログインID, Password, IP address等を忘れてしまった時に初期値に戻せます。 作業後、ID, PasswordはDefault の"admin"に戻ります。 無線機のIP address はDefaultの169.254.1.1 に戻ります。 作業により回線断を伴いますのでご注意下さい。

本手順では無線機のIP address がDefaultと同じ169.254.1.1 に設定されていたものとして画面コピーを取得しております。

ブラウザはMicrosoft edge を例に示しております。他のブラウザでは画面表示、操作ツールが異なる 場合があります。

お客様にてPoEをご用意の場合は1000BASE-T以上の物を推奨します。やむを得ず100BASE-TXの 物をお使いの場合はAlternative A を推奨致します。Alternative Bではリカバリーモードが正常起動 しない場合があります。



1.PoEから無線機に給電し、PoEのData用PortからPCにLANケーブルを接続していることを確認します。

2.Software Version が1.2.1 以降であることを確認します。次項の画面を参照。

3.PCから無線機へ予めIP address:169.254.1.1 へ連続してPingを飛ばしておきます。 Ping連続打ちの方法はStep2を参照。

Step1(2) Software のVersion確認



	60 GHz cnWave™ V1000							Oisable E2E Controller	U Reboot	e admin +
8	Dashboard									
٦	Links		Nodes		Sites			Wireless Throughput		
ß	1	0	2	1	2			0 kbps	0 kbps	
E	Total	Online	Total	Online	Total			RX	ТХ	
Ð	Device Information			Man					Show Names	Vor No
¢	Type	POP							Show Names.	
	Name	node-V1000-8b5ed4		+						
–	E2E Controller	Running Onboard		-						
	cnMaestro Connection Status	Not Connected (Remote Man)	agement is disabled							
×	cnMaestro Account ID									
4	MAC Address	00:04:56:8B:5E:D4								
NG	Serial Number	V5XF017HTV2G								
	Model	V1000								
	Software Version	1.2.1								
	Firmware Version	10.11.0.87								
	Wireless Security	None								
	Layer 2 Bridge	Enabled (0 tunnels)				¥				
	System Time	Feb 16, 2022, 10:29:50 AM								
	Uptime	0d 0h 5m						1		
					イン後、Dashb	ooardの画面	で			
				Soft	ware Version	が1.2.1 以降 ⁻	であるこ			
				とを	確認します。					

Step2 Ping連続打ちモードの設定方法





C:¥WINDOWS¥system32>ping 169.254.1.1 169.254.1.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ: からの応答: バイト数 =32 時間 169.254.1.1 <1ms TTL=64 からの応答: バイト数 =32 時間 169.254 <1ms TTL=64 からの応答: バイト<u>数 =32</u> 時間 254 <1ms TTL=64 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 からの応答: バイト数 =32 時間 254 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 ここでEnter Keyを押す

 PCのコマンドプロンプトを起動します。Windows10ではWindowsシステムツールの配下にあります。
 2.ターゲットとなる無線機のIPアドレスが169.254.1.1 の場合は ping[169.254.1.1]-t と入力しEnter Key を押すと、Ping連続打ちが開始します。 [はブランクを意味します。
 3. 疎通が成功すれば上右図の応答メッセージが現れます。





3.PCのWebブラウザを立上げ、ブラウザで「http://169.254.1.1」 ヘアクセスします。「https://169.254.1.1」や「169.254.1.1」は使わないで下さい。ブラウザがMicrosoft Edgeの場合、以下の画面が現れます。







Step4(2) ブラウザの履歴削除

 © 60 GHz onWave V1000 × + ○ 4 セキュリテイ保護は https://169.254.1.1/dashboard ○ 8 Eucloser Cert+N □ #LU-9/2/P C Crt+N □ #LU-9/2 C Crt+Sint+O □ #LU-9/2 C Crt+Sint+O □ #LU-9/2 C Crt+N □ # T-2/2 C Crt+Sint+O □ T -2/2 C -2/2 C -2/2 C -2/		4.2 ここをUlick		
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	[□] ● 60 GHz cnWave V1000 × +	□ 新しいタブ	Ctrl+T	\times
O 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		新しいウィンドウ 新しいウィンドウ	Ctrl+N	
ひとますの機器のIP address を表します ひつしょう ひつしょ ひのしょ	60 GHz cnWave™ V1000	【こ 新しい InPrivate ウィンドウ	Ctrl+Shift+N	
設定済みの機器のIP address を表します		<i>х</i> -ь —	67% + ∠ 7	
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	設定済みの機器のIP address を表します	€= お気に入り	Ctrl+Shift+O	
GO GHZ cnWave v1000 GO (HZ cnWave v10			Ctrl+Shift+Y	
60 GHz cnWave v1000 1 ダウロード Ctrl+J 1 アノ > 1 アノ > <		1 履歴	Ctrl+H	
ド 1000 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	60 GHz cnWave	⊥ ダウンロード	Ctrl+J	
は は の の の の つ ん い く い く い く い く い く い く い く い く い く い	V1000	日子 アプリ	>	
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		↓ 払張機能		
Sign In Username Password Sign In Sign In Sign In Ctrl+P () P3-トととント () P3-トとント () P3-トととント () P3-トととント () P3-トととント () P3-トととント () P3-トととント () P3-トとント () P3-トとント () P3-トととント () P3-トとント () P3-トント () P3		∞ パフォーマンス		
Lusename □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ <td□< th=""><th>Sign In</th><th>Q 77-FEENF</th><th></th><th></th></td□<>	Sign In	Q 77-FEENF		
Password Sign In Sign Chrite Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign	Username	〇 印刷	Ctrl+P	
Sign In ビ 共有 Sign In Sign Ctrl+F ・ クジ内の検索 Ctrl+Shift+U ・ 音声で読み上げる Ctrl+Shift+U ・ この他のツール ・ この他のツール	Pareword	🚱 Web キャプチャ	Ctrl+Shift+S	
Sign In Ch ジ内の検索 Ctrl + F A 音声で読み上げる Ctrl + Shift + U レ F Internet Explorer モードで再読み込みする シロののツール シロののツール >	rassword	论 共有		
A 音声で読み上げる Ctrl+Shift+U に Internet Explorer モードで再読み込みする その他のツール く	Sign In	ページ内の検索	Ctrl+F	
Internet Explorer モードで再読み込みする その他のツール >		A ^N 音声で読み上げる	Ctrl+Shift+U	
その他のツール		Internet Explorer モードで再読み込みする		
		その他のツール	>	

Step4(3) ブラウザの履歴削除





Copyright © 2024 Hytec Inter Co.,Ltd. All Rights Reserved





Step4(6) ブラウザの履歴削除





Step4(7) ブラウザの履歴削除





Step5~8 電源OFF/ON後、Recovery modeを起動



5.無線機の電源をOFFにするためPoEのACコンセントを抜き、5秒以内にONにして復旧させます。

6. Recovery mode が起動するとPCから無線機のDefaultのIP address169.254.1.1 へPingが疎通可になります。

7. Step4.9で準備した「http://169.254.1.1」 ヘアクセスします。 無線機のIP address が169.254.1.1以外に設定済みで あってもDefaultの「http://169.254.1.1」 ヘアクセスして下さい。

8.PCにRecovery mode の画面が表示されます。次ページ参照。

注1: Step8でPing疎通状態でPCがRecovery modeの画面に遷移しない場合は、「http://169.254.1.1」と再入力して アクセスして下さい。「169.254.1.1」、「https://169.254.1.1」、「https://169.254.1.1」のままではリカバリモード が正常に起動しない場合があります。正常起動しない場合は60秒以内にStep4.1からやり直して下さい。 Recovery mode は約60秒間しか起動しないので、その間に作業を終えない場合、本modeが終了して元の Step3の画面に戻ります。機器のIP addressも元の設定に戻ります。本モードを再度起動する場合はStep3から やり直して下さい。

尚、本mode起動中はP23に示すようにLED2個が赤く点灯しますが、本modeが終了するとこのLED表示が解除 されますのでこれもmode状態の目安になります。

注2:本手順の画面はSoftware Ver1.2.1以降の場合です。Ver.1.2以前の場合は販売店にお問い合わせ下さい。

Step9 (1) Recovery mode での作業



Cambium Networks: Device Reco X +	-
← → C ▲ セキュリティ保護なし 169.254.1.1	A ^N Q 🌟 🛱 同期していません
Cambium Networks Defaultの機器IP addr Normal boot in General	ess を表します
Syst	Device Recovery Console MAC Address : 00:04:56:8b:11:58 rem-configured IPv4 Address : 169.254.1.1
Boot Type Selection	Boot - Recovery Safe Boot Boot - Normal
Recovery mode (Factory Reset (followed by Normal Boot)	
残り時間を表示。 This CANNOT be undone.	Factory Reset
残り時間が無くなる ^{Plead and program image}	9.1 ここをクリック
前に右の作業を行FTP Filename:	169.254.1.100
います。間に合わ	
ない場合はStep3 HTTP filename: からやり無します。	ファイルの選択 ファイルが選択されていません Upload and Program
Device Information Software Version : IP :	cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2.1/2 169.254.1.1
Netmask :	255.255.0.0
Gateway :	169.254.1.254
Backup Recovery	
Choose File :	1 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2/1 2 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2.1/2 0 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.1/1

Step9 (2) Recovery mode での作業



○ ▲ セキュリティ保護なし 169.254.1.	
Cambium Networks"	169.254.1.1 の内容 This will erase all configuration on the Unit. It cannot be undone. Continue?
al boot in General	OK ++JEN
seconds	Device Recovery Console
	MAC Address : 00:04:56:8b:11:58
	System-configured IPv4 Address : 169.254.1.1 9.2 ここをクリック
Boot Type Selection	
	Boot - Recovery Safe Boot Boot - Normal
Factory Reset (followed	rmal Boot)
This CANNOT be undo	Factory Reset
TFTP load and program	
TFTP Server IP :	169.254.1.100
TFTP Filename :	cnwave60ghz-v1000-upgrd.img
	Upgrade - TFTP
HTTP load and program	2
HTTP filename :	ファイルの選択ファイルが選択されていません
	Upload and Program
Device Information	
Software Version :	cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2.1/2
IP :	169.254.1.1
Netmask :	255.255.0.0
Gateway :	169.254.1.254
Backup Recovery	
Choose File :	 1 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2/1 2 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2.1/2 0 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.1/1

Step9 (3) Recovery mode での作業



Cambium Networ	rks: Device Reco 🗙 🕂	-
\leftarrow \rightarrow C \blacktriangle	セキュリティ保護なし 169.254.1.1	AN Q ★ 庙 (TRALTURETA
Cambium I	Networks"	169.254.1.1 の内容 Confirmed. The Unit will now reboot
Normal boot in 07 seconds	General	Device Recovery Console MAC Address : 00:04:56:8b:11:58 93ここをクリック
		System-configured IPv4 Address : 169.254.1.1
Boot Type Selection Factory Reset (followed by Normal Boot)		Boot - Recovery Safe Boot Boot - Normal
	This CANNOT be undone.	Factory Reset
	TFTP load and program image	
	TFTP Server IP :	169.254.1.100
	TFTP Filename :	cnwave60ghz-v1000-upgrd.img Upgrade - TFTP
	HTTP load and program image	
	HTTP filename :	ファイルの選択 ファイルが選択されていません Upload and Program
	Device Information	
	Software Version :	cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2.1/2
	IP:	169.254.1.1
	Netmask :	255.255.0.0
	Gateway :	169.254.1.254
	Backup Recovery	
	Choose File :	1 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2/1 2 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.2.1/2 0 cnwave60ghz-v1000 cnwave60ghz/rel/1.1/1



Step10. ログイン画面





St	ep11. ロク	「イン後の	画面	Defaultの機	器IP address を	表します		HYTEC INTER Co.,Ltd.
	60 GHz coWave - CN	× +						- 7 ×
\leftarrow	→ 6 4 セキュリティ保護	なし https://169.254.1.1/dashi	board					
	60 GHz cnWave [™] V1000							U Reboot 😫 admin -
	Dashboard							
B	Uptime		Links		Channels		Wireless Thre	oughput
•	0d 0h 0m		1	0	1		0 kbps	O kbps
			Total Sector(s)	Total Link(s)	Sector 1		RX	тх
Ð	Device Information			Sectors				
.	Туре	CN				Sector 1		
	Name	-		Channel		1 (Auto)		
ш	E2E Connection Status	Not Connected		Sync Mode		RF		この画面に遷移します。
*	MAC Address	00:04:56:88:11:58		MAC Address		12:04:56:8b:11:58		
-4	Serial Number	V5XB01JBXB8S		Active Links		0		Config.寺、必安な設定
NO	Model	V1000		RX Throughput		0 kbps		を行います。
	Software Version	1.2.1		TX Throughput		0 kbps		
	Firmware Version	10.11.0.87		Ethernet				
	Wireless Security	None				Main		
	Layer 2 Bridge	Disabled		Statuc		1000 Mbpc		
	System Time	Feb 16, 2022, 10:22:26 AM		RY Dackate		215		
				TX Dackets		110		
				RX Throughput		0 kbps		
				TX Throughput		0 kbps		
						2 10022		



			V3000/V5000 2.5GB以上	V3000/V5000 1GB以下				
			V1000 1GB	V1000 100MB以下				
	状態	外側LED	内側LED	内側LED				
1	電源ON直後	赤	消灯	消灯				
2	電源ON約1分後	緑	消灯	消灯				
3	3 ³ 電源ON約2分後 Ping開通		緑	赤				
4	Reboot, Factory Reset LEDは上記1→2→3と遷移							
5	Recovery Mode 電源OFF後5秒以内にON。その後Recovery Modeが起動し、内側と外側のLEDが 両方赤に点灯。この状態は約60秒継続。							

V5000のLED(V3000も同様)

