

60GHz cnWave V1000無線機 クイックセットアップマニュアル

本マニュアルは未使用の装置を新規に取り付ける場合を想定しております。 その他の場合はV1000,3000,5000 取扱説明書(以下、取説)を参照願います。 本マニュアルはソフトウェア バージョン 1.2.2.1 (以下、SW Ver.1.2.2.1)に対応しております。 SWのバージョンはWEB GUIのDashboard上に表示されます。 SW Ver.1.2.2.1 の取説はRFD-22MA0007-002 第2.0版を参照願います。



RFD-22MA0004-02.0

COPYRIGHT © 2024 HYTEC INTER CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED



改版履歴

	日時	記事
初版(第1.1版)	2022/8/31	SW Ver.1.2.1適用
第2.0版	2024/6/4	SW Ver.1.2.2.1適用







SW Ver.1.2.2.1以降ではMasterとSlaveのLINK確立はMaster局にてQuick PTP(Point To Point) Setupの画面から自動で行えます。 SlaveはFactory Resetで初期状態に戻しておいて下さい。初期値以外が設定されているとLINK確立しない事があります。 無線機の電源投入はLANケーブル接続後PoEの電源を投入して下さい。 Master側機器とSlave側機器の両方の電源を入れて下さい。 Master側機器とSlave側機器は向い合せに置き、1m以上離してください。 Master側のIP addressは初期値169.254.1.1 のまま進めると、Slave側は自動で169.254.1.2 に設定されます。 対向局とはSWのVersionを揃えて下さい。異なると正常動作しません。





PCで以下の8ステップの画面登録、確認が必要です。

- P6~8 Step1. Master局にログインしQuick PTP Setupを起動
- P9~11 Step2. Master局にログインしリンク確立を確認
- P12 Step3. Configurationで"Japan"を選択
- P13 Step4. Configurationで"CN Channel Re-scan"を"Disable"に設定
- P14 Step5. Master局のIP addressを確認
- P15 Step6. Slave局のIP addressを確認
- P16 Step7. cnMaestroへ接続中止
- P17~18 Step8. Master局からLINK確立を確認
- P19 ご注意 電源OFF/ONは10秒待ってから/Masterからの設定が優先/Link確立しない時
- P20~21 補足1 Master局、Slave局の見分け方
- P22~24 補足2 無線チャネルの変更方法
- P25~26 補足3 IP addressの変更方法
- P27~28 補足4 Dashboard上の地図表示

・現場での切り分けを明確にするため机上で無線Linkの確立を行ってから実際の設置場所へ 設置する事を推奨いたします。

·設置方法はV1000,V3000,V5000取説を参照願います。

はじめに: Pingを連続打ちモードにしておくことをお薦めします。





C:¥WINDOWS¥system32>ping 169.254.1.1 -t 169.254.1.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ: 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 |からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 254 1 1 からの応答: バイト数 =32 時間 169 254 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64

1. PCのコマンドプロンプトを起動します。Windows10ならWindowsシステムツールの配下にあります。

- 2. ping[169.254.1.1]-t と入力しEnter Keyを押すと、ping連続打ちモードが開始します。
 - □はブランクを意味します。
- 3. 疎通が成功すれば上右図の応答メッセージが現れます。

Step1 Master局にログインしQuick PTP Setupを起動



PCでブラウザを起動し<u>URL:http://169.254.1.1</u> ヘアクセスします。 約2分でMaster局のLogin画面が現れます。 <u>https://169.254.1.1</u> は使用しないで下さい。

Username, Passwordをadmin, admin でログインします。



Step1 Master局にログインしQuick PTP Setupを起動



\leftarrow	C ▲ セキュリティ保護なし ₦	ttps ://169.254.1.1/dashboard	"Dasl	nboard"(の画面に	遷移します。		٨	☆ 印 作 % 厦 … 🌔
	60 GHz cnWave™ V1000								U Reboot edmin -
	Dashboard								
0	Uptime		Security Warning: Links	The following accou	its have a default pass	word: admin,monitor,installer. Please change Channels	e the password(s) at E2E Controlle	er. Wireless Throughp	ut
•	0d 0h 2m		1 Total Sector(s)	T	0 otal Link(s)	2 Sector 1		O kbps RX	O kbps TX
	Device Information			Sectors					
	Туре	CN			1.2 CW	Vor が1 2 2 1 に 1 悠	である ^{Sector} した	確認しま	
ш	Name	-		Channel	1.2 300			11E記しみ	
×	E2E Connection Status	Not Connected		Sync Mode	す。		RF		
	MAC Address	00:04:56:8B:5E:D4		MAC Address	1221 -	い前の埋みける	12:04:56:8b:5e:c		
1	Serial Number	V5XF017HTV2G		Active Links	1.2.2.10	ションションショーはい	tware Opgra		
	Model	V1000		RX Throughput	アルを参	≶照して1.2.2.1以降	备(こUpgrade)	頂います。	
	Software Version	1.2.2.1		TX Throughput			0 kbps		
	Firmware Version	10.11.0.98		Ethernet					
	Wireless Security	None					Main		
	Layer 2 Bridge	Disabled		Status			1000 Mb		
	System Time	Jul 30, 2023, 5:01:50 AM		Status DV Daskets			1000 Mibps		
	Reset Reason	Reboot		TV Packets			007		
				IX Packets			324		
				KX Inroughput			2.62 KDps		
				1X Inroughput			ö.ii kops		

Step1 Master局にログインしQuick PTP Setupを起動





Step2 Master局にログインしリンク確立を確認





Step2 Master局にログインしリンク確立を確認



	(● node-V1000-8b1158 - POP × → C ▲ セキュリティ保護なし	+ https ://169.254.1.1/dash	board	2.2 Da Slave局	shboard画面に のアイコンが ^は	:遷移し、Master) 地図上に現れま ⁻	局と す。 ▲	- ロ X Q G C (国期していません 2) …
O I	60 GHz cnWave™ V1000						O Disable	E2E Controller 🕛 Reboot 🕒 admin -
			Nodes		Sites		Wireless Throughput	
0 0	1 Total	0 Online	2 Total	1 Online	2 Total		0 kbps RX	O ktops TX
₽ ₽ ₽	Device Information Type Name E2E Controller cnMaestro Connection Status	POP node-\1000-8b1158 Running Onboard Discovering cnMaestro (R	connecting in 318 seconds)	Мар + -				Show Names: Yes No
2	cnMaestro Account ID MAC Address Serial Number Model Software Version	00:04:56:88:11:58 v2:03×8まだし v1000 1.2をotal とC	_inkが不成: Dnline の数	/ 立です。 値が一致して話	きせん。	▲ Error Failed to fetc	h dashboard in	X formation.
	Firmware Version Wireless Security Layer 2 Bridge System Time Uptime	10.11.0.92 None Enabled (0 tunnels) Sep 23, 2022, 10:49:15 AM Od 0h 4m		×+ 11	P		۲	
	Reset Reason 地図に ますが せん。 になって	◆ 表示と異 無線回線0 ここではシ: こます。	なる場合か の品質に影響 わゴ付近の	、めり 響しま 2.4 表示 後	1 Dashboardに は赤色の表示 こで約3分待ち	遷移した直 です。 ます。	LINK確立 ウザのホ とがあり	、 Σ前はこのようなブラ ポップアップが出るこ ます。

Step2 Master局にログインしリンク確立を確認





Step3 "Configuration"で"Japan"を選択



	Configuration>Network>Basic		
3.1 クリッタ	C ▲ セキュリティ保護なし https://169.254.1.1/config/network	A∌ ∈	え 🏠 🖆 値 (同期していません 🌒 …
	GHz cnWave™ V1000	ØD	isable E2E Controller 🕛 Reboot 🔒 admin 🗸
	Configuration Network Nodes Base Management Security Management Security Advanced Prefix Length 64 3.3 ØJJJvyØJ Country 3.3 ØJJvyØJ 0 Outry Japan 3.4 JapanAspeckEk 0 Channels 3.4 JapanAspeckEk 0 0 This configuration is used by the controller for auto config override. Channels set manually ignore this configuration. 0 0 DNS Everens 0 0 0 0 DNS server list, comma separated. IPv4 is only supported when Layer 2 bridge is enabled. 0 0 0 DNS servers 0 0 0 0 0 0 DNS servers 0 <td< td=""><td> 3.2 クリック ※ Japanを選択すると Config.>Nodes>RadioのMax.EIRPが 32dBmとなります。 ※ Japan以外を選択すると 無線送信出力の上限が変わり、法令 違反になる可能性があります。 </td><td>Submit Cancel</td></td<>	 3.2 クリック ※ Japanを選択すると Config.>Nodes>RadioのMax.EIRPが 32dBmとなります。 ※ Japan以外を選択すると 無線送信出力の上限が変わり、法令 違反になる可能性があります。 	Submit Cancel
	NTP Server hostnames or IP addresses, comma separated. IPv4 is only supported when Layer 2 bridge is enabled.		



	Step5	5 Master局のIP	addressを確認	
5.1	クリック	r		
	Config	>Nodes>Networking	5.2 クリック	
	$\leftarrow \rightarrow C$	155-FOF へ トレート 155-FOF トレート 1		A ^N Q G C (同期LTUREth) …
	60 GHz cnWave™ V10	000	5.3 クリック	Disable E2E Controller U Reboot S admin -
	Configuration			
	Network No	odes		
	Search	Radio Networking VLAN Securit	ty Advanced	Submit Cancel
	🔶 🔯 🧒 node-V1000-8	8b1158 - IPv4 Management	5.4 Master局をクリック	
	• node-V1000-8	8b131c 169.254.1.1		
	\$	IPv9 Meagament vicess is het accessible over Re interface.	elay port (except for PoP interface), OOB interface and IPv6 CPE	
		Subnet Mask		
		Gateway IP Address	55 納入時の初期値:160 254 1 1 で	
	*			
	*	PoP Configuration	あることを確認	
		PoP Routing O Border Gateway Protocol (BGP) Routing	Static Routing	
		PoP Interface		
		Main Disabled IPv6 address on the interface that the PoP node use	es to communicate with the upstream router. Prefix length is	
		fixed as 64. PoP Interface IP Address		
		fd00:ba5e:008b:1158::8b:1158		
		Generate IPv6 address on the interface that the PoP node use chould not be in the same or what as Sand Poetry	es to communicate with the upstream router. This IPv6 address	
		IPv6 Gateway Address		
		E.g. 2001:a20:c305:ff00::3		
		A configured IPv6 Gateway Address must be reacha	able from the PoP for the system to function. This address can be	

HYTEC

INTER Co.,Ltd.

Step6 Slave局のIP addressを確認



6.1	クリック		Master局の画面上で確認し	ます
C	Config>No	odes>Networking		
	🔲 🧶 node-\	/1000-8b1158 - POP × + 6.2 クリッ	ッ ク	- 0 ×
	$\leftrightarrow \rightarrow c$	▲ セキュリティ保護なし https://169.234.1.1/config/nodes?ma	i c=00.04:56.8b :13:1c	A Q 🏠 付 同期していません 裏 …
	60 GHz cn	Wave™ V1000		⊘ Disable E2E Controller U Reboot 🕃 admin -
	Config	uration	<u> 6.3 クリック</u>	
	C Search	n Radio Networking VL	AN Security Advanced	Submit Cancel
	node	e-V1000-8b1158 - IPv4 Management		
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Pv4 Address 169.254.1.2		
	\$	Py-4 Management address is not interface.	accessible over Relay port (except for PoP interface), OOB interface and IPv6 CPE	
		Subnet Mask		
		Gateway IP Address		
	*			
	1	- Ethernet Ports	6.5 Slave局のIP addressが本クイックセットアップ	
		🗹 Enable Main	により自動で16925412に設定された事を確認	
		- Layer 2 Bridge		
		Enabled		
	6.4	Slave局を選択	in the DHCP requests.	

Step7 cnMaestroへの接続中止



Onboard E2E Controller>cnMaestro



Step8 Master局からLINK確立を確認



○ ▲ セキュリティ保護なし	https://169.254.1.1/dashboard		<u>※I〜みりみり。</u>			
60 GHz chwave 04000					O Disable E26	Controller O Reboot
Dashboard						
Links		Security Warn	ing: The following accounts have a defaul	t password: admin,monitor,installer. <u>Please click here to</u>	<u>o change password(s).</u> Wireless Throughput	
	•		<u></u>			2 / 7
Tent	0-1	Tetal	2		RX	2.47 kbps TX
	Online	Iotal	Online	iotal		
Device Information			Мар			Show Names: Yes
Туре	POP					
Name	node-V1000-8b5ed4		-			
E2E Controller	Running Onboard					
cnMaestro Connection Stat	us Not Connected (Remote Manag	gement is disabled)				
cnMaestro Account ID						
MAC Address	00:04:56:8B:5E:D4					
Serial Number	V5XF017HTV2G					
Model	V1000					
Software Version	1.2.2.1					
Firmware Version	10.11.0.98					
Wireless Security	None					
Layer 2 Bridge	Enabled (1 tunnel)			Node-v1000-81		hode-v1000-8t
System Time	Jul 30, 2023, 9:03:16 PM					
Uptime	0d 0h 38m			Ť		
D 10	Daha at					

Step8 Master局からLINK確立を確認



Master側PCからSlaveへPing疎通確認

Master側PCからSlave局169.254.1.2へPingが疎通 する事をお薦めします。以下は疎通した時のPC画 面の例です。

103.204.1.2			X	-02	파파티티		
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=2ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64
169. 254. 1. 2	からの応答:	バイ	ト数	=32	時間	=1ms	TTL=64





1.電源OFF/ON時のご注意 PoE の電源をOFFの後、5秒以内に電源をONにするとRecovery Modeとなり起動に時間が かかる場合があります。続けてご使用の場合は電源をOFFの後、10秒以上待ってから 電源をONにしてください。

2.周波数等の変更はMaster局の画面上でSlave局から先に設定 無線の周波数チャネル変更はMaster局の画面上でSlave局から先に行い 次にMaster局自身の設定を行い、同一チャネルとしてください。異なるとLINK確立しません。

3.Link確立しない時

本マニュアル実行後もLink確立しない場合は、先ずMasterの電源をOFFしてSlaveのFactory Resetを実施願います。次にSlaveの電源OFF、Masterの電源ONにしてMasterのFactory Resetを実 施願います。次にSlaveの電源をONにして本マニュアルのStep1からやり直して下さい。 Master局の電源をONしたままSlaveをResetすると、Reset完了後、MasterからSlaveに直ちに設定 が上書きされてSlaveが初期状態に戻らない場合があります。これを避けるため対向 局の電源をOFFしてFactory Resetの実施を推奨するものであります。

補足1 Master局、Slave局の見分け方(1/2)



C 🔺 セキュリティ保護なし 🛏	クリック ps://169.254.1.1/dashboard		クイックセットアップ後 る場合はMasterです。	にDashboard が地	図上表示され
60 GHz cn₩ave™ V1000				🖉 Disable E2E Co	ntroller 🔱 Reboot 🔹 admin
Dashboard					
	Security Warn	ing: The following accounts have	a default password: admin.monitor.installer. Please click here to change	password(s).	
Links	Nodes		Sites	Wireless Throughput	
1	1 2	2	2	162.10 kbrs	8.57 khos
Total	Online Total	Online	Total	RX	ТХ
Device Information		Мар			Show Names: Yes No
Туре	POP				
Name	node-V1000-8b5ed4	-			
E2E Controller	Running Onboard			P.	
cnMaestro Connection Status	Not Connected (Remote Management is disabled)				
cnMaestro Account ID					
MAC Address	00:04:56:8B:5E:D4				
Serial Number	V5XF017HTV2G				
Model	V1000				
Software Version	1.2.2.1				
Firmware Version	10.11.0.98				
Wireless Security	None				
Layer 2 Bridge	Enabled (1 tunnel)		P node-V1000-8t	viy node-V1000-8t	
System Time	Jul 30, 2023, 3:44:37 AM				
Uptime	0d 0h 17m				
Pasat Passan	Pabaat				

補足1 Master局、Slave局の見分け方(2/2)



○ 🔺 セキュリティ保護なし 🔤	https://169.254.1.2/dashboard		ない場合	合はSlaveです。	ک	□ ⊱ % @ … (
60 GHz cnWave™ V1000						(U) Reboot 🕒 admin
Dashboard						
	Security Warn	ing: The following accounts have a default pas	ssword: admin,monitor,installer. Please c	hange the password(s) at E2E Controller.		
Uptime	Links		Channels		Wireless Throughput	
0d 5h 30m	1 Total Sector(s)	1 Total Link(s)	2 Sector 1		2.39 kbps RX	11.19 _{kbps} TX
Device Information		Sectors				
Туре	CN			Sector 1		
Name	node-V1000-8b13d1	Channel		2		
E2E Connection Status	Connected to fd00:ba5e:008b:5ed4::8b:5ed4	Sync Mode		RF		
MAC Address	00:04:56:8B:13:D1	MAC Address		12:04:56:8b:13:d1		
Serial Number	V5XB01GQJPX7	Active Links		1		
Model	V1000	RX Throughput		2.39 kbps		
Software Version	1.2.2.1	TX Throughput		11.19 kbps		
Firmware Version	10.11.0.98	Ethernet				
Wireless Security	None			Main		
Layer 2 Bridge	Enabled (Tunnel Endpoint is fd00:ceed:8b5e:d400)	status		Down		
System Time	Jul 29, 2023, 6:57:03 AM	RX Packets		0		
Reset Reason	LongPowerCycle	TX Packets		0		
		RX Throughput		0 kbps		

補足2 無線チャネルの変更 初期値2→4の変更例(1/3)



A2.1 クリック	Config>Nodes>Radio	
🖲 node-V1000-8b1158 - POP 🗙	© node-V1000-8b131c-0 A2.2 クリック	\sim – 0 \times
← → C 介 ▲ 保護されていな	定以通信 https://109.254.1.1/config/nodes?mac=00.04.56.8b.13.1c	№ 12 🛧 🗭 🖬 😩 :
60 GHz cnWave™ V1000		Ø Disable E2E Controller U Reboot S admin →
Configuration Network Nodes Q Search Rode-V1000-8b1158	Radio Networking VLAN Security Advanced EIRP Maximum EIRP 32 Allowed range is 13 dBm to 32 dBm Allowed range is 13 dBm to 32 dBm	Submit Cancel
A2.4 Sla	IBF Transmit Power Short range (<25m) optimized A2:5 ^{hge} デジェニックを Initial Beam Forming transmit power setting Veを選択daptive Modulation 人れます。	A2.7 クリック
*	Minimum MCS 2 Range - [2, 12] Maximum MCS 12 Range - [2, 12] Sector Channel 2 Maximum MCS 12 Range - [2, 12] Channel 2 4 Polarity Even	ポイント 無線チャネルの変更は必ずMaster 局の画面上でSlave局の変更を先 に行います。 変更前にMasterからの指示信号を Slave局に確実に届けるためです。

補足2 無線チャネルの変更 初期値2→4の変更例(2/3)



A2.8 クリック	A2.9 クリック 次にMaster局の無線チャネルを変更	します。Config>Nodes>Radio
(🖲 node-V1000-8b1158 - POP 🛛 🗙 (🕲 node-V1000-8b131c CN	× +	✓ - ∅ ×
← → C 介 ▲ 保護されていない通信 https://169.254.1.1/cd	config/nodes?mac=00:04:56:8b:11:58	🔊 🖻 🖈 🗭 🚨 🗄
00 GHz cnWave™ V1000	🖉 Disable E	2E Controller 🔱 Reboot 😫 admin 🗸
Configuration Network Nodes	A2.10 クリック	
C Q Search Radio	Networking VLAN Security Advanced	Submit Cancel
EIRP		↑
node-W1000-8b131c	num EIRP ed range is 13 dBm to 32 dBm	
IBF Trat Sho	ansmit Power ort range (<25m) optimized () Long range optimized Deam Forming Variant pr wer setting	A2.14 クリック
A2.11 Master Minute Range - Maximu 12 Range - Channe Overr Channe	A2.12 チェックを入れます。 -12.12 mum MCS -12.12 r1 nel/Polarity change should originate from the leaf nodes.Please make sure to change on the CNs first and then higher up on DNs. Tride Name Auto Config Node Config Channel 2 4	<u>択</u>
- Sector	Polarity Odd or 1 Link (s) Golay wride Name Auto Config (By (Tr)) Nado Colay By Nado Colay Tr	
	link-node-V1000-8b1158-node 1/1	

Copyright © 2024 Hytec Inter Co.,Ltd. All Rights Reserved

補足2 無線チャネルの変更 初期値2→4の変更例(3/3)



Config>Nodes>Radio

(inde-V1000-8b1158 - POP × (inde-V1000-8b131c - CN × +							v – 🛛 X			
$\leftarrow \rightarrow$	 C ① ▲ 保護されていない通信 https://169 	.254.1.1/config/nodes					🔤 🖻 🖈 🖪 😩 🗄			
	60 GHz cnWave™ V1000						Ø Disable E2E Controller (IJ Reboot 🕃 admin →			
•	Configuration Network Nodes									
·U	Q, Search	Radio Networking	VLAN Security Adva	nced			Submit Cancel			
6	🔞 node-V1000-8b1158	EIRP								
ᢙ	() node-V1000-8b131c	Maximum EIRP								
¢		Allowed range is 13 dBm	to 32 dBm							
Ļ		IBF Transmit Power O Short range (<25r	n) optimized 💿 Long range opt	timized						
Ē		Initial Beam Forming transmit power setting								
ш	G	- Adaptive Modulat	on							
*		Minimum MCS				Δ215	"ヘ"に変面されている事を確認します			
1		2 Range - [2, 12]				A2.10				
Maximum MCS					」 Jashboardで回線確立されていることを確認し					
					/ ます。					
range - L2, 12)										
Channel/Polarity change should originate from the leaf nodes.Please make sure to change of						n higher up on DNs.				
		Override	Name	Auto Config	Node Config					
			Channel	4	4	~				
			Polarity	Odd		~				
	G	-] Sector 1 Link (s) Go	olay							
		Override	Name	Auto Config (Rx/Tx)	Node Golay Rx	Node Golay Tx				

補足3 IP addressの変更 方法 (1/2) Slave局



Config>Nodes>Network	king A3.2 クリック	Master局、Slave局のIP address Master局の画面上でSlave局か	の変更は ら先に行って下さい。
A3.1 クリック C node V1000 8b1 58 - POP × + ← → C ▲ セキュリティ保護な1 btt	A3.3 クリック ps://169.254.1.1/config/nodes?macr/00104/56/8b:13:1c		- ご × A ^N Q 公 公 公 同期していません 2 …
Configuration Network Nodes			Disable E2E Controller U Reboot e admin -
 Search Rode-V1000-8b1158 Image: Search Image: Sear	Radio Networking VLAN Security Advanced		Submit Cancel
 ♦ ▲ 	105.2.54.1.2 IPV= Management address is not accessible over Relay port (except for PoP interface), OC interface. Subnet Mask 255.255.0.0	08 interface and IPv6 CPE	
□	Gateway IP Address A3.5 変更し	たいIP addressを入力します。	A3.6 クリック
	 Ethernet Ports Enable Main Layer 2 Bridge DUCD Option 83 		
A3.4 Slave局を選択	DHCP Option 82 Enabled DHCP option 82 will be inserted in the DHCP requests.		

補足3 IP addressの変更方法(2/2) Master局



A3.7 クリック Confi

Configuration Confi	Config>Nodes	>Networking	
 	🔲 🔇 node-V1000-8b1158 - POP 🗙 -	+ A3.8 9.999	- 0 ×
 Control (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	\leftarrow \rightarrow C 🛕 セキュリティ保護なし	https://1692541.1/config/nodes	A ♀ ☆ た 同期していません 🜒 …
 Configuration Configu	60 GHz cnWave™ V1000		🖉 Disable E2E Controller 🔱 Reboot 🕒 admin -
Control Radio Name Radio Name Partice Radio Name Name A3.10 Master/B&OJUNO A3.10 Master/B&OJUNO A3.10 Master/B&OJUNO A3.11 変更したにいIP addressを入力 A3.11 変更したにいIP addressを入力 A3.11 変更したにいIP addressを入力 Control Control <	Configuration	A3.9 クリック	
 ▲ Node V1000-8b13ta ● Mark V1000-8b13ta ● Mark V1000-8b13ta ● Mark V1000-8b13ta ● Mark V1000-8b13ta ● Address A 3.10 Master局をクリック A 3.11 変更したしいIP addressを入力 ▲ Address <li< td=""><td>C Search</td><td>Radio Networking VLAN Security Advanced</td><td>Submit Cancel</td></li<>	C Search	Radio Networking VLAN Security Advanced	Submit Cancel
 • node-V1000-Bb13tc 	node-V1000-8b1158	 IPv4 Management IPv4 Address A 3 10 Master 吕をクリック 	
 ▲ Harrison and the field of the result of the methods, OCS interface and the CP interface and the C	(i) node-V1000-8b131c		/
Subnet Mask Z55.255.0.0 Gateway IP Address A3.11 変更したいIP addressを入力 A3.11 変更したいIP addressを入力 PoP Configuration PoP Routing Gorder Gateway Protocol (BGP) Routing Static Routing PoP Interface Main ○ Diabled Red as 54. PoP Interface PoP Interfa	¢	IPver Management autoress is Moleccessible over Relay port (except for PoP Interface), OOB Interface and IPv6 CPE Interface.	A3 12 クリック
□ Cateway IP Addres Cateway IP Addres A3.11 変更したいIP addressを入力 A3.11 変更したいIP addressを入力 C PoP Configuration C PoP Routing C PoP Routing C PoP Routing C PoP Instrace D D Instrace C PoP Instrace C Po		Subnet Mask	
Construction Construction Construction PoP Configuration PoP Routing Static Routing PoP Interface PoP Interface Mode: PoP Interface Indots a Sec 008b: 1158::8b: 1158 Centrate Physicadress on the linterface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. Prefix length is faced as 64. Pop Interface Mode: Post Societies on the linterface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix Pip Gateway Address		Gateway IP Address A 3 11 変更したいIP addressを入力	
 PoP Configuration PoP Routing Border Gateway Protocol (BGP) Routing Static Routing PoP Interface Main Disabled PoP Interface IP Address PoP Interface IP Address fide0:ba5e:008b:1158:8b:1158 Generate INV address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix IPv6 Gateway Address 	*		
PoP Routing Border Gateway Protocol (BGP) Routing PoP Interface Main Disabled IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. Prefix length is fixed as 64. PoP Interface IP Address If d00:ba5e:008b:1158::8b:1158 Generate IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix. IPv6 Gateway Address	1	PoP Configuration	
PoP Interface Main Disabled IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. Prefix length is fixed as 64. PoP Interface IP Address fd00:ba5e:008b:1158::8b:1158 Generate IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix. IPv6 address IPv6 address	Ť	PoP Routing O Border Gateway Protocol (BGP) Routing O Static Routing	
 Main Obsabled IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. Prefix length is fixed as 64. PoP Interface IP Address fd00:ba5e:008b:1158::8b:1158 Generate IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix IPv6 Gateway Address 		PoP Interface	
fixed as 64. POP Interface IP Address fd00:ba5e:008b:1158::8b:1158 Generate IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix IPv6 Gateway Address		Main Disabled IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. Prefix length is	
fd00:ba5e:008b:1158::8b:1158 Generate IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix IPv6 Gateway Address		fixed as 64. PoP Interface IP Address	
Generate IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix IPv6 Gateway Address		fd00:ba5e:008b:1158::8b:1158	
IPv6 Gateway Address		Generate IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This IPv6 address should not be in the same subnet as Seed Prefix	
		IPv6 Gateway Address	
E.g. 2001:a20:c305:ff00::3 A configured IPV6 Gateway Address must be reachable from the PoP for the system to function. This address can be		E.g. 2001:a20:c305:ff00::3 A configured IPv6 Gateway Address must be reachable from the PoP for the system to function. This address can be	

※ IPアドレスを変更した場合は、Submitボタンをクリックした後、ブラウザのURLを新しいIPアドレスに変更する必要があります。





	60 GHz cnWave™ V1000						Disable E2E Contr	roller 🕛 Reboot 🛛 😫 admin 🗸	
	Dashboard								
Б	Links	Nodes	ing: The followin	g accounts have a default p	Sites	ease click here to change password(s).	Wireless Throughput		
•	1	1 2		2	2		12.76 kbps	3.99 kbps	
ج	Total	Online Total		Online	Total		RX	ТХ	
<u>~</u>	Device Information		Map					Show Names: Yes No	
Ψ	Туре	POP							
	Name	node-V1000-8b7a78	-						
	E2E Controller	Running Onboard				R			
	cnMaestro Connection Status	Not Connected (Remote Management is disabled)							
×	cnMaestro Account ID								
*	MAC Address	00:04:56:8B:7A:78					Quicl	k PTP setupによ	る緯度経度
AC)	Serial Number	V5XH02234CGW					m m	地はしていたい	
	Model	V1000						労値はンカゴルコ	2 ℃ 9 。 採
	Software Version	1.2.2.1					作用	PCのWiFiがイン	ターネットに
	Firmware Version	10.11.0.98							~ 44 古 47
	Wireless Security	None		P	(?)			したままたと自分	の程度栓
	Layer 2 Bridge	Enabled (1 tunnel)					使が	設定される提会な	いあります
	System Time	May 9, 2024, 3:34:36 PM							
	Uptime	0d 0h 16m					│無線	のLink確立に影響	譬ありませ
	Reset Reason	Reboot					Atrium 6.5	緯 由 経 由 友 王 λ	カで亦百日
						C	Center		J L タ 文 し
							て地	図を変更すること	:もできます。
							· - - - - - - - - - -	会昭陌います	• •
							八只	ジ : 限いより。	

補足4 Dashboard上の地図表示

Topology>Sites, Master局

A4.1 クリック



- Co.,Ltd.