

60GHz cnWave V5000無線機 クイックセットアップマニュアル 構成: V5000 1台、V1000 2台のPMP

本マニュアルは未使用の装置を新規に取り付ける場合を想定しております。 その他の場合はV1000,3000,5000 取扱説明書(以下、取説)を参照願います。 ソフトウェア バージョンは1.2.2.1(以下、SW Ver.1.2.2.1)に準拠してます。SW バージョンはWEB GUI のDashboardの画面に表示されます。 本マニュアルの概要ですがV5000にはSector1とSector2の二つのアンテナが内蔵されており、それ ぞれのアンテナを使ってV1000のSlave1, Slave2 と対向させ、最後にSector2の周波数を変更する手 順となっております。

SW Ver.1.2.2.1の取説はRFD-22MA00007-002 第2.0版を参照願います。

RFD-22MA0006-02.0





改版履歴

	日時	記事
初版(第1.0版)	2023/5/16	SW Ver. 1.2.1適用
第2.0版	2024/6/4	SW Ver. 1.2.2.1を適用する事により P17 Step3.9の作業を追加



PCで以下の8ステップでMaster(Sector1)-Slave1の画面登録、確認を行います。

- P5 機器接続 Master, Slave1の電源ON
- P6 Ping 連続打ちの設定
- P7~12 Step1. E2EでMaster局の局名等を登録
- P13~15 Step2. Config.>Nodes>Networking"でMaster局のIP addressを変更
- P16~17 Step3. Config>NetworkでJapanを選択,CN Channel Re-scanをDisableに設定
- P18~21 Step4. Config>Nodes>RadioでMaster局のGPS同期を無効に設定,Masterの緯度経度をc
- P22~24 Step5. Topology>SitesでSlave1のSite登録
- P25~27 Step6. Topology>NodesでSlave1のNode登録
- P28~33 Step7. Topology>LinksでMaster(Sector1)-Slave1のLink登録、Link確立を確認
- P34 Step8. Config>Nodes>Networking でSlave1局のIP address等を設定
- 注: V5000はPMP(Point to Multipoint)用の機種なので, SW Ver.1.2.2.1 でのV1000/V3000のようなQuick PTP(Point to Point)setupの機能はありません。本SWの下ではStep3.9でCN Channel Re-scanをDisable にする作業を追加しております。

対向局とはSWのVersionを揃えて下さい。異なると正常動作しません。



PCで以下の5ステップのMaster(Sector2)-Slave2の画面登録、確認を行います。

- P35 機器7接続 Slave2の電源ON
- P36~38 Step10. Topology>Sites でSlave2を登録
- P39~41 Step11. Topology>NodesでSlave2を登録
- P42~45 Step12. Topology>LinksでMaster(Sector2)-Slave2のLinkを登録、Link確立を確認
- P46 Step13. Master局のConfig>Nodes> Networking でSlave2のIP address等を設定
- P47~49 Step14. 無線CH2→CH4へ変更できる事を確認
- P50 ご注意 電源OFF/ONは10秒待ってから/Masterからの設定が優先
- P51~52 補足1 Link接続しない時
- P53~54 補足2 Master局、Slave局の見分け方
- P55 補足3 GPS信号を受信している場合の表示
- P56~57 補足4 Dashboard上の地図表示

・現場での切り分けを明確にするため、机上で無線Linkの確立を確認してから実際の設置場所に設置する事を推奨致します。

・設置方法はV1000,V3000,V5000取説を参照願います。







MasterとSlaveの設定は後ほどWEB GUIで行います。無線機の電源投入はLANケーブル接続後PoEの電源を投入して下さい。SlaveはFactory Resetで初期化しておいて下さい。初期値以外 が設されているとLINK確立しない場合があります。

先ずMasterとSlave1の両方の電源を入れて下さい。Slave2 は後ほど電源を投入致します。MasterとSlaveは向い合せに置き1m以上離して下さい。

本マニュアルではV5000をGPS信号を受信しない屋内で一旦Link接続を確認した後に、屋外に設置する前提で進めてます。

GPS無効の設定を行いますが、無効の設定前にGPS信号を受けてしまうと緯度経度が本マニュアルと異なる表示になることがありますがLink接続には影響しません。尚、GPS信号を受ける とDashboardに表示されます。補足3参照。

はじめに: Pingを連続打ちモードにしておくことをお薦めします。





C:¥WINDOWS¥system32>ping 169.254.1.1 -t 169.254.1.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ: 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 からの応答: バイト数 =32 時間 169.254.1.1 <1ms TTL=64 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 254 11 からの応答: バイト数 =32 時間 254 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64

1.PCのコマンドプロンプトを起動します。Windows10ならWindowsシステムツールの配下にあります。

- 2. ping[169.254.1.1]-t と入力しEnter Keyを押すと、ping連続打ちモードが開始します。
 - □はブランクを意味します。
- 3. 疎通が成功すれば上右図の応答メッセージが現れます。



PCでブラウザを起動し<u>URL:http://169.254.1.1</u> ヘアクセス、 約2分でMaster局のLogin画面が現れます。 <u>https://169.254.1.1</u> は使用しないで下さい。

Username, Passwordをadmin, admin でログイン



Step1(2) E2E でMaster局を登録

H	Y	Г	EC
Ι	Ν	Г	ER
<u> </u>		Сс	o.,Ltd.

	60 GHz cnWave™ V5000							U Reboot	admin -
	Dashboard								
្រា			Security Warning:	The following accounts have a default pas	sword: admin,monitor,installer. Please	change the password(s) at E2E Contr	oller.		
	Uptime		Links		Channels		Wireless Throughput		
۲	0d 0h 0m		2	0	2	2	0 kbps	0 kbps	
④			Total Sector(s)	Total Link(s)	Sector 1	Sector 2	RX	ТХ	
Ļ	Device Information			Sectors					
_	Туре	DN			Sector 1		Sector 2		
	Name	-		Channel	2 (Auto)		2 (Auto)		
*	E2E Connection Status	Not Connected		Sync Mode	RF		RF		
	MAC Address	00:04:56:88:44:B6		MAC Address	12:04:56	:88:44:b6	22:04:56:88:44:b	5	
1	Serial Number	V5XB05B61972		Active Links	0		0		
	Model	V5000		RX Throughput	0 kbps		0 kbps		
	Software Version	1.2.2.1		TX Throughput	0 kbps		0 kbps		
	Firmware Version	10.11.0.98		Ethernet					
	Wireless Security	None							
	Layer 2 Bridge	Disabled		Status					
	System Time	Jul 28, 2023, 12:51:44 PM		RX Packets	1.2 SW	/ Ver.が1.2.2.	1以降である	っことを確	
	Reset Reason	Reboot		TX Packets	=रा। –⊢	+ + 0 0 + 4	一番の垣入口		
	GPS			RX Throughput	認しま	9 . 1.2.2.1 5	り前の場合に	Software	;
	Fix Type	3D		TX miloughput	Upgrad	heマニュアル	を参照して1.	2.2.1以降	
	Satellites tracked	9							
	Latitude	35° 41' 0.064" N			CUpgi	rade願いよす	0		
	Longitude	139° 41' 29.715" E	Ū						
	Height	67 m							

Step1(3) E2E でMaster局を登録





Step1(4) E2E でMaster局を登録



Co.,Ltd



Pingが開通し、Master局のログイン画面が現れるので再ログインする



Step1(6) E2E でMaster局を登録



			移します。		
) GHz cnWave™ V5000				Disable E2	E Controller (1) Reboot
Dashboard				0	0
	Sec	urity Warning: The following accounts have a def	ult password: admin,monitor,installer. <u>Please click</u>	here to change password(s).	
Links	Nodes		Sites	Wireless Throughput	
0	0 1	1	1	O kbps	0 kbps
Total	Online Total	Online	Total	RX	Х
Device Information		Мар			Show Names: Yes
Туре	POP	+			
Name	node-V5000-8844b6	- N - N			
E2E Controller	Running Onboard	-			
nMaestro Connection Status	Not Connected (Remote Management is d	lisabled)	44		日ムジャリナナ
cnMaestro Account ID		1	1	凶は中衣示と共なる場	あ合かの ツエ 9
MAC Address	00:04:56:88:44:B6	1		「無線回線の品質に影	響しません。
Serial Number	V5XB05B61972	1			
Model	V5000				
Software Version	1.2.2.1				
Firmware Version	10.11.0.98			1 1	
Wireless Security	None	N		mode-V5000-88	
Layer 2 Bridge	Enabled (0 tunnels)				
System Time					
Uptime	ここ 近らて 空歌した				
Reset Reason	Master局が現れます		1 10 74	ユウフナフレタキニー	+11++ 0
GPS			1.12 登步	泳元」9 ると称衣示 [なりまり。一旦
Fix Type	30		録されて	「もPingが切断」 再接続	される場合が
Satellites tracked	10				
Latitude	35° 40' 59 872" N		ます。 St	.ep1.9で記しましたよう	こEnableをクリ
Longitude	130° /1' 20 /77" F		後 是伯	3分問様子を目て下さ	
	100 41 20.417 L	U N			<u>V 'o</u>
Latitude Longitude Heiaht	35° 40' 59.872" N 139° 41' 29.477" E 57 m		後、最低	3分間様子を見て下さ	い。

Dashboard画面に

Step2(1) "Config.>Nodes>Networking"でMaster 局のIP addressを変更

2.2 クリック



Config.>Nodes>Networking



※1 IP addressを変更してSubmitをクリックした後、上のように変更前のPing疎通が不通になることを確認します。 ※2 IPアドレスを変更した場合は、ブラウザのURLを新しいIPアドレスに変更する必要があります



Config.>Nodes>Networking

← →	C C (http://169.254.1.10		* 🛙 🌲 :
	60 GHz cnWave™ V5000		Ø Disable E2E Controller U Reboot 3 admin -
	Configuration Network Nodes		
D	Q Search	Radio Networking VLAN Security Advanced	Submit Cancel
6		IPv4 Management	
æ		IPv4 Address 2.6 http://169.254.1.10 でアク	
¢		Subnet Mask セスし直します。	
Ļ		255.255.0.0	
Ē		Gateway IP Address	
ш			
*		PoP Configuration	
1		PoP Routing Border Gateway Protocol (BGP) Routing Static Routing	
		PoP Interface	
		IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. Prefix length is fixed as 64.	
		PoP Interface IP Address	
		fd00:ba5e:0088:3fc2::88:3fc2	
		Generate IPv6 address on the interface that the PoP node uses to communicate with the upstream router. This	

Step2(3) Master局のIP addressを変更



Step3(1) "Config.>Network"でJapanを選択



Config.>Network>Basic 3.1 クリック→ C A 保護されていない通信 | https://169.254.1.10/config/network 🗟 🖻 🛧 🛸 🗖 🚨 🗄 0 GHz cnWave™ V5000 O Disable E2E Controller U Reboot 😫 admin 🗸 Configuration H Nodes Network Б Cancel Submit Management Basic 3.2 クリック - Layer 2 Bridg Enable \odot By selecting this checkbox, you will be enabling nels) across all nodes natically created t Pv4 terfic across the winders network. connected to a PoP. This will facilitate bridging ÷ Tunnel Concentrator ● Best PoP ○ Static Prefix Allocation Centralized Oeterministic × Seed Prefix fd00:ceed:883f:c200::/56 K. Generate IPv6 'seed prefix' in CIDR format from which subnet prefixes are allocated to all DNs and CNs (e.g. fdce:b00c:cafe:ba00::/56) Prefix Length 64 3.4 Japanを選択 Length of per-node allocated prefixes 3.5 クリック Country ※ Japanを選択するとConfig.>Nodes>RadioのMax.EIRPが Japan 32dBmとなります。 Channels **Enabled Channels** ※ Japan以外を選択すると 2 無線送信出力の上限値が変わり法令違反になる可能性があります。



Step4(1) Master局のGPS同期を無効に設定





Config>Nodes>Ra	adio	4.2 クリ	リック		
4.1 クリック					
Storig Storig	guration	43 71	ック		Uisable Eze Controller U Reboot U admin •
Netwo Q. Search	ch Nodes Radio Networking	g VLAN Security Advanced			Submit Cancel
	e-V5000-8844b6 EIPP Maximum EIRP 32 Allowed range is 13 dB IDL Transmit Pour Short Tange (<2 Initial Beam Forming tr Adaptive Modula Minimum MCS 2 Range - [2, 12] Maximum MCS 12 Range - [2, 12] Sector 1	5m) optimized ansmit power setting ation	Maximum EIRF る場合はStep	⊃ が32dBm て 3.4でJapanを	きあることを確認します。 選択したか確認します。
	Channel/Polarity ch Override	ange should originate from the leaf nodes.Plea	ase make sure to change on the CNs first and th uto Config Node Config	en higher up on DNs.	
		Channel		~	
		Polarity		~	
	Sector 1 Link (s)	Golay			
	Override	Coovright © 2023	Auto Config (Rx/Tx)	Node Golay Rx/Tx	
			下の画面に続	きます	

Step4(2) Master局のGPS同期を無効に設定 V5000の場合



Cancel

Submit

Config>Nodes>Radio





Step4(3) "Sites"でMaterの緯度経度を登録





Step4(4) "Sites"でMasterの緯度経度を登録



Topology>Sites Х Edit Site Name site-V5000-8844b6 Latitude 0 Longitude 0 Altitude 77.3 Accuracy 4.11 クリック 53.2 4.10 "0"を入力します Cancel Save



Step5(2) "Sites"でSlave1局を登録







Topology>Sites

	60 GHz cnWave™ V5000					O Disable E2E Contr	oller U Reboot	8 admin -
	Topology Sites Nodes Links			✓ Success × Adding site successful				
	Q Search	6						Add New
۲	Name	Latitude	Longitude	Devices On Site	Altitude	Accuracy		
œ	site-V5000-8844b6	0	0	node-V5000-8844b6	77.3	53.2		/ 🗵
¢	Slave1	0	1	0	0	10000		1
۵				\ll $<$ 1 $>$ \gg 10 \sim				
		_		1				
			Slave1局のS	ite登録後の画面				

Step6(1) "Nodes"でSlave1局を登録



Topology>Nodes

	60 GHz cnWave™ V5000								Q	Disable E2E Controller	U Reboot	admin -
8	Topology											
Ē	Sites Nodes Links											
	Q Search	6										Add New
Ø	Name	MAC Address	IPv6	Туре	Status	Model	Site		PoP Node	Software Version		
œ	node-V5000-8844b6	00:04:56:88:44:b6	fd00:ceed:8844:b600::1	DN	Online Initiator	V5000	site-V5000	-8844b6	Yes	1.2.2.1		⊠ :
¢					<< < 1 >	>> 10 🗸						
Ļ	\backslash											
m	\mathbf{N}	\								/		
		\backslash										
		\						6.2 A	ADD Nev	v		
		614	לעיוול					をクリ	いクして	Slave1局有	F	
		0.1						Node	トーア泊	加容保口	╘╼╴│	
									こして追		~ 7 °	
								次の	町田に透	₫移しよす。	o l	

Step6(2) "Nodes"でSlave1局を登録





Step6(3) "Nodes"でSlave1局を登録



Topology>Nodes

	60 GHz cnWave™ V5000							Ø Di	sable E2E Controller U Reboo	t B admin -
	Topology Sites Nodes Links									
• •	Q Search	MAC Address	IPV6	Type	Status	Model	Cita	Pop Node	Software Version	Add New
œ	node-V5000-8844b6	00:04:56:88:44:b6	fd00:ceed:8844:b600::1	DN	Online Initiator	V5000	site-V5000-8844b6	Yes	1.2.2.1	ē:
¢	Slave1	00:04:56:8b:13:d1	fd00:ceed:8844:b601::	CN	Offline		Slave1	No		
٤					« < <mark>1</mark> >	>>> 10 🗸				



Step7(1) "Links"でMaster-Slave1のLinkを登録

HYTEC INTER Co.,Ltd.

Topology>Links

→ C 仚 🔺 保護	きれていない通信 http	s://169.254.1.10/inventory/lines://169.254.1.10/inventory/lin	nks							\$ € ☆	* 🗆 🛎
60 GHz cnWave™ V500	000								Oisable E2E Controller	U Reboot	😫 admi
Тороlоду											
Sites Nodes	Links										
Q, Search		0									Add
Name	A-Noda	A-Node Sector	Z-Node	Z-Node Sector	Active	Uptime	Туре	Ignition Attempts (1d)	Distance (m)	Ignition Status	
No Data											
					« < 1 >	>>> 10 Y					
		\backslash				r					
		7.1	フリック				7.2 ADD をクリック)New フレてLink	を登録		
							しより。	火填奓炽。			

Step7(2) "Links"でMaster(Sector1)-Slave1のLinkを登録



pology>l	Links	Add Link	×
	7.3 Wirelessを選択	Name link-Slave1-node-V5000-8844b6	
7.4 SI MAC a	ave1の局名とその addressを選択	 Wireless O Wired A-Node Slave1 Node-1 Wireless MAC Sector 1 - 12:04:56:8b:13:d1 	~
7.5 Ma MAC a ここで(を選択	sterの局名とその addressを選択 はアンテナはSector1	Z-Node node-V5000-8844b6 Node-2 Wireless MAC Sector 1 - 12:04:56:88:44:b6	、 7.6 クリック

Step7(3) "Links"でMaster(Sector1)-Slave1のLinkを登録



Topology>Links



Step7(4) Master(Sector1)-Slave1のLink確立確認 Dashboard



← → C 介 ▲ 保護されていない通信 | https://169.254.1.10/dashboard 🖻 🖻 🛧 🗯 🗖 🚢 🗄 O Disable E2E Controller 60 GHz cnWave[™] V5000 😫 admin 🗸 Dashboard クリック Nodes Sites Wireless Throughput Links D 2 2 $(\mathbf{1})$ 0 kbps 0 kbps 0 1 ۵ RX Ontine Total Total Total Online ⊛ Device Information Map No Show Names: Ф POP Type + Name node-V5000-883fc2 Ļ E2E Controller Running Onboard cnMaestro Connection Status Not Connected (Remote Management is disabled) × cnMaestro Account ID MAC Address 00:04:56:88:3F:CZ K. ^{vsm}まだLink不成立、Slave局 Serial Number Model ©Nodeを認識してません Software Version Firmware Version 10.11. None Wireless Security (R) node-V5000-88 Slave1 Layer 2 Bridge Enabled (0 tunnels) System Time Feb 16, 2022, 3:19:25 PM Uptime 0d 2h 2m Linkを登録直後の画面 GPS Fix Type No Fix ここで約3分待ちます Satellites tracked -Latitude -Longitude Height -

Copyright © 2024 Hytec Inter Co., Ltd. All Rights Reserved

Step7(5) Master(Sector1)-Slave1のLink確立確認 Dashboard



🗟 🖄 🏠 🖪 😩 ▲ 保護されていない通信 https://169.254.1.10/dashboard \cap Disable E2E Controller 60 GHz cnWave[™] V5000 (I) Reboot 😫 admin 🗸 Dashboard Links Nodes Sites Wireless Throughput D 1 2 2 5.73 kbps 2.85 kbps 2 ٦ RX Total Online Total Online Total ⊕ Device Information Show Names: No Ф POP Type + _ node-V5000-883fc2 Name Ļ 7.10 クリックすると局名表示さ E2E Controller Running Onboard cnMaestro Connection Status Not Connected (Remote Manage nent is disabled れます。この作業は任意です。 × cnMaestro Account ID MAC Address 00:04:56:88:3 7.9 Master 局はこの表示 1 Serial Number 7.7 Link確立、Nodeも2局 7.11 局名表示を確認、この作 になります。 Model 業は任意です。 認識できました Software Version Firmware Version Wireless Security None mode-V5000-88 Slave1 Layer 2 Bridge Enabled (1 tunnel) Feb 16, 2022, 3:25:56 PM System Time **(T**) Uptime 0d 2h 9m **(()** Slave GPS 7.8 局と線が全部緑表示になり、かつMasterからRemoteにPing No Fix Fix Type Satellites tracked が疎通するとLink開通です。一旦開通しても切断、再接続され Latitude る場合があります。全部緑表示になっても最低3分間状態監視 Longitude Height 願います。

Step7(6) Master(Sector1)-Slave1のLink確立確認 Topology



開通後のTopology>Node



Step8 Slave1局のIP address等を設定

Master局にログインした状態で設定します

Config>Nodes>Networking



機器接続 Slave2





Slave2にPoEを接続し電源ONにします。

無線機の電源投入はLANケーブル接続後PoEの電源を投入して下さい。

Step10(1) "Sites"でSlave2局を登録



Topology>Sites



Step10(2) "Sites"でSlave2局を登録





Step10(3) "Sites"でSlave2局を登録



Topology>Sites

	60 GHz cnWave™ V5000					O Disable E2E Con	itroller 🕛 Reboot	e admin -
••	Topology Sites Nodes Links			✓ Success × Adding site successful				
ت م	Q, Search	0						Add New
۲	Name	Latitude	Longitude	Devices On Site	Altitude	Accuracy		
œ	site-V5000-8844b6	0	0	node-V5000-8844b6	77.3	53.2		1
¢	Slave1	0	1	Slave1	0	10000		1
.	Slave2	1	1	0	0	10000		/
m				\ll $<$ 1 $>$ \gg 10 \checkmark				
				†				
			Slave2局0	DSite 全 球 後 の 世				

Step11(1) "Nodes"でSlave2局を登録



Topology>Nodes

	60 GHz cnWave™ V5000									Ø Disable E2E Controller	Reboot	e admin -
	Тороlоду											
D	Sites Nodes Links											
٦	Name	MAC Address	IPv6	Туре	Status	Model	Site		PoP Node	Software Version		Add New
	node-V5000-8844b6	00:04:56:88:44:b6	fd00:ceed:8844:b600::1	DN	Online Initiator	V5000	site-V	5000-8844b6	Yes	1.2.2.1	/	⊠ :
¢	Slave1	00:04:56:8b:13:d1	fd00:ceed:8844:b601::1	CN	Online	V1000	Slave1		No	1.2.2.1		Ì.
۵					<< < 1 3	>>> 10 🗸				/		
	11.1	クリック						11.2 A をクリ: Nodeと	ADD Ne ックして こして追	w Slave2局を 加登録します	-	
								次項参	照。			

Step11(2) "Nodes"でSlave2局を登録





Step11(3) "Nodes"でSlave2局を登録



Topology>Nodes

	60 GHz cnWave™ V5000							Ø Disa	able E2E Controller U Reboot	e admin -
•	Topology Sites Nodes Links				✓ Success × Adding node successful					
'U R	Q Search		•							Add New
ø	Name	MAC Address	IPv6	Туре	Status	Model	Site	PoP Node	Software Version	
œ	node-V5000-8844b6	00:04:56:88:44:b6	fd00:ceed:8844:b600::1	DN	Online Initiator	V5000	site-V5000-8844b6	Yes	1.2.2.1	⊠ :
¢	Slave1	00:04:56:8b:13:d1	fd00:ceed:8844:b601::1	CN	Online	V1000	Slave1	No	1.2.2.1	⊠ :
	Slave2	00:04:56:8b:5e:d4	fd00:ceed:8844:b602::	CN	Offline		Slave2	No		⊠ :
m					≪ < 1 >	» 10 🗸				
			_		Ī					
				Slave2局の 直後の	Nodes登録 D画面					

Step12(1) "Links"でMaster-Slave2のLinkを登録



Topology>Links

	60 GHz cnWave™ V5000								Q	Disable E2E Controll	er 🕛 Reboot	admin 🗸
#	Topology Sites Nodes	Links										
	Q Search		0									Add New
•	Name	A-Node	A-Node Sector	Z-Node	Z-Node Sector	Active	Link Time	Туре	Ignition Attempts (1d)	Distance (m)	Ignition Status	
¢	link-Slave1-node-V	Slave1	Sector 1	node-V5000-8844b6	Sector 1	Yes	0d 0h 31m	Wireless	1	111319	Enab I	
۵						<< < 1 > >>	10 🗸					
			12.1	クリック								
								12.2 A をクリッ 録しま ⁻	DD New ックしてLin す。次項参	kを登 ≽照。		

Step12(2) "Links"でMaster(Sector2)-Slave2のLinkを登録



Fopology>Links	Add Link	×	
	Name		
	link-Slave2-node-V5000-8844b6		
12.3 Wirelessを選択	Link Type		
	A-Node		
	Slave2	~	
12.4 Slave2の局名とその	Node-1 Wireless MAC		
MAC addressを迭伏	Sector 1 - 12:04:56:8b:5e:d4	~	
	Z-Node		
	node-V5000-8844b6	~	
 12.5 Masterの局名とそのMAC	Node-2 Wireless MAC	12.6	Slaveをクリック
addressを選択。	Sector 2 - 22:04:56:88:44:b6	~	
今度はSector-2を選択します。		Save Cancel	

Step12(3) "Links"でMaster(Sector2)-Slave2のLinkを登録



Topology>Links



Step12(4) Master(Sector2)-Slave2のLink確立確認 Dashboard Slave3以降のNode追加も同様に進めます。



	60 GHz cnWave™ V5000						O Disable E2E Contr	oller 🕛 Reboot	😫 admin 🗸
	Dashboard		Security Wan	ning: The following accounts have a default	password: admin,monitor,installer. <u>Pl</u> ease click h	ere to change password(s).			
Б	Links		Nodes		Sites		Wireless Throughput		
•	2 Total	2 Deline	3 Total	3 Online	3 Total		24.22 kbps RX	6.53 кыры тх	
④									
¢.	Device Information			Мар				Show Names: Ye	s No
Ψ	Туре	POR		(+)					
<u>ب</u>	Name	node-V5000-8844b6				7			
_	E2E Controller	Running Onboard							
Ш	cnMaestro Connection Status	Not Connected (Remote I	Management is disabled)	12.8 局と線が	全部緑表示にな				
×	cnMaestro Account ID								
	MAC Address	00:04:56:88:44:B6		イルム王LINK用ル	<u>Ħ</u> o				
store and the second se	Serial Number	V5XB05B61972		安定するまで終	6分かかること				
	Model 127	21 ink 確立,1	Node‡.3			(P) Slave	2		
	Software Version			かめり、徠禄、	亦禄衣亦を繰り				
	Firmware Version	記識でさま	した	返すことがあり	± *				
	Wireless Security	None							
	Layer 2 Bridge	Enabled (2 tunnels)		この間に既に閉	月通していた				
	System Time	Jul 26, 2023, 5:02:03 PM		Slave1の按結+	ぶとう たいちょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう し				
	Deast Bassen	Leng Pewer Custe		SlaveTUJf安附L	こほこしんの 22 白 🦾	node-V5000-88 VY Slave	1		
	Reset Reason	LongPowerCycle		があります。					
	GPS								
	Fix Type	3D		Master1則PCD	bSivel, Slave2				
	Satellites tracked	10		へPing疎通がT	T能であることを				
	Latitude	35° 41' 0.027" N	6						
	Longitude	139° 41' 30.347" E		催認して下さい	°0				
	Height	65 m							
								 Leatlet L(0) OnenStreetMan co. 	ntrinutors



Step13 Slave2局のIP address等を設定



Step14 無線チャネルの変更初期値2→4に変更次にMaster局の無線チャネルを変更します。Config>Nodes>Radio



	\leftrightarrow \rightarrow	C ☆ ▲ 保護されていない通信 https://	/169.254.1.10/config/node	s?mac=00:04:56:88:3f:c2							• 🖬 😩 E
		60 GHz cnWave™ V5000						Ø Dis	able E2E Controller	U Reboot	e admin 🗸
		Configuration	14.9 クリ	ノック							
	6	Network Nodes	I.								
	-10	Q, Search	Radio Networkin	g VLAN Security Advar	nced					Sub	mit Cancel
	٦	🕐 node-V5000-883fc2	- Sector 1	14.11 99	ック						
	œ	() Slave1	Channel/Polarity ch Override	nange should originate from the leaf r	nodes.Please make sure to ch Auto Config	ange on the CNs first and then h	nigher up on DNs.				
	¢	Slave2		Channel	_	-	~	Г			
	Ļ	14.10 Mast	er存	Polarity 14.1	12 Sector2	の方へ	~		14.14	クリック	
	□	選択	 Sector I Link (s) 	Golay チェ	ックを入れ	ιます		L			
	*		Override	Name	Auto Config (Rx/Tx)	Node Golay Rx	Node Golay Tx				
	1		- Sector 2				14.13 "	'4"を選	択		
140 511			Channel/Polarity ch	ange should originate from the leaf r	nodes.Please make sure to ch	ance on the CNs first and then h	nigher up on DNs.				
14.8 クリ			Override	Name	Auto Config	Node Config					
				Channel	2	4	~				
				Polarity	Even		~				
			- Sector 2 Link (s)	Golay							
			Override	Name	Auto Config (Rx/Tx)	Node Golay Rx	Node Golay Tx				
				link-Slave1-node-V5000-883fc2	1/1		~				
				link-Slave2-node-V5000-883fc2	1/1		~				
			Override All								
			GPS Force GPS Disal When checked, the rad	ble dio will use internal sync rather than GPS syn	nc						

Step14 無線チャネルの変更 初期値2→4の変更後のMaster局の画面



Config>Nodes>Radio

	60 GHz cnWave™ V5000						O Disable E2E Controller	U Reboot	😫 admin 🗸
	Configuration Network Nodes								
D	Q Search	Radio Network	king VLAN Security Advar	nced				Su	omit Cancel
۵	mode-V5000-883fc2	- Sector 1							
Ð	Slave1	Channel/Polarity	change should originate from the leaf r	nodes.Please make sure to c	hange on the CNs first and then	higher up on DNs.			
4		Override	Name	Auto Config	Node Config				
Ψ	(•) Slave2		Channel			~			
Ļ			Polarity			~			
		- Sector 1 Link (s) Golay						
×		Override	Name	Auto Config (Rx/Tx)	Node Golay Rx	Node Golay Tx			
-		No Data				14.15 "4"に変	更された事を確	崔認しる	ます。
NG		- Sector 2				最後にMaster	側PCからSive	1 Slav	e2
		Channel/Polarity	change should originate from the leaf r	Auto Config	hange on the CNs first and then		可能でもスーレ		9 2
			Channel		4	、Ping味通い	リ肥でのること	で唯前	
		-				て下さい。			
			Polarity	Even		*			
		- Sector 2 Link (s) Golay						
		Override	Name	Auto Config (Rx/Tx)	Node Golay Rx	Node Golay Tx			
			link-Slave1-node-V5000-883fc2	1/1		~			
			link-Slave2-node-V5000-883fc2	1/1		•			
		Override All							
		- GPS							
		Force GPS Dis When checked, the	sable radio will use internal sync rather than GPS sy	nc					



1.電源OFF/ON時のご注意

PoE の電源をOFFの後、5秒以内に電源をONにするとRecovery Modeとなり起動に時間が かかる場合があります。続けてご使用の場合は電源をOFFの後、10秒以上待ってから 電源をONにしてください。

2.周波数等の変更はMaster局の画面上でSlaveから先に設定 無線の周波数チャネル変更はMaster局の画面でSlave局から先に行い、次にMaster局自身の設定 を行い同一チャネルとしてください。異なるとLINK確立しません。

3.Link確立しない時 次頁の補足1を参照願います。

補足1 Link接続しない時 (1)Master局のGPS無効の確認

HYTEC INTER Co.,Ltd

Cancel

Submit

Config>Nodes>Radio

Channel/Polarity	change should originate fro	om the leaf nodes.Please make sure to cl	hange on the CNs first and th	nen higher up on DNs.
Override	Name	Auto Config	Node Config	
	Channel			~
0	Polarity			~
- Sector 2 Link	(s) Golay			
Override	Name	Auto Config (Rx/Tx)	Node Golay Rx	Node golay Tx
GPS Force GPS Di When checked, the	sable ravio Will use internal sync rathe	r than GPS sync		
GPS ✓ Force GPS D: When checked, the	sabe radio NII use internal sync rathe	r than GPS sync 1 Copyri天t エロンジョウルンパをひみ、つ	ているか確認	Support License



A1.2 GPS無効にして6分経過しても改善しない場合は、全局の 電源OFFし10秒後ONして下さい。20分経過してもLink接続しな い場合は、対向局の電源をOFFしてFactory Resetします。これ をMaster, Slave両方行い、本マニュアルのStep1からやり直して 下さい。
Master局の電源をONしたままSlaveをResetすると、Reset完了 後、MasterからSlaveに直ちに設定が上書きされてSlaveが初期

後、MasterからSlaverに置らに設定が工音としてCSlaveか初期 状態に戻らない場合があります。これを避けるため対向局の電 源をOFFしてResetします。

補足2 Master局、Slave局の見分け方 Dashboard上で以下の地図が表示されるとMasterです。



	60 GHz cnWave™ V5000			A2.1 クリッ	ック		Disable E2E Co	ntroller (¹) Reboot 🛛 Admin
	Dashboard						0	
_			Security Warning	g: The following accounts have a defa	ult password: admin,monitor,installer.]	Please click here to change password(s).		
D	Links		Nodes		Sites		Wireless Throughput	
٥	2	2	3	3	3		379.13 kbps	361.12 kbps
⊡	Total	Online	Total	Online	Total		RX .	тх
¢	Device Information			Мар				Show Names: Yes No
	Туре	POP		•				
Ļ	Name	node-V5000-8844b6		-				
m	E2E Controller	Running Onboard		_				
	cnMaestro Connection Status	Not Connected (Remote N	lanagement is disabled)				0	
×	cnMaestro Account ID						•	
-	MAC Address	00:04:56:88:44:B6						
NG	Serial Number	V5XB05B61972						
	Model	V5000						
	Software Version	1.2.2.1						
	Firmware Version	10.11.0.98						
	Wireless Security	None						
	Layer 2 Bridge	Enabled (2 tunnels)						
	System Time	Jul 28, 2023, 12:32:07 PM						
	Uptime	0d 2h 6m						
	Reset Reason	Reboot						
	GPS							
	Fix Type	3D			(1)			
	Satellites tracked	10						
	Latitude	35° 41' 0.024" N	Ū					
	Longitude	139° 41' 29.953" E	Г					
	Height	64 m						

補足2 Master局、Slave局の見分け方 Dashboard が以下の画面だとSlaveです。



			A2	2.2 クリック					
	60 GHz cnWave™ ¥1000							U Reboot	admin 🗸
	Dashboard								
-			Security Warning:	The following accounts have a default pas	sword: admin,monitor,installer. Please cha	ange the password(s) at E2E Controller.			
٥	Uptime		Links		Channels		Wireless Throughput		
•	0d 3h 9m		1	1	2		217.75 kbps	225.00	kbps
			Total Sector(s)	Total Link(s)	Sector 1		RX	TX	
Ð									
۵	Device Information			Sectors					
_	Туре	CN				Sector 1			
Ш	Name	Slave1		Channel		2			
*	E2E Connection Status	Connected to fd00:ba5e:05	b6:1972::0004:5688:44b6	Sync Mode		RF			
	MAC Address	00:04:56:8B:13:D1		MAC Address		12:04:56:8b:13:d1			
1	Serial Number	V5XB01GQJPX7		Active Links		1			
	Model	V1000		RX Throughput		217.75 kbps			
	Software Version	1.2.2.1		TX Throughput		225.00 kbps			
	Firmware Version	10.11.0.98		Ethernet					
	Wireless Security	None		Enemet					
	Layer 2 Bridge	Enabled (Tunnel Endpoint	is fd00:ceed:8844:b600::1			Iviain			
)		Status		Down			
	System Time	Jul 29, 2023, 3:10:58 PM		KX Packets		U			
	Reset Reason	LongPowerCycle		DV Three hourt		U			
				TV These head		U KDps			
				I A I III OUQNDUT		U KDDS			

補足3 GPS信号受信時の表示



	60 GHz cnWave™ V5000						🖉 Disable E2E Co	ntroller 🕛 Reboot	e admin -
			Security Warni	ng: The following accounts have a de	tault password: admin,monitor,installer. <u>Plea</u>	ise click here to change password(s).			
D	Links		Nodes		Sites		Wireless Throughput		
D	0	0	1	1	1		0 kbps	0 kbps	
	Total	Online	Total	Online	Total		RX	ТХ	
ب ب	Device Information			Мар				Show Names:	Yes No
Ŷ	Туре	POP							
	Name	node-V5000-8844b6		-					
-	E2E Controller	Running Onboard							
	cnMaestro Connection Status	Not Connected (Remote I	Management is disabled)						
~	cnMaestro Account ID								
\sim	MAC Address	00:04:56:88:44:B6							
1	Serial Number	V5XB05B61972							
	Model	V5000							
	Software Version	1.2.2.1							
	Firmware Version	10.11.0.98				0			
	Wireless Security	None							
	Layer 2 Bridge	Enabled (0 tunnels)				*			
	System Time	Jul 28, 2023, 1:22:13 PM							
	Uptime	0d 0h 20m		180				L	
	Reset Reason	Reboot		V5000 から	iPS信号を受信	するとししにあ	を示されまで	J •	
	GPS			V1000121	GPS信号の受	信機能はあり	ません。		
	Fix Type	3D							. .
	Satellites tracked	8	•	- Step4.5 で	GPS Disable(こ	チェックを人れ	てGPS非同	司期と設定	足し
	Latitude	35° 41' 0.174" N	Ē		6日七亚后十7		+ - + + +	+ 18	
	Longitude	139° 41' 30.167" E	Ū		后方で文信9る	のとエリように	夜不されま	タルナエ	ツワ
	Height	52 m		は有効です				Leaflet © OpenStreetMap	contributors

補足4 Dashboard上の地図表示



60 GHz cnWave™ V5000						O Disable E2E	Controller 🕛 Reboot 🕒 a	dmin -	
		Security Warn	ng: The following accounts have a def	ault password: admin,monitor,installer.	Please click here to change password	<u>l(s).</u>			
Links Nodes				Sites	Sites		Wireless Throughput		
0 Total	0 Online	1 Total	1 Online	1 Total		0 _{kbps} RX	О _{кbps} тх		
Device Information			Man				Show Namon Yas		
Trac	202		map				Show Names: Tes		
lype Name	POP		+						
E2E Controllor	Rupping Ophoard		-						
cnMaestro Connection Status	Not Connected (Remote Management is disabled)								
cnMaestro Account ID	Hot connected (term	iote management is ababied y							
MAC Address	00:04:56:88:44:86					Dashhoar	4下の地図け:	「の表示	
Serial Number	V5XB05B61972								
Model	V5000					異なる場・	合があります。	無線の	
Software Version	1.2.2.1						ージ網モリナム	1 / 1 ·	
Firmware Version	10.11.0.98					LINK推工	ー 影 音 の り ま て	こんい、	
Wireless Security	None				•		毛 λ カ で 亦 面	一丁曲四	
Layer 2 Bridge	Enabled (0 tunnels)								
System Time	Jul 28, 2023, 1:22:13 PM					を変更す	ることもできま	す。次頁	
Uptime	0d 0h 20m						++		
Reset Reason	Reboot						より。		
GPS									
Fix Type	3D								
Satellites tracked	8								
Latitude	35° 41' 0.174" N	Ū							
Longitude	139° 41' 30.167" E								
Height	52 m								

補足4 Dashboard上の地図表示



