



**HIC-SE400AD**

**取扱説明書**

**HYTEC INTER Co., Ltd.**

**第 1.2 版**

## ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、当社（ハイテクインター株式会社）の所有するものであり、当社の同意なしに、全体または一部を複製または転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

## 改版履歴

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 第 1 版   | 2022 年 7 月 27 日  | 新規作成             |
| 第 1.1 版 | 2023 年 7 月 11 日  | OSD 注意事項追記       |
| 第 1.2 版 | 2023 年 12 月 26 日 | SD カード取付け時の注意点追記 |

## ご注意

- 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品を掃除する時は、柔らかい乾いた布で汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。
- 太陽光などの非常に明るい被写体にカメラを向けるのは避けてください。イメージセンサが損傷する可能性があります。
- 本製品を使用する場合、Microsoft、Apple、Googleの関連コンテンツが含まれます。本ユーザーマニュアルの写真とスクリーンショットは、当社製品の使用方法を説明するためだけに使用しています。Microsoft、Apple、Googleに関連する商標、ロゴおよびその他知的財産の所有権は、上記の企業に帰属するものとします。

## 安全上のご注意

### 安全に正しくお使いいただくために

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後はいつでも見られる所に保管してください。

**尚、本機のファームウェアバージョンによっては、本書に記載のメニューと異なる場合があります。**

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

お買い上げになった機器に当てはまらない注意事項もありますが、ご了承ください。



**警告**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。  
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

## 使用上の注意



## 警告



## ●本機に乗らない！

倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



## ●本機の上に重いものを置かない！

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因になることがあります。



## ●移動させる場合は、必ず電源スイッチを切り、プラグを抜き、機器間の接続ケーブルをはずす！

コードが傷つき、火災・感電の原因となる場合があります。



## ●長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く！

火災の原因となる場合があります。



## ●専用 AC アダプタ以外は使用しない！

定格外の AC アダプタを使用すると、火災・感電の原因になることがあります。

●電源コードを傷つけない！ 加工しない！ 無理に曲げない！ ねじらない！  
引っ張らない！ 加熱しない！

コードが破損して火災・感電の原因となります。



## ●雷が鳴り出したら、同軸コネクタ/ケーブルや電源プラグに触れない！

感電の原因になります。



## ●指定された消費電力（W）を越える装置は接続しない！

火災の原因となります。本機の AC アウトレットが供給できる電力（W）は AC アウトレット付近または取扱説明書に表示してあります。



## ●レンズで太陽・照明などをのぞかない！

強い光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。



● **本機のケース・裏パネル等はずさない!**

内部には高圧の部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店または営業マンにご依頼ください。



● **本機の上に水などの入った容器を置かない!**

こぼれて中に入ると、火災・感電の原因になります。



● **風呂、シャワー室などの水場では使用しない!**

火災・感電の原因となります。



● **本機の上に小さな金属物を置かない!**

中に入ると、火災・感電の原因となります。



● **表示された電源電圧以外は使用しない!**

火災・感電の原因となります。



● **本機に水を入れたり、濡らしたりしない!**

火災・感電の原因になります。  
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。



● **本機の開口部から金属物や燃えやすいものなどの異物を差し込まない! 落とし込まない!**

火災・感電の原因となります。



● **本機を改造しない!**

火災・感電の原因となります。

設置について



警告



● **不安定な場所に置かない!**

落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。



● **電源コードの上に重いものを置かない! 本機の下敷きにしない!**

コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。コードの上を敷物などで覆うと、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- **水場に設置しない！**  
火災・感電の原因となります。



- **指定された機器以外とは接続しない！**  
火災・感電の原因となります。



- **本機の固定は工事専門業者に依頼を！**  
本機を固定する場合は、指定された方法できちんと固定しないと、落ちたり、倒れたりして、火災・感電・けがの原因になります。特に、壁や天井に固定する場合は、必ず工事専門業者にご依頼ください。なお、取付け費用については、販売店または営業マンにご相談ください。



- **湿気やほこりの多い場所に置かない！**  
火災・感電の原因となることがあります。



- **調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気が当たる場所に置かない！**  
火災・感電の原因となることがあります。



- **本機の通風孔をふさがない！**  
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。
  - ・本機を仰向けや横倒し、逆さまにする。風通しの悪い狭い所に押し込む。
  - ・じゅうたんや布団の上に置く。テーブルやクロスなどを掛ける。



- **電源コードを熱器具に近づけない！**  
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない！**  
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



- **濡れた手で電源プラグを抜き差ししない！**  
感電の原因となることがあります。

## 異常時の処理について



## 警告



- 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態の場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙が出なくなるのを確認して、販売店または営業マンに修理をご依頼ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



- 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンにご連絡ください。



- 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンにご連絡ください。



- 本機が故障した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンに修理をご依頼ください。



- 本機を落としたり、ケースが破損した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンにご連絡ください。



- 電源コードが傷んだ（芯線の露出・断線など）場合は、交換を依頼する！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンに交換をご依頼ください。



## お手入れについて



注意



- **お手入れの際は安全のため、スイッチを切り電源プラグを抜く！**  
感電の原因となることがあります。



- **一年に一度くらいは、販売店または営業マンに内部の掃除の相談を！**  
本機の内部にほこりがたまったまま使用し続けると、火災・故障の原因になることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。  
なお、掃除費用については販売店または営業マンにご相談ください。



### 注意

本パッケージに含まれる内容に損傷、不足、不適當なものがあつた場合、お住まいの地域の販売店までご連絡ください。本製品の不正改造を行うと保証の対象外となります。

## その他



### 通知

- 本書に記載された情報は予告なしに変更される場合があります。
- 本書に含まれる情報は、あくまで参考用とみなされます。



### 通知

- インターネットを経由する機能については、お客様のインターネット環境に合わせた設定が必要です。
- お客様のインターネット環境の変更が必要となる場合もあります。

## 目次

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>1. はじめに</b>            | <b>13</b> |
| 1.1 製品概要                  | 13        |
| 1.2 特徴                    | 13        |
| 1.3 監視アプリケーション            | 14        |
| 1.4 梱包物一覧                 | 14        |
| 1.5 製品外観                  | 15        |
| 1.6 カメラの設置例               | 16        |
| <b>2. ネットワーク接続</b>        | <b>19</b> |
| 2.1 LAN                   | 19        |
| 2.1.1 IP-Tool によるアクセス     | 19        |
| 2.1.2 IE へ直接アクセス          | 22        |
| 2.2 WAN                   | 23        |
| 2.2.1 ルータまたは仮想サーバを介したアクセス | 23        |
| 2.2.2 静的 IP によるアクセス       | 24        |
| <b>3. ライブ画面</b>           | <b>25</b> |
| <b>4. 設定ホーム</b>           | <b>27</b> |
| 4.1 システム設定                | 28        |
| 4.1.1 基本情報                | 29        |
| 4.1.2 日付と時間               | 30        |
| 4.1.3 ローカル設定              | 32        |
| 4.1.4 ストレージ               | 33        |
| 4.2 画像設定                  | 40        |
| 4.2.1 画質調整                | 41        |
| 4.2.2 映像/音声               | 46        |
| 4.2.3 OSD                 | 48        |
| 4.2.4 プライバシーマスク           | 49        |
| 4.2.5 ROI                 | 50        |
| 4.2.6 レンズの調整              | 51        |
| 4.3 アラーム設定                | 52        |
| 4.3.1 モーション検出             | 53        |

|        |                  |     |
|--------|------------------|-----|
| 4.3.2  | 異常 .....         | 59  |
| 4.3.3  | アラーム入力 .....     | 63  |
| 4.3.4  | アラーム接点出力 .....   | 64  |
| 4.3.5  | アラームサーバ .....    | 67  |
| 4.3.6  | 音声アラーム .....     | 68  |
| 4.3.7  | 光アラーム .....      | 70  |
| 4.4    | イベント設定 .....     | 71  |
| 4.4.1  | 妨害検知 .....       | 72  |
| 4.4.2  | ラインクロス .....     | 74  |
| 4.4.3  | 領域に入る .....      | 78  |
| 4.4.4  | 領域を出る .....      | 82  |
| 4.4.5  | エリア侵入検知 .....    | 86  |
| 4.5    | ネットワーク .....     | 90  |
| 4.5.1  | TCP/IP .....     | 91  |
| 4.5.2  | ポート .....        | 94  |
| 4.5.3  | サーバ .....        | 95  |
| 4.5.4  | DDNS .....       | 96  |
| 4.5.5  | SNMP .....       | 99  |
| 4.5.6  | 802.1X .....     | 102 |
| 4.5.7  | RTSP .....       | 103 |
| 4.5.8  | UPnP .....       | 104 |
| 4.5.9  | Email .....      | 105 |
| 4.5.10 | FTP .....        | 108 |
| 4.5.11 | HTTPS .....      | 110 |
| 4.5.12 | QoS .....        | 111 |
| 4.6    | セキュリティ設定 .....   | 112 |
| 4.6.1  | ユーザー .....       | 112 |
| 4.6.2  | オンラインユーザ .....   | 116 |
| 4.6.3  | ブロックと許可リスト ..... | 117 |
| 4.6.4  | セキュリティ管理 .....   | 118 |
| 4.7    | メンテナンス .....     | 119 |
| 4.7.1  | バックアップと復元 .....  | 120 |
| 4.7.2  | 再起動 .....        | 122 |
| 4.7.3  | アップグレード .....    | 123 |
| 4.7.4  | 操作ログ .....       | 124 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>5. 検索</b>        | <b>125</b> |
| <b>5.1 録画検索</b>     | <b>126</b> |
| 5.1.1 ローカル録画（動画）    | 126        |
| 5.1.2 SD カード録画（動画）  | 127        |
| <b>5.2 画像検索</b>     | <b>129</b> |
| 5.2.1 ローカル画像（静止画）   | 129        |
| 5.2.2 SD カード画像（静止画） | 130        |
| <b>6. 製品仕様</b>      | <b>131</b> |
| <b>7. 困ったときには</b>   | <b>133</b> |
| <b>8. 製品保証</b>      | <b>136</b> |

# 1. はじめに

## 1.1 製品概要

本モデルは、1/3" 4メガピクセル CMOS センサーを搭載し、解像度：2592X1520 で撮影することができる、高解像度ネットワークカメラです。

ディープラーニング推論エンジンによる「人間」「車両」の認識機能を搭載し、従来の検知機能に比べてより精度の高い検知動作を実現しています。

また、光警報装置と電子音警報器の機能も内蔵し、犯罪抑止や危険防止に威力を発揮します。

オートホワイトバランス機能、逆光補正、オートアイリス機能、自動電子シャッター機能等、豊富な機能を装備し、屋外にも設置可能な、抑止ネットワークカメラです。

## 1.2 特徴

- 1/3" 4メガピクセル CMOS センサーを搭載し、高解像度・高画質・高感度を実現
- 赤/青の LED が点滅する光警報機能を装備
- スピーカーを内蔵、電子音警報器の機能を装備（標準搭載の音声ファイル以外にユーザ作成の音声ファイル再生可能）
- PoE 対応
- 赤外線 LED 搭載で照明の無い環境でも撮影が可能
- 2 タイプのストリーミング配信（H.264 or H.265/MJPEG）対応
- H.264 をさらに圧縮率を高めた H.265/H.265+対応
- WDR（ワイドダイナミックレンジ）、BLC（逆光補正）機能搭載
- 「人間」「車両」の AI 認識と検知（妨害、ライン越え、エリア侵入/退出、エリア内活動）を搭載
- micro SD カード録画対応（スケジュール設定可能）
- 外部 I/F 装備（アラーム入出力、音声入力）
- IP66 に対応した防水防塵構造
- ONVIF 対応
- モーション検知、プライバシーマスク、メール送信、DDNS 等、豊富な機能を搭載

### 1.3 監視アプリケーション

カメラとコンピュータを LAN で接続



カメラと NVR などの録画装置を接続



カメラと CMS など監視ソフトウェアと接続




### 1.4 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

| 名 称             | 数 量 |
|-----------------|-----|
| 本体              | 1 台 |
| ネジ、アンカー（各 4 本）  | 1 式 |
| レンチ             | 1 本 |
| ゴムプラグ           | 1 個 |
| ドリルテンプレート       | 1 枚 |
| クイックスタートガイド（英語） | 1 枚 |

## 1.5 製品外観


### ● タレット型カメラ HIC-SE400AD



| # | 表 示        | 説 明   |
|---|------------|---|
| 1 | Ethernet   | LAN ケーブル接続(10Mbps/100Mbps) ※PoE 対応  |
| 2 | MIC        | オーディオ入力 (MIC)   |
| 3 | ALARM      | アラームの入力/出力<br>1 : ALARM COM、2 : ALARM OPEN<br>3 : ALARM INA、4 : ALARM GND |
| 4 | POWER      | DC12V 入力  |
| 5 | スピーカー      | 内蔵スピーカー   |
| 6 | マイクロホン     | 内蔵マイクロホン  |
| 7 | SD カードスロット | メモ리카ード (Micro SD/SDHC/SDXC) をスロットに挿入<br>SD カードに録画、スナップショットの保存を行います。       |
| 8 | リセット       | リセットボタン   |

#### ※【SDカード使用上の注意点】

SD カードを取付けるために使用するドライバは 1 番を使用してください。サイズが合わないドライバを使用するとネジが破損する原因となります。また、電動工具は使用しないでください。同様に過大な負荷が加わることで破損します。




単位:mm

## 1.6 カメラの設置例

本製品の設置方法について説明します。以下の注意点をご確認の上、設置してください。


- 注 1** 壁または天井がカメラの 3 倍の重量に耐えられる強度であることを確認してください。
- 注 2** カメラは乾燥した場所に設置してください。下部ドームまたはカバーを取り外してから 4 時間以内に元に戻してください。
- 注 3** 取り付けが完了するまで保護フィルムを剥がさないでください。

### ● タレットカメラ HIC-SE400AD







- ① ドリルテンプレートを使い天井にネジ穴とケーブル穴を開けます。ケーブルを接続したら防塵防水のためテープを巻きます。




- ② LAN ケーブルを接続します。
- (a) メインエレメントからナットを外します。
  - (b) ネットワークケーブル（RJ45 コネクタ無し）をメインエレメントとナットに通してから、RJ45 コネクタを圧着します。
  - (c) RJ45 コネクタを気密コネクタと接続してからメインエレメントとナットを締めます。




- ③ カメラ取付けベース（黒色）を付属のアンカーとネジで天井または壁に取付けます。ケーブルを側面から出さないときは付属のゴムプラグを使って穴を塞ぐことができます。




- ④ ドームと筐体を取付けベースに取付けます。



- ⑤ 最適な視野角が得られるようにドームの向きを調整します。



- ⑥ 最後に固定ネジでカメラを固定します。



## 2. ネットワーク接続

LAN または WAN 経由で IP カメラを接続します。

### 2.1 LAN

LAN では、IP カメラへのアクセス方法は 2 つあります。

#### 2.1.1 IP-Tool によるアクセス

ネットワーク接続：





以下の手順で行います。

- ① IP-Tool を PC(コンピュータ)にインストールしておきます。

IP-Tool のダウンロードは以下 URL からお願いします。（他のカメラのリンク先の IP-Tool でも使用できます。）

**<https://hytec.co.jp/products/new-video/hic-se400ad.html#p4>**

- ② PC と IP カメラが LAN で接続されていることを確認します。
- ③ デスクトップ上にある IP-Tool アイコン  をダブルクリックすると、以下のように動作します。



- ④ IP アドレスを変更します。本機のデフォルト IP アドレスは 192.168.226.201 です。リストのカメラをクリックすると、右手にネットワーク情報を表示します。ネットワークアドレスがコンピュータのローカルネットワークセグメントと同じであることを確認します。同じでない場合は、カメラの IP アドレスとゲートウェイを変更する必要があります。

例：コンピュータの IP アドレスが 172.16.2.4 である場合、カメラの IP アドレスを 172.16.2.X に設定します。変更後、管理者のパスワードを入力し、[Modify]ボタンをクリックして変更します。


管理者のデフォルトパスワードは“**123456**”です。（カメラの管理者パスワードです。）

- ⑤ リスト内のカメラをダブルクリックすると、IE ブラウザがポップアップして IP カメラに接続します。指示に従い、該当するプラグインをインストールして実行します。※プラグインを自動的にダウンロード後、インストールする直前で IE ブラウザを閉じてからインストールします。閉じないでインストールするとプラグインのインストールに失敗する場合があります。失敗したときは再度インストールを試みてください。

名前とパスワードを入力します。言語は日本語を選択し、ログインします。

デフォルトの名前は“**admin**”、デフォルトパスワードは“**123456**”です。

- ⑥ デフォルトのパスワード変更を要求されます。セキュリティのために、デフォルトパスワードの変更をお勧めします。パスワードを変更する場合は、[パスワードの変更]にチェックを入れ、新しいパスワードを入力します。変更しない場合は、そのまま[OK]をクリックします。[再表示しません]にチェックを入れると、次回からこのメッセージは表示されません。



セキュリティ強化のためパスワードは必ず変更してください ×

☐ パスワードの変更

新しいパスワード

パスワード確認

☐ 再表示しません

OK キャンセル

ログインが成功しプラグインのインストールに成功しているとカメラのライブ画像を表示することができます。※画像表示するときプラグインのインストールは必須です。

### 2.1.2 IE へ直接アクセス

デフォルトネットワーク設定を表示します。カメラに初めてログインするときは、下記のデフォルト設定を使用してください。

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| IP アドレス : 192.168.226.201 | サブネットマスク : 255.255.255.0 |
| ゲートウェイ : 192.168.226.1    | HTTP ポート : 80            |
| データポート : 9008             |                          |

LAN ケーブルを使用して、カメラとコンピュータを直接接続します。



- ① PC の IP アドレスを手動で設定し、IP カメラのデフォルト設定と同じネットワークセグメントにする必要があります。コントロールパネルを開き、ネットワークと共有センター ⇒ アダプタの設定の変更 ⇒ イーサネットを開きます。（例 : Windows10）
- ② イーサネットのプロパティから[インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を開きます。PC の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS サーバを入力し、[OK]をクリックします。
- ③ IE ブラウザを開き、IP カメラのデフォルト IP アドレスを入力します。
- ④ 指示に従い、該当するプラグインをインストールして実行します。※プラグインを自動的にダウンロード後、インストールする直前で IE ブラウザを閉じてからインストールします。閉じないでインストールするとプラグインのインストールに失敗する場合があります。失敗したときは再度インストールを試みてください。
- ⑤ ログイン画面で名前とパスワードを入力します。言語は日本語を選択し、ログインします。

デフォルトの名前は **“admin”** 、デフォルトパスワードは **“123456”** です。

## 2.2 WAN

WAN では、IP カメラへのアクセス方法は 2 つあります。

### 2.2.1 ルータまたは仮想サーバを介したアクセス

ネットワーク接続：



- ① カメラがローカルネットワークで接続されていることを確認し、LAN 経由でカメラにログインします。
- ② 設定>ネットワーク>ポートメニュー([4.5.2 ポート](#))に移動して、ポート番号を設定します。

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| HTTPポート                           | <input type="text" value="80"/>   |
| HTTPSポート                          | <input type="text" value="443"/>  |
| データポート                            | <input type="text" value="9008"/> |
| RTSPポート                           | <input type="text" value="554"/>  |
| <input type="button" value="保存"/> |                                   |

- ③ 設定>ネットワーク>TCP/IP メニュー([4.5.1 TCP/IP](#))に移動して、IP アドレスを設定します。  
[以下の IP アドレスを使う]を選択し、IP アドレスなどのパラメータを入力します。

|   |   |
|---|---|
| IPv4 IPv6 PPPoE設定 IP変更通知設定                    |   |
| <input type="radio"/> 自動的にIPアドレスを取得する         |   |
| <input checked="" type="radio"/> 以下のIPアドレスを使う |   |
| IPアドレス  | <input type="text" value="192.168.226.201"/> <input type="button" value="テスト"/> |
| サブネットマスク                                      | <input type="text" value="255.255.255.0"/>                                      |
| ゲートウェイ  | <input type="text" value="192.168.226.1"/>                                      |
| 優先DNSサーバ                                      | <input type="text" value="192.168.226.1"/>                                      |
| 代替DNSサーバ                                      | <input type="text" value="8.8.8.8"/>  |
| <input type="button" value="保存"/>             |   |

WAN 経由で通信する場合は、ルータにポートフォワーディングの設定をする必要があります。

HTTP ポートとデータポートをフォワーディングしてください。Onvif 接続の時は、HTTP ポートと RTSP ポートをフォワーディングします。

- ④ IE ブラウザを開き、アクセスする WAN IP と HTTP ポートを入力します。

例 : <http://192.168.226.180:880>

### 2.2.2 静的 IP によるアクセス

ネットワーク接続 :




- 設定>ネットワーク>ポートメニュー([4.5.2 ポート](#))に移動して、ポート番号を設定します。
- 設定>ネットワーク>TCP/IP メニュー([4.5.1 TCP/IP](#))に移動して、IP アドレスを設定します。  
[以下の IP アドレスを使用してください]を選択し、IP アドレスなどのパラメータを入力します。
- IE ブラウザを開き、アクセスする WAN IP と HTTP ポートを入力します。  
例 : <http://192.168.226.180:880>



### 3. ライブ画面

右上の[ライブ]タブを開きます。



#### ライブ画面(左上)の説明

再生するライブ画面の画質を、第 1 ストリーム / 第 2 ストリーム / 第 3 ストリーム からを選択します。  
各ストリームの設定は、[4.2.2 映像/音声](#) で行います。

#### ライブ画面(左下)のアイコン説明

| アイコン | 説明           | アイコン | 説明          |
|------|--------------|------|-------------|
|      | 等倍表示 (1 : 1) |      | オリジナルアスペクト比 |
|      | ウィンドウに合わせる   |      | フルスクリーン※1   |

※1 フルスクリーンモードの終了方法は、マウスでダブルクリックするか、キーボードの Esc キーを押します。




**ライブ画面(右上)のアイコン説明 ※2**

| アイコン  | 説明                 | アイコン  | 説明                 |
|---|--------------------|---|--------------------|
|  | モーション検出のアラーム表示     |  | アラーム入力のアラーム表示      |
|  | 急激なシーン変化のアラーム表示    |  | 不鮮明画像(ピンボケ)のアラーム表示 |
|  | 映像妨害(隠す、塞ぐ)のアラーム表示 |  | ラインクロスのアラーム表示      |
|  | 領域に入るのアラーム表示       |  | 領域を出るのアラーム表示       |
|  | エリア侵入検知のアラーム表示     |  | SD カードの有無を表示※3     |

※2 各検出アラームが有効になっている場合のみアイコンを表示し、無効時は表示されません。検出された場合、アイコンが赤く点滅します。

※3 SD カードは挿入されるとアイコンが表示され、録画・画像保存時に赤く点灯します。

**ライブ画面(右下)のアイコン説明**

| アイコン  | 説明            | アイコン  | 説明           |
|---|---------------|---|--------------|
|  | ライブビューのオン/オフ  |  | 双方向音声のオン/オフ  |
|  | スピーカーのオン/オフ   |  | スナップショット※4   |
|  | 手動録画のオン/オフ※5  |  | ズームイン/ズームアウト |
|  | レンズ調整のオン/オフ※6 |   |              |

※4 スナップショットは、[4.1.3 ローカル設定](#)の「静止画保存のパス」のフォルダに保存されます。

《 静止画保存のパス > picture > IP アドレス 》

 << Program Files > NetAllIPCamera > picture > 172.16.2.180

※5 録画は、[4.1.3 ローカル設定](#)の「録画保存のパス」のフォルダに保存されます。

《 録画保存のパス > video > IP アドレス 》

 << Program Files > NetAllIPCamera > video > 172.16.2.180

※6 レンズの調整をオンにすると、以下のアイコンが表示されます。

| アイコン  | 説明              | アイコン  | 説明      |
|---|-----------------|---|---------|
|  | ズームアウト          |  | ズームイン   |
|  | フォーカス近く         |  | フォーカス遠く |
|  | ワンクリックでフォーカスを調整 |   |         |

## 4. 設定ホーム

右上の[設定]タブを開きます。



## 4.1 システム設定

基本情報、日付と時間、ローカル設定、ストレージなどのサブメニューがあります。

|   |   |
|---|---|
|  <b>システム設定</b><br>基本情報   日付と時間  <br>ローカル設定   ストレージ                                   | 設定ホーム ▶ システム設定  |
|  <b>画像設定</b><br>画質調整   映像/音声   OSD  <br>プライバシーマスク   ROI  <br>レンズの調整                  | <div> <b>システム設定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>基本情報</b> デバイス名称や製品型名、ソフトウェアバージョン等、基本的な情報を表示します</li> <li>● <b>日付と時間</b> 本機の日付と時間を設定します</li> <li>● <b>ローカル設定</b> このPCでのファイルの保存先等を設定します</li> <li>● <b>ストレージ</b> SDカードのフォーマットや、SDカード記録に関する項目を設定します。</li> </ul> </div> |
|  <b>アラーム設定</b><br>モーション検出   異常  <br>アラーム入力   アラーム接点出力  <br>アラームサーバ                   |   |
|  <b>イベント設定</b><br>妨害検知   ラインクロス  <br>領域に入る   領域を出る  <br>ターゲットカウント  <br>エリア侵入検知   顔検出 |   |
|  <b>ネットワーク設定</b><br>TCP/IP   ポート   更に追加...   |   |
|  <b>セキュリティ設定</b><br>ユーザー   オンラインユーザー  <br>ブロックと許可リスト  <br>セキュリティ管理                 |   |
|  <b>メンテナンス</b><br>バックアップと復元   再起動  <br>アップグレード   操作ログ                              |   |

#### 4.1.1 基本情報

デバイス名やモデル名、ソフトウェアバージョン、MAC アドレスなど、基本的な情報を表示します。

| 設定ホーム ▶ システム設定 ▶ 基本情報 |                   |
|-----------------------|-------------------|
| デバイス名                 | IPC               |
| モデル名                  | HIC-SE400AD       |
| ブランド                  | Customer          |
| ソフトウェアバージョン           | 5.0.1.0(29030)    |
| ソフトウェア構築日             | 2022-03-14        |
| カーネルバージョン             | 03030164          |
| ハードウェアバージョン           | 1.5-1524532       |
| Onvifバージョン            | 21.06             |
| structuredVersion     | 1.1.4             |
| OCXバージョン              | 2.2.3.7           |
| MAC                   | 00:0f:3a:a4:85:d8 |

※ デバイス名の変更は、[4.2.3. OSD](#) の「デバイス名」にて変更できます。

### 4.1.2 日付と時間

デバイスの日付と時間の設定を行います。

設定ホーム ▶ システム設定 ▶ 日付と時間

タイムゾーン 日時合わせ

タイムゾーン

GMT+09 (東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、沖縄) ▼

☐ サマータイム

☒ 自動サマータイム

☐ 手動サマータイム

開始時間

1月 ▼

最初 ▼

日曜日 ▼

00 ▼

時間

終了時間

2月 ▼

最初 ▼

月曜日 ▼

00 ▼

時間

オフセット時間

120 分 ▼

保存

#### ➤ タイムゾーン

[タイムゾーン]タブを開き、タイムゾーンの設定を行います。

タイムゾーン 日時合わせ

タイムゾーン

GMT+09 (東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、沖縄) ▼

☐ サマータイム

☒ 自動サマータイム

☐ 手動サマータイム

開始時間

1月 ▼

最初 ▼

日曜日 ▼

00 ▼

時間

終了時間

2月 ▼

最初 ▼

月曜日 ▼

00 ▼

時間

オフセット時間

120 分 ▼

| 表示     | 説明  |
|--------|---|
| タイムゾーン | 日本のタイムゾーンは、「GMT+09（東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、沖縄）」です。  |
| サマータイム | サマータイムを設定するには、[サマータイム]にチェックを入れ、自動サマータイムまたは手動サマータイムを選択します。手動サマータイムを選択した場合、開始時間と終了時間、オフセット時間を設定します。 |

## ➤ 日時合わせ

[日時合わせ]タブを開き、日付と時刻の設定を行います。

| タイムゾーン                                     |   | 日時合わせ   |  |
|--|---|---|--|
| 日時調整モード                                    |   |   |  |
| <input checked="" type="radio"/> NTPサーバに同期 |   |   |  |
| NTPサーバ:                                    |   | <input type="text" value="time.windows.com"/> | 更新間隔 <input type="text" value="1440"/> 分 |
| <input type="radio"/> パソコンの時間に同期           |   |   |  |
| 日付   | <input type="text" value="2022-08-01"/> | 時間  | <input type="text" value="11:08:08"/>    |
| <input type="radio"/> 手動で設定                |   |   |  |
| 日付   | <input type="text" value="2022-08-01"/> | 時間  | <input type="text" value="11:07:31"/>    |

## 日付と時刻の設定方法

### ◆ NTP

[NTP サーバに同期]を選択します。

NTP サーバのアドレスを入力し、日時の更新間隔(分)を設定します。

**注：** NTP サーバにネットワーク経由で接続する必要があります。事前に接続確認をしてください。

### ◆ パソコンと時間同期

[パソコンの時間と同期]を選択します。

パソコンの時間と自動的に同期を行います。

### ◆ 手動

[手動で設定]を選択します。

をクリックして、カレンダーから日付を選択、時間を入力します。

※ SD カードに録画している場合、時計の時間を遅らせると、遅らせた時間分の録画は消去されます。

### 4.1.3 ローカル設定


ローカル PC の写真・録画ファイルの保存先などを設定します。

設定ホーム ▶ システム設定 ▶ ローカル設定

|                    |   |                                      |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| 静止画保存のパス           | <input type="text" value="C:\Program Files\NetAllPCamera"/>   | <input type="button" value="保存先変更"/> |
| 録画保存のパス            | <input type="text" value="C:\Program Files\NetAllPCamera"/>   | <input type="button" value="保存先変更"/> |
| 録画音声の設定            | <input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF |                                      |
| ビットレートを表示          | <input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF |                                      |
| ローカルスマート静止画保存ストレージ | <input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF |                                      |

| 表示                 | 説明   |
|--------------------|--|
| 静止画保存のパス           | スナップショット画像を PC 内のフォルダに保存します。<br>保存先変更をクリックして保存先フォルダを指定します。 |
| 録画保存のパス            | 録画ビデオを PC 内のフォルダに保存します。<br>保存先変更をクリックして保存先フォルダを指定します。      |
| 録画音声の設定            | 録画ビデオに同時に音声を録画するかを指定します。<br>注 マイク付きのカメラのみ録音可能です。           |
| ビットレートを表示          | 保存した画像やビデオファイルにビットレート表示させるか、有効(ON)または無効(OFF)を設定します。        |
| ローカルスマート静止画保存ストレージ | スマート検知で撮影したスナップショット画像を PC 内のフォルダに保存します。                    |

注 動画ファイルや静止画ファイルをローカル PC に保存するためには、ブラウザ（IE）は必ず管理者権限で起動してください。





#### 4.1.4 ストレージ

SD カードのフォーマットや、写真・録画ファイルの保存に関する項目などを設定します。



SD カードを取付けてないときはカードがありませんと表示します。

設定するときは SD カードをカメラに取付ける必要があります。（最大 256GB）

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 設定ホーム ▶ システム設定 ▶ ストレージ                                      |           |   |
| <div>管理 録画 写真撮影</div>                                       |           |   |
| 写真保存領域のサイズ  | 11891 MB  |   |
| 残りの写真保存容量   | 5354 MB   |   |
| 録画保存領域のサイズ  | 106945 MB |   |
| 残りの録画容量   | 0 MB      |   |
| 状態  | 正常        |   |
| 写真保存領域  | 10        | % |
| 録画保存領域  | 90        | % |
| 割り当て比率の変更を反映させる場合はフォーマットを実行してください。フォーマットすると記録されたデータは消去されます。 |           |   |
| <div>カード取り出し フォーマット</div>                                   |           |   |

## ➤ 管理

[管理]タブを開き、SD カードの容量を表示・設定します。

SD カードをカメラに取付けると、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。SD カードに録画や画像が保存されると、アイコン  は赤く点灯します。

| 管理 録画 写真撮影  |           |
|---|-----------|
| 写真保存領域のサイズ  | 11891 MB  |
| 残りの写真保存容量   | 5354 MB   |
| 録画保存領域のサイズ  | 106945 MB |
| 残りの録画容量   | 0 MB      |
| 状態  | 正常        |
| 写真保存領域  | 10 %      |
| 録画保存領域  | 90 %      |
| 割り当て比率の変更を反映させる場合はフォーマットを実行してください。フォーマットすると記録されたデータは消去されます。 |           |
| <div>カード取り出し</div> <div>フォーマット</div>                        |           |

| 表示         | 説明   |
|------------|--|
| 写真保存領域のサイズ | SD カード内の写真を保存できる容量を表示します。  |
| 残りの写真保存容量  | 写真を保存できる、残りの空き容量を表示します。  |
| 録画保存領域のサイズ | SD カード内の録画を保存できる容量を表示します。  |
| 残りの録画容量    | 録画できる、残りの空き容量を表示します。   |
| 状態         | SD カードの状態を表示します。   |
| 写真保存領域 ※   | SD カードの全容量に対して、写真を保存できる割合を設定します。   |
| 録画保存領域 ※   | SD カードの全容量に対して、録画を保存できる割合を設定します。   |
| カードの取り出し   | カメラから SD カードを取り出すときにクリックしてください。<br>取り出しをクリックする前に SD カードを取り出すとファイル破損の原因となる可能性があります。 |
| フォーマット     | SD カードを初期化します。フォーマットを行うと、SD カード内のデータはすべて消去されます。                                    |

※写真と録画の保存割合を適用するには、フォーマットする必要があります。フォーマットを行うと SD カード内のデータはすべて消去されます。

➤ 録画

[録画]タブを開き、SD カードへの録画に関する設定を行います。

設定ホーム ▶ システム設定 ▶ ストレージ

管理 **録画** 写真撮影

**録画パラメータ**

録画ストリーム 第1ストリーム ▼  
プレ録画時間 プレ録画なし ▼ ( H264,H265 )  
上書きする はい ▼

**設定された時間で実行**

☐ スケジュール記録有効

☐ 消去
☒ 追加

**一週間の日程**

|   |  |
|---|--|
| 日 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
|   | 00:00-24:00 手動入力   |
| 月 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
|   | 00:00-24:00 手動入力   |
| 火 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
|   | 00:00-24:00 手動入力   |
| 水 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
|   | 00:00-24:00 手動入力   |
| 木 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
|   | 00:00-24:00 手動入力   |
| 金 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
|   | 00:00-24:00 手動入力   |
| 土 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
|   | 00:00-24:00 手動入力   |

**休日設定とスケジュール**

日付 08-01

追加  
削除

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

保存

## 録画パラメータ

| 表示      | 説明   |
|---------|--|
| 録画ストリーム | 録画を行うストリームを選択します。<br>解像度や画質などの設定は <a href="#">4.2.2 映像/音声</a> で設定します。                                    |
| プレ録画時間  | “プレ録画なし”を選択した場合、「イベント発生中の時間+アラーム保持時間」の映像を録画します。<br>“3 秒”または“6 秒”を選択した場合、イベント発生の 3 秒または 6 秒前の映像から録画を行います。 |
| 上書きする   | SD カードの空き容量が無くなったとき、上書き録画を行うか選択します。  |

※ イベントによる録画は、[4.3 アラーム設定](#)や [4.4 イベント設定](#)の連携するアラーム出力で、[SD カード録画]が有効(チェックあり)のときに実行されます。

## 設定された時間で実行

| 表示         | 説明                          |
|------------|-----------------------------|
| スケジュール記録有効 | チェックを入れると、スケジュールによる録画を行います。 |

## スケジュールの設定方法

## ◆ 一週間の日程

日曜日～土曜日の一週間のスケジュールを設定します。

消去：録画を無効にする時間帯をタイムライン上でクリックまたはドラッグします。(白)

追加：録画を有効にする時間帯をタイムライン上でクリックまたはドラッグします。(緑)

手動入力：[消去]または[追加]を選択してから、タイムライン右下の[手動入力]をクリックし、時間帯を設定します。

## ◆ 休日設定とスケジュール

日付を指定してスケジュールを設定します。

日付を指定し、追加 をクリックします。その後、タイムラインでスケジュールを設定して保存します。

削除するときは、日付を選択してから 削除 をクリックします。

➤ 写真撮影

[写真撮影]タブを開き、SD カードに保存する静止画に関する設定を行います。

管理 録画 写真撮影

写真撮影パラメータ

画像フォーマット

JPEG

解像度

704x480

画質

低い

イベント発生に連動

撮影時間間隔

1

秒

撮影枚数

5

設定された時間で実行

☐ 有効にする

撮影時間間隔

5

秒

☐ 消去 ☒ 追加

一週間の日程

日

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00

手続入力

月

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00

手続入力

火

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00

手続入力

水

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00

手続入力

木

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00

手続入力

金

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00

手続入力

土

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00

手続入力

休日設定とスケジュール

日付

08-01

追加

削除

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00

手続入力

保存

## 写真撮影パラメータ

| 表示       | 説明                  |
|----------|---------------------|
| 画像フォーマット | フォーマットを選択します。       |
| 解像度      | スナップショットの解像度を選択します。 |
| 画質       | 画質を高い/中/低いから選択します。  |

※スナップショット解像度の設定は、[4.2.2 映像/音声](#)で行います。

## イベント発生に連動


| 表示     | 説明  |
|--------|---|
| 撮影時間間隔 | 「イベント発生中の時間+アラーム保持時間」の時間内で、何秒間隔でスナップショットを撮影し、SD カードに保存するか設定します。 |
| 撮影枚数   | 撮影時間間隔で、最大何枚のスナップショットを撮影するか設定します。                               |

※ [4.3 アラーム設定](#)や [4.4 イベント設定](#)の連携するアラーム出力で、[写真をSDカードに保存]が有効(チェックあり)のときに実行されます。

## SD カードへのスナップショット保存例

[例 1] アラーム保持時間：20 秒、撮影時間間隔：5 秒、撮影枚数：3 枚の場合


→ イベント発生時に 1 枚、その後 5 秒間隔で 1 枚ずつ撮影され、計 3 枚(最大)のスナップショットが保存されます。



※ここでは、イベント発生時、発生から 5 秒後、10 秒後のスナップショットを保存しています。

[例 2] アラーム保持時間：3 秒、撮影時間間隔：5 秒、撮影枚数：2 枚の場合

→ イベント発生時に 1 枚、3 秒でアラーム保持時間が終了したため、5 秒後のスナップショットは撮影されず、発生時の 1 枚のみ保存されます。



※アラーム保持時間が終了した時点で、それ以降のスナップショットは保存されません。

設定された時間で実行

| 表示     | 説明                             |
|--------|--------------------------------|
| 有効にする  | チェックを入れると、スケジュールによる写真の保存を行います。 |
| 撮影時間間隔 | 有効の時間帯で何秒間隔の写真を保存するのか設定します。    |

## スケジュールの設定方法

### ◆ 一週間の日程

日曜日～土曜日の一週間のスケジュールを設定します。

消去：写真保存を無効にする時間帯をタイムライン上でクリックまたはドラッグします。(白)

追加：写真保存を有効にする時間帯をタイムライン上でクリックまたはドラッグします。(緑)

手動入力：[消去]または[追加]を選択してから、タイムライン右下の[手動入力]をクリックし、時間帯を設定します。

### ◆ 休日設定とスケジュール

日付を指定してスケジュールを設定します。

日付を指定し、追加 をクリックします。その後、タイムラインでスケジュールを設定して保存します。

削除するときは、日付を選択してから 削除 をクリックします。

## 4.2 画像設定

画質調整、映像/音声、OSD、プライバシーマスク、ROI、レンズの調整などのサブメニューがあります。

|  |  |
|--|--|
| <div>  <b>システム設定</b><br/>           基本情報   日付と時間  <br/>           ローカル設定   ストレージ         </div> <div>  <b>画像設定</b><br/>           画質調整   映像/音声   OSD  <br/>           プライバシーマスク   ROI  <br/>           レンズの調整         </div> <div>  <b>アラーム設定</b><br/>           モーション検出   異常  <br/>           アラーム入力   アラーム接点出力  <br/>           アラームサーバ   音声アラーム  <br/>           光アラーム         </div> <div>  <b>イベント設定</b><br/>           妨害検知   ラインクロス  <br/>           領域に入る   領域を出る  <br/>           エリア侵入検知         </div> <div>  <b>ネットワーク設定</b><br/>           TCP/IP   ポート   更に追加...         </div> <div>  <b>セキュリティ設定</b><br/>           ユーザー   オンラインユーザー  <br/>           ブロックと許可リスト  <br/>           セキュリティー管理         </div> <div>  <b>メンテナンス</b><br/>           バックアップと復元   再起動  <br/>           アップグレード   操作ログ         </div> | <div>           設定ホーム ▶ 画像設定         </div> <div> <b>画像設定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>画質調整</b>           カメラの画質（明るさ、コントラスト、彩度など）に関するパラメータを設定します         </li> <li> <b>映像/音声</b>           映像、音声のIPストリームを設定します。圧縮方式、解像度、フレーム数、ビットレート等を設定します。         </li> <li> <b>OSD</b>           OSD（オンスクリーンディスプレイ）に関する設定を行います         </li> <li> <b>プライバシーマスク</b>           プライバシー保護のためのマスク設定を行います。         </li> <li> <b>ROI</b>           ROI機能はデータサイズを保ったまま注目領域だけを高画質にします         </li> <li> <b>レンズの調整</b>           映像の画角調整とピント合わせを行います。         </li> </ul> </div> |
|--|--|



### 4.2.1 画質調整

カメラの画質(輝度、コントラスト、彩度など)に関するパラメータを設定します。

設定ホーム ▶ 画像設定 ▶ 画質調整

カメラのパラメータ    スケジュール選択



撮影設定    常時 ▼

|            |   |    |
|------------|---|----|
| 輝度         | <input type="range"/>   | 50 |
| コントラスト     | <input type="range"/>   | 50 |
| 色相         | <input type="range"/>   | 50 |
| 彩度         | <input type="range"/>   | 50 |
| シャープネス     | <input type="checkbox"/> <input type="range"/>                  | 50 |
| ノイズ除去      | <input type="checkbox"/> <input type="range"/>                  | 30 |
| 曇り鮮明化      | <input type="checkbox"/> <input type="range"/>                  | 50 |
| レンズ歪み補正    | <input type="checkbox"/> <input type="range"/>                  | 80 |
| オートアイリス    | <input checked="" type="checkbox"/> オートアイリスレンズを使う時だけ有効に設定してください |    |
| BLC        | オフ ▼  |    |
| HFR        | オフ ▼  |    |
| フリッカ除去     | オフ ▼  |    |
| ホワイトバランス   | 自動 ▼  |    |
| 映像周波数      | 60HZ ▼  |    |
| 昼/夜モード     | 自動 ▼  |    |
| 感度         | 中 ▼   |    |
| 切替遅延時間 (秒) | <input type="range"/>   | 2  |
| IRモード      | 自動 ▼  |    |
| 露出モード      | 自動 ▼  |    |
| ゲインモード     | 自動 ▼  |    |
| ゲイン制限      | <input type="range"/>   | 50 |
| 縦長撮影モード    | 90 ▼  |    |
| 画像左右反転     | <input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF   |    |
| 自動画像反転     | <input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF   |    |


初期値    取り消し

## ➤ カメラのパラメータ

[カメラのパラメータ]タブを開き、通常・昼間・夜のモード別に、輝度やコントラストなどを設定できます。

設定ホーム ▶ 画像設定 ▶ 画質調整

カメラのパラメータ    スケジュール選択



撮影設定    常時

輝度    50

コントラスト    50

色相    50

彩度    50

シャープネス    ☐    50

ノイズ除去    ☐    30

露り鮮明化    ☐    50

レンズ歪み補正    ☐    80

オートアイリス    ☒    オートアイリスレンズを使う時だけ有効に設定してください

BLC    オフ

HFR    オフ

フリッカ除去    オフ

ホワイトバランス    自動

映像周波数    60HZ

昼/夜モード    自動

感度    中

切替遅延時間 (秒)    2

IRモード    自動

露出モード    自動

ゲインモード    自動

ゲイン制限    50

縦長撮影モード    90

画像左右反転    ☐ ON    ☒ OFF

自動画像反転    ☐ ON    ☒ OFF

初期値    取り消し

| 表示     | 説明  |
|--------|---|
| 撮影設定   | 3パターンの撮影設定（常時、昼間専用、夜）を行います。<br>それぞれに適したパラメータを以下より設定します。 |
| 輝度     | カメラ画像の明るさ調整します。   |
| コントラスト | 最も明るい部分と最も暗い部分の明るさの差を調整します。                             |
| 色相     | 色味を調整します。   |
| 彩度     | 色の濃さを調整します。   |
| シャープネス | シャープネスにチェックを入れ、有効にします。<br>画像の輪郭強調レベルを調整します。             |

|          |  |
|----------|--|
| ノイズ除去    | ノイズ除去にチェックを入れ、有効にします。<br>映像に発生しているランダムノイズの除去レベルを調整します。値を大きくするとノイズは減りますが、画像の解像度は低下します。  |
| 曇り鮮明化    | 曇り鮮明化にチェックを入れ、有効にします。<br>雨、霧、霏、煙、ほこり等でぼやけた映像を補正します。必要に応じて適切な値を設定し、鮮明な画像を表示することができます。   |
| レンズ歪み補正  | レンズ歪み補正にチェックを入れ、有効にします。※再起動を伴うので注意してください。<br>レンズの周辺歪みを補正します。   |
| オートアイリス  | レンズ明るさの調整を自動で行うレンズの場合にチェックしてください。  |
| BLC      | 逆光補正機能(BLC)の設定を、以下から選択します。<br>オフ：逆光補正機能を無効にします。(デフォルト)<br>HWDR：デジタル処理によるワイドダイナミック補正です。ハイライト部と暗部の両方を自動調整し、鮮明な画像に調整します。<br>HLC：ハイライト補正。強い光源をカバーします。<br>BLC：逆光補正。逆光で陰になった部分を明るく補正します。 |
| HFR      | 高フレームレート時にオンにします。  |
| フリッカ除去   | オフ：フリッカ除去機能をオフにします。主に屋外で使用されます。<br>50Hz/60Hz：50Hz または 60Hz の照明条件でちらつきを低減します。   |
| ホワイトバランス | 自動、屋内、屋外を選択した場合は、環境に応じて自動的に色温度を調整します。マニュアルを選択した場合は、赤ゲインと青ゲインを使用し、手動で色温度を設定します。   |
| 映像周波数    | 周波数 50Hz(PAL)と 60Hz(NTSC)が設定できます。  |
| 昼/夜モード   | 自動：昼モードと夜モードを自動で切替えます(デフォルト) 切り替えの感度(明るさ)と、切替遅延時間を設定できます。<br>昼間固定：カラー撮影固定<br>夜間固定：白黒撮影固定<br>設定された時間で実行：昼モード/夜モードの切り替え時間を設定できます。  |

|         |  |
|---------|--|
| 感度      | 昼/夜モードを切替える感度を設定します。高い・中・低いから選択します。                      |
| 切替遅延時間  | 昼/夜モードを切替えるときに遅延させる時間を設定します。すぐに切り替わらないようにするときは長く設定します。   |
| IR モード  | オフでは IR 照明はフル発光です。オンでは、カメラの近くの被写体が白飛びしないように、自動で照明を調光します。 |
| 露出モード   | 自動またはマニュアルから選択します。マニュアルの場合シャッター速度を選択できます。                |
| ゲインモード  | 自動またはマニュアルから選択します。マニュアルの場合、ゲイン値を設定できます。                  |
| ゲイン制限   | ゲイン値が高いほど、画像が明るくなり、画像のノイズが多くなります。                        |
| 縦長撮影モード | 0,90°,180°,270°で画像を回転させます                                |
| 画像左右反転  | カメラ画像を左右反転させます。  |
| 自動画像反転  | カメラ画像を上下反転させます。  |

## ➤ スケジュール選択

[スケジュール選択]タブを開き、昼間と夜の時間帯を指定します。

設定ホーム ▶ 画像設定 ▶ 画質調整

カメラのパラメータ **スケジュール選択**

スケジュール選択 設定された時間で実行 ▼

時間範囲

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00

■ 昼間専用 ■ 夜


保存

## スケジュールの設定方法

### ◆ 24 時間連続

“24 時間連続”を選択した場合、撮影設定は常時、自動から選択します。

**◆ 設定された時間で実行**

“設定された時間で実行”を選択した場合、タイムライン上の“”をドラッグして昼間と夜の時間帯を設定します。ブルーが昼間時間、グレーが夜時間を表します。

カメラのパラメータの昼間/夜モードで“設定された時間で実行”が設定されている場合、設定されたスケジュールに従って自動的に昼間と夜に切り替わります。

## 4.2.2 映像/音声

映像、音声の IP ストリーム(圧縮方式や解像度、フレーム数、ビットレートなど)を設定します。

設定ホーム ▶ 画像設定 ▶ 映像/音声

映像 音声

| Index | ストリーム名  | 解像度       | フレームレート | ビットレートタイプ | ビットレート (Kbps) | ビデオ品質 | Iフレーム間隔 | ビデオ圧縮 | プロフィール       |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-------|---------|-------|--------------|
| 1     | 第1ストリーム | 2592x1520 | 30      | CBR       | 4096          | 中     | 120     | H264  | High Profile |
| 2     | 第2ストリーム | 704x480   | 30      | CBR       | 480           | 最高    | 120     | H264  | High Profile |
| 3     | 第3ストリーム | 352x240   | 30      | CBR       | 128           | より高い  | 120     | H264  | High Profile |

写真のストリーム 第2ストリーム サイズ (704x480)

☐ ビデオエンコードスライス分割

☐ ウォーターマーク (H264, H265)      ウォーターマーク文字

保存

### ➤ 映像

[映像]タブを開き、第 1/第 2/第 3 ストリームの解像度やフレームレートなどをそれぞれ設定します。

| 表示             | 説明   |
|----------------|--|
| 解像度            | カメラ画像の表示解像度を設定します。   |
| フレームレート        | フレームレートを設定します。(範囲 1 ～30 フレーム)<br>フレームレートが高いほど、映像は滑らかに動きます。                                 |
| ビットレートタイプ      | VBR または CBR から選択します。<br>VBR : 可変ビットレート / CBR : 固定ビットレート                                    |
| ビットレート (Kbps)  | CBR を選択した場合、ビットレート設定ができます。<br>ビットレートが高いほど、画質が向上します。  |
| ビデオ品質          | VBR を選択した場合、ビデオ品質設定ができます。<br>品質が高いほど、より多くのビットレートが必要になります。CBR のビットレート値が分からないときは VBR を選択します。 |
| I-フレーム間隔       | I-フレームの送信間隔を設定します。   |
| ビデオ圧縮          | H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG からビデオ圧縮方式を選択します。   |
| プロフィール         | H.264 を選択した場合のみ、プロファイルを選択します。  |
| 写真のストリーム       | イベント発生時に送信する、写真のサイズ(解像度)を選択します。  |
| ビデオエンコードスライス分割 | ビデオエンコードスライス分割にチェックを入れ、有効にします。<br>この機能を有効にすると、低性能の PC を使用しても滑らかな画像を得ることができます。              |

|          |  |
|----------|--|
| ウォーターマーク | <p>ウォーターマークにチェックを入れ、有効にします。</p> <p>ウォーターマーク符号に透かしテキストを入力します。検索画面で、ローカルに記録されたビデオを再生する時にウォーターマークを表示できます。</p> |
|----------|--|

## ➤ 音声

[音声]タブを開き、音声圧縮形式や内蔵マイクや外部ライン入力の設定をします。

設定ホーム ▶ 画像設定 ▶ 映像/音声


映像 音声


☒ 有効

音声形式 G711A ▼

音声タイプ MIC ▼

スピーカー 警告音 ▼

micInVolume  75

audioOutVolume  100

保存

| 表示               | 説明                               |
|------------------|----------------------------------|
| 有効               | 音声を有効にする場合はチェックを入れます。            |
| 音声形式             | 音声圧縮方式を選択します。(G711A または G711U)   |
| 音声タイプ            | カメラ内蔵マイクと外部 LINE 入力を選択します。       |
| スピーカー            | 警告音と双方向音声を選択します。                 |
| MicIn Volume     | カメラ内蔵マイクと外部 LINE 入力の入力レベルを調整します。 |
| Audio Out Volume | カメラ内蔵スピーカーの音量を調整します。             |

### 4.2.3 OSD

OSD（On Screen Display）に関する設定を行います。

| 表示     | 説明   |
|--------|--|
| 日付形式   | <p>[日付時刻を画面表示する]にチェックを入れ、画面表示を有効にします。表示形式を選択します。ディスプレイ上に赤枠でタイムスタンプを表示します。赤枠はドラッグして位置を変更できます。(時間は最後尾に表示します)</p> <p>《 YYYY：年、MM：月、DD：日 を表します 》</p>   |
| デバイス名  | <p>[デバイスを画面表示する]にチェックを入れ、画面表示を有効にします。デバイス名を入力すると、ディスプレイ上に赤枠でデバイス名を表示します。赤枠はドラッグして位置を変更できます。</p> <p>ここで変更したデバイス名は、<a href="#">4.1.1 基本情報</a>にも反映されます。</p>   |
| 追加 OSD | <p>チェックを入れ、追加 OSD または写真オーバーレイを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追加 OSD を選択した場合、文字列を入力するとディスプレイ上に表示されるので、ドラッグして位置を変更します。</li> <li>[1 行追加]にチェックを入れると、文字列をもう 1 行追加できます。</li> <li>写真オーバーレイを選択した場合、写真を表示することができます。保存先変更から写真を指定し、アップロードをクリックします。</li> </ul> |

**注意**  
**OSD に使用する文字は英数字を使用してください。**  
**日本語を入力すると文字バケが発生します。**



#### 4.2.4 プライバシーマスク

プライバシーマスクに関する設定を行います。プライバシーマスクは最大 4 か所に設定できます。




##### プライバシーマスクの設定

- ① [有効]にチェックを入れ、プライバシーマスクを有効にします。
- ② [エリアを描く]をクリックし、ディスプレイ上でマウスを右クリックしながらドラッグしてプライバシーマスクを描画します。プライバシーマスクは 4 か所まで設定できます。
- ③ [描画を終了]をクリックすると、プライバシーマスクの描画を終了します。
- ④ [クリア]をクリックするとプライバシーマスクを全て削除します。
- ⑤ [保存]をクリックして、設定したプライバシーマスクを保存します。


#### 4.2.5 ROI

ROI（Region of Interest）に関する設定を行います。

ROI は、設定した領域の画像をほかの領域より高精細にします。



##### ROI の設定

- ① [有効]にチェックを入れ、ROI を有効にします。
- ② [エリアを描く]をクリックし、ディスプレイ上でマウスを右クリックしながらドラッグして ROI 領域を描画します。ROI 領域は 8 か所まで設定できます。
- ③ [描画を終了]をクリックすると、ROI 領域の描画を終了します。
- ④ [クリア]をクリックすると ROI 領域を消去します。
- ⑤ スライドの  をドラッグして ROI レベルを調整します。
- ⑥ [保存]をクリックして、設定した ROI 領域を保存します。

#### 4.2.6 レンズの調整

レンズに関する設定を行います。



| 表示                         | 説明                                       |
|----------------------------|--|
| Day/Night モード切り替え時のフォーカス調整 | Day/Night モード切り替え時にフォーカス調整を行う場合にチェックします。 |
| One Push フォーカス             | ワンクリックでフォーカスを自動で合わせることができます。             |
| ズームイン                      | ズームレンズの望遠（イン）と広角（アウト）の調整ができます。           |
| ズームアウト                     |  |
| フォーカス近                     | フォーカスを手動で調整できます。                         |
| フォーカス遠                     |  |
| リセット                       | 設定を初期状態に戻します。                            |

## 4.3 アラーム設定

モーション検出、異常、アラーム入力、アラーム接点出力、アラームサーバ、音声アラーム、光アラームなどのサブメニューがあります。




|   |  |
|---|--|
|  <b>システム設定</b><br>基本情報   日付と時間  <br>ローカル設定   ストレージ                                     | 設定ホーム ▶ アラーム設定   |
|  <b>画像設定</b><br>画質調整   映像/音声   OSD  <br>プライバシーマスク   ROI  <br>レンズの調整                    | <b>アラーム設定</b>  |
|  <b>アラーム設定</b><br>モーション検出   異常  <br>アラーム入力   アラーム接点出力  <br>アラームサーバ   音声アラーム  <br>光アラーム | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>モーション検出</b> 動体検出の検出エリアの設定や、感度、連携動作、動作スケジュールを設定します。</li> <li>■ <b>異常</b> 異常アラームの関連パラメータを設定し、異常アラームに連動させる動作も設定します。</li> <li>■ <b>アラーム入力</b> アラーム接点入力の設定と、連携動作、および動作スケジュールを設定します。</li> <li>■ <b>アラーム接点出力</b> アラーム接点出力に関する設定を行います。</li> <li>■ <b>アラームサーバ</b> アラームサーバに関する設定を行います。</li> <li>■ <b>音声アラーム</b> 音声アラームに関する関連情報の設定。</li> <li>■ <b>光アラーム</b> 光アラームに関する関連情報を設定します。</li> </ul> |
|  <b>イベント設定</b><br>妨害検知   ラインクロス  <br>領域に入る   領域を出る  <br>エリア侵入検知                        |  |
|  <b>ネットワーク設定</b><br>TCP/IP   ポート   更に追加...   |  |
|  <b>セキュリティ設定</b><br>ユーザー   オンラインユーザー  <br>ブロックと許可リスト  <br>セキュリティ管理                   |  |
|  <b>メンテナンス</b><br>バックアップと復元   再起動  <br>アップグレード   操作ログ                                |  |

### 4.3.1 モーション検出

モーション検出のエリア設定や感度、連携アラーム、スケジュールを設定します。

#### ➤ アラーム設定

[アラーム設定]タブを開き、モーション検出のアラームを設定します。

| 表示         | 説明  |
|------------|---|
| 有効         | モーション検出を有効にする場合は、チェックを入れます。<br>有効である場合、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。<br>モーションを検出すると、アイコン  は赤く点滅します。 |
| アラーム保持時間   | モーションアラームの保持時間を設定します。<br>保持している間は、ライブ画面上でアイコン  が赤く点滅しています。   |
| 連携するアラーム出力 | モーション検出では、以下の6つのアラームを設定できます。<br>アラーム接点出力、音声アラームを鳴らす、写真をSDカードに保存、SDカード録画、Eメールを送信、FTPファイル転送<br>※各アラームの説明は、以降の <a href="#">連携するアラーム出力</a> を参照してください。   |
| 保存         | 設定を保存します。   |

## 連携するアラーム出力

### ◆ アラーム接点出力

[アラーム接点出力]にチェックを入れると、カメラに接続している外部リレー出力がトリガーされます。

アラーム出力に関する設定は、[4.3.4. アラーム接点出力](#)で行う必要があります。

### ◆ 音声アラームを鳴らす

[音声アラームを鳴らす]にチェックを入れると、検出時にカメラ本体に内蔵しているスピーカーから音声アラームを発報します。

音声アラームに関する設定は、「4.3.6 **音声アラーム**」で行う必要があります。

### ◆ トリガーライトアラーム

[トリガーライトアラーム]にチェックを入れると、検出時にカメラ本体に内蔵している高輝度 LED が赤色、青色に点滅して発報します。

光アラームに関する設定は、「4.3.6 **光アラーム**」で行う必要があります。

### ◆ 写真を SD カードに保存

[写真をSDカードに保存]にチェックを入れると、検出時に画像をキャプチャしSDカードに保存します。

キャプチャ画像の解像度は、「[4.2.2 映像/音声](#)」の写真のストリームで設定します。


SD カードへの画像保存に関する設定は、[4.1.4. ストレージの「写真撮影」](#)で行う必要があります。

## SD カードへのスナップショット保存例

[例 1] アラーム保持時間：20 秒、撮影時間間隔：5 秒、撮影枚数：3 枚の場合

→ イベント発生時に 1 枚、その後 5 秒間隔で 1 枚ずつ撮影され、計 3 枚(最大)のスナップショットが保存されます。

|          |     |   |
|----------|-----|---|
| アラーム保持時間 | 20秒 |   |
| 撮影時間間隔   | 5   | 秒 |
| 撮影枚数     | 3   |   |



|   | 時間       | タイプ |
|---|----------|-----|
| 1 | 08:23:49 | ■   |
| 2 | 08:23:44 | ■   |
| 3 | 08:23:39 | ■   |

※ここでは、イベント発生時、発生から 5 秒後、10 秒後のスナップショットを保存。

[例 2] アラーム保持時間：3 秒、撮影時間間隔：5 秒、撮影枚数：2 枚の場合

→ イベント発生時に 1 枚、アラーム保持時間が 3 秒で終了したため、5 秒後のスナップショットは撮影されず、発生時の 1 枚のみ保存されます。

| アラーム保持時間 | 撮影時間間隔 | 撮影枚数 |
|----------|--------|------|
| 3秒       | 5 秒    | 2    |

| 時間         | タイプ |
|------------|-----|
| 1 08:31:47 |     |

※アラーム保持時間が終了した時点で、それ以降のスナップショットは保存されません。

#### ◆ SD カード録画

[S Dカード録画]にチェックを入れると、検出時のビデオが SD カードに保存されます。

SD カードへの録画に関する設定は、[4.1.4. ストレージ「録画」](#)で行う必要があります。

#### ◆ E メールを送信

[E メールを送信]にチェックを入れると、E メールによる通知が有効になります。

通知メールの送信先をリストから選択し、メールの件名と内容を入力します。検出時の写真を添付する場合は[写真添付]にチェックを入れます。

☒ メールを送信

メールの送信先

☒ @hytec.co.jp ☒ 写真添付

☒ @yahoo.co.jp ☒ 写真添付

☒ @gmail.com ☐ 写真添付

メールの件名

メールの内容

E メール通知の送受信に関する設定は、[4.5.9. Email](#) で事前に行う必要があります。

#### ◆ FTP ファイル転送

[FTP ファイル転送]にチェックを入れると、FTP サーバへのファイル転送が有効になります。

FTP サーバをリストから選択し、検出時の写真を添付する場合は[写真添付]にチェックを入れます。

☒ FTPファイル転送

サーバアドレス

☒ 172.16.2.3 ☒ 写真添付



FTP サーバに関する設定は、[4.5.10. FTP](#) で事前に行う必要があります。

ログファイルとスナップショットは、《 指定フォルダ > MAC アドレス > イベント名 > 日付 > 時間 》に保存されます。



#### (1) 写真添付なしの場合

イベント発生時に、ログファイルが転送されます。

#### (2) 写真添付ありの場合

イベント発生時に、ログファイルとスナップショット 1 枚が転送されます。アラーム保持時間(5 秒)が経過後、スナップショット 1 枚が転送されます。

| 名前                            | 日付時刻            | 種類         | サイズ   |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------|
| MOTION_20200221103150.txt     | 2020/04/23 9:33 | テキストドキュメント | 1 KB  |
| MOTION_20200221103150_163.jpg | 2020/04/23 9:33 | JPG ファイル   | 47 KB |
| MOTION_20200221103155_97.jpg  | 2020/04/23 9:33 | JPG ファイル   | 48 KB |

#### (3) イベント発生時間がアラーム保持時間を超える場合

イベント発生時に、ログファイルとスナップショット 1 枚が転送されます。アラーム保持時間を経過するごとにスナップショット 1 枚が転送されます。

[例] イベント発生時間：25 秒、アラーム保持時間：10 秒の場合

イベント発生時に「ログファイル」と「スナップショット 1 枚」、

1・2 回目のアラーム保持時間経過後に「スナップショット 1 枚ずつ(計 2 枚)」、

3 回目のアラームの途中でイベントが終了し、保持時間経過後に「最後のスナップショット 1 枚」

| 名前                             | 日付時刻             | 種類         | サイズ   |
|--------------------------------|------------------|------------|-------|
| SENSOR1_20200221111800.txt     | 2020/04/23 10:20 | テキストドキュメント | 1 KB  |
| SENSOR1_20200221111800_127.jpg | 2020/04/23 10:20 | JPG ファイル   | 34 KB |
| SENSOR1_20200221111810_195.jpg | 2020/04/23 10:20 | JPG ファイル   | 30 KB |
| SENSOR1_20200221111820_120.jpg | 2020/04/23 10:20 | JPG ファイル   | 28 KB |
| SENSOR1_20200221111830_140.jpg | 2020/04/23 10:20 | JPG ファイル   | 29 KB |



## ➤ エリアと感度

[エリアと感度]タブを開き、モーション検出エリアと感度を設定します。



### モーション検出エリアの設定

- I. **エリアを描く** をクリックし、[追加]を選択してディスプレイ上でマウスをドラッグすると検出エリアを描画できます。[消去]を選択して検出エリア上でマウスをドラッグすると、検出エリアを一部分消去できます。



- II. **作図終了** をクリックすると、検出エリアの描画を終了します。
- III. **全領域を選択** をクリックすると、全領域が検出エリアとなります。**すべてクリア** をクリックすると、検出エリアがすべて消去されます。**反転領域反転** をクリックすると、検出エリアと未検出エリアが反転します。

- IV. 感度を設定します。数値が大きいほど感度は高くなります。



- V. **保存** をクリックし、検出エリアを保存します。

## ➤ スケジュール選択

[スケジュール選択]タブを開き、モーション検出のスケジュールを設定します。

アラーム設定 エリアと感度 **スケジュール選択**

○ 消去 ● 追加

一週間の日程

日 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

火 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

水 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

木 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

金 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

土 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

休日設定とスケジュール

日付 03-31 追加 削除

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

保存

## スケジュールの設定方法

### ◆ 一週間の日程

日曜日～土曜日の一週間のスケジュールを設定します。

消去：モーション検出を無効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(白)

追加：モーション検出を有効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(緑)

手動入力：[消去]または[追加]を選択してから、タイムライン右下の[手動入力]をクリックし、時間帯を設定します。

### ◆ 休日設定とスケジュール

日付を指定してスケジュールを設定します。

日付を指定し、**追加** をクリックします。その後、タイムラインでスケジュールを設定して保存します。

削除するときは、日付を選択してから **削除** をクリックします。

### 4.3.2 異常

異常アラーム関連のパラメータ、連動アラームを設定します。

#### ➤ SD カードフル

[SD カードフル]タブを開き、SD カードの容量が一杯になったときのアラームを設定します。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ 異常

SDカードフル
SDカードエラー
ipアドレスの競合が検出されました
LANケーブル接続不良

☒ 有効

アラーム保持時間
20秒
▼

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

☐ Eメールを送信

☐ FTPファイル転送

保存

| 表示         | 説明  |
|------------|---|
| 有効         | SD カードの容量が一杯になったときに通知する場合は、チェックを入れます。   |
| アラーム保持時間   | アラームの保持時間を設定します。  |
| 連携するアラーム出力 | SD カードフルでは、以下の 3 つのアラームを設定できます。<br>アラーム接点出力、E メールを送信、FTP ファイル転送<br>※各アラームの説明は、4.3.1 の <a href="#">連携するアラーム出力</a> を参照してください。 |
| 保存         | 設定を保存します。   |

➤ SD カードエラー

[SD カードエラー]タブを開き、SD カードへの書き込みエラーが生じたときのアラームを設定します。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ 異常

SDカードフル   **SDカードエラー**   ipアドレスの競合が検出されました   LANケーブル接続不良

☒ 有効

アラーム保持時間   20秒   ▼

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

☐ Eメールを送信

☐ FTPファイル転送

保存

| 表示         | 説明  |
|------------|---|
| 有効         | SD カードへの書き込みエラーがあることを通知する場合は、チェックを入れます。   |
| アラーム保持時間   | アラームの保持時間を設定します。  |
| 連携するアラーム出力 | SD カードエラーでは、以下の3つのアラームを設定できます。<br>アラーム接点出力、Eメールを送信、FTP ファイル転送<br>※各アラームの説明は、4.3.1 の <a href="#">連携するアラーム出力</a> を参照してください。 |
| 保存         | 設定を保存します。   |

➤ IP アドレスの競合が検出されました

[IP アドレスの競合が検出されました]タブを開き、IP アドレスが競合したときのアラームを設定します。

| 表示         | 説明   |
|------------|--|
| 有効         | IP アドレスの競合を検出されたとき通知する場合は、チェックを入れます。   |
| アラーム保持時間   | アラームの保持時間を設定します。   |
| 連携するアラーム出力 | IP アドレスの競合検出では、以下のアラームを設定できます。<br>アラーム接点出力<br>※各アラームの説明は、4.3.1 の <a href="#">連携するアラーム出力</a> を参照してください。 |
| 保存         | 設定を保存します。  |

➤ LAN ケーブル接続不良

[LAN ケーブル接続不良]タブを開き、ネットワーク接続にエラーが生じたときのアラームを設定します。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ 異常

SDカードフル   SDカードエラー   ipアドレスの競合が検出されました   **LANケーブル接続不良**

☒ 有効

アラーム保持時間   20秒   ▼

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

保存

| 表示         | 説明  |
|------------|---|
| 有効         | LAN ケーブル接続不良を通知する場合は、チェックを入れます。   |
| アラーム保持時間   | アラームの保持時間を設定します。  |
| 連携するアラーム出力 | LAN ケーブルの接続不良では、以下のアラームを設定できます。<br>アラーム接点出力<br>※各アラームの説明は、4.3.1 の <a href="#">連携するアラーム出力</a> を参照してください。 |
| 保存         | 設定を保存します。   |

### 4.3.3 アラーム入力

センサーアラーム関連のパラメータ、連動アラームを設定します。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ アラーム入力

アラーム設定

スケジュール選択

☒ 有効

接点形式 N.O. ▼

アラーム保持時間 20秒 ▼

センサー名

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

☐ 音声アラームを鳴らす

☐ トリガーライトアラーム

☐ 写真をSDカードに保存

☐ SDカード録画

☐ Eメールを送信

☐ FTPファイル転送

保存

| 表示         | 説明  |
|------------|---|
| 有効         | アラーム入力があるときに通知する場合は、チェックを入れます。  |
| 接点形式       | 接点形式を選択します。<br>N.O. : A 接点。通常 = OFF    N.C. : B 接点。通常 = ON  |
| アラーム保持時間   | アラームの保持時間を設定します。  |
| センサー名      | 表示するセンサー名を設定します。  |
| 連携するアラーム出力 | アラーム入力では、以下の7つのアラームを設定できます。<br>アラーム接点出力、音声アラームを鳴らす、トリガーライトアラーム、写真をSDカードに保存、SDカード録画、Eメールを送信、FTPファイル転送<br>※各アラームの説明は、4.3.1の <a href="#">連携するアラーム出力</a> を参照してください。 |
| 保存         | 設定を保存します。   |

#### ➤ スケジュール選択

[スケジュール選択]は、4.3.1の[スケジュール選択](#)を参照してください。

#### 4.3.4 アラーム接点出力

アラーム接点出力の設定をします。次の 4 つのアラーム出力モードから選択します。アラーム連動、手動操作、昼/夜の切替えとの連動、設定された時間で実行。

##### ➤ アラーム連動

イベントの検出(モーション検出やラインクロスなど)に連動して、アラームを出力します。

アラーム出力を行う場合、各イベントの設定で[アラーム接点出力]にチェックを入れる必要があります。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ アラーム接点出力

|           |           |
|-----------|-----------|
| アラーム出力モード | アラーム連動 ▼  |
| アラーム出力名   | alarmOut1 |
| アラーム保持時間  | 20秒 ▼     |
| 接点形式      | N.O. ▼    |

保存

| 表示        | 説明  |
|-----------|---|
| アラーム出力モード | アラーム連動を選択します。   |
| アラーム出力名   | アラーム出力名を設定します。 例：alarmOut1  |
| アラーム保持時間  | アラームの保持時間を設定します。<br>イベントのアラーム保持時間が終了した後の、アラーム出力によるアラーム保持時間を設定します。 |
| 接点形式      | アラームタイプを選択します。<br>N.O. : A 接点。通常 = OFF    N.C. : B 接点。通常 = ON     |
| 保存        | 設定を保存します。   |



## ➤ 手動操作

手動でアラーム接点出力の ON/OFF を操作します。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ アラーム接点出力

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| アラーム出力モード     | 手動操作 ▼                       |
| 接点形式          | N.O. ▼                       |
| 手動操作          | <div>ON</div> <div>OFF</div> |
| <div>保存</div> |                              |

| 表示        | 説明  |
|-----------|---|
| アラーム出力モード | 手動操作を選択します。   |
| 接点形式      | アラームタイプを選択します。<br>N.O. : A 接点。通常 = OFF    N.C. : B 接点。通常 = ON |
| 手動操作      | ON または OFF をクリックしてアラーム接点出力を切り替えます。<br>※カメラ内部でリレーの動作音が確認できます。  |
| 保存        | 設定を保存します。   |

## ➤ 昼/夜の切り替えとの連動

カメラが昼間モードまたは夜モードに切り替わったときに、アラームを出力します。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ アラーム接点出力

|               |                |
|---------------|----------------|
| アラーム出力モード     | 昼/夜の切り替えとの連動 ▼ |
| 接点形式          | N.O. ▼         |
| 昼間専用          | OFF ▼          |
| 夜             | OFF ▼          |
| <div>保存</div> |                |

| 表示        | 説明  |
|-----------|---|
| アラーム出力モード | 昼/夜の切り替えとの連動を選択します。   |
| 接点形式      | アラームタイプを選択します。<br>N.O. : A 接点。通常 = OFF    N.C. : B 接点。通常 = ON |
| 昼間専用      | 昼間モードの時に、アラームを ON または OFF にするのか選択します。                         |

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 夜  | 夜モードの時に、アラームを ON または OFF にするのか選択します。 |
| 保存 | 設定を保存します。                            |

➤ 設定された時間で実行

指定した時間にアラームを ON にします。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ アラーム接点出力

アラーム出力モード

接点形式

時間範囲

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

○ 消去 ● 追加

手動入力

保存

| 表示        | 説明  |
|-----------|---|
| アラーム出力モード | 設定された時間で実行を選択します。   |
| 接点形式      | アラームタイプを選択します。<br>N.O. : A 接点。通常 = OFF    N.C. : B 接点。通常 = ON   |
| 時間範囲      | 緑ラインのときに、アラームが ON になります。<br>消去(OFF)/追加(ON)を選択してから、手動入力をクリックして時間を指定するか、マウスをドラッグして時間を設定します。<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24<br>01:00-02:15, 04:30-06:45, 09:00-11:00 手動入力 |
| 保存        | 設定を保存します。   |

#### 4.3.5 アラームサーバ

アラームサーバを設定します。アラームが発生すると、アラームイベントをアラームサーバに転送します。

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 設定ホーム ▶ <a href="#">アラーム設定</a> ▶ アラームサーバ |                                      |
| サーバアドレス                                  | <input type="text"/>                 |
| ポート                                      | <input type="text" value="0"/>       |
| ハートビート                                   | <input type="text" value="無効にする"/> ▼ |
| ハートビート間隔                                 | <input type="text" value="30"/> 秒    |
| <input type="button" value="OK"/>        |                                      |

アラームサーバ(NVMS-2.0 など)のアドレスとポート番号を設定します。

ハートビートとは、カメラが正常に動作していることを通知すること。また、通知の一定間隔を設定します。

### 4.3.6 音声アラーム

カメラに内蔵しているスピーカーの設定をします。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ 音声アラーム

音声設定

警告音

音声

警告時間  時間

音声レベル  100

OK

| 表示    | 説明   |
|-------|--|
| 警告音   | 警告音の言語を設定します。<br>簡体中文、English、カスタマイズ   |
| 音声    | 発報する音声文を選択します。<br>叫び声を選択するとアラーム音が鳴ります。<br>叫び声以外を選択すると、中国語または英語で発報します。<br>オリジナルの音声を発報するときは、カスタマイズを選択して音声を登録する必要があります。 |
| 警告時間  | 警告を繰り返す回数を設定します。（最大 50 回）  |
| 音声レベル | カメラ内蔵スピーカーの音量を設定します。   |

※音声（叫び声）は 1 回 8 秒の音声です。

## ➤ カスタマイズ

カスタマイズを選択すると、オリジナルの警告音を登録することができます。[警告音]で“カスタマイズ”を選択すると、下図が表示されますので、音声ファイルを登録してください。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ 音声アラーム

**音声設定**

警告音

音声

警告時間  時間

音声レベル  100

**音声をアップロード**

パス

オーディオ名

ヒント：オーディオ形式（WAV、8000Hz、モノラル、16ビット、200K未満）

音声リスト

| 表示     | 説明  |
|--------|---|
| パス     | [保存先変更]をクリックして音声ファイルのあるフォルダを選択します。<br>音声ファイルは、WAV 形式、8000Hz、モノラル、16 ビット、200K バイト未満である必要があります。 |
| オーディオ名 | 名称を設定し、[アップロード]で登録します。  |
| 音声リスト  | アップロードしたオーディオを選択して[聴く]や[削除]ができます。   |

#### 4.3.7 光アラーム

カメラに内蔵している LED の設定をします。

設定ホーム ▶ アラーム設定 ▶ 光アラーム

点滅時間

20

秒

更新頻度

低い

▼

OK

| 表示   | 説明                                       |
|------|--|
| 点滅時間 | LED が点滅している時間を設定します。                     |
| 更新頻度 | LED が点滅する早さを、低い（遅い）、中（普通）、高い（速い）から選択します。 |

## 4.4 イベント設定

妨害検知、ラインクロス、領域に入る、領域を出る、エリア侵入検知、などのサブメニューがあります。

|  |  |
|--|--|
| <div>  <b>システム設定</b><br/>           基本情報   日付と時間  <br/>           ローカル設定   ストレージ         </div> <div>  <b>画像設定</b><br/>           画質調整   映像/音声   OSD  <br/>           プライバシーマスク   ROI  <br/>           レンズの調整         </div> <div>  <b>アラーム設定</b><br/>           モーション検出   異常  <br/>           アラーム入力   アラーム接点出力  <br/>           アラームサーバ   音声アラーム  <br/>           光アラーム         </div> <div>  <b>イベント設定</b><br/>           妨害検知   ラインクロス  <br/>           領域に入る   領域を出る  <br/>           エリア侵入検知         </div> <div>  <b>ネットワーク設定</b><br/>           TCP/IP   ポート   更に追加...         </div> <div>  <b>セキュリティ設定</b><br/>           ユーザー   オンラインユーザー  <br/>           ブロックと許可リスト  <br/>           セキュリティー管理         </div> <div>  <b>メンテナンス</b><br/>           バックアップと復元   再起動  <br/>           アップグレード   操作ログ         </div> | <div>設定ホーム ▶ イベント設定</div> <div> <b>イベント設定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>妨害検知</b>           カメラへの妨害を検知します (向きを変える、ピンボケ、カメラを隠す等)         </li> <li>  <b>ラインクロス</b>           指定したラインを指定方向に超えたことを検知します         </li> <li>  <b>領域に入る</b>           指定されたエリアに進入する人と車両のフロー情報を計算します。         </li> <li>  <b>領域を出る</b>           指定されたエリアを出る人と車両のフロー情報を計算します。         </li> <li>  <b>エリア侵入検知</b>           指定した領域に外部から侵入したことを検知します         </li> </ul> </div> |
|--|--|

#### 4.4.1 妨害検知

カメラへの妨害を検知します。（カメラの向きが急に変わる。ピンボケになる。カメラを隠す。）

##### ➤ 検出設定

[検出設定]タブを開き、妨害検知によるアラームを設定します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ 妨害検知

検出設定
感度

☐ 急激なシーン変化検出

☐ 不鮮明画像（ピンボケ）検出

☐ 映像妨害（隠す、塞ぐ）検出

アラーム保持時間
20秒

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

☐ 音声アラームを鳴らす




☐ 写真をSDカードに保存

☐ SDカード録画

☐ Eメールを送信

☐ FTPファイル転送

保存

| 表示                  | 説明   |
|---------------------|--|
| 急激なシーン変化検出          | 急激なシーン変化検出を有効にする場合は、チェックを入れます。<br>有効に設定したとき、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。<br>カメラの向きが急に変わるなどを検出すると、アイコンは赤く点滅します。 |
| 不鮮明画像（ピンぼけ）検出       | 不鮮明画像検出を有効にする場合は、チェックを入れます。<br>有効に設定したとき、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。<br>ピンボケなどを検出すると、アイコンは赤く点滅します。            |
| 映像妨害検出<br>（隠す、塞ぐ）検出 | アラーム入力を有効にする場合は、チェックを入れます。<br>有効に設定したとき、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。<br>カメラが隠されるなどを検出すると、アイコンは赤く点滅します。         |



|            |  |
|------------|--|
| アラーム保持時間   | アラームの保持時間を設定します。   |
| 連携するアラーム出力 | 以下の6つのアラームを設定できます。<br>アラーム接点出力、音声アラームを鳴らす、写真をSDカードに保存、SDカード録画、Eメールを送信、FTPファイル転送<br>※各アラームの説明は、4.3.1の <a href="#">連携するアラーム出力</a> を参照してください。 |
| 保存         | 設定を保存します。  |

### ➤ 感度

検出感度を設定します。

| 表示 | 説明                               |
|----|----------------------------------|
| 感度 | 妨害検知する感度を設定します。値が大きいほど感度は高くなります。 |
| 保存 | 設定を保存します。                        |

#### 4.4.2 ラインクロス

設定したラインを検出対象が指定した方向に通過したことを検知します。

##### ➤ 検出設定

[検出設定]タブを開き、ラインクロスによるアラームを設定します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ ラインクロス

検出設定
エリア
スケジュール選択

☒ 有効

☐ パノラマ写真保存

☐ ターゲット切り抜き保存

検出対象

☒ 人間
感度

☒ 車両
感度

☒ オートバイ/自転車
感度

アラーム保持時間

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

☐ 音声アラームを鳴らす

☐ トリガーライトアラーム



☐ 写真をSDカードに保存

☐ SDカード録画

☐ Eメールを送信

☐ FTPファイル転送

保存

| 表示          | 説明   |
|-------------|--|
| 有効          | <p>ラインクロスを有効にする場合は、チェックを入れます。</p> <p>有効に設定したとき、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。</p> <p>ラインクロスを検出すると、アイコン  は赤く点滅します。</p> |
| パノラマ写真保存    | <p>ラインクロス検出時に全景（第1ストリーム）をキャプチャします。</p> <p>キャプチャ画像はローカル PC※1 または SD カード※2 に保存されます。</p>  |
| ターゲット切り抜き保存 | <p>ラインクロスで検出した全景写真からターゲット部分を切り抜いた写真をキャプチャします。</p> <p>ターゲットの写真はローカル PC※1 または SD カード※2 に保存されます。</p>  |

|            |  |
|------------|--|
| 検出対象       | <p>ラインクロスを検出する対象(ターゲット)を選択し、感度を設定します。<br/>またライブ画面上では、以下のように表示されます。</p> <p><u>通常時</u></p> <p>人間：緑色枠</p> <p>車両：紫色枠</p> <p>オートバイ/自転車：水色枠</p> <p>設定したライン：青色線</p> <p><u>検出時</u></p> <p>ターゲット：黄色枠</p> <p>ライン：赤色線</p> |
| アラーム保持時間   | <p>アラームの保持時間を設定します。</p> <p>保持している間は、ライブ画面の右上でアイコンが赤く点滅しています。</p>   |
| 連携するアラーム出力 | <p>以下の7つのアラームを設定できます。</p> <p>アラーム接点出力、音声アラームを鳴らす、トリガーライトアラーム、写真をSDカードに保存、SDカード録画、Eメールを送信、FTPファイル転送</p> <p>※各アラームの説明は、4.3.1の<a href="#">連携するアラーム出力</a>を参照してください。</p>  |
| 保存         | 設定を保存します。  |

※1:ローカル PC に保存する場合は、[4.1.3. ローカル設定](#)の「ローカルスマート静止画保存ストレージ」を有効(ON)にしてください。

写真は、《 静止画保存のパス > picture > IP アドレス > PEA > 日付 》に保存されます。



※2 :SD カードに保存する場合は、[連携するアラーム出力](#)の「写真をSDカードに保存」にチェックを入れて有効にする必要があります。

## ➤ エリア

[エリア]タブを開き、ラインクロスを検出ラインを描画します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ ラインクロス

検出設定

エリア

スケジュール選択



検出ライン

1

検出方向

A->B

エリアを描く

クリア

保存

| 表示     | 説明   |
|--------|--|
| 検出ライン  | 検出ラインを選択します。検出ラインは最大 4 パターン設定できます。           |
| 検出方向   | 設定した検出ラインを通過する方向を設定します。<br>A → B、B → A、A ⇔ B |
| エリアを描く | 検出ラインを画面上に描画します。                             |
| クリア    | 設定した検出ラインを削除します。                             |
| 保存     | 設定を保存します。                                    |

## ラインクロスのライン設定

- ① 検出ラインと検出方向を選択します。
- ② **エリアを描く** をクリックし、ディスプレイ上でドラッグし検出ラインを引きます。
- ③ **描画を終了** をクリックすると、検出ラインの描画を終了します。
- ④ **クリア** をクリックすると、検出ラインが削除されます。
- ⑤ **保存** をクリックし、検出ラインを保存します。



## ➤ スケジュール選択

[スケジュール選択]タブを開き、ラインクロス検出のスケジュールを設定します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ ラインクロス

検出設定 エリア **スケジュール選択**

○ 消去 ● 追加

**一週間の日程**

| 日 | 0                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 00:00-24:00 手動入力 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 月 | 00:00-24:00 手動入力 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 火 | 00:00-24:00 手動入力 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 水 | 00:00-24:00 手動入力 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 木 | 00:00-24:00 手動入力 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 金 | 00:00-24:00 手動入力 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 土 | 00:00-24:00 手動入力 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**休日設定とスケジュール**

日付

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:00-24:00 手動入力

## スケジュールの設定方法

### ◆ 一週間の日程

日曜日～土曜日の一週間のスケジュールを設定します。

消去：ラインクロス検出を無効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(白)

追加：ラインクロス検出を有効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(緑)

手動入力：[消去]または[追加]を選択してから、タイムライン右下の[手動入力]をクリックし、時間帯を設定します。

### ◆ 休日設定とスケジュール

日付を指定してスケジュールを設定します。

日付を指定し、 をクリックします。その後、タイムラインでスケジュールを設定して保存します。

削除するときは、日付を選択してから  をクリックします。

### 4.4.3 領域に入る

設定したエリアに侵入する人や車両を検出します。

#### ➤ 検出設定

[検出設定]タブを開き、指定領域に入ったときのアラームを設定します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ 領域に入る

検出設定   エリア   スケジュール選択

☒ 有効

☐ パノラマ写真保存

☐ ターゲット切り抜き保存

検出対象

☒ 人間    感度        50

☒ 車両    感度        50

☒ オートバイ/自転車    感度        50

アラーム保持時間    20秒    ▼

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

☐ 音声アラームを鳴らす

☐ トリガーライトアラーム



☐ 写真をSDカードに保存

☐ SDカード録画

☐ Eメールを送信

☐ FTPファイル転送

保存

| 表示          | 説明  |
|-------------|---|
| 有効          | <p>領域侵入による検出を有効にする場合は、チェックを入れます。</p> <p>有効に設定したとき、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。</p> <p>領域侵入を検出すると、アイコン  は赤く点滅します。</p> |
| パノラマ写真保存    | <p>領域侵入を検出時に全景（第1ストリーム）をキャプチャします。</p> <p>キャプチャ画像はローカル PC※1 または SD カード※2 に保存されます。</p>  |
| ターゲット切り抜き保存 | <p>領域侵入を検出時に全景写真からターゲット部分を切り抜いた写真をキャプチャします。</p> <p>ターゲットの写真はローカル PC※1 または SD カード※2 に保存されます。</p>   |

|            |   |
|------------|---|
| 検出対象       | <p>領域侵入を検出する対象(ターゲット)を選択し、感度を設定します。</p> <p>またライブ画面上では、以下のように表示されます。</p> <p><u>通常時</u></p> <p>人間：緑色枠</p> <p>車両：紫色枠</p> <p>オートバイ/自転車：水色枠</p> <p>設定した枠：青色枠</p> <p><u>検出時</u></p> <p>ターゲット：黄色枠</p> <p>侵入エリア：赤色枠</p> |
| アラーム保持時間   | <p>アラームの保持時間を設定します。</p> <p>保持している間は、ライブ画面の右上でアイコンが赤く点滅しています。</p>  |
| 連携するアラーム出力 | <p>以下の7つのアラームを設定できます。</p> <p>アラーム接点出力、音声アラームを鳴らす、トリガーライトアラーム、写真をSDカードに保存、SDカード録画、Eメールを送信、FTPファイル転送</p> <p>※各アラームの説明は、4.3.1の<a href="#">連携するアラーム出力</a>を参照してください。</p>   |
| 保存         | 設定を保存します。   |

※1:ローカル PC に保存する場合は、[4.1.3. ローカル設定](#)の「ローカスマート静止画保存ストレージ」を有効(ON)にしてください。

写真は、《 静止画保存のパス > picture > IP アドレス > PEA > 日付 》に保存されます。




※2 :SD カードに保存する場合は、[連携するアラーム出力](#)の「写真をSDカードに保存」にチェックを入れて有効にする必要があります。

## ➤ エリア

[エリア]タブを開き、領域侵入の検出エリアを描画します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ 領域に入る

検出設定   **エリア**   スケジュール選択



検出領域
 

1

エリアを描く   クリア

保存

| 表示     | 説明  |
|--------|---|
| 検出領域   | 検出領域を選択します。検出領域は最大 4 パターン設定できます。                            |
| エリアを描く | 検出エリアを画面上に描画します。<br>マウスで画面上にクリックすると赤い点が表示されます。囲むようにクリックします。 |
| クリア    | 検出エリアを削除します。  |
| 保存     | 設定を保存します。   |

### 領域に入る エリア設定

- ① 検出領域を選択します。最大 4 つ設定できます。
- ② **エリアを描く** をクリックし、ディスプレイ上でクリックし赤丸を 4～6 つ置き、線で繋ぎ侵入検出エリアを作成します。
- ③ **描画を終了** をクリックすると、検出エリアの描画を終了します。
- ④ **クリア** をクリックすると、検出エリアが削除されます
- ⑤ **保存** をクリックし、検出エリアを保存します。





## ➤ スケジュール選択

[スケジュール選択]タブを開き、領域侵入のスケジュールを設定します。

## スケジュールの設定方法

### ◆ 一週間の日程

日曜日～土曜日の一週間のスケジュールを設定します。

消去：領域侵入を無効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(白)

追加：領域侵入を有効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(緑)

手動入力：[消去]または[追加]を選択してから、タイムライン右下の[手動入力]をクリックし、時間帯を設定します。

### ◆ 休日設定とスケジュール

日付を指定してスケジュールを設定します。

日付を指定し、**追加** をクリックします。その後、タイムラインでスケジュールを設定して保存します。

削除するときは、日付を選択してから **削除** をクリックします。

#### 4.4.4 領域を出る

指定したエリアから出る人や車両を検知します。

##### ➤ 検出設定

[検出設定]タブを開き、指定領域から出るときのアラームを設定します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ 領域を出る

検出設定 エリア スケジュール選択

☒ 有効

☐ パノラマ写真保存

☐ ターゲット切り抜き保存

検出対象

|   |    |                       |    |
|---|----|-----------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 人間        | 感度 | <input type="range"/> | 50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 車両        | 感度 | <input type="range"/> | 50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> オートバイ/自転車 | 感度 | <input type="range"/> | 50 |

アラーム保持時間

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

☐ 音声アラームを鳴らす

☐ トリガーライトアラーム



☐ 写真をSDカードに保存

☐ SDカード録画

☐ Eメールを送信

☐ FTPファイル転送

保存

| 表示          | 説明   |
|-------------|--|
| 有効          | 領域退出による検出を有効にする場合は、チェックを入れます。<br>有効に設定したとき、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。<br>領域退出を検出すると、アイコン  は赤く点滅します。 |
| パノラマ写真保存    | 領域退出を検出時に全景（第1ストリーム）をキャプチャします。<br>キャプチャ画像はローカル PC※1 または SD カード※2 に保存されます。  |
| ターゲット切り抜き保存 | 領域退出を検出時に全景写真からターゲット部分を切り抜いた写真をキャプチャします。<br>ターゲットの写真はローカル PC※1 または SD カード※2 に保存されます。   |

|            |   |
|------------|---|
| 検出対象       | <p>領域退出を検出する対象(ターゲット)を選択し、感度を設定します。</p> <p>またライブ画面上では、以下のように表示されます。</p> <p><u>通常時</u></p> <p>人間：緑色枠</p> <p>車両：紫色枠</p> <p>オートバイ/自転車：水色枠</p> <p>設定した枠：青色枠</p> <p><u>検出時</u></p> <p>ターゲット：黄色枠</p> <p>侵入エリア：赤色枠</p> |
| アラーム保持時間   | <p>アラームの保持時間を設定します。</p> <p>保持している間は、ライブ画面上でアイコンが赤く点滅しています。</p>  |
| 連携するアラーム出力 | <p>以下の7つのアラームを設定できます。</p> <p>アラーム接点出力、音声アラームを鳴らす、トリガーライトアラーム、写真をSDカードに保存、SDカード録画、Eメールを送信、FTPファイル転送</p> <p>※各アラームの説明は、4.3.1の<a href="#">連携するアラーム出力</a>を参照してください。</p>   |
| 保存         | 設定を保存します。   |

※1:ローカル PC に保存する場合は、[4.1.3. ローカル設定](#)の「ローカルスマート静止画保存ストレージ」を有効(ON)にしてください。

写真は、《 静止画保存のパス > picture > IP アドレス > PEA > 日付 》に保存されます。



※2 :SD カードに保存する場合は、[連携するアラーム出力](#)の「写真をSDカードに保存」にチェックを入れて有効にする必要があります。

## ➤ エリア

[エリア]タブを開き、領域退出の検出エリアを描画します。



| 表示     | 説明  |
|--------|---|
| 検出領域   | 検出領域を選択します。検出領域は最大 4 パターン設定できます。                            |
| エリアを描く | 検出エリアを画面上に描画します。<br>マウスで画面上にクリックすると赤い点が表示されます。囲むようにクリックします。 |
| クリア    | 検出エリアを削除します。  |
| 保存     | 設定を保存します。   |

### 領域を出す エリア設定

- ① 検出領域を選択します。最大 4 つ設定できます。
- ② **エリアを描く** をクリックし、ディスプレイ上でクリックし赤丸を 4～6 つ置き、線で繋ぎ退出検出エリアを作成します。
- ③ **描画を終了** をクリックすると、退出エリアの描画を終了します。
- ④ **クリア** をクリックすると、検出エリアが削除されます。
- ⑤ **保存** をクリックし、検出エリアを保存します。



## ➤ スケジュール選択

[スケジュール選択]タブを開き、領域退出のスケジュールを設定します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ 領域退出

検出設定 エリア **スケジュール選択**

○ 消去 ● 追加

一週間の日程

日 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

火 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

水 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

木 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

金 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

土 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

休日設定とスケジュール

日付 08-04 追加 削除

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

保存

## スケジュールの設定方法

### ◆ 一週間の日程

日曜日～土曜日の一週間のスケジュールを設定します。

消去：領域退出を無効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(白)

追加：領域退出を有効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(緑)

手動入力：[消去]または[追加]を選択してから、タイムライン右下の[手動入力]をクリックし、時間帯を設定します。

### ◆ 休日設定とスケジュール

日付を指定してスケジュールを設定します。

日付を指定し、**追加** をクリックします。その後、タイムラインでスケジュールを設定して保存します。

削除するときは、日付を選択してから **削除** をクリックします。

#### 4.4.5 エリア侵入検知

指定したエリアに侵入したことを検知します。

➤ 検出設定

[検出設定]タブを開き、指定したエリアに侵入したときのアラームを設定します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ エリア侵入検知

検出設定
エリア
スケジュール選択

☒ 有効

☐ パノラマ写真保存

☐ ターゲット切り抜き保存

検出対象

☒ 人間
感度
50

☒ 車両
感度
50

☒ オートバイ/自転車
感度
50

アラーム保持時間
20秒

連携するアラーム出力

☐ アラーム接点出力

☐ 音声アラームを鳴らす

☐ トリガーライトアラーム



☐ 写真をSDカードに保存

☐ SDカード録画

☐ Eメールを送信

☐ FTPファイル転送

保存

| 表示          | 説明  |
|-------------|---|
| 有効          | <p>エリア侵入による検出を有効にする場合は、チェックを入れます。</p> <p>有効に設定したとき、ライブ画面の右上にアイコン  が表示されます。</p> <p>エリア侵入を検出すると、アイコン  は赤く点滅します。</p> |
| パノラマ写真保存    | <p>エリア侵入による検出時に全景（第1ストリーム）をキャプチャします。</p> <p>キャプチャ画像はローカル PC※1 または SD カード※2 に保存されます。</p>   |
| ターゲット切り抜き保存 | <p>エリア侵入による検出時に全景写真からターゲット部分を切り抜いた写真をキャプチャします。</p> <p>ターゲットの写真はローカル PC※1 または SD カード※2 に保存されます。</p>  |

|            |   |
|------------|---|
| 検出対象       | <p>エリア侵入を検出する対象(ターゲット)を選択し、感度を設定します。<br/>またライブ画面上では、以下のように表示されます。</p> <p><u>通常時</u></p> <p>人間：緑色枠</p> <p>車両：紫色枠</p> <p>オートバイ/自転車：水色枠</p> <p>設定した枠：青色枠</p> <p><u>検出時</u></p> <p>ターゲット：黄色枠</p> <p>エリア侵入：赤色枠</p> |
| アラーム保持時間   | <p>アラームの保持時間を設定します。</p> <p>保持している間は、ライブ画面上でアイコンが赤く点滅しています。</p>  |
| 連携するアラーム出力 | <p>以下の7つのアラームを設定できます。</p> <p>アラーム接点出力、音声アラームを鳴らす、トリガーライトアラーム、写真をSDカードに保存、SDカード録画、Eメールを送信、FTPファイル転送</p> <p>※各アラームの説明は、4.3.1の<a href="#">連携するアラーム出力</a>を参照してください。</p>   |
| 保存         | 設定を保存します。   |

※1:ローカル PC に保存する場合は、[4.1.3. ローカル設定](#)の「ローカルスマート静止画保存ストレージ」を有効(ON)にしてください。

写真は、《 静止画保存のパス > picture > IP アドレス > PEA > 日付 》に保存されます。



※2 :SD カードに保存する場合は、[連携するアラーム出力](#)の「写真をSDカードに保存」にチェックを入れて有効にする必要があります。

## ➤ エリア

[エリア]タブを開き、エリア侵入検知の検出エリアを描画します。



| 表示     | 説明  |
|--------|---|
| 検出領域   | 検出領域を選択します。検出領域は最大 4 パターン設定できます。                            |
| エリアを描く | 検出エリアを画面上に描画します。<br>マウスで画面上にクリックすると赤い点が表示されます。囲むようにクリックします。 |
| クリア    | 検出エリアを削除します。  |
| 保存     | 設定を保存します。   |

## エリア侵入検出 エリア設定

- ① 検出領域を選択します。最大 4 つ設定できます。
- ② **エリアを描く** をクリックし、ディスプレイ上でクリックし赤丸を 4～6 つ置き、線で繋ぎエリア侵入検出エリアを作成します。
- ③ **描画を終了** をクリックすると、検出エリアの描画を終了します。
- ④ **クリア** をクリックすると、検出エリアが削除されます
- ⑤ **保存** をクリックし、検出エリアを保存します。





## ➤ スケジュール選択

[スケジュール選択]タブを開き、エリア侵入検知のスケジュールを設定します。

設定ホーム ▶ イベント設定 ▶ エリア侵入検知

検出設定 エリア **スケジュール選択**

○ 消去 ● 追加

一週間の日程

日 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

火 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

水 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

木 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

金 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

土 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

休日設定とスケジュール

日付 08-04 追加 削除

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
00:00-24:00 手動入力

保存

## スケジュールの設定方法

### ◆ 一週間の日程

日曜日～土曜日の一週間のスケジュールを設定します。

消去：エリア侵入検知を無効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(白)

追加：エリア侵入検知を有効にする時間帯を、タイムライン上でクリックまたはドラッグします。(緑)

手動入力：[消去]または[追加]を選択してから、タイムライン右下の[手動入力]をクリックし、時間帯を設定します。

### ◆ 休日設定とスケジュール

日付を指定してスケジュールを設定します。

日付を指定し、**追加** をクリックします。その後、タイムラインでスケジュールを設定して保存します。

削除するときは、日付を選択してから **削除** をクリックします。

## 4.5 ネットワーク

TCP/IP、ポート、サーバ、DDNS、SNMP、802.1X、RTSP、UPnP、Email、FTP、HTTPS、QoSなどのサブメニューがあります。

|  |   |
|--|---|
| <div>  <b>システム設定</b><br/>           基本情報   日付と時間  <br/>           ローカル設定   ストレージ         </div> <div>  <b>画像設定</b><br/>           画質調整   映像/音声   OSD  <br/>           プライバシーマスク   ROI  <br/>           レンズの調整         </div> <div>  <b>アラーム設定</b><br/>           モーション検出   異常  <br/>           アラーム入力   アラーム接点出力  <br/>           アラームサーバ   音声アラーム  <br/>           光アラーム         </div> <div>  <b>イベント設定</b><br/>           妨害検知   ラインクロス  <br/>           領域に入る   領域を出る  <br/>           エリア侵入検知         </div> <div>  <b>ネットワーク設定</b><br/>           TCP/IP   ポート   更に追加...         </div> <div>  <b>セキュリティ設定</b><br/>           ユーザー   オンラインユーザー  <br/>           ブロックと許可リスト  <br/>           セキュリティー管理         </div> <div>  <b>メンテナンス</b><br/>           バックアップと復元   再起動  <br/>           アップグレード   操作ログ         </div> | <div>           設定ホーム ▶ ネットワーク 設定         </div> <div> <b>ネットワーク設定</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>TCP/IP</b>           ネットワークの設定を行います (IPアドレス、DNSサーバ、PPPoEなど)         </li> <li> <b>ポート</b>           HTTP、HTTPS、データ、RTSPなどのポート設定。         </li> <li> <b>サーバ</b>           認証サーバを設定します。         </li> <li> <b>DDNS</b>           DDNSサーバを設定します。         </li> <li> <b>SNMP</b>           ネットワーク機器を監視しネットワーク障害の原因を突き止めます         </li> <li> <b>802.1X</b>           デバイスの認証モードを手動で選択できるようにします。         </li> <li> <b>RTSP</b>           リモートビデオストリーミングを使用する場合はRTSPを設定します         </li> <li> <b>UPnP</b>           ネットワークに接続する機器同士を接続しやすくします。         </li> <li> <b>Email</b>           Eメールに関する設定を行います。         </li> <li> <b>FTP</b>           FTPサーバの設定を行います。         </li> <li> <b>HTTPS</b>           httpsはSSLを利用したhttp通信です。SSLは通信を暗号化し、安全にWeb情報のやりとりを行うことができます。         </li> <li> <b>QoS</b>           ネットワーク機器に QoSを実装することで、ある特定の通信を優先して伝送させたり、帯域幅を確保することができます。         </li> </ul> |
|--|---|

### 4.5.1 TCP/IP

ネットワークの設定を行います。（IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、PPPoE など）

#### ➤ IPv4 アドレス

#### IPv4 の設定方法

##### ◆ 自動的に IP アドレスを取得する

DHCP より自動的に IP アドレスを取得します。

##### ◆ 以下の IP アドレスを使う

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS サーバを手動で設定・変更する必要があります。

**テスト** をクリックすると、IP アドレスが使えるのか(競合していないか)確認することができます。

## ➤ IPv6 アドレス

### IPv6 の設定方法

#### ◆ 自動的に IP アドレスを取得する

DHCP より自動的に IP アドレスを取得します。

#### ◆ 以下の IP アドレスを使う

IP アドレス、サブネットプレフィックス長さ、ゲートウェイを手動で設定・変更する必要があります

| IPv4  | IPv6  | PPPoE設定 | IP変更通知設定 |
|---|---|---------|----------|
| <input type="radio"/> 自動的にIPアドレスを取得する         |   |         |          |
| <input checked="" type="radio"/> 以下のIPアドレスを使う |   |         |          |
| IPアドレス  | <input type="text" value="fe80::20c:29ff:fe37:3729"/> |         |          |
| サブネット長  | <input type="text" value="64"/>                       |         |          |
| ゲートウェイ  | <input type="text" value="fe80::20c:29ff:fe37:1"/>    |         |          |
| <input type="button" value="保存"/>             |   |         |          |

## ➤ PPPoE 設定

有効にチェックを入れ、PPPoE を有効にします。

ISP(プロバイダ)から提供された、ユーザー名とパスワードを入力し、保存をクリックします。

WAN IP を取得すると、インターネットに接続できます。

| IPv4                              | IPv6                     | PPPoE設定 | IP変更通知設定 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> 有効       |                          |         |          |
| ユーザー名                             | <input type="text"/>     |         |          |
| パスワード                             | <input type="password"/> |         |          |
| <input type="button" value="保存"/> |                          |         |          |

## ➤ IP 変更通知設定

デバイスの IP アドレスを変更すると、新しい IP アドレスが自動的にメールまたは FTP に送信されます。

IPv4 IPv6 PPPoE設定 IP変更通知設定

☒ Eメールを送信

メールの送信先

☐ @hytec.co.jp

☐ @yahoo.co.jp

☐ @gmail.com

☒ FTPファイル転送

サーバアドレス

☐ 172.16.2.3

保存

[Eメールを送信]にチェックを入れると、Eメールによる通知が有効になります。

通知メールの送信先をリストから選択します。

※Eメール通知の送受信に関する設定は、[4.5.9. Email](#) で事前に行う必要があります。

[FTP ファイル]にチェックを入れると、FTP サーバへのファイル転送が有効になります。

FTP サーバをリストから選択します。

※FTP サーバに関する設定は、[4.5.10. FTP](#) で事前に行う必要があります。

**保存** をクリックして、設定を保存します。

### 4.5.2 ポート

HTTP、HTTPS、データ、RTSP のポート番号を設定します。

| 設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定          |  |
|-----------------------------------|--|
| ポート                               | サーバ DDNS SNMP 802.1X RTSP UPnP Email FTP HTTPS QoS |
| HTTPポート                           | <input type="text" value="80"/>                    |
| HTTPSポート                          | <input type="text" value="443"/>                   |
| データポート                            | <input type="text" value="9008"/>                  |
| RTSPポート                           | <input type="text" value="554"/>                   |
| <input type="button" value="保存"/> |  |

| 表示        | 説明                                 |
|-----------|------------------------------------|
| HTTP ポート  | HTTP プロトコルで制御を行うポートです。(初期値 : 80)   |
| HTTPS ポート | HTTPS プロトコルで制御を行うポートです。(初期値 : 443) |
| データポート    | カメラ制御を行うポートです。(初期値 : 9008)         |
| RTSP ポート  | RTSP プロトコル制御を行うポートです。(初期値 : 554)   |

### 4.5.3 サーバ

認証サーバを設定します。この機能は、主にネットワークビデオ管理システムの接続に使用されます。

| 設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定               |  |
|--|--|
| ポート                                    | サーバ DDNS SNMP 802.1X RTSP UPnP Email FTP HTTPS QoS |
| <input checked="" type="checkbox"/> 有効 |  |
| サーバポート                                 | <input type="text" value="2009"/>                  |
| サーバアドレス                                | <input type="text" value="*****.autoddns.com"/>    |
| デバイスID                                 | <input type="text" value="1"/>                     |
| <input type="button" value="保存"/>      |  |

サーバを設定します。

- ① 有効にチェックを入れ、サーバを有効にします。
- ② ECMS/NVMS の転送メディアサーバの IP アドレスと自動レポートポートを確認します。
- ③ ECMS/NVMS に新しいデバイスを追加するとき、自動レポートを確認します。
- ④ デバイスの情報を ECMS/NVMS に入力します。
- ⑤ システムはすべてのデバイス ID を自動的に表示します。ECMS/NVMS で確認してください。
- ⑥ 上記のサーバポート、サーバアドレス、デバイス ID を入力します。
- ⑦  をクリックして、設定を保存します。

#### 4.5.4 DDNS

DDNS サーバを設定します。

#### DDNS 設定方法

いくつかの DDNS タイプが選択されている場合、サーバアドレスとドメイン名を入力する必要があります。DNS ウェブサイトにアクセスしてドメイン名を登録し、ここに登録されたドメイン情報を入力してください。

《例》 **www.dvrddns.com** をサーバとした場合

- ① IE アドレスバーに **www.dvrddns.com** を入力し、DDNS ウェブサイトにアクセスしてください。

- ② [Registration (登録)] ボタンをクリックすると、以下のようにインタフェースに進みます。  
DDNS アカウント情報 (ユーザ名、パスワードなど) を設定し、[Submit (送信)] ボタンをクリックして、アカウントを保存します。



[Ligon](#)  
[Registration](#)

## Welcome to DvrDydns

Create a user account or choose existing users below to begin.

DDNS account creation.

### NEW USER REGISTRATION

|                      |   |
|----------------------|---|
| USER NAME            | <input type="text"/>  |
| PASSWORD             | <input type="password"/> ?  |
| PASSWORD CONFIRM     | <input type="password"/>  |
| FIRST NAME           | <input type="text"/>  |
| LAST NAME            | <input type="text"/>  |
| SECURITY QUESTION.   | My first phone number. ▾  |
| ANSWER               | <input type="text"/>  |
| CONFIRM YOU'RE HUMAN | <p>7+8=</p> <p>New Captcha</p> <input type="text"/> <p>Solve the problem above.</p> |

Submit Reset

Already have an account? [Click here to login.](#)

- ③ ドメイン名を作成し、[Request Domain（ドメインの要求）]をクリックします。

[User Settings](#)  
[Domains](#)  
[Logout](#)

## Domain Name Creation

Enter a new domain name below.

*You must create a domain name to continue.*

Domain name must start with (a-z, 0-9), must be least 3 char!. Cannot end or start, but may contain a hyphen and is not case-sensitive.

dvrdydns.com ▾ Request Domain

- ④ ドメイン名を要求すると、ドメイン名の情報がリストに表示されます。

[User Settings](#)  
[Domains](#)  
[Logout](#)

## My Domains

Your domain names are listed below. Choose create new domain to add additional domain names.

*Your domain was successfully created.*

Search by Domain. Search

Click a name to edit your domain settings.

| NAME    | STATUS | DOMAIN               |
|---------|--------|----------------------|
| HTC1234 | ✓      | htc1234.dvrdydns.com |

Last Update: *Not yet updated* IP Address: 203.141.138.227

Create additional domain names

[1]

- ⑤ DDNS 設定を開きます。DDNS を有効にし、DDNS タイプは [www.dvrdydns.com](http://www.dvrdydns.com) を選択します。登録したユーザー名、パスワード、ドメイン名を入力し、[保存]をクリックします。

|  |     |                          |      |        |      |      |       |     |       |     |
|--|-----|--------------------------|------|--------|------|------|-------|-----|-------|-----|
| ポート                                    | サーバ | <b>DDNS</b>              | SNMP | 802.1X | RTSP | UPnP | Email | FTP | HTTPS | QoS |
| <input checked="" type="checkbox"/> 有効 |     |                          |      |        |      |      |       |     |       |     |
| サーバ選択                                  |     | dvrdydns ▼               |      |        |      |      |       |     |       |     |
| ユーザー名                                  |     | <input type="text"/>     |      |        |      |      |       |     |       |     |
| パスワード                                  |     | <input type="password"/> |      |        |      |      |       |     |       |     |
| ドメイン                                   |     | <input type="text"/>     |      |        |      |      |       |     |       |     |
| <div>保存</div>                          |     |                          |      |        |      |      |       |     |       |     |

- ⑥ ルータの IP アドレスと HTTP ポートをマッピングします。（UPnP 機能が有効になっている場合は、この手順をスキップできます）
- ⑦ IE アドレスバーに <http://www.xxx.dvrdydns.com:81> のような登録済みのドメイン名と HTTP ポートを入力し、入力キーを押して IE クライアントに進みます。

#### 4.5.5 SNMP

SNMP を設定します。

SNMP 機能は、カメラのステータスやパラメータ、アラーム情報を取得し、カメラをリモートで管理できます。

| 設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定   |  |
|--|--|
| <a href="#">ポート</a> <a href="#">サーバ</a> <a href="#">DDNS</a> <a href="#">SNMP</a> <a href="#">802.1X</a> <a href="#">RTSP</a> <a href="#">UPnP</a> <a href="#">Email</a> <a href="#">FTP</a> <a href="#">HTTPS</a> <a href="#">QoS</a> |  |
| <b>SNMP v1/v2</b>  |  |
| <input type="checkbox"/> SNMPv1を有効にする  |  |
| <input type="checkbox"/> SNMPv2を有効にする  |  |
| SNMPコミュニティのリード   | public   |
| SNMP名称を書く  | private  |
| トラップ住所   | 192.168.226.201  |
| トラップポート  | 162  |
| トラップグループ名  | public   |
| <b>SNMP v3</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> SNMPv3を有効にする  |  |
| ユーザー名のリード  | public   |
| セキュリティレベル  | auth, priv ▼   |
| 認証アルゴリズム   | <input checked="" type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA |
| 認証パスワード  | ●●●●●●●●   |
| 秘密鍵アルゴリズム  | <input checked="" type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES |
| 秘密鍵パスワード   | ●●●●●●●●   |
| ユーザー名を書く   | private  |
| セキュリティレベル  | auth, priv ▼   |
| 認証アルゴリズム   | <input checked="" type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA |
| 認証パスワード  | ●●●●●●●●   |
| 秘密鍵アルゴリズム  | <input checked="" type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES |
| 秘密鍵パスワード   | ●●●●●●●●   |
| <b>SNMPその他の設定</b>  |  |
| SNMPポート  | 161  |
| <input type="button" value="保存"/>  |  |

## ➤ SNMP v1/v2

[SNMPv1 を有効にする][SNMPv2 を有効にする]にチェックを入れ、SNMPv1/v2 を有効にします。

| SNMP v1/v2                                       |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SNMPv1を有効にする |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SNMPv2を有効にする |  |
| SNMPコミュニティのリード                                   | <input type="text" value="public"/>          |
| SNMP名称を書く  | <input type="text" value="private"/>         |
| トラップ住所   | <input type="text" value="192.168.226.201"/> |
| トラップポート  | <input type="text" value="162"/>             |
| トラップグループ名  | <input type="text" value="public"/>          |

| 表示              | 説明                                       |
|-----------------|--|
| SNMP コミュニティのリード | Read-only。SNMP による読み取り専用のコミュニティ名を入力します。  |
| SNMP 名称を書く      | Read-write。SNMP による読み書き専用のコミュニティ名を入力します。 |
| トラップ住所          | トラップ送信先 SNMP マネージャの IP アドレスを入力します。       |
| トラップポート         | トラップポートを入力します。                           |
| トラップグループ内       | トラップのコミュニティ名を入力します。                      |

## ➤ SNMP v3

[SNMPv3 を有効にする]にチェックを入れ、SNMPv3 を有効にします。

| SNMP v3  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SNMPv3を有効にする |  |
| ユーザー名のリード  | <input type="text" value="public"/>                            |
| セキュリティレベル  | <input type="text" value="auth, priv"/>                        |
| 認証アルゴリズム   | <input checked="" type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA |
| 認証パスワード  | <input type="text" value="●●●●●●"/>                            |
| 秘密鍵アルゴリズム  | <input checked="" type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES |
| 秘密鍵パスワード   | <input type="text" value="●●●●●●"/>                            |
| ユーザー名を書く   | <input type="text" value="private"/>                           |
| セキュリティレベル  | <input type="text" value="auth, priv"/>                        |
| 認証アルゴリズム   | <input checked="" type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA |
| 認証パスワード  | <input type="text" value="●●●●●●"/>                            |
| 秘密鍵アルゴリズム  | <input checked="" type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES |
| 秘密鍵パスワード   | <input type="text" value="●●●●●●"/>                            |

| 表示        | 説明   |
|-----------|--|
| ユーザー名のリード | SNMP による読み取り専用のユーザー名を入力します。  |
| ユーザー名を書く  | SNMP による読み書き専用のユーザー名を入力します。  |
| セキュリティレベル | ユーザー認証には 3 つのセキュリティレベルがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ auth, priv : 認証アルゴリズムで認証。暗号化あり。</li> <li>・ auth, no priv : 認証アルゴリズムで認証。暗号化なし。</li> <li>・ no auth, no priv : ユーザー名のみで認証。暗号化なし。</li> </ul> |
| 認証アルゴリズム  | 認証方式を MD5 または SHA から選択します。   |
| 認証パスワード   | 認証パスワードを設定します。   |
| 秘密鍵アルゴリズム | 暗号化方式を DES または AES から選択します。  |
| 秘密鍵パスワード  | 暗号化パスワードを設定します。  |

## ➤ SNMP その他の設定

SNMP ポートを設定して、保存をクリックします。

| SNMPその他の設定                        |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SNMPポート                           | <input type="text" value="161"/> |
| <input type="button" value="保存"/> |                                  |

#### 4.5.6 802.1X

802.1X を設定します。

| 設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定    |           |
|-----------------------------|-----------|
| ポート                         | サーバ       |
| DDNS                        | SNMP      |
| 802.1X                      | RTSP      |
| UPnP                        | Email     |
| FTP                         | HTTPS     |
| QoS                         |           |
| <input type="checkbox"/> 有効 |           |
| プロトコルタイプ                    | EAP MD5 ▼ |
| EAPOLバージョン                  | 1 ▼       |
| ユーザー名                       |           |
| パスワード                       | ●●●●●●    |
| パスワード確認                     | ●●●●●●    |
| <div>保存</div>               |           |

#### 802.1X の設定方法

- ① 有効にチェックを入れ、802.1X 認証を有効にします。
- ② プロトコルタイプと EAPOL バージョンは、デフォルト設定でご使用ください。
- ③ ユーザー名とパスワードは、認証サーバに登録されているユーザー名とパスワードを入力してください。

## 4.5.7 RTSP

RTSP を設定します。

設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定

| ポート  | サーバ                                    | DDNS  | SNMP                            | 802.1X | RTSP | UPnP | Email | FTP | HTTPS | QoS |
|--|--|-------|---------------------------------|--------|------|------|-------|-----|-------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 有効               |  |       |                                 |        |      |      |       |     |       |     |
| ポート  | 554                                    |       |                                 |        |      |      |       |     |       |     |
| アドレス   | rtsp://IP or domain name:port/profile1 |       |                                 |        |      |      |       |     |       |     |
|  | rtsp://IP or domain name:port/profile2 |       |                                 |        |      |      |       |     |       |     |
|  | rtsp://IP or domain name:port/profile3 |       |                                 |        |      |      |       |     |       |     |
| マルチキャストアドレス  |  |       |                                 |        |      |      |       |     |       |     |
| 第1ストリーム  | 239.0.0.0                              | 50554 | <input type="checkbox"/> 自動スタート |        |      |      |       |     |       |     |
| 第2ストリーム  | 239.0.0.1                              | 51554 | <input type="checkbox"/> 自動スタート |        |      |      |       |     |       |     |
| 第3ストリーム  | 239.0.0.2                              | 52554 | <input type="checkbox"/> 自動スタート |        |      |      |       |     |       |     |
| 音声   | 239.0.0.3                              | 53554 | <input type="checkbox"/> 自動スタート |        |      |      |       |     |       |     |
| <input type="checkbox"/> 匿名ログインを許可 (ユーザー名およびパスワード不要) |  |       |                                 |        |      |      |       |     |       |     |
| 保存   |  |       |                                 |        |      |      |       |     |       |     |

[有効]にチェックを入れ、RTSP を有効にします。

- ポート : [4.5.2 ポート](#) の RTSP ポートと連動しています。
- アドレス : VLC プレーヤーなどで再生する時に使用する RTSP アドレスを表示します。  
 【例】 RTSP アドレス (ユニキャスト) 。IP アドレスが 192.168.1.226 の場合。  
 第 1 ストリーム ⇒ rtsp://192.168.1.226:554/profile1  
 第 2 ストリーム ⇒ rtsp://192.168.1.226:554/profile2  
 第 3 ストリーム ⇒ rtsp://192.168.1.226:554/profile3
- マルチキャストアドレス : マルチキャストアドレス、ポート番号を設定します。  
 【例】 RTSP アドレス (マルチキャスト) 。IP アドレスが 192.168.1.226 の場合。  
 第 1 ストリーム ⇒ rtsp://192.168.1.226:554/profile1?transportmode=mcast  
 第 2 ストリーム ⇒ rtsp://192.168.1.226:554/profile2?transportmode=mcast  
 第 3 ストリーム ⇒ rtsp://192.168.1.226:554/profile3?transportmode=mcast  
 カメラ起動時に、自動的に配信開始したい場合は、[自動スタート]をチェックします。
- [匿名ログインを許可する (ユーザー名またはパスワードは不要) ] に、チェックを入れると RTSP 認証を省いて再生できます。

#### 4.5.8 UPnP

UPnP 機能はポートマッピングなしのルータ経由で WAN に接続され、IE からカメラにアクセスできます。

|                                   |     |                      |      |        |      |      |       |     |       |     |
|-----------------------------------|-----|----------------------|------|--------|------|------|-------|-----|-------|-----|
| 設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定          |     |                      |      |        |      |      |       |     |       |     |
| ポート                               | サーバ | DDNS                 | SNMP | 802.1X | RTSP | UPnP | Email | FTP | HTTPS | QoS |
| <input type="checkbox"/> 有効       |     |                      |      |        |      |      |       |     |       |     |
| UPnP名                             |     | <input type="text"/> |      |        |      |      |       |     |       |     |
| <input type="button" value="保存"/> |     |                      |      |        |      |      |       |     |       |     |

#### UPnP の設定方法

- ① ルータが UPnP 機能に対応し、ルータで有効になっていることを確認します。
- ② ルータに対応するカメラの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイなどを設定します。
- ③ 有効にチェックを入れ、UPnP 機能を有効にします。この機能を有効にすると、LAN 経由でカメラにすばやくアクセスすることができます。
- ④ UPnP 名を入力して、保存をクリックします。



## 4.5.9 Email

Email に関する設定を行います。

設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定

ポート   サーバ   DDNS   SNMP   802.1X   RTSP   UPnP   **Email**   FTP   HTTPS   QoS

**送信者**

送信者アドレス

ユーザー名

パスワード

サーバアドレス

安全な接続 不要 ▼

SMTPポート  デフォルト

☐ 送信間隔(S)  (10-3600)

クリア テスト

**受信者**

受信者アドレス

追加 削除

保存

## ➤ 送信者

送信者の E メールアドレス、SMTP サーバなどを設定します。

| 送信者   |  |
|---|--|
| 送信者アドレス   | <input type="text" value="example@gmail.com"/> |
| ユーザー名   | <input type="text" value="example@gmail.com"/> |
| パスワード   | <input type="password" value="•••••"/>         |
| サーバアドレス   | <input type="text" value="smtp.gmail.com"/>    |
| 安全な接続   | <input type="text" value="SSL"/> ▼             |
| SMTPポート   | <input type="text" value="465"/> デフォルト         |
| <input type="checkbox"/> 送信間隔(S)                                      | <input type="text" value="60"/> (10-3600)      |
| <input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="テスト"/> |  |

### 送信者の設定方法

- ① 送信者の E メールアドレスを入力します。
- ② ユーザー名はアカウント名(メールアドレスの@より前の部分)、パスワードはメールのパスワードを入力します。
- ③ サーバアドレスは SMTP サーバを入力します。
- ④ セキュリティは SSL を選択し、SMTP ポートは 465 を指定します。 **デフォルト** で初期値に戻ります。
- ⑤ E メールを送信間隔を設定します。  
送信間隔にチェックを入れ 300 秒に設定した場合、300 秒に 1 通のメールが送信されます。300 秒の間に複数検出された場合、検出時間などをまとめて 1 通で通知します。添付ファイルの静止画は最初に検出した静止画のみを添付します。
- ⑥ **テスト** をクリックして、アカウントの接続テストを行います。

注 1 Yahoo や Gmail 等のフリーメールはご利用いただけません。ISP が提供するメールサービスをお使いください。

➤ 受信者

[受信者アドレス]欄に受信者のメールアドレスを入力し、**追加** をクリックしてリストに追加します。  
削除する場合は、リストから削除するアドレスを選択し、**削除** をクリックしてリストから削除します。

受信者

123456@yahoo.co.jp

123456@gmail.com

受信者アドレス

追加

削除

保存

#### 4.5.10 FTP

FTP サーバの設定を行います。

設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定

ポート   サーバ   DDNS   SNMP   802.1X   RTSP   UPnP   Email   **FTP**   HTTPS   QoS

| サーバ名     | サーバアドレス       | ポート | ユーザー名    | パス |
|----------|---------------|-----|----------|----|
| FTP_TEST | 192.168.**.** | 21  | ftp_user |    |

追加   変更   削除   テスト

保存

### ➤ FTP 追加/変更

FTP サーバを追加するには、**追加** をクリックします。変更する場合は、**変更** をクリックします。

| 表示          | 説明   |
|-------------|--|
| サーバ名        | FTP サーバの名前を入力します。  |
| サーバアドレス     | FTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。                                      |
| パス          | ファイルのアップロード先を設定します。  |
| ポート         | FTP サーバのポート番号を入力します。   |
| ユーザー名/パスワード | FTP サーバのユーザー名とパスワードを入力します。<br>匿名にチェックを入れると、ユーザー名とパスワードの入力を省くことができます。 |

### ➤ テスト

**テスト** をクリックすると、選択している FTP サーバとの接続確認を行います。

### ➤ FTP 削除

**削除** をクリックすると、選択している FTP サーバを削除します。

#### 4.5.11 HTTPS

HTTPS を設定します。HTTPS は Web サイトの認証を提供し、ユーザーのプライバシーを保護します。

設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定

ポート サーバ DDNS SNMP 802.1X RTSP UPnP Email FTP **HTTPS** QoS

☐ 有効

|            |   |    |
|------------|---|----|
| 証明書のインストール | C=CN, ST=GD, L=SZ, O=embeddedsoftware   | 削除 |
| 属性         | 発行されました: C=CN, ST=GD, L=SZ, O=embeddedsoftware, OU=IPC, H=localhost, E=com.cn,<br>発行者: C=CN, ST=GD, L=SZ, O=embeddedsoftware, OU=IPC, H=localhost, E=com.cn,<br>有効期限: 2017-07-26 01:02:07 ~ 2022-07-26 01:02:07 |    |

保存

有効にチェックを入れて、HTTPS へのアクセスを有効にし、**保存** をクリックして設定を保存します。

Web ブラウザを使用して、「https://IP アドレス:HTTPS ポート」にアクセスします。

《 例 : https://192.168.226.201:443 》

デフォルトで証明書がインストールされています。

デフォルトの証明書を使用しない場合は、**削除** をクリックして証明書を削除し、プライベート証明書を作成することもできます。

#### 4.5.12 QoS

データストリームの転送に優先順位を付けることが出来ます。

設定ホーム ▶ ネットワーク設定 ▶ 高度な設定

ポート   サーバ   DDNS   SNMP   802.1X   RTSP   UPnP   Email   FTP   HTTPS   **QoS**

ビデオ/オーディオDSCP

アラームDSCP

マネージャDSCP

保存

ネットワーク遅延やネットワーク混雑を改善するために、それぞれのストリームに優先度を設定し、順番に転送を行います。数値が大きいほど、優先度は高くなります。

| 表示             | 説明                             |
|----------------|--------------------------------|
| ビデオ/オーディオ DSCP | 0 ～63 の範囲でビデオ/オーディオの優先度を設定します。 |
| アラーム DSCP      | 0 ～63 の範囲でアラームの優先度を設定します。      |
| マネージャ DSCP     | 0 ～63 の範囲でマネージャの優先度を設定します。     |

## 4.6 セキュリティ設定

ユーザー、オンラインユーザー、ブロックと許可リスト、セキュリティ管理などのサブメニューがあります。

|   |   |
|---|---|
| <b>システム設定</b><br>基本情報   日付と時間  <br>ローカル設定   ストレージ                                     | 設定ホーム ▶ セキュリティ設定  |
| <b>画像設定</b><br>画質調整   映像/音声   OSD  <br>プライバシーマスク   ROI  <br>レンズの調整                    | <b>セキュリティ設定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ユーザー</b> ユーザーの追加、修正、削除を行います。但し管理者アカウント：adminは削除できません。</li> <li>● <b>オンラインユーザー</b> オンラインのユーザーを表示します。</li> <li>● <b>ブロックと許可リスト</b> 特定のIPアドレスまたはMACアドレスからのアクセスを許可またはブロックします。</li> <li>● <b>セキュリティ管理</b> 不正ログインを検出した時にデバイスをロックします。</li> </ul> |
| <b>アラーム設定</b><br>モーション検出   異常  <br>アラーム入力   アラーム接点出力  <br>アラームサーバ   音声アラーム  <br>光アラーム |   |
| <b>イベント設定</b><br>妨害検知   ラインクロス  <br>領域に入る   領域を出る  <br>エリア侵入検知                        |   |
| <b>ネットワーク設定</b><br>TCP/IP   ポート   更に追加...   |   |
| <b>セキュリティ設定</b><br>ユーザー   オンラインユーザー  <br>ブロックと許可リスト  <br>セキュリティ管理                     |   |
| <b>メンテナンス</b><br>バックアップと復元   再起動  <br>アップグレード   操作ログ                                  |   |


### 4.6.1 ユーザー


ユーザーの追加、変更、削除を行います。管理者アカウントの admin は削除できません。

| 設定ホーム ▶ セキュリティ設定 ▶ ユーザー                   |       |        |       |  |
|---|-------|--------|-------|--|
| <div>追加</div> <div>変更</div> <div>削除</div> |       |        |       |  |
| Index                                     | ユーザー名 | ユーザー区分 | MAC結合 |  |
| 1   | admin | 管理者    |       |  |
|   |       |        |       |  |



## ユーザーの追加方法

- ①  をクリックすると、「ユーザーの追加」がポップアップします。



ユーザーの追加

ユーザー名

パスワード

レベル 

passwordLowTip

パスワード確認

ユーザー区分 管理者 ▼

MAC結合  ☐

OK キャンセル

- ② ユーザー名とパスワード(パスワード確認)は、1～15 文字の英数字で設定します。
- レベルは、パスワードの強度を示します。4.6.4 セキュリティ管理にあるパスワードセキュリティで設定したレベル以上の組み合わせが必要です。
- ③ ユーザー区分を選択します。
- ・ 管理者 : すべての権限を持っています。
  - ・ 上級ユーザ : 「ユーザー」、「ブロックと許可リスト」、「バックアップと復元」、「アップグレード」以外、管理者と同じ権限を持っています
  - ・ ノーマルユーザ : 「ライブ」の表示と「検索」のみ可能です。設定の変更はできません。
- ④ MAC 結合を指定することで特定の PC だけが、そのユーザからカメラにアクセスすることができます。チェックを入れて MAC アドレスを指定してください。
- ⑤ [OK]をクリックして、追加します。

## 上級ユーザとノーマルユーザの初期権限

|          |          |        |      |
|----------|----------|--------|------|
| システム設定   | 基本情報     |        | ○    |
|          | 日付と時刻    |        | ○    |
|          | ローカル設定   |        | ○    |
| アラーム設定   | モーション検出  | 検出設定   | ×    |
|          |          | エリアと感度 | ○    |
|          |          | スケジュール | ○    |
|          | 異常       |        | ○    |
|          | アラーム入力   |        | ○    |
|          | アラーム出力   |        | ○    |
|          | ネットワーク設定 |        | 閲覧のみ |
| セキュリティ設定 | ユーザ      |        | ○※   |
|          | オンラインユーザ |        | ○    |

※ログイン中ユーザのパスワード変更

## ユーザレベルと付与可能な権限

|                   | 上級 | ノーマルユーザ |
|-------------------|----|---------|
| ストレージ設定           | ○  | ×       |
| 画像設定（全項目）         | ○  | ○       |
| PTZ コントロール        | ○  | ○       |
| アラームサーバ設定         | ○  | ○       |
| イベント設定            | ○  | ○       |
| ネットワーク設定          | ○  | ×       |
| セキュリティ設定          | ○※ | ×       |
| バックアップと復元         | ○  | ×       |
| 再起動とアップグレード       | ○  | ×       |
| ログ閲覧              | ○  | ○       |
| 音声インターホン（双方向音声通話） | ○  | ○       |
| プレビュー（ライブ）        | ○  | ○       |
| 再生（検索）            | ○  | ○       |
| ユーザー管理            | ×  | ×       |

※ユーザー編集を除く、セキュリティメニュー

## パスワードの変更方法

- ① **変更** をクリックすると、「ユーザーの編集」がポップアップします。

The screenshot shows a dialog box titled 'ユーザーの編集' (Edit User) with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section for password change with a checkbox labeled 'パスワードの変更' (Change Password). Below this, there are input fields for 'ユーザー名' (Username) containing 'admin', '旧パスワード' (Old Password), '新しいパスワード' (New Password), and 'パスワード確認' (Password Confirmation). There is also a 'レベル' (Level) field showing 'passwordLowTip'. At the bottom, there is a 'MAC結合' (MAC Binding) field with the value '00:00:00:00:00:00' and an unchecked checkbox. 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons are located at the bottom right of the dialog.

- ② [パスワードの変更]にチェックを入れ、新しいパスワードを入力し、OK をクリックします。

(MAC 結合も変更可能)

レベルは、パスワードの強度を示します。4.6.4 セキュリティ管理にあるパスワードセキュリティで設定したレベル以上の組み合わせが必要です。

- ③ [OK]をクリックして保存します。

## ユーザーの削除方法

- ① 削除するユーザーを選択します。選択されているユーザーは青くなります。
- ② **削除** をクリックすると、削除の確認がポップアップするので OK をクリックして削除します。

#### 4.6.2 オンラインユーザ

オンラインユーザを表示します。

管理者ユーザは、他のすべてのユーザを追いつ(キックアウト)ことができます。

| 設定ホーム ▶ セキュリティ ▶ オンラインユーザ |              |       |       |        |        |  |
|---------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|--|
| Index                     | クライアントアドレス   | ポート   | ユーザ名  | ユーザタイプ |        |  |
| 1                         | 172.16.2.188 | 56916 |       | 匿名ユーザ  | キックアウト |  |
| 2                         | 172.16.2.188 | 56917 |       | 匿名ユーザ  | キックアウト |  |
| 3                         | 172.16.2.7   | 6874  | admin | 管理者    | キックアウト |  |
|                           |              |       |       |        |        |  |

### 4.6.3 ブロックと許可リスト

特定の IP アドレスまたは MAC アドレスからのアクセスを許可またはブロックします。  
[アドレスフィルタリングを有効にする]にチェックを入れ、許可/ブロックの設定を行います。

#### IP/MAC アドレスフィルタの追加方法

- ① [次のアドレスをブロックします]または[次のアドレスを許可します]のどちらかを選択します。
  - ・ ブロック：リスト内のみブロックし、その他のデバイスは許可されます。
  - ・ 許可：リスト内のみ許可し、その他のデバイスはブロックされます。
- ② IPv4、IPv6、MAC のどれかを選択し、アドレスを入力します。
- ③ **追加** をクリックすると、リストに表示されます。
- ④ **保存** をクリックして保存します。

#### IP/MAC アドレスフィルタの削除方法

- ① リストからアドレスを選択します。
- ② **削除** をクリックすると、選択しているアドレスを削除します。
- ③ **保存** をクリックして保存します。

#### 4.6.4 セキュリティ管理

不正ログインを検出した時の対応を設定します。

##### ➤ セキュリティサービス

[セキュリティサービス]タブを開き、不正ログインによるロック解除を防ぐことができます。

設定ホーム ▶ セキュリティ設定 ▶ セキュリティー管理

セキュリティサービス パスワードセキュリティ

☒ 不正ログインによるロックを有効

保存

[不正ログインによるロックを有効]にチェックを入れると、ログイン試行に 6 回失敗するとロックされます。

ロックから 30 分後またはカメラの再起動によって、カメラは再度ログインすることができます。

##### ➤ パスワードセキュリティ

[パスワードセキュリティ]タブを開き、パスワードのレベルと有効期限を設定します。

設定ホーム ▶ セキュリティ設定 ▶ セキュリティー管理

セキュリティサービス パスワードセキュリティ

パスワードレベル weak ▼

有効期限 永久 ▼

保存

パスワードレベルは、パスワード変更で利用できる文字の種類と長さを設定します。

Week(弱い) : 「英字の大文字」「英字の小文字」「数字」「記号」から 1 文字以上

Middle(中) : 「英字の大文字」「英字の小文字」「数字」「記号」から 2 種類以上を組合わせて 9 文字以上

Strong(強い) : 「英字の大文字」「英字の小文字」「数字」「記号」の全種類を組合わせて 9 文字以上

有効期限 : 30 日、60 日、180 日、365 日、永久から選択します。  
期限が切れるとパスワードの変更画面をポップアップします。

## 4.7 メンテナンス

バックアップと復元、再起動、アップグレード、操作ログなどのサブメニューがあります。

|   |   |
|---|---|
|  <b>システム設定</b><br>基本情報   日付と時間  <br>ローカル設定   ストレージ                                     | 設定ホーム ▶ メンテナンス  |
|  <b>画像設定</b><br>画質調整   映像/音声   OSD  <br>プライバシーマスク   ROI  <br>レンズの調整                    | <div data-bbox="507 488 1359 521" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>メンテナンス</b></div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="507 521 1359 555">● <b>バックアップと復元</b> システム構成のバックアップ/復元、または工場出荷設定へのリセットを行います。</li> <li data-bbox="507 555 1359 589">● <b>再起動</b> カメラを再起動します。</li> <li data-bbox="507 589 1359 622">● <b>アップグレード</b> カメラのソフトウェアを更新します。</li> <li data-bbox="507 622 1359 656">● <b>操作ログ</b> 操作ログを表示します。</li> </ul> |
|  <b>アラーム設定</b><br>モーション検出   異常  <br>アラーム入力   アラーム接点出力  <br>アラームサーバ   音声アラーム  <br>光アラーム |   |
|  <b>イベント設定</b><br>妨害検知   ラインクロス  <br>領域に入る   領域を出る  <br>エリア侵入検知                        |   |
|  <b>ネットワーク設定</b><br>TCP/IP   ポート   更に追加...   |   |
|  <b>セキュリティ設定</b><br>ユーザー   オンラインユーザー  <br>ブロックと許可リスト  <br>セキュリティ管理                   |   |
|  <b>メンテナンス</b><br>バックアップと復元   再起動  <br>アップグレード   操作ログ                                |   |

#### 4.7.1 バックアップと復元

カメラの設定情報のインポート（復元）とエクスポート（バックアップ）、工場出荷時への初期化を行います。

##### ➤ 設定のインポート（復元）

参照をクリックして、バックアップファイルを選択します。**設定のインポート** をクリックして、設定を復元します。

##### ➤ 設定のエクスポート（バックアップ）

**設定のエクスポート** をクリックして、設定をバックアップします。



➤ 設定を初期化する

**工場出荷設定に戻す** をクリックして、設定を初期状態に戻します。

「設定を保持」で選択した設定項目は、初期化されず、現在の設定を保持します。

**設定を初期化する**

設定を保持

☐ ネットワーク設定  
☐ セキュリティ設定  
☐ 画像設定

**工場出荷設定に戻す**

#### 4.7.2 再起動

カメラの再起動を行います。

設定ホーム ▶ メンテナンス ▶ 再起動

再起動

再起動

再起動には1～5分かかります。正常に起動すると、ブラウザは自動的に再接続します。

定刻自動再起動

☐ 時刻の設定

保存

##### ➤ 再起動

**再起動** をクリックすると、カメラは再起動を行います。

再起動には 1～5 分かかります。正常に完了すると、自動的に再接続します。

再起動

再起動

再起動には1～5分かかります。正常に起動すると、ブラウザは自動的に再接続します。

##### ➤ 定刻自動再起動

定期的に再起動を行います。

[時刻の設定]にチェックを入れると、自動的な再起動が有効になります。毎日または週に一度、決まった時間を指定します。

定刻自動再起動

☒ 時刻の設定

週

時間

保存

### 4.7.3 アップグレード

カメラのソフトウェアを更新します。

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 設定ホーム ▶ メンテナンス ▶ アップグレード |  |
| ローカルアップグレード              |  |
| パス                       | <input type="text"/> <input type="button" value="保存先変更"/> <input type="button" value="アップグレード"/> |

#### ソフトウェアのアップグレード方法

- ① [保存先変更]をクリックして、アップグレードファイルを選択します。
  - ②  をクリックして、ソフトウェアのアップグレードを開始します。
  - ③ アップグレード終了後、カメラは自動的に再起動します。
- ※ アップグレード中はブラウザを閉じたり、カメラをネットワークから切断したりしないでください。
- ※ アップグレード中は監視などの機能は動作しません。

#### 4.7.4 操作ログ

ログの種類を選択、開始時間と終了時間を指定、**検索** をクリックすると、ログが表示されます。

設定ホーム ▶ メンテナンス ▶ 操作ログ

第一区分  第二区分

開始時間  終了時間  **検索** **エクスポート**

| Index | 時間                  | 第一区分 | 第二区分      | ユーザー名 | ログインIP          |
|-------|---------------------|------|-----------|-------|-----------------|
| 1     | 2022-08-05 05:17:20 | 操作   | ログアウト     | admin | 192.168.226.189 |
| 2     | 2022-08-05 05:15:02 | 操作   | ログイン      | admin | 192.168.226.189 |
| 3     | 2022-08-05 05:14:50 | 操作   | ログイン      | admin | 192.168.226.189 |
| 4     | 2022-08-05 05:14:46 | 情報   | システム起動    |       |                 |
| 5     | 2022-08-05 05:14:06 | 操作   | ログアウト     | admin | 192.168.226.189 |
| 6     | 2022-08-05 05:13:56 | 操作   | リポート      |       |                 |
| 7     | 2022-08-05 04:01:18 | 操作   | セキュアな設定変更 |       |                 |
| 8     | 2022-08-05 04:01:14 | 操作   | セキュアな設定変更 |       |                 |
| 9     | 2022-08-05 04:00:49 | 操作   | セキュアな設定変更 |       |                 |
| 10    | 2022-08-05 04:00:19 | 操作   | セキュアな設定変更 |       |                 |
| 11    | 2022-08-05 03:58:50 | 操作   | セキュアな設定変更 |       |                 |
| 12    | 2022-08-05 03:58:04 | 操作   | セキュアな設定変更 |       |                 |
| 13    | 2022-08-05 03:47:35 | 操作   | ユーザー設定変更  |       |                 |
| 14    | 2022-08-05 03:46:55 | 操作   | ユーザー設定変更  |       |                 |

1 / 2 20 View 1 - 20 of 27

#### ログの取得方法

- ① 第一区分、第二区分より、取得するログの種類を選択します。
- ② 開始時間と終了時間を設定し、検索するログの時間帯を指定します。
- ③ **検索** をクリックすると、指定時間内のログを表示します。
- ④ **エクスポート** をクリックして、ログをエクスポート・保存することができます。

## 5. 検索

右上の[検索]タブを開きます。


ここでは、SD カードまたはローカル PC に保存されている録画と写真を表示できます。





## 5.1 録画検索

### 5.1.1 ローカル録画（動画）


PC にローカル録画されているビデオは、ここで再生することができます。



#### 検索方法

- ① 右上のドロップダウンメニューから、“録画”-“この PC”を選択します。
- ② 検索したい日を設定します。  
※録画データがある日はカレンダーの数字が赤色になっています。
- ③ 開始時間と終了時間を設定します。
- ④  をクリックして、録画ファイルを検索します。
- ⑤ 検索後に表示する録画ファイルリスト内をダブルクリックすると再生を開始します。
- ⑥  で、検索前と検索後の画面を移動できます。
- ⑦ タイムテーブルは 24H / 12H / 2H / 1H 形式で表示できます。  
(録画あり：ピンクの帯で表示しています)

ダブルクリックで再生開始




検索後に表示する録画  
ファイルリスト

録画検索画面のアイコンを説明します。



| アイコン  | 説明         | アイコン  | 説明          |
|---|------------|---|-------------|
|  | 再生/一時停止ボタン |  | 停止ボタン       |
|  | スピードダウン    |  | スピードアップ     |
|  | 電子透かし表示    |  | スピーカーON/OFF |

### 5.1.2 SD カード録画（動画）


SD カードに録画されているビデオは、ここで再生することができます。



#### 検索方法

- ① 右上のドロップダウンメニューから、“録画”-“SD カード”を選択します。
- ② 検索したい日を設定します。  
※録画データがある日はカレンダーの数字が赤色になっています
- ③ 開始時間と終了時間を選択します。
- ④  をクリックして、録画ファイルを検索します。
- ⑤ ミックスストリーム(映像 + 音声)または、ビデオストリーム(映像のみ)を選択します。
- ⑥ 検索後に表示する録画ファイルリスト内のファイルをダブルクリックして再生を開始します。
- ⑦  で、検索前と検索後の画面を移動できます。
- ⑧ タイムテーブルは 24H / 12H / 2H / 1H 形式で表示できます。  
センサー(青)、イベント設定(赤)、モーション検出(橙)、常時録画(緑)で色分けされています。




ダブルクリックで再生開始




検索後に表示する録画  
ファイルリスト



## ビデオクリップとダウンロード

- ① タイムテーブル上をクリックして、開始時間を選択します。
- ②  をクリックすると青色  に変わり、開始時間が設定されます。
- ③ 終了時間も①②と同様に行います。
- ④  をクリックして、PC にビデオファイルをダウンロードします。
- ⑤ ダウンロード中は、以下のような画面が表示されます。  
 設定：PC の保存ディレクトリを指定 / パス：保存フォルダを開く  
 キャンセル：ダウンロードの中止 / ON：ビデオを再生  
 リストクリア：ダウンロードリストの削除 / OFF：ダウンロード画面を閉じる

| Index  | 進捗                                  | 録画タイプ | 開始時間                | 終了時間                | パス                             | 操作                     |
|--|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1  | <div style="width: 10%;"></div> 10% | カット   | 2020-04-08 08:00:00 | 2020-04-08 08:10:02 | <a href="#">NetAllIPCamera</a> | <button>キャンセル</button> |
| <div> <span>設定</span> <span>C:\Program Files\NetAllIPCamera</span> <span>リストクリア</span> <span>OFF</span> </div> |                                     |       |                     |                     |                                |                        |


※ ファイル横の  で、イベントごとにダウンロードすることもできます。



## 5.2 画像検索

### 5.2.1 ローカル画像（静止画）

PC にローカルで保存されている画像（静止画）は、ここで見るすることができます。



#### 検索方法

- ① 右上のドロップダウンメニューから、“写真”-“この PC”を選択します。
- ② 検索したい日を設定します。  
※画像データがある日はカレンダーの数字が赤色になっています。
- ③ 開始時間と終了時間を選択します。
- ④ をクリックして、画像ファイルを検索します。
- ⑤ 検索後に表示する画像ファイルリスト内をダブルクリックして、保存された画像を表示します。
- ⑥ をクリックすると、検索前と検索後の画面を移動できます。

ダブルクリックで画像を表示




検索後に表示する画像  
ファイルリスト

画像検索画面のアイコンを説明します。



| アイコン | 説明            | アイコン | 説明             |
|------|---------------|------|----------------|
|      | 現在の画像を閉じる     |      | すべての画像を閉じる     |
|      | 現在の画像を保存      |      | すべての画像を保存      |
|      | 画面サイズに画像を調節する |      | 実際の画像サイズ       |
|      | ズームイン/ズームアウト  |      | スライドショー再生/一時停止 |
|      | スライドショー停止     | 0.5S | スライドショーの再生速度   |

### 5.2.2 SD カード画像（静止画）


SD カードに保存されている画像（静止画）は、ここで見るすることができます。



#### 検索方法

- ① 右上のドロップダウンメニューから、“写真”-“SD カード”を選択します。
- ② 検索したい日を設定します。  
※画像データがある日はカレンダーの数字が赤色になっています。
- ③ 開始時間と終了時間を選択します。
- ④  をクリックして、画像ファイルを検索します。
- ⑤ 検索後に表示する画像ファイルリスト内をダブルクリックして、保存された画像を表示します。
- ⑥  をクリックすると、検索前と検索後の画面を移動できます。


ダブルクリックで画像を表示



|    | 時間       | タイプ |
|----|----------|-----|
| 1  | 17:25:59 | ■   |
| 2  | 17:25:54 | ■   |
| 3  | 17:25:49 | ■   |
| 4  | 17:25:44 | ■   |
| 5  | 17:25:38 | ■   |
| 6  | 17:25:33 | ■   |
| 7  | 17:25:28 | ■   |
| 8  | 17:25:23 | ■   |
| 9  | 17:25:18 | ■   |
| 10 | 17:25:13 | ■   |

1 / 190

検索後に表示する画像  
ファイルリスト



## 6. 製品仕様

|               |  |  |      |      |      |
|---------------|--|--|------|------|------|
| 製品名           | HIC-SE400AD  |  |      |      |      |
| 形状            | タレット   |  |      |      |      |
| カメラ部          |  |  |      |      |      |
| 撮像素子          | 1/3" 4M CMOS SENSOR  |  |      |      |      |
| 最低被写体照度       | Color : 0.0038Lux@F1.4 AGC:ON /IR = ON 時 : 0Lux  |  |      |      |      |
| 赤外線 LED       | 実装、照射距離 = 30～50m   |  |      |      |      |
| S/N 比         | 54dB 以上(AGC OFF 時)   |  |      |      |      |
| レンズ           | 2.8～12mm 電動リモートレンズ (画角 水平 94.2°～29.8°)   |  |      |      |      |
| DAY&NIGHT     | 自動 / 昼間 / 夜 / スケジュール   |  |      |      |      |
| シャッター速度       | 自動 (1/1～1/10,000) 及びフリッカレス   |  |      |      |      |
| ホワイトバランス      | 自動 / 屋内 / 屋外 / マニュアル   |  |      |      |      |
| DNR (ノイズ除去)   | OFF / ON (LEVEL0～255)  |  |      |      |      |
| WDR 機能        | 120dB OFF / ON (LEVEL 低、中、高)   |  |      |      |      |
| 逆光補正(BLC/HLC) | OFF / BLC (エリア : 上 / 下 / 左 / 右 / 中央) / HLC   |  |      |      |      |
| その他の機能        | 画像鮮明化、スマート IR、レンズ歪み補正、HFR、ROI(8 エリア)、プライバシーマスク (4 エリア)、OSD (タイトル表示/時刻表示)、縦モード撮影、画像回転/反転、SD カード録画 |  |      |      |      |
| スマート機能        |  |  |      |      |      |
| 基本            | モーション検知、妨害検知、異常検出 (ネットワーク接続、IP 競合、SD カードエラー)   |  |      |      |      |
| スマート検出        | ライン越え、エリア侵入・退出、エリア内活動  |  |      |      |      |
| アラーム連携        | SD カード録画、SD カード静止画保存、アラーム接点出力、FTP アップロード、E メール通知、ローカル録画、ローカル静止画保存                                |  |      |      |      |
| 警告、警報         | ブザー音または警告音声、レコーダや Web/CMS/VMS/モバイルアプリからの送話、高輝度赤/青色 LED の点滅                                       |  |      |      |      |
| DORI          |  | D:検出   | O:観察 | R:認識 | I:識別 |
|               | Wide(2.8mm)  | 58m  | 23m  | 11m  | 5.5m |
|               | Tele(12mm)   | 205m   | 82m  | 41m  | 20m  |
| ネットワーク部       |  |  |      |      |      |
| 画像圧縮方式        | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG  |  |      |      |      |
| 画像サイズ         | 第 1 ストリーム  | 2592X1520/2560X1440/2304X1296/1920×1080/1280×720 |      |      |      |

|             |   |                              |
|-------------|---|------------------------------|
|             | 第 2 ストリーム   | 1280×720 / 704×480 / 352×240 |
|             | 第 3 ストリーム   | 704×480 / 480×240 / 352×240  |
| フレームレート     | 1～30fps<br>※HFR モード有効時に 1080 / 720 解像度の第 1 ストリームは 60fps 可   |                              |
| ビットレート      | CBR / VBR（最大ビットレート設定：64kbps～8Mbps）  |                              |
| 音声圧縮        | G711A/μ   |                              |
| プロトコル       | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS |                              |
| インタフェース規格   | ONVIF（PROFILE S）  |                              |
| 同時アクセス数     | 10  |                              |
| その他機能       | オンラインユーザ表示、IP アドレスフィルタ、MAC アドレスフィルタ、パスワード保護、不正ログインロック、CMS/VMS 接続、モバイルアプリ接続                                |                              |
| 外部インタフェース   |   |                              |
| SD カードスロット  | Micro SD/SDHC/SDXC（最大 256GB サポート）   |                              |
| 音声          | 入力:1 系統（LINE / MIC）<br>出力:内蔵スピーカー（LINE 出力無し）  |                              |
| 映像出力        | －   |                              |
| イーサネット      | RJ-45（10 / 100BASE-T）   |                              |
| アラーム IN/OUT | 入力:1 系統 / 出力:1 系統 ※無電圧接点制御  |                              |
| 電源入力コネクタ    | DC+12V  |                              |
| 一般          |   |                              |
| 電源          | DC12V（±10%） / PoE   |                              |
| 消費電力（最大）    | IR LED OFF = 3.3W（DC12V/270mA）<br>IR LED ON = 7.8W（DC12V/650mA）   |                              |
| 動作温度        | -30℃～+60℃   |                              |
| 動作湿度        | 0～95%RH（結露なきこと）   |                              |
| 寸法          | （Φ）112 x（H）99mm   |                              |
| 防水/防滴構造     | IP66  |                              |
| 耐衝撃構造       | －   |                              |
| 重量          | 640g  |                              |

## 7. 困ったときには

本製品の使用中に何らかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

### パスワードを忘れたときの対処方法

- デバイスを出荷時のデフォルト設定にリセットします。

※ デフォルト IP : 192.168.226.201 / ユーザー名 : admin / パスワード : 123456

カメラのリセットボタンを押して工場出荷状態に戻す方法

- ① +ドライバでカバーを外す



+ドライバで外す（2 か所）

- ② リセットスイッチを 10 秒以上長押しする



細い棒で 10 秒以上長押しする

- ③ カメラが再起動して初期値に戻ります。
- ④ カバーを元通りに取付けます。

**本体の電源が入らない**

以下の点を確認してください。

- 電源コンセントには、電源が供給されているか。
- 電源には、適切な電圧が供給されているか。
- 正しいポートに、電圧が供給されているか。

**RJ-45 ポートでリンクが確立しない**

以下の点を確認してください。

- 接続先の機器の電源は入っているか。
- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか。

**IE ブラウザ経由でデバイスを接続できない**

以下の点を確認してください。

- ネットワークが正しく接続されていることを確認してください。
- IP が利用できない可能性(IP の競合など)があります。有効な IP にリセットしてください。
- Web ポート番号が改定されました。 管理者に連絡して、正しいポート番号を取得してください。

※ 上記の 3 つの理由以外の場合、IP-Tool でデフォルト設定に戻します。

デフォルト IP : 192.168.226.201 / サブネットマスク : 255.255.255.0


**IP-Tool でデバイスを見つけられない**

- コンピュータのウイルス対策ソフトウェアが原因である可能性があります。終了して、デバイスを再度検索してください。

## IE が ActiveX コントロールをダウンロードできない



- IE ブラウザが ActiveX をブロックしている可能性があります。以下のように試してください。

- ① IE ブラウザを開きます。右上のツール  → インターネットオプションをクリックします。



- ② [セキュリティ]タブの[レベルのカスタマイズ]を選択します。(左図)

- ③ 「ActiveX コントロールとプラグイン」下の、すべてのサブオプションを有効にします。(右図)



- ④ OK をクリックして、設定を終了します。

- 他のプラグインまたは ActiveX がアンチウイルスブロックされています。アンインストールするか閉じてください。

## 8. 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
  - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
  - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させていただきます
  - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
  - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせていただきますのでご了承ください。

初期不良保証期間：

ご購入日より **3ヶ月間**（弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応）

製品保証期間：

《本体》ご購入日より **1年間**（お預かりによる修理、または交換対応）

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。  
（修理できない場合もあります）
  - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
  - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
  - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。



**製品に関するご質問・お問い合わせ先**

**ハイテクインター株式会社**

**カスタマサポート**

**TEL 0570-060030**

**E-mail [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)**

**受付時間 平日 9 : 00～17 : 00**