

MO10

クイックセットアップマニュアル

HYTEC INTER Co., Ltd.

第 1.4 版

改版履歴

第1版	2022 年 08 月 29 日	新規作成
第 1.1 版	2022 年 11 月 04 日	問い合わせ先修正
第 1.2 版	2023 年 02 月 09 日	コンフィグファイル名更新
第 1.3 版	2023 年 04 月 03 日	コンフィグファイルの適用方法を追記
第 1.4 版	2024 年 06 月 25 日	機器接続の変更

管理番号:RFD-22MA0009-01.4

目次

1. 機器接続	3
2. ログイン方法	4
3. アクセスポイントとしての使い方	6
3.1. 無線の設定 3.2. ネットワークの設定	6 6
4. メッシュ構成としての使い方	7
4.1. CAP の設定 4.2. RE の設定	7 11
5. AP - Station 間ブリッジとしての使い方	15
5.1. AP の設定 5.2. Station の設定	15 16
6. コンフィグファイルの適用	19





PoE

2. ログイン方法

PC のネットワーク設定に 192.168.19.x に対応する IP アドレスを登録し(x の値は 2 以上 254 以下)、以下の情報を用いてログインします。

デフォルト IP アドレス	192.168.19.1
デフォルトユーザー名	prism
デフォルトパスワード	prism

📥 P R I S M

prism
prism
prism 6

ファクトリーリセットを行った場合、初回ログイン後にパスワードの変更を求められるので、新しい パスワードを入力して Save を、後でパスワードを設定する場合は Skip をクリックします。

Update your credentials	
For security reasons we su your username and passwo	ggest you to update ord
prism	
Password	69
Derest Derested	

ダッシュボードが表示されればログイン完了です。

≜PRISM ≪	Dashboard > site			~ 24 kbps ∨ 1.6 kbps 📥 0 🛞 ⊡•
Oashboard	Site Network Interfaces Clients Activity			
\star Mesh				
🗂 DPI	Device information		System resources	
拳 Settings ~ 後 Tools	Name: M010-JP Location: - Hostname: domain	Device MAC: 00.16.16.28.91.86 Board: M010 Uptime: 00.22.16 Date: 20.22.06-19.14.26	CPU	Memory
	Firmux Version: 2.0.06 rev 246 Sdk Version: 2.0.06 2045af006		0.0%	312.4 MB / 923.7 MB
	Internet information			
	Ethernet 0 Active network	IPv4		
	Address: 192.168.19.1 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: -	DNS: - MAC: 00(16:16:28:91:86		
D 2.0.06 rev 246				

なお、ユーザー名とパスワードは左メニューの Settings > Users から変更可能です。

User configuration + Add			
User name	Role	Status Set new password	
∨ prism	Admin	· •	60 ×
SSH keys + Add			

設定の変更後は、右上に表示される Save をクリックして設定を保存してください。

3. アクセスポイントとしての使い方

MO10 を単体で、PC やスマートフォンを接続するアクセスポイント(AP)として利用する設定です。 MO10 は出荷時に 3 つのアクセスポイントが設定済みです。

対応するコンフィグファイル名: MO10 AP Configuration Ver2.tar

SSID	周波数帯	帯域幅	チャネル	出力	パスワード
MO10-5G-2	5GHz	20MHz	ch100 - 140	21dBm	passphrase
MO10-5G-1	5GHz	80MHz	ch100 - 128	19dBm	passphrase
MO10-2.4G	2.4GHz	20MHz	ch1 – 13	15dBm	passphrase

3.1. 無線の設定

帯域幅やチャネル等、無線部の設定は Settings > Wireless > Radios で設定可能です。

3.2. ネットワークの設定

ネットワークの設定は Settings > Network > Zones で行います。Internet タブでは WAN (eth)の設 定が、Local Network タブでは DHCP 等の設定が可能です。

Select network:	dd network	
Local Network configuration * 3 Remove		
General		Management VLAN
Network name		Disabled
Local Network		
Network type		
LAN	~	
Custom MAC		
IPv4		IPv6
Enabled		Disabled
IP address	Netmask	
192.168.2.1	255.255.255.0	
DHCP server		
IP range from	IP range to	
192.168.2.2	192.168.2.254	
DHCP lease time		
1 day	~	

4. メッシュ構成としての使い方

MO10 におけるメッシュは、親機(Central Access Point, CAP)に複数の子機(Range Extender, RE) が接続し、コンピュータやスマートフォンを接続して使用するための WiFi アクセスポイントのカバー エリアを広げるという構成が想定されています。メッシュ機能を使用する場合は、5G-2の無線機を 使用して接続します。

対応するコンフィグファイル名: MO10 Master CAP Configuration.tar MO10 Slave RE Configuration.tar

このコンフィグファイルを使用した場合、CAPの IP アドレスは 192.168.19.1 に、REの IP アドレスは 192.168.19.1 に、REの IP アドレスは 192.168.19.10 になります。

4.1. CAP の設定

4.1.1. 左メニューから Mesh をクリックし、Mode から Central Access Point を選択し Next をクリック します。

Mesh Wizard	Mesh Information	Topology	
Oten 1 of 5: Ma	ah aattinga		
Mesh E			
	_		
Mach Configu	ration		
Mode			
Mode Central Acces	ss Point (CAP)		~

4.1.2. Alias には機器の名称を、Location には設置場所を入力します(空白のままでも問題ありません)。

Step 2 of 5: System settings	
Mesh Enabled	
System Configuration	
Alias	
M010-JP	
Location	
Back Next	

4.1.3. メッシュのバックホール用 SSID を設定します。また、そのパスワードも任意のパスワードに 変更可能です。

Step 3 of 5: Mesh backhaul SSID	
Mesh Enabled	
Backhaul SSID	
meshlinq	
Backhaul passphrase	
	69
Back Next	

4.1.4. アクセスポイントとなる WiFi SSID を設定します。

Step 4 of 5: WiFi name (SSID)	
Mesh Enabled	
SSID	
Prism	
Mode	
WPA2 personal	~
Passphrase	
	69
All other SSID's will be removed	
Back Next	

4.1.5. Network ID を設定します。この ID を識別することによって機器同士が接続されます。

Step 5 of 5: Mesh Network ID
Mesh Enabled
Network ID
meshlinq
Back

4.1.6. 左メニューの Wireless をクリックし、Mesh configuration のページから Network zone を Internet に設定します。

letwork zone	
Internet	
Only those SSIDs that are added to the selected network zone will be a part of the Mesh	
Node	
Central Access Point (CAP)	
Backhaul radio	
5 GHz Radio (5G-2)	
Backhaul SSID	
meshlinq	
Backhaul passphrase	
	6
Coordinated ATF	
Jetwork ID	
meshlinq	

4.1.7. 左メニューの Network をクリックし、Internet configuration のページから IPv4 mode を Static に設定します。

Select network:	Network + Add network
Internet configuration	Remove
Mesh Network zone	
General	
Network name	
Internet	
Network type	
WAN	~
IPv4 mode	
Static	~
Custom MAC	
IPv4	
Enabled	
IP address	Netmask
192.168.19.1	255.255.255.0
Gateway	
192.168.19.254	

4.1.8. 右上の Save をクリックして保存します。

2 📰	Save	~	Discard	∧ 6.2 kbps	\sim 1.7 kbps	1	© G
						_	-

4.2. RE の設定

4.2.1. 左メニューから Mesh をクリックし、Mode から Range Extender を選択し Next をクリックします。

Step 1 of 3: Mesh settings Mesh Enabled	
Mesh Configuration	
Range Extender (RE)	~
Back	

4.2.2. CAP と同様に Alias と Location を入力します。

Step 2 of 3: System settings	
Mesh Enabled	
System Configuration	
Alias	
M010-JP	
Location	
Back Next	

4.2.3. CAPとNetwork ID が同一になるよう設定します。

Step 3 of 3: Mesh Network ID
Mesh Enabled
Network ID
meshlinq
Back

4.2.4. 左メニューの Wireless をクリックし、Mesh configuration のページから Network zone を Internet に設定します。

Internet Only those SSIDs that are added to the selected network zone will be a part of the Mesh Iode Range Extender (RE) ackhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning letwork ID meshling	Internet Only those SSIDs that are added to the selected network zone will be a part of the Mesh Aode Range Extender (RE) Sackhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning Letwork ID meshlinq Gateway redundancy	Enabled	
Only those SSIDs that are added to the selected network zone will be a part of the Mesh tode Range Extender (RE) ackhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning letwork ID meshling	Only those SSIDs that are added to the selected network zone will be a part of the Mesh Mode Range Extender (RE) Sackhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning Vetwork ID meshlinq Gateway redundancy	Internet	v
tode Range Extender (RE) Cackhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning tetwork ID meshling	Mode Range Extender (RE) Sackhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning Network ID meshlinq Gateway redundancy	Only those SSIDs that are added to the selected network zone will be a part of the Mesh	
Range Extender (RE) ackhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning letwork ID meshling	Range Extender (RE) Backhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning Network ID meshlinq Gateway redundancy	Aode	
ackhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning letwork ID meshling	Backhaul radio 5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning Network ID meshling Gateway redundancy	Range Extender (RE)	*
5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning letwork ID meshling	5 GHz Radio (5G-2) Fronthaul Cloning Network ID Gateway redundancy	Backhaul radio	
Fronthaul Cloning letwork ID meshling	Fronthaul Cloning Network ID meshlinq Gateway redundancy	5 GHz Radio (5G-2)	*
neshling	Metwork ID meshling Gateway redundancy	Fronthaul Cloning	
meshlinq	Meshling Gateway redundancy	letwork ID	
	Gateway redundancy	meshlinq	

4.2.5. 左メニューの Network をクリックし、Internet configuration のページから IPv4 mode を Static に設定します。また、IP アドレスも CAP とは異なったものに設定します。

Internet configuration . Remove		
Mesh Network zone		
General		Management VLAN
Network name		Disabled
Internet		Allow device access from this zone
Network type		
WAN	~	
IPv4 mode		
Static	~	
Custom MAC		
IPv4		IPv6
Enabled		Disabled
IP address	Netmask	
192.168.19.10	255.255.255.0	
Gateway		
192.168.19.254		

4.2.6. 右上の Save をクリックして設定を保存します。

2 ≋⊟	Save	\sim	Discard	∧ 6.2 kbps	\sim 1.7 kbps	± 1	© D
2 :=	Save	\sim	Discard	∧ 0.2 кbps	✓ 1.7 KDps	Ĕ.	89 L

4.2.7. 接続が完了すると、左メニューの Mesh > Topology からメッシュ接続をグラフィカルに確認で きます。それぞれのアイコンをクリックすると、MAC アドレスや IP アドレスを閲覧可能です。

	現在の(Web でログイン中の)ノード
	CAP ノード
	RE ノード
0	選択中のノード



5. AP - Station 間ブリッジとしての使い方

メッシュ機能の他に、5G-2, 5G-1, 2.4G の 3 つの無線機のどれかを選択して 1 対 1 のブリッジ接 続を行う方法です。

対応するコンフィグファイル名: MO10 Master AP Configuration.tar

MO10 Slave ST Configuration.tar

このコンフィグファイルを使用した場合、AP の IP アドレスは 192.168.19.1 に、Station の IP アドレスは 192.168.19.10 となります。

5.1. AP の設定

ブリッジ接続の親機となる設定です。

5.1.1. 左メニューの Settings > Network > Zones を開き、IPv4 mode を Static に設定し、IP address、 Netmask、Gateway の欄を任意の数値に変更します。

Zones Ethernet Static routes		
Select network:	dd network	
Internet configuration		
General		Management VLAN
Network name		Disabled
Internet		Allow device access from this zone
Network type		
WAN	v	
IPv4 mode		
Static	`	
Custom MAC		
IPv4		IPv6
Enabled		Disabled
IP address	Netmask	
192.168.19.1	255.255.255.0	
Gateway		
192.168.19.254		
DNS servers		

5.1.2. 次に Settings > Wireless を開き、Mode を Access Point を選択、ブリッジに使用する任意の SSID、Network Zone は Internet を選択、Enable on Radio で使用したい無線機を選択します。

Select network: AP (MO10-test)	AP (M010-91b7) AP	(MO10-91b8)	+ Add network		
AP (M010-test) configuration	Remove				
General					Security
Mode					Mode
Access point				~	WPA2 personal
SSID					Passphrase
M010-test					
Network zone					
Internet				~	
Data VLAN					
Enable on radio					
5 GHz Radio (5G-2)					
5 GHz Radio (5G-1)					
2.4 GHz Radio					
Load balancing					
Disabled					

5.1.3. 右上の Save をクリックして設定を保存します。

2 ₿⊟	Save	\sim	Discard	∧ 6.2 kbps	\sim 1.7 kbps	1	٩	₿

5.2. Station の設定

5.2.1. Settings > Network > Zones を開き、IPv4 mode を Static に設定し、IP address、Netmask、 Gateway の欄を任意の数値に変更します。AP 機と同一の IP アドレスを設定しないことに注意して ください。

Select network:	dd network	
Internet configuration		
General		Management VLAN
Network name		Disabled
Internet		Allow device a
Network type		
WAN	~	
IPv4 mode		
Static	~	
Custom MAC		
IPv4		ІРиб
Enabled		Disabled
IP address	Netmask	
192.168.19.10	255.255.255.0	
Gateway		
192.168.19.254		

5.2.2. Settings > Wireless > Networks から Mode を Station に設定、Enable on Radio は AP と同じ 無線機を選択、SSID は AP に設定したものと同一 SSID を使用、Network zone を Internet に設定 します。

Select network: Station AP (M010-918d) AP (M010-918e) + Add network	
Station configuration Remove	
General	
Mode	
Station	~
Enable on radio	
5 GHz Radio (5G-2)	
5 GHz Radio (5G-1)	
5 GHz Radio (5G-2)	
SSID	
M010-test Scan	
Lock AP MAC	
Security mode	
WPA2 personal	~
Passnhrase	
	0
	69
Network zone	
Internet	~

5.2.3. 右上の Save をクリックして設定を保存します。

2 8⊟	Save	\sim	Discard	∧ 6.2 kbps	\sim 1.7 kbps	1	© B

5.2.4. ブリッジ接続では、メッシュ接続のように Topology でグラフィカルに接続を確認することはで きませんが、Dashboard > Interfaces から、MAC アドレス等接続状況を確認することが可能です。

5 GHz Radio (5G-2)	:			Info	Throughput	Clients
Channel: 60 (5300 MHz), 16 TxPower: 20 dBm	50 MHz		Clients: 0			
Radio SSIDs:						
SSID	Mo	ode	Security			
\lor prism-test	Sta	ation	WPA2-PSK	(AES)		
Connected AP MAC	Link time	Signal		Tx rate	Rx rate	
00:16:16:2B:91:4C	02:18:27	-50,-54,-45,	-48 dBm	3843 Mbps	4803 Mbp	s

6. コンフィグファイルの適用

MO10 にコンフィグファイルを適用する場合、以下の手順に沿って操作してください。

1. ダッシュボード画面右上にある歯車アイコンをクリックし、Backup configurationを選択します。

	∧ 1.3 kbps ∨ 195 bps 🛓 0 🔅
DEVICE ACTIONS	FIRMWARE ACTIONS
Fetch troubleshooting file	Update firmware
Reset device to defaults	Upload a new firmware image to
Reboot device	version.
	Backup configuration
	Store the backup files in a safe location. When necessary, restore a backup.

2. Upload file をクリックし、適用したいコンフィグファイルを選択します。この画面で Download file を クリックすると、現在の設定がコンフィグファイルとして保存されます。



3. Apply をクリックしてコンフィグファイルの適用は完了です。コンフィグファイルの内容が反映されない場合は、MO10を再起動してください。

Backup configuration	×
Export system settings	
Download a copy of the current device configuration:	
Download file	
Import system settings	
Restore the device configuration from a backup file:	
Apply Cancel	

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート 受付時間:平日(土日祝日、年末年始、当社休業日を除く) 9:00~17:00 TEL: 0570-060030

問合せフォーム:<u>https://hytec.co.jp/contact/technical_support_form.html</u>



Copyright © 2024 HYTEC INTER Co., Ltd.