CH-A320TX/RX 取扱説明書



CH-A320TX/RX

取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd.

第2版

管理番号:TEC-23MA0100-02

ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、幣社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、幣社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています F。
- > 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏 れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

改版履歴

第1版	2023 年 06 月 05 日	新規作成	
第 1.1 版	2023 年 07 月 31 日	改版	LINK LED の説明表記を修正
			ビットレート、最大接続数を追記
第 2 版	2023 年 12 月 25 日	改版	製品仕様の認定を修正

ご使用上の注意事項

- ▶ 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ▶ 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。 本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて 感電や故障、火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでくだい。故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 本製品及び付属品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ▶ 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、 通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、幣社は一切 その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

目次

1. 製	品概要	6
2. 付.	属品一覧	6
3. 使	用条件	6
4. 製	品外観	7
4.1.	外観図面	7
4.2.	CH-A320TX	9
4.3.	CH-A320RX	
4.4.	ピン配列	
5. 接	続構成例	14
6. IP	アドレス検索	15
7. WE	EB GUI による設定	
8. Sy	rstem	
8. Sy 8.1.	stem	17
8. Sy 8.1. 8.2.	vstem Version Information Update Firmware	17
8. Sy 8.1. 8.2. 8.3.	vstem Version Information Update Firmware Utilities	17 17
8. Sy 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	version Information Update Firmware Utilities Statistics	17 17
 8. Sy 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. Ne 	version Information Update Firmware Utilities Statistics	17 17
 8. Sy 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. Ne 9.1. 	version Information Update Firmware Utilities Statistics otwork	
 8. Sy 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. Ne 9.1. 9.2. 	Version Information Update Firmware Utilities Statistics otwork Channel Setup	
 8. Sy 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. Ne 9.1. 9.2. 9.3. 	Version Information Update Firmware Utilities Statistics otwork Channel Setup IP Setup Casting Mode	
 8. Sy 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. Ne 9.1. 9.2. 9.3. 10. Fu 	Version Information Update Firmware Utilities Statistics otwork Channel Setup IP Setup Casting Mode	
 8. Sy 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. Ne 9.1. 9.2. 9.3. 10. Fu 10.1. 	Version Information Update Firmware Utilities Statistics otwork Channel Setup IP Setup Casting Mode Inctions	
 8. Sy 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. Ne 9.1. 9.2. 9.3. 10. Fu 10.1. 10.2. 	Version Information Update Firmware Utilities Statistics otwork Channel Setup IP Setup Casting Mode Inctions Audio Select	

10.4.	Analog Output Volume (CH-A320RX のみ)	
10.5.	Front Panel Lock for Device Button / Knob	
10.6.	Serial over IP	31
11. Te	Inet コマンド	32
11.1.	Help コマンド	
11.2.	Basic Commands	
11.3.	Basic Option Commands	
11.4.	RS232 Setting	
11.5.	Ethernet Configuration	
11.6.	Audio signal Commands	
11.7.	Audio Option Commands	
11.8.	VOIP Tx/Rx Basic Setting Commands	
11.9.	VOIP Tx/Rx Option Commands	
11.10	. VOIP Audio Setting Commands	
11.11	. VOIP RS232 Commands	52
12. 製	品仕様	54
12.1.	本体仕様	54
12.2.	音声仕様	55
13. 困 [.]	ったときには	57
14. 製	品保証	58

1. 製品概要

CH-A320TX/RX は光、アナログ、マイクのいずれかを選択し、LAN ケーブルで延長可能な音声 IP エンコーダ及びデコーダです。

音声のほか、RS-232 の信号を延長可能で、Telnet による遠隔での操作などを行うことが出来ます。

2. 付属品一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数 ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

<CH-A320TX>

名称	数量
AC アダプタ	1 個
RS-232 用 3pin ターミナルブロック	1 個
ゴム足	4 個

<CH-A320RX>

名称	数量
AC アダプタ	1個
RS-232 用 3pin ターミナルブロック	1個
アナログ出カ用 5pin ターミナルブロック	1個
ゴム足	4 個

3. 使用条件

- ジャンボフレーム対応のギガビットイーサネットスイッチの使用を推奨します。
- マルチキャストを使用する場合、「IGMP スヌーピング」に対応しているギガビットイーサネットスイッチが必要となります。

4. 製品外観

CH-A320TX/RX の製品外観について説明を行います。

4.1. 外観図面

<CH-A320TX>



単位(mm)

<CH-A320RX>



単位(mm)

4.2. CH-A320TX

く前面>

本体前面には、ステータスを確認できる LED および各種ポートなどがあります。



#	表示	説明
	PWR	電源 LED です。
Û		起動中は点滅し、起動が完了すると点灯になります。
		CH-A320RX とのリンク状態を表示する LED です。
	LINK	点灯 :リンクが確立しています。
		点滅 :リンクは確立されていますが、音声入力待ちの状態です。
		消灯:CH-A320RX とリンクが確立されていません。
	OPT.	入力ソースを表示する LED です。
0	LINE	OPT. : 光入力
J		LINE : アナログ入力
	MIC	MIC : マイク入力
	MUTE	ミュートの有効/無効を表示する LED です。
4	(LED)	ミュートが有効の場合、赤点灯します。
5	MUTE	音声出力のミュートの有効/無効を切り替えるボタンです。
0	(ボタン)	ボタンを押すと MUTE LED の表示が変化します。
	AUDIO	押すと AUDIO SELECT、回すと- GAIN +の動作を行うボタンノブです。
6	SELECT	AUDIO SELECT : 入力ソースを切り替えます。
	- GAIN +	- GAIN + : マイク入力時のマイクゲインを調整します。

<背面>

本体背面には、電源入力端子および各種ポートがあります。



#	表示	説明
		光入力端子です。
U	OPTICAL	光出力可能なデバイスの光オーディオ出力を接続します。
		アナログ入力端子です。
2		アナログ出力可能なデバイスのアナログステレオ出力を接続します。
		マイク入力端子です。
3	MIC	マイクのアナログ出力を接続します。
4	RS-232	3pin ターミナルブロックを使用してシリアル制御デバイスを接続します。
		LAN ポートです。
Ē	LAN(POE)	CH-A320RX もしくはイーサネットスイッチと接続します。
9		イーサネットスイッチが PoE(802.3af)に対応している場合は、電力の供給を
		受けることが出来ます。
6	DC5V	DC電源入力です。
U		AC アダプタを接続します。

 \times

4.3. CH-A320RX

<前面>

本体前面には、ステータスを確認できる LED および各種ポートなどがあります。



#	表示	説明		
	DW/P	電源 LED です。		
U		起動中は点滅し、起動が完了すると点灯になります。		
	LINK	CH-A320TX とのリンク状態を表示する LED です。		
0		点灯 :リンクが確立しています。		
2		点滅:リンクは確立されていますが、音声入力待ちの状態です。		
		消灯:CH-A320RX とリンクが確立されていません。		
	OPT.	リンクしている CH-A320TX の入力ソースを表示する LED です。		
3		OPT. : 光入力		
3		LINE : アナログ入力		
	MIC	MIC : マイク入力		
	MUTE	ミュートの有効/無効を表示する LED です。		
4	(LED)	ミュートが有効の場合、赤点灯します。		
	CH – / CH +	チャンネルの切り替えボタンです。		
5		同じネットワーク内に異なるチャンネルの CH-A320TX が存在する場合		
9		にチャンネルを切り替えてリンクする CH-A320TX を切り替えます。		
		ボタンを押してからチャンネルが切り替わるのに 5~6 秒かかります。		
6	MUTE	音声出力のミュートの有効/無効を切り替えるボタンです。		
0	(ボタン)	ボタンを押すと MUTE LED の表示が変化します。		
	AUDIO	押すと AUDIO SELECT、回すと- VOL.+の動作を行うボタンノブです。		
\bigcirc	SELECT	AUDIO SELECT : 入力ソースを切り替えます。		
	– VOL. +	- VOL. + : アナログ出力の音声ボリュームを調整します。		

<背面>

本体背面には、電源入力端子および各種ポートがあります。



#	表示	説明
		スピーカーやアンプを接続してアナログステレオオーディオ出力を行
	AUDIO	います。
U	OPTICAL	スピーカーやデジタルオーディオ出力可能なアンプを接続して
		オーディオ出力を行います。
0	RS-232	3pin ターミナルブロックを使用してシリアル制御デバイスを接続しま
2		す。
	LAN(POE)	LAN ポートです。
0		CH-A320TX もしくはイーサネットスイッチと接続します。
3		イーサネットスイッチが PoE(802.3af)に対応している場合は、電力の
		供給を受けることが出来ます。
	DC5V	DC 電源入力です。
4		AC アダプタを接続します。

4.4. ピン配列

<LINE IN>



<MIC IN>



5. 接続構成例



※1:TX 1 台に対する RX の最大接続数は Unicast:1 台、Multicast:32,767 台
 ※2:使用ビットレートは約 4Mbps で設定による調整はできません。

6. IP アドレス検索

本製品のデフォルト設定に固定 IP アドレスは付与されておらず、169.254.0.0/16 の範囲内で自動的に割り当てられます。(Auto IP)

そのため、専用の IP 検索ソフトを使用する必要があります。

弊社ホームページの本製品ページから DiscoveryApp.exe をダウンロードしてください。

ダウンロードした DiscoveryApp.exe を起動すると下図のようなウインドウが表示され、ローカルネットワークに存在する本製品の IP アドレスや MAC アドレスの情報が表示されます。

※Windows ファイアウォールを無効にしなければ機器を発見できない可能性があります。

🌍 C	📡 CYP Discovery App v1.0.0.6 — 🗆 🗙					
	Find Devices on Internet					
No.	Product Name	Description	IP Address	MAG	Addres	s
1	Audio over IP TX	Audio over IP Transmitter	169.254.5.104	F8:22:85	5:01:78:7	в
2	Audio over IP RX	Audio over IP Receiver	169.254.5.192	F8:22:8	5:01:B1:5	c

%CH-A320TX = Audio over IP TX

CH-A320RX = Audio over IP RX

7. WEB GUI による設定

背面の LAN ポートにパソコンを接続し、WEB ブラウザ上で CH-A320TX/R の詳細な設定変更と ステータス確認を行うことが出来ます。

- 推奨ブラウザ
 Google Chrome
- ログイン手順
 - 1) 設定用のパソコンの IP アドレスを 169.254.0.0/16 のネットワークのホストアドレスに設定 します。(上記で検索した IP 以外)
 - 2) ブラウザのアドレスバーに CH-A320TX もしくは CH-A320RX の IP アドレスを入力しま す。
 - 169.254.5.127
 - 3) ユーザ名やパスワードの入力なしで、ログインできます。 正しい IP アドレスを入力できれば CH-A320TX または CH-A320RX の GUI 画面を開き ます。

☆

:CH-A320TX = Sender

CH-A320RX = Receiver

← → C 合 ① 保護されていない通信 | 169.254.5.127

System Video Wall Network Functions	Sendo
 Version Information: 	
Thu. 15 Nov 2018 11:11:40 +0800 2378751822 190012 u-boot_h.bin 17772142 2503120 uulwage 2827903188 11706480 initrd2n Kernel Version : A7.1.0 Application Version : V3.10	
• Update Firmware:	

8. System

システム情報の表示、ファームアップ、初期化・再起動を行います。

8.1. Version Information

現在のファームウェアバージョンに関する詳細情報を表示します。

<CH-A320TX>

Version Information:

Tue, 18 Feb 2020 11:25:28 +0800 737258668 190012 u-boot_h.bin 2850580348 2582496 uuImage 2680481403 11765760 initrd2m Kernal Version : A7.3.1 Application Version : V3.11

<CH-A320RX>

Version Information:

Tue, 18 Feb 2020 11:25:28 +0800 1943382323 204988 u-boot_c.bin 290704777 3154816 uuImage 1488608777 14489600 initrd2m Kernal Version : A7.3.1 Application Version : V3.11

8.2. Update Firmware

ファームアップを行います。

 Update Firmware: ファイルを選択 選択されていません Upload Warning: Stop any service by disconnecting from the peer before you proceed to upgrade firmware. <アップデート手順>

ファイルを選択をクリックし、ファームウェアファイル(.bin 形式)を選択します。

※CH-A320-TX と RX でファームウェアファイルが異なるため、注意してください。

AoIP_Rx_V3.11.bin	2023/05/08 5:02	BIN ファイル	11,061 KB
AoIP_Tx_V3.11.bin	2023/05/08 5:02	BIN ファイル	7,734 KB
release note_20230502.txt	2023/05/08 5:02	テキスト ドキュメント	1 KB

ファームウェアファイル選択後、Uploadをクリックします。

ファイルを選択 AoIP_Rx_V3.11.bin
Upload
Warning: Stop any service by disconnecting from the peer before you proceed to upgrade firmware.

Upload クリック後下図のように Please wait...と進行度が表示され、DONE. Rebooting と表示される と、機器が自動的に再起動します。

Update Firmware:
Firmware Update Progress:
firmware file name: AoIP_Rx_V3.11.bin firmware file size: 11326407 bytes Decompressing firmware Platform matched. Start programming flash programming bootloader programming kernel
Please wait 2 %
Update Firmware:
Firmware Update Progress:
firmware file name: AoIP_Rx_V3.11.bin firmware file size: 11326407 bytes Decompressing firmware Platform matched.

firmware file size: 11326407 byte Decompressing firmware... Platform matched. Start programming flash... programming kernel... programming rootfs... programming rootfs patch... programming logo... programming parameters... Programming completed

DONE. Rebooting...

<アップデート前>

Tue, 18 Feb 2020 11:25:28 +0800 737258668 190012 u-boot_h-bin 2850580348 2582496 uuImage 2880481403 11765760 initrd2m Application Version : V3.10

<アップデート後>



8.3. Utilities

初期化や再起動などを行います。

 Utilities:
Commands
Enable Log Message
Factory Default Reboot
Console API Command
Output

項目	説明		
Enable Log Message	この機能は未サポートのため、ご使用になれません。		
	設定の初期化を行います。		
Factory Default	初期化後は、Auto IP(169.254.0.0/16)のアドレスになります。		
	※初期化中にブラウザを閉じないでください。		
Reboot	再起動を行います。		

8.4. Statistics

ホスト名(チャンネル番号)、イーサネット情報(IP 関連)、MAC アドレス、キャスティングモード、 リンクステータス、リンク速度など、本機の動作ステータスに関する情報が表示されます。

<CH-A320TX 表示例>

St	atistics:
	State Machine
	State: s_attaching
	Network
	ID (Host Name): 0
	IP Address: 169.254.5.104
	Subnet Mask: 255.255.0.0
	Default Gateway: 169.254.0.254
	MAC Address: F82285017878
	Casting Mode: Multicast Mode
	Link Status: on
	Link Mode: 1G
	S/N: "sn" not defined

<CH-A320RX 表示例>

	tatistics:
_	State Machine
	State: s_srv_on
[Network
	ID (Host Name): F8228501B15C
	IP Address: 169.254.5.192
	Subnet Mask: 255.255.0.0
	Default Gateway: 169.254.0.254
	MAC Address: F8228501B15C
	Casting Mode: Multicast Mode
	Link Status: on
	Link Mode: 1G
	S/N: "sn" not defined

9. Network

受信チャンネル、IP 設定、キャスティングモードの設定を行います。

ネットワーク設定を変更した場合は、再起動する必要があります。Apply をクリック後、必要に応じて WEB GUI の再起動指示に従い、画面下方の Reboot をクリックしてください。

System	Network	Functions			Sende
Channel	Setup				
Channel S	Selection:	0	•		Apply
IP Setu	р				
	IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP	Address:	169.254.5.104			
Subr	net Mask:	255.255.0.0			
Default	Gateway:	169.254.0.254			
Find Your	Device:	Hide Me Sho	w Me		
					Apply
Casting	Mode				
Multica	st U	Inicast			
					Apply
			Reboo		
			Kaboo		

9.1. Channel Setup

ブロードキャストチャンネルの設定を行います。

Channel Setup		
Channel Selection:	0 •	Apply

項目	説明		
	CH-A320TX/R で使用するチャンネルを設定します。		
Channel Selection	使用可能なチャンネルは 0~255 です。[デフォルト:0]		

※CH-A320TX の設定

競合を避けるため、ローカルネットワーク内のすべての CH-A320TX に異なるブロードキャスト のチャンネルを割り当てる必要があります。

※CH-A320RX の設定

ローカルネットワーク内の CH-A320TX と同じチャンネルを選択することで、CH-A320RX は音声を受信することができます。

9.2. IP Setup

IP 関連の設定をします。IP Mode で IP アドレスの取得方法を選択します。

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	169.254.5.117	7		
Subnet Mask:	255.255.0.0			
Default Gateway:	169.254.0.254	ł		
Find Your Device:	Hide Me Sh	ow Me		

項目		説明		
	Auto IP	APIPA 機能により、169.254.0.0/16 の範囲から IP アドレスが自動的		
		に割り当てられます。		
		DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。		
IP Mode	DHCP	※DHCP サーバから IP アドレスが割り当てられない場合は、代わり		
		に Auto IP が割り当てます。		
	Static	IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で設定		
		できます。		
		多数のユニットが設置されている場合に、Show Me の点滅で本機		
		を見つけやすくなります。		
Find Your	r Device	Show Me : 選択すると前面の PWR, LINK LED が点滅します。		
		Hide Me : 選択するとLED は通常の動作に戻ります。		
		※この項目は Apply を押さなくても適用されます。		

9.3. Casting Mode

キャスティングモードを、マルチキャストまたはユニキャストから選択します。 CH-A320TX と CH-A320RX で同じモードに設定する必要があります。

Casting Mod	e		
Multicast	Unicast		
			Apply

項目	説明
	帯域幅の使用量を増やすことなく、複数の受信者が同じ音声を同
Multicest	時に表示できるオーディオストリームを送信します。
Multicast	IGMP スヌーピング機能付きのネットワークスイッチが必要となりま
	す。
	接続されているすべての CH-A320RX に個別のビデオストリームを
	使用します。シンプルな Point-To-Point のストリーミングセットアッ
	プに最適です。
Unicast	複数の CH-A320RX が接続されている場合は、マルチキャスト
	モードよりも非常に多くの帯域幅を使用しますが、IGMP ス
	ヌーピング機能付きのネットワークスイッチは必要ありません。
	※通信の始め(相手を見つけるとき)はマルチキャストで行います。

10. Functions

入出力設定や USB、シリアル制御などオプション機能の設定を行います。

設定を変更した場合は、再起動する必要があります。Apply をクリック後、必要に応じて WEB GUI の再起動指示に従い、画面下方の Reboot をクリックしてください。

ystem Network	Functions	Sender
Audio over IP		
Audio Select: Opti	al In Line In MIC In	
Audio Mute: Mute	Unmute	
Mic Input Gain: 100		
•		
Front Panel Lock for	Device Button: Lock Unlock	
Front Panel Lock for	Device Knob: Lock Unlock	
Serial over IP		
Baudrate:	115200 ·	
Data bits:	None	
Stop bits:	1	
		Apply
	Reboot	

10.1. Audio Select

オーディオの設定を行います。

Audio Select:	Optical In	Line In	MIC In
---------------	------------	---------	--------

項目	説明
Optical In	光入力を有効にし、他の入力を無効にします。
Line In	アナログ入力を有効にし、他の入力を無効にします。
MIC In	マイク入力を有効にし、他の入力を無効にします。

CH-A320TX と CH-A320RX は以下のように動作します。

CH-A320TX : 入力端子を選択します。

CH-A320RX : 同じ Channel で Link している CH-A320TX に選択した入力を要求します。

※リンクアップしていない状態で選択すると正常に要求されない場合がありますが、再度選択する ことで要求可能です。

※本体前面の"AUDIO SELECT"ボタンでも同じ設定が可能です。

10.2. Audio Mute

ミュートの有効/無効を設定を行います。

Audio Mute: Mute Unmute

項目	説明
Mute	音声出力のミュートを有効にします。
	Mute を選択すると本体前面の MUTE LED が点灯します。
l la novel o	音声出力のミュートを無効にします。
Unmule	Unmute を選択すると本体前面の MUTE LED が消灯します。

※本体前面の MUTE ボタンでも同じ設定が可能です。

10.3. Mic Input Gain (CH-A320TX のみ)

スライダーを左右にドラックしてマイク入力のゲインを0~100の範囲で設定を行います。

Mic Input Gain: 67



※この設定は入力ソースが MIC In の場合のみ設定可能です。
 ※本体前面の"- GAIN +"ノブでも同じ設定が可能です。

10.4. Analog Output Volume (CH-A320RX のみ)

スライダーを左右にドラックしてアナログ出力のオーディオ音量を0~100の範囲で設定を行いま す。

この設定はアナログ出力にのみ反映されます。

Analog Output Volume: 90

※本体前面の"- VOL. +"ノブでも同じ設定が可能です。

10.5. Front Panel Lock for Device Button / Knob

本体前面の"MUTE"などのボタンや"AUDIO SELECT"ノブの有効/無効を設定を行います。

Front Panel Lock for Device Button:	Lock	Unlock
Front Panel Lock for Device Knob:	Lock	Unlock

項目	説明
Lock	本体前面のボタンノブの操作が無効になります。
Unlock	本体前面のボタンノブの操作が有効になります。

10.6. Serial over IP

シリアルサポートの有効や RS-232 構成の設定を行います。

r IP				
115200	•			
8	•			
None	•			
1	•			
	r IP 115200 8 None 1	r IP 115200 • 8 • None • 1 •	■ IP 115200 8 None 1	r IP 115200 8 None 1

項目	説明
	シリアルサポートの有効/無効を選択します。
	チェックを外した場合、ストリーム上で RS-232 コマンドを送信する
Enable Serial over IP	サポートが完全に無効となります。
(CH-A320RX のみ)	通常時は有効のままにする必要がありますが、シリアルサポート
	が不要な場合はチェックを外すことで、帯域幅を少し節約すること
	ができます。
	ボーレートを設定します。
Deviduate	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600
Baudrate	1
	115200 [bps]から選択します。
Data kita	データビットを設定します。
Data bits	5/6/7/8 [bits]から選択します。
Devite	パリティビットを設定します。
Parity	None [なし] / Odd [奇数] / Even [偶数]から選択します。
Otan hita	ストップビットを設定します。
Stop bits	1/2 [bits]から選択します。

※CH-A320TXとCH-A320RXのシリアル設定は同じにする必要があります。

11. Telnet コマンド

11.1. Help コマンド

<CH-A320TX/RX 共通コマンド>

コマンド	説明
HELP	すべてのコマンドリストを表示します。
HELP [command name]	HELP の後に任意のコマンドを入力して実行すると、コマンドに関
	する詳細(説明や入力コマンド等)を表示します。

<コマンド例>

HELP

7	# HELP	
Ħ		#
Ħ	out x:output port_a,b	#
Ħ	in n :input port 1,2	ŧ.
Ħ	b:on,ott	ŧ.
Ħ	n :number(Decimal)	Ħ
Η	h :number(HEX) h h h h h h h mumber a manua(UEV)	Η̈́
H H	n,n,n,n,n,n:number array(HEA)	#
H ₩	s ;string n n n n :in address	# #
Ħ ₩	vn-nn tal h2	#
╉	'help' + 'specific command syntax' to query	# #
H	more detail command usage method description	Η̈́
¥.		#
Ħ	Basic Commands:	
	set factory default	
	set factory ipconfig default	
	get command ver	
	get tw ver	
	get hw ver	
	get mac addr	
	get model hame	
	get moder type	
¥	Basic Option Commands:	

HELP SET FACTORY DEFAULT



11.2. Basic Commands

<CH-A320TX/RX 共通コマンド>

コマンド	説明
SET FACTORY DEFAULT	全設定を初期化します。
SET FACTORY IPCONFIG	ネットローク記字の みた初期化します
DEFAULT	ネットノーク設定のみを初期化しより。
GET COMMAND VER	現在のコマンドバージョンを表示します。
GET FW VER	現在のファームウェアバージョンを表示します。
GET HW VER	現在のハードウェアバージョンを表示します。
GET MAC ADDR	機器の MAC アドレスを表示します。
GET MODEL NAME	機器の製品名を表示します。
	※製品名は"Extender"と表示されます。
	機器の製品タイプを表示します。
GET MODEL TYPE	※製品タイプは"type 5"が表示されます。

コマンド実行後、"**#PLEASE REBOOT THE UNIT TO APPLY CHANGES**"と表示されるコマンドは 機器を再起動した場合に設定が反映されます。

<コマンド例>

SET FACTORY DEFAULT

/ # SET FACTORY DEFAULT status : factory default

ホストとの接続が切断されました。

SET FACTORY IPCONFIG DEFAULT

/ # SET FACTORY IPCONFIG DEFAULT remove "ip_mode" status : ip mode force ip #PLEASE REBOOT THE UNIT TO APPLY CHANGES / #

GET COMMAND VER



GET FW VER

/#GET FW VER status : fw ver Kernal Version : A7.3.1 ; Application Version : V3.11 /#_

GET HW VER



GET MAC ADDR



GET MODEL NAME



GET MODEL TYPE



11.3. Basic Option Commands

<CH-A320TX/RX 共通コマンド>

コマンド	説明		
SET SYSTEM REBOOT 機器を再起動します。			
	本体ボタンの有効/無効を設定します。		
SET KETLOOK DI	B1 = ON [有効], OFF [無効]		
GET KEYLOCK	本体ボタンの設定を表示します。		

<コマンド例>

SET SYSTEM REBOOT

/ # SET SYSTEM REBOOT status : system reboot
ホストとの接続が切断されました。

SET KEYLOCK OFF

7	#	SET	ĺ	(EYL	_OCK	(DFF	
st	at	us	:	kes	/lock	<	off	
7	#							

GET KEYLOCK

/#GETKEYLOCK status:keylockoff /#

11.4. RS232 Setting

<CH-A320TX/RX 共通コマンド>

コマンド	説明
	シリアルポート設定を初期化します。
SET UART NI RESET	N1 = 1
	ボーレートの設定をします。
	N1 = 1
SET UART NT BAUDRATE NZ	N2 = 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
	115200
GET UART N1 BAUDRATE	ボーレートの設定を表示します。
	ストップビットの設定をします。
SET UART N1 STOP BIT N2	N1 = 1
	N2 = 1, 2
GET UART N1 STOP	ストップビットの設定を表示します
BIT	
	データビットの設定をします。
SET UART N1 DATA BIT N2	N1 = 1
	N2 = 5, 6, 7, 8
GET UART <mark>N1</mark> DATA BIT	データビットの設定を表示します。
	パリティビットの設定をします。
SET UART N1 PARITY N2	N1 = 1
	N2 = 0 [Disable], 1 [Odd], 2 [Even]
GET UART N1 PARITY	パリティビットの設定を表示します。

コマンド実行後、"#PLEASE REBOOT THE UNIT TO APPLY CHANGES"と表示されるコマンドは 機器を再起動した場合に設定が反映されます。 <コマンド例>

SET UART 1 RESET

/ # SET UART 1	RESET			
status : uart i	reset	.		
#PLEASE REBOOT	THE UNIT	TO	APPLY	CHANGES
/#_				

SET UART 1 BAUDRATE 115200

7	#	SET	UART	1 BAU	DRATE	115	200	
st	tat	us	: uart	: 1 ba	udrate	e 11	5200	
₩F	PLE	EASE	REBOO)T THE	UNIT	TO	APPLY	CHANGES
7	₩							

GET UART 1 BAUDRATE



SET UART 1 STOP BIT 1

/ # SET	UART 1	STOP BIT	1		
status	: uart 1	l stop bit	: 1		
#PLEASE	REBOOT	THE UNIT	TO	APPLY	CHANGES
/#					

GET UART 1 STOP BIT

/ # GET UART 1 STOP BIT status : uart 1 stop bit 1 / #

SET UART 1 DATA BIT 8



GET UART 1 DATA BIT

/ 3	# GET		UART	1	DATA	BIT		
sta	atus	:	uart		1 data	bit	8	
/ 1	#							

SET UART 1 PARITY 0

7	# SET	UART 1	PARI	(TY 0			
st	tatus :	: uart 1	par	rity ()		
₩F	PLEASE	REBOOT	THE	UNIT	TO	APPLY	CHANGES
1	Щ						

GET UART 1 PARITY



11.5. Ethernet Configuration

<CH-A320TX/RX 共通コマンド>

コマンド	説明
	IP モード設定を設定します。
SET IP MODE ST	S1 = Force IP [Auto IP], DHCP, Static
GET IP MODE	IP モード設定を表示します。
GET IPCONFIG	現在の IP モードに応じた IP 設定を表示します。
GET IPADDR	現在の IP モードに応じた IP アドレス設定を表示します。
GET NETMASK	現在の IP モードに応じたサブネットマスク設定を表示します。
GET GATEWAY	現在の IP モードに応じたデフォルトゲートウェイ設定を表示します。
SET STATIC IPADDR	静的 IP アドレスを設定します。
N.N.N.N	N.N.N = IP アドレス
GET STATIC IPADDR	静的 IP アドレスを表示します。
SET STATIC NETMASK	静的サブネットマスクを設定します。
N.N.N.N	N.N.N. = サブネットマスク
GET STATIC NETMASK	静的サブネットマスクを表示します。
SET STATIC GATEWAY	静的デフォルトゲートウェイを表示します。
N.N.N.N	N.N.N.N = デフォルトゲートウェイ
GET STATIC GATEWAY	静的デフォルトゲートウェイを表示します。

コマンド実行後、"#PLEASE REBOOT THE UNIT TO APPLY CHANGES"と表示されるコマンドは 機器を再起動した場合に設定が反映されます。

<コマンド例>

SET IP MODE FORCE IP



GET IP MODE

/#GET IP MODE status : ip mode force ip /#

GET IPCONFIG

100			_		
1	₩	CET		PCONFIG	
× -	Ħ	aLT	1	, CONFIG	
	_ _ _			:	
sι	at	us -		ipaddr 100.204.0.104	
L 1					
st	at	US -		netmask ZDD.ZDD.U.U	
— :					
et	at	211		gateway INM 254 H 254	
20		00	•	Battinay 100.201.0.201	
1	#				
/	Ħ				
/	Ħ				

GET IPADDR

7	# GE1	Γ	IPADDR	
st	atus	:	ipaddr	169.254.5.104
7	#			

GET NETMASK



GET GATEWAY

SET STATIC IPADDR 192.168.1.100

GET STATIC IPADDR

/ # GET STATIC IPADDR status : static ipaddr 192.168.1.100 / #

SET STATIC NETMASK 255.255.255.128

GET STATIC NETMASK



SET STATIC GATEWAY 192.168.1.254



GET STATIC GATEWAY



11.6. Audio signal Commands

<CH-A320TX/RX 共通コマンド>

コマンド	説明
	入力ソースを設定します。
SET AUDIO OUT X1 ROUTE N1	X1 = A
	N1 = 1 [OPTICAL], 2 [LINE], 3 [MIC]
GET AUDIO OUT X1 ROUTE	入カソースの設定を表示します。

<CH-A320RX のみ>

コマンド	説明
	ミュート設定をします。
SET AUDIO OUT X1 MUTE B1	X1 = A
	B1 = ON [有効], OFF [無効]
	ミュート設定を表示します。
	X1 = A
	LINE 出力時のボリュームを設定します。
SET AUDIO OUT X1 VOLUME N1	X1 = A
	N1 = 0~100
	LINE 出力時のボリューム設定を表示します。
	X1 = A
	現在のボリューム設定から音量を1上げます。
	X1 = A
	現在のボリューム設定から音量を1下げます。
	X1 = A

<コマンド例>

SET AUDIO OUT A ROUTE 1



GET AUDIO OUT A ROUTE



SET AUDIO OUT A MUTE ON



GET AUDIO OUT A MUTE

/ # GET AUDIO OUT A MUTE status : audio out a mute on / #

SET AUDIO OUT A VOLUME 100



GET AUDIO OUT A VOLUME



SET AUDIO OUT A VOLUME UP



SET AUDIO OUT A VOLUME DOWN



11.7. Audio Option Commands

<CH-A320TX/RX 共通コマンド>

コマンド	説明
	本体ノブの有効/無効を設定します。
SET ADDIO VOLUME KNOB LOCK BI	B1 = ON [有効], OFF [無効]
GET AUDIO VOLUME KNOB LOCK	本体ノブの有効/無効を設定します。

<CH-A320TX(CH-A320TX)のみ>

コマンド	説明
	MIC 入力時のゲインを設定します。
SET AUDIO IN N1 PRE-GAIN N2	N1 = 1
	N2 = 0~100
	MIC 入力時のゲインを表示します。
GET AUDIO IN NT FRE-GAIN	N1 = 1
GET AUDIO IN TYPE LIST	対応可能な入力ソースを表示します。
	ミュート設定をします。
SET AUDIO IN N1 MUTE B1	N1 = 1
	<mark>B1</mark> = ON [有効], OFF [無効]
	ミュート設定を表示します。
GET AUDIO IN NT MUTE	N1 = 1

<コマンド例>

SET AUDIO VOLUME KNOB LOCK ON /#SET AUDIO VOLUME KNOB LOCK ON status : audio volume knob lock on /#

GET AUDIO VOLUME KNOB LOCK

/ # GET AUDIO VOLUME KNOB LOCK status : audio volume knob lock on #

SET AUDIO IN 3 PRE-GAIN 0



GET AUDIO IN 3 PRE-GAIN

7	#	GET		AUDIO	IN	3	PRE	-GAIN	
st	:at	us	:	audio	ir	13	} pre	e-gain	0
1	#								

GET AUDIO IN TYPE LIST

/ # GE1	F AUDIC	ΙΝ ΤΥ	'PE LIS	ST	
status	: audi	o in 1	type	is	OPTICAL_IN
status	: audi	o in 2	type	is	"LINE IN"
status	: audi	o in 3	type	is	"MIC IN"
/#					

SET AUDIO IN 1 MUTE OFF

/	#	SET		AUDIO	IN	1	MUTE OFF
st	at	us	:	audio	in		1 mute OFF
7	#						

GET AUDIO IN 1 MUTE



11.8. VOIP Tx/Rx Basic Setting Commands

<CH-A320TX/RX 共通コマンド>

コマンド	説明
SET SHOWME B1	機器発見用の LED 点滅設定の有効/無効を設定します。
	B1 = ON [有効], OFF [無効]
GET SHOWME	LED 点滅設定を表示します。

<CH-A320TX>

コマンド	説明
	チャンネル番号の設定をします。
SET TA GHANNEL NT	N1 = 0~255
GET TX CHANNEL	チャンネル番号を表示します。

<CH-A320RX>

コマンド	説明
	チャンネル番号の設定をします。
SET RA GHANNEL NI	N1 = 0~255
GET RX CHANNEL	チャンネル番号を表示します。

<コマンド例>

SET SHOWME ON

/	#	SET		SHOWME (DN	
st	at	:us	:	showme	on	
7	#					

GET SHOWME



SET TX CHANNEL 10



GET TX CHANNEL



SET RX CHANNEL 10



GET RX CHANNEL



11.9. VOIP Tx/Rx Option Commands

<CH-A320RX のみ>

コマンド	説明
SET STREAM CAST MODE SI	ストリームモードを設定します。
SET STREAM CAST MODE ST	<mark>S1</mark> = MULTICAST, UNICAST
GET STREAM CAST MODE	ストリームモード設定を表示します。

コマンド実行後、"**#PLEASE REBOOT THE UNIT TO APPLY CHANGES**"と表示されるコマンドは 機器を再起動した場合に設定が反映されます。

<コマンド例>

SET STREAM CAST MODE UNICAST

-								
1	₩	QET.	STREAM.	CAST	MODE	. I IN	HCAQT.	
1	#	OL I	OTNEAM	CAOT	INIODE	- OP	VICAOL	
_	+ - +		· otroop		+ maa	ا ما	in Looped	-
s	ιαι	us -	. stream	i cas	ι πος	æс	uni casi	
щ	DLE		DEDOOT		INTT	TO	ADDL V	CHANCES
HI.		LAOE.	REDUUT		JNLL	10	AFFLI	CHANGES
1	щ							
1	Щ.							

GET STREAM CAST MODE



11.10. VOIP Audio Setting Commands

<CH-A320RX のみ>

コマンド	説明
	指定チャンネルの CH-A320TX からの音声ソースを出
	カするルーティング設定をします。
	N1 = 1
SET TX N1 AUDIO IN N2 ROUTE RX	N2 = 1
N3 X1	N3 = 0~255
	X1 = A
	※N3の値は受信する CH-A320TX の Channel 番号を
	指定します。
	音声ルーティング設定を表示します。
GET TX N1 AUDIO IN N2 ROUTE RX	N1 = 1
	N2 = 1

この設定は、CH-A320RX の Channel 設定を変更すると変更したチャンネルに設定が自動的に変更されます。

<コマンド/動作例>

GET TX 1 AUDIO IN 1 ROUTE RX



チャンネル0からの音声をルーティングするため、下図のような伝送経路になります。



SET TX 1 AUDIO IN 1 ROUTE RX 10 A



GET TX 1 AUDIO IN 1 ROUTE RX



チャンネル 10 からの音声をルーティングするため、下図のような伝送経路になります。



11.11. VOIP RS232 Commands

<CH-A320RX のみ>

コマンド	説明
	指定チャンネルの CH-A320TX 間で RS-232 の信号を
	ルーティングさせる設定をします。
SET TA NI DART ROUTE RA NIT	N1 = 1
	NN1 = 0~255
GET TX N1 UART ROUTE RX	シリアルポートルーティング設定を表示します。

<コマンド/動作例>

GET TX 1 UART ROUTE RX



チャンネル0からの RS-232 をルーティングするため、下図のような伝送経路になります。



SET TX 1 UART ROUTE RX 10



GET TX 1 UART ROUTE RX / # GET TX 1 UART ROUTE RX status : tx 1 uart route rx 10 / #

チャンネル 10 からの RS-232 をルーティングするため、下図のような伝送経路になります。



12. 製品仕様

12.1. 本体仕様

製品名		CH-A320TX	CH-A320RX	
		・光 ×1		
,	入力	・アナログ x1	-	
オーナイオ			N/	
	出力	-	・元 ×I ・ア+ログ √1	
RS-	-232	RS-232(3pin ターミナルブロック) X	1	
I AN		10/100/1000BASE-T(RJ-45) X1		
		Web GUI、TELNET、本体のボタン/ボタン/ブ		
ESD 保護				
毒斑		DC5V (Locking)		
电	<i>//</i> //	PoE 受電(A, B 方式)		
最大消費電力		2.27W	2.1W	
重量		671g(本体のみ)	671g(本体のみ)	
寸法		(W)110.0 x(H)25.0 x(D)108.0mm(突起部含まず)		
動作温度		0~40°C		
動作湿度		20~90%RH (結露なきこと)		
保存温度		-20~+60°C		
保存湿度		20~90%RH (結露なきこと)		
MTBF		742,827 hours	1,429,060 hours	
保証期間		1 年間		
認定		VCCI Class A、RoHS 10 物質		

12.2. 音声仕様

<CH-A320TX>

デジタルオーディオ			
コネクタ形状		光角型(S/PDIF Input)	
LDOM	最大チャンネル数	2 チャンネル	
LPCM	サンプリングレート(kHz)	32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192	
Bitstream	サポートフォーマット	スタンダード	

アナログオーディオ(LINE IN)		
コネクタ形状	ステレオミニジャック(<i>ф</i> 3.5mm)	
最大音声レベル	2Vrms	
インピーダンス	19kΩ	
接続方式	アンバランス(Unbalanced)	

アナログオーディオ (MIC IN)		
コネクタ形状	ステレオミニジャック(ϕ 3.5mm)	
最大音声レベル	2Vrms	
インピーダンス	16kΩ	
接続方式	アンバランス(Unbalanced)	

<CH-A320RX>

デジタルオーディオ(S/PDIF Output)			
コネクタ形状		光角型(S/PDIF Input)	
	最大チャンネル数	2 チャンネル	
LPCM	サンプリングレート(kHz)	32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192	
Bitstream	サポートフォーマット	スタンダード	

アナログオーディオ (Analog Output)		
コネクタ形状	5pin ターミナルブロック	
最大音声レベル	4Vrms	
THD+N	<-80dB@0dBFS 1kHz(A-wt)	
SNR	> 98dB@0dBFS	
周波数レスポンス	$\leq \pm 3$ dB@20Hz~20kHz	
クロストーク	< -96dB@10kHz	
インピーダンス	499 Ω	
接続方式	バランス(Balanced)	

13.困ったときには

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

本体の電源が入らない

以下の点を確認してください。

- AC プラグは、電源コンセントに正しく接続されているか
- 電源コンセントには、電源が供給されているか
- 適切な電圧が供給されているか
 (AC アダプタ(別売)の入力電圧は、AC 100-240V 47/63Hz に対応しています。)

対向機器を認識しない

以下の点を確認してください。

- 接続している機器の電源は、オンになっているか
- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか
- 同じネットワーク上に対向機器が接続されているか
- 接続しているスイッチがジャンボフレームに対応しているか
- Network 設定が対向機と同等の設定になっているか
 - ・Channel Setup : 同じチャンネルに設定されているか
 - ・IP Setup : 同じセグメントの IP に設定されているか
 - ・Casting Mode : 同じキャスティングに設定されているか

音声が出力されない

上記の"対向機器を認識しない"と併せて以下の点を確認してください。

- 入力ソース設定を間違っていないか
- ミュート設定が有効になっていないか
- MIC 入力の場合、Mic Input Gain が低く設定されているまたは、0 になっていないか
- アナログ出力の場合、Analog Output Volume が低く設定されているまたは、0 になっていない

14. 製品保証

◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

- 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
- 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
- 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
- 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

初期不良保証期間:

ご購入日より 3ヶ月間 (弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応) 製品保証期間:

ご購入日より1年間(お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。 (修理できない場合もあります)
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート 契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご 相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。



Copyright © 2023 HYTEC INTER Co., Ltd.