

60GHz cnWave無線機 V1000/V2000/V3000/V5000 Software Upgrade マニュアル

RFD-220T0010-03 第3.0版 2025/1/9

COPYRIGHT © 2025 HYTEC INTER CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED



	発行日	備考
第1版	2022/7/11	
第2版	2023/11/24	P11 Step3.14の作業を追記
第3版	2025/1/9	V2000を追記



本マニュアルでは60GHz cnWave無線機 V1000/V2000/V3000/V5000シリーズのSoftware(以下 SW)のUpgrade方法を記します。

先ずE2E Controller設定局(Master局)にPCを接続してSWをUpgradeする方法を記します。 Master局とRemoteのSlave局とが無線回線で接続していればSlave局のUpgradeも同時に行えます。 運用中の回線の場合、約5~10分間、回線断となりますのでご注意下さい。

E2E Controller非設定局(Salve局)にPCを直に接続してUpgradeもできますがUpgrade後 Master局とSWのVersionが異なると、無線回線が確立しないことがあります。 これを解決するにはMaster局でもPCを直に接続して同じSWをあてる必要があります。

凡例 SW: Software DL: Download UL: Upload Ver: Version





E2E Controller設定局(Master局)から自局(Master局)と無線回線を通してRemote局(Slave局)を同時にUpgradeする方法

- Step1 Ping連続打ちモードの設定方法
- Step2 SWのVersion確認
- Step3 SWØUpload
- Step4 SWのVersion UPを確認

Step5~9 ブランク

- E2E Controller非設定局(Slave局)からSWをUpgradeする方法
- Step10 SWのVersion確認
- Step11 SWのUpload
- Step12 SWのVersion UPを確認

Step1 Ping連続打ちモードの設定方法





C:¥WINDOWS¥system32>ping 169.254.1.1 -t 169.254.1.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ: 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 からの応答: バイト数 =32 時間 169 254 <1ms TTL=64 からの応答: バイト<u>数 =32</u> 時間 254 <1ms TTL=64 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 からの応答: バイト数 =32 時間 254 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 169.254.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64 ここでEnter Keyを押す

 PCのコマンドプロンプトを起動します。Windows10ではWindowsシステムツールの配下にあります。
 2.ターゲットとなる無線機のIPアドレスが169.254.1.1 の場合は ping[169.254.1.1]-t と入力しEnter Key を押すと、Ping連続打ちが開始します。 [はブランクを意味します。
 3. 疎通が成功すれば上右図の応答メッセージが現れます。

Step2 SWのVersion確認



Software Upgrade>Node Upgrade

	Г	Step2.1	クリック		Step2.2 ク	リック					
	60 GHz	cnWave™ V1000							Ø	Disable E2E Controller) Reboot 🕃 admin 🗸
	Soft	ware Upgrade									
6	Noc	le Upgrade Images	Node Upgrade Sta	atus							
	Q s	earch		0							
		Name	Model	Туре	Alive?	Site	PoP Node	Upgrade Status	Reason	Image Version	Next Version
❹		V1000-8b12ec	V1000	DN	Yes	V1000-8b12ec	Yes	NONE	-	1.1	-
<u>~</u>		V1K-8b131c	V1000	CN	Yes	V1K-8b131c	No	NONE	-	1.1	-
Ψ						« ۲	> >> 10 ~				
.											
亩									/	/	
*											
4											
NO								Ste	ep2.3 ±	見状のVersio	nを催認

Step3 SWOUpload (1)



Software Upgrade>Images

	31 /11/10/			
	0.1 7 7 7 7	3.2 7797		
9	50 GHz gnWave™ V1000		🖉 Disable E2E Con	ntroller 🔱 Reboot 🛛 🕃 admin 🗸
	Software Upgrade Node Upgrade Images Node Upgrade Status			
]	Q Search			Upload Image
	Name	Hardware		
Ъ	No Images Data	*	< 1 > >> 10 ~	
>				
1				
D				
<				
\$				
		3.3 予め最新のSWを弊 3.4 Upload imageをクリ	- 空社のWebsiteからPCの任意フォルダへDLしてお ックします。	きます。

Step3 SWOUpload (2)



Software Upgrade>Images

3.5 前頁で予めPCにDLしたフォルダにアクセスします V1000であればここをクリック V2000及びV3000/V5000の場合は下段から該当のSWをクリック





So	ftware Upgrade>Images				
		3.7 約1分	分で目的のSWが表示さ	きれます	
	60 GHz cnWave [™] V1000			Disable E2E Controller	(U) Reboot S admin -
	Software Upgrade Node Upgrade Images Node Upgrade Sta	itus			
یا ما	Q Search				Upload Image
	Name	Hardware V1000			Í.
•••			« < 1 > » 10 ~		



Software Upgrade>Node Upgrade

3.8 クリック]3.9 下) DLする 段のSlave	る局を選択します。ここでは上創 e局を選択します。	のMaster局と		3.10 Prep	areをクリック
60 GHz crWave [™] V1000 Software Upgrade Node Upgrade Image Search Image <	e Node Upgrade St Model V1000 V1000	atus Type DN CN	Prepare Nodes 3.11 DLするSWを選択 Nodes for upgrade V1000-8b12ec,V1K-8b131c Select Upgrade Image cnwave60ghz-v1000-upgrd-1.2.img Cancel Save Cancel	します × ade Status E E	Reason - -	Disable E2E Controller	Re boot admin • Prepare Commit Reset Next Version
* 3.12 Saveをク	リック		3.13 右の表示が数秒 ありますが、未だD まってません。	出ることが DLは始	 Info You have ini process with NMS164619 request can Upgrade State 	tiated the "Prepare Upgra n requestId 19876225. The status of yo be found in in the "Node atus" table.	× de" ur

Step3 SWOUpload (5) INTER - Co.,Ltd. Software Upgrade>Node Upgrade 目的のVersionが表示 3.15 されている事を確認します。 60 GHz cnWave[™] V1000 Disable E2E Controller () Reboot 😫 admin 🗸 Software Upgrade H Images Node Upgrade Node Upgrade Status ſ Q Search 0 ۵ Next Version Upgrade Status Model Type Alive? Site PoP Node Image Version Name Reason de-V1000-8b5ed4 DN FLASHED 1.1 V1000 Yes site-V1000-8b5ed4 Yes 1.2 V1000 CN Yes Slave No FLASHED 1.1 1.2 Φ << < > >> 10 ¥ Ļ 3.14 "FLASHED"と表示される事を確 3.16 DLする局をチェックし て選択します 認します。Step3.12から約3分かかりま す。

Step3 SWOUpload (6)



クリック

3.18

Software Upgrade>Node Upgrade

ß

Ξ

60 0	GHz cnWave™ V100	00						\oslash	Disable E2E Controller	U Reboot	😫 admin 🗸
So	oftware Upgr	rade		Comn	nit Nodes	×					
	Node Upgrade	Images Node Upgrad	le Status	Node	s for upgrade						
	13	5 15		V10	000-8b12ec,V1K-8b131c						
	ર Search		0	Upgra	ade Timeout					Prepare	ommit Reset
	Name	Model	Туре	AI 180)		rade Status	Reason	Image Version	Next	Version
,	V1000-8b12	lec V1000	DN	Ye Upgrad	de Timeout in Seconds		HED	-	1.1	1.2	
	V1K-8b131c	V1000	CN	Ye Batch	ing Algorithm		HED	-	1.1	1.2	
				Au	tomatic Unlimited (No Size Limit)	~					
				Sk	ip Failures						
				Sk	ip PoP Failures						
				+ A	dvanced Options						
				Sav	/e Cancel						
				3.17	Saveをクリックします。						
					約1公浴口;~~が打账[<u>終わち~104</u>	17Din	~が復回	±+		
						לחו בירהו			ФУ 0		
					設定していた無線機の)IP addre	ssは変	わりません	ん。		

Step4 SWのVersion UPを確認(1)







Software Upgrade>Node Upgrade

	4.2 クリック 4.3 クリック							的のVersionに ることを確認し	hT		
	60 GHz	cnWave™ V1000								Disable E2E Controller	Reboot 🕃 admin 🗸
Software Upgrade Node Upgrade Images Node Upgrade Status											
	Q Search										
ø		Name	Model	Туре	Alive?	Site	PoP Node	Upgrade Status	Reason	Image Version	Next Version
\$		V1000-8b12ec	V1000	DN	Yes	V1000-8b12ec	Yes	NONE	-	1.2	-
		V1K-8b131c	V1000	CN	Yes	V1K-8b131c	No	NONE	-	1.2	-
¢						«< < 1	> >> 10 Y				



次にE2E Controllerの非設定局(Slave局)からSoftwareを Upgradeする方法を示します。 自局のUpgradeのみ可能です。

Step10 SWのVersion確認 Step11 SWのUpload Step12 SWのVersion UPを確認

Step10 SWのVersion確認



	60 GHz cnWave™ V1000								U Reboot	e adm
	Dashboard									
ត្រ	Uptime		Links			Channels		Wireless Throughput	ıt	
•	0à 0h 7m		1	0		4		0 kbps	0 kbps	
<u>.</u>	Device Information	リック	Total Sector(s)	Total Link Sectors	k(s)	Sector 1		RX	ТХ	
Ļ	Туре	CN					Sector 1			
m	Name	V1K-8b131c		Channel			4			
	E2E Connection Status	Not Connected		Sync Mode			RF			
*	MAC Address	00:04:56:8B:13:1C		MAC Address			12:04:56:8b:13:1c			
-4	Serial Number	V5XB01HH14DW		Active Links			0			
N C	Model	V1000		RX Throughput	Throughput 10.2 SWのVersionを確認 ^{0 kbps}		っを確認 0 ㎏			
	Software Version	1.1		TX Throughput	10.2					
	Firmware Version	10.11.0.87		Ethernet						
	Wireless Security	None					Maia			
	Layer 2 Bridge	Enabled (Tunnel Endpoint	is)	Charles			Main 1000 Miles			
	System Time	Jun 10, 2021, 10:04:32 AM		Status DV Daalvata			052			
				TX Packets			952			
				DV Throughput			0//			
				TX Throughput			0.59 kbps			
				1X Inrougnput			о.59 карs			

Step11 SWのUpload (1)



11.1 予め弊社のWebsiteから最新SWをPCの任意フォルダへアップロードします。

	60 GHz cnWave™ V1000		1		
88	Software Upgrade	11.2 クリック			
6	Upgrading from E2E Controller/cnt or cannot reach controller.	vlaestro is recommended me	thod. Please upgrade f	from here only for initial provisioning	
•	Upload File				
	Choose file			Browse	
œ	Start Upgrade				
۰				/	
				11.3 クリック	
×					
\$					



		11.4 前頁でPCにアップロ- V1000であればここを V2000及びV3000/V5	-ドしたフォルダにアクセ クリック 000 の場合は下段の該	えします。 当のSWをクリックしま	ます	
						BII 🔻 🛄 💡
les	^	名前	更新日時	種類	サイズ	
ファイル		cnwave60ghz-v1000-upgrd-1.3.3.img	2024/05/09 17:36	ディスク イメージ ファイル	63,703 KB	
		cnwave60ghz-v2000-upgrd-1.3.3.img	2024/12/25 11:14	ディスク イメージ ファイル	79,303 KB	
		cnwave60ghz-v5000-v3000-upgrd-1.3.3.img	2024/05/09 17:36	ディスク イメージ ファイル	83,303 KB	
	~					
N): cnwave60g	hz-v1000-upgr	rd-1.3.3.img			~	すべてのファイル (*.*) ~
						開く(O) キャンセル
					11.5 ク	ノック

Step11 SWのUpload (3)





Step11 SWのUpload (4)





Step11 SWOUpload (5)





Step11 SWのUpload (6)







Step11 SWのUpload (7)

60 GHz cnWave[™] v1000





Step12 SWのVersion UPを確認



		12.1 クリッ	ク					
	60 GHz enWave™ V1000						U Reboot	e admin -
	Dashboard							
ត្រ	Uptime	Links		Channels		Wireless Throughput		
•	0d 0h 0m	1 Total Sector(s)	0 Total Link(s)	2 Sector 1		0 kbps RX	O kbps TX	
œ	Device Information		Sectors					
.	Туре	CN			Sector 1			
m	Name	V1K-8b131c	Channel		2			
	E2E Connection Status	Not Connected	Sync Mode		RF			
*	MAC Address	00:04:56:8B:13:1C	MAC Address		12:04:56:8b:13:1c			
-4	Serial Number	V5XB01HH14DW	Active Link <mark>s</mark>		0			
R [©]	Model	V1000	RX Throughput		0 kbps			
	Software Version	1.2		的のVersionで	あることを確	認します。		
	Firmware Version	10.11.0.87	Ethernet					
	Wireless Security	None						
	Layer 2 Bridge	Enabled (Tunnel Endpoint is)	Shahar		Main 1000 Mines			
	System Time	Dec 13, 2021, 2:13:53 PM	Status BX Daskata		1000 Mbps			
			TX Packets		275			
					/5 0.kbps			
			KX Inroughput		U KDps			
			IX Inroughput		0 kbps			

これで自局(Slave局)の作業は完了です。 対向のMaster局のUpgradeを行い、SWのVersionが一致したらUpgradeの作業は完了です。